PROJECT

EVODENS PRO







Notice d'entretien

Tableau de commande et chaudière murale gaz à haut rendement

AMC Pro 45 65 90 115 Diematic Evolution



Table des matières

1	A pro	pos de cette n	otice	. 4
	1.1	Documentatio	on complémentaire	. 4
	1.2	Symboles util	isés dans la notice	.4
		- ,		
2	Desci	ription du prod	uit	.4
	2.1	Description a	énérale	.4
	2.2	Principaux co	mposants	.5
	2.3	Introduction à	a la plate-forme de commandes	.5
			•	
3	Utilisa	ation du tablea	u de commande	.7
	3.1	Composants	du tableau de commande	7
	3.2	Description d	e l'écran d'accueil	.7
	3.3	Description d	u menu principal	.7
	3.4	Description d	es icônes sur l'écran	8
4	Instru	ctions pour l'in	ıstallateur	. 9
	4.1	Accès aux me	enus de niveau utilisateur	.9
	4.2	Accéder au n	iveau installateur	. 9
	4.3	Mettre en ser	vice l'appareil	10
		4.3.1 Mer	וע Ramoneur	10
		4.3.2 Enr	egistrer les réglages de mise en service	12
	4.4	Configurer l'ir	Istallation au niveau installateur	12
		4.4.1 Mod	lifter les réglages du tableau de commande	13
		4.4.2 Cor	ifigurer les informations de l'installateur	13
		4.4.3 Rég		13
		4.4.4 Reg	jler la courbe de chauffe	14
		4.4.5 Aug		14
	4 5	4.4.6 Reg	Jiage des parametres de chaudiere lors de l'Installation d'une carte SCB-10	15
	4.5			15
		4.5.1 ATTIC		15
		4.3.2 AIII0	cher les informations aux la fabrication et la lagisial	10
		4.5.3 AIII0		10
	16	4.3.4 Ful		10
	4.0		nitialiser les puraîneties	17
		4.0.1 Rell		17
		4.0.2 Nea		10
		4.0.3 Rea		10
	47	Réalages ava		18
	7.7	471 Réc	illes i muissance maximale nour le mode chauffage	18
		4.7.2 Rác	ler la puissance maximale pour le mode chaunage	21
		473 Cha	angement de réglage par défaut de AT	21
		474 Réc	alge de la fonction d'entrée 0-10 V sur la carte SCR-10	22
		475 Séc	hage de la chane	23
		4.7.6 Con	nmande d'une cascade	23
5	Exem	ples d'installat	ion	25
	5.1	Accès au boît	tier d'extension	25
	5.2	Carte d'exten	sion SCB-10	25
	5.3	Fonctions de	zone de la SCB-10	26
	5.4	Commande d	l'une cascade	27
	5.5	Schémas de	raccordement	28
		5.5.1 Syn	nboles utilisés	28
		5.5.2 Exe	mple de raccordement 1	30
		5.5.3 Exe	mple de raccordement 2	31
		5.5.4 Exe	mple de raccordement 3	32
		5.5.5 Exe	mple de raccordement 4	33
		5.5.6 Exe	mple de raccordement 5	35
		5.5.7 Exe	mple de raccordement 6	37
		5.5.8 Exe	mple de raccordement 10	40
		5.5.9 Exe	mple de raccordement 11	42
		5.5.10 Exe	mple de raccordement 12	45
		5.5.11 Exe	mple de raccordement 14	48
		5.5.12 Exe	mple de raccordement 16	51

		5.5.13	Exemple de raccordement 18	54
6	Págla	000		55
0	6 1	Introduct	ion aux codes de paramàtres	. 55
	6.2	Recherc	her les paramètres, compteurs et signaux	55
	6.3	l iste des	naramètres	56
	0.0	631	Paramètres de l'unité de commande CI L-GH08	56
		6.3.2	Paramètres de la carte d'extension SCB-10	61
	64	Liste des	valeurs mesurées	70
	0.1	641	Compteurs de l'unité de commande CU-GH08	70
		6.4.2	Compteurs de la carte d'extension SCB-10	.71
		6.4.3	Signaux de l'unité de commande CU-GH08	72
		6.4.4	Signaux de la carte d'extension SCB-10	.75
		6.4.5	État et sous-état	.78
_				
7	Entre	tien		80
	7.1	Regieme	entations pour la maintenance	. 80
	1.Z	Ouvertur	e de la chaudiere	81
	1.3		Contrôle de la pression hydroulique	.81
		7.3.1	Contrôle de la pression hydraulique	01
		1.3.Z	Vérification des respondements de fumistorie	01
		7.3.3	Centrôle de la combustion	01
		7.3.4		.01 05
		7.3.5	Contrôler le brûleur et nettover l'échangeur de chaleur	85
		7.3.0	Contrôle du clapet anti-retour	.05
	71	1.J.1 Opératio	ns de contrôle et d'entretien snécifiques	88
	1.4		Remplacement de l'électrode d'ionisation/d'allumage	.00. 88
		7.4.1	Nettover le récupérateur de condensats	. 00 88
	75	Travaux	de finition	00 . 00
	7.6	Mise au	rebut et recyclane	90
	7.0	Wilde au		50
8	En ca	s de déra	ngement	91
	8.1	Codes d'	erreur	91
		8.1.1	Affichage des codes d'erreur	. 91
		8.1.2	Avertissement	92
		8.1.3	Blocage	94
		8.1.4	Verrouillage	103
	8.2	Historiqu	le des erreurs	107
		8.2.1	Lire et effacer l'historique des erreurs	107
9	Carac	téristique	s techniques	109
•	9.1	Schéma	électrique	109
		-	·	
10	Pièce	s de rech	ange	110
	10.1	Générali	tés	110
	10.2	Pièces d	e rechange	111
	10.3	Liste des	pièces de rechange	115

1 A propos de cette notice

1.1 Documentation complémentaire

La documentation suivante est disponible en complément de la présente notice :

- Notice d'installation et d'utilisation
- Règles relatives à la qualité de l'eau

1.2 Symboles utilisés dans la notice

Cette notice comporte des instructions spéciales, indiquées par des symboles spécifiques. Veiller à accorder une attention particulière partout où ces symboles sont utilisés.



Risque de situations dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles graves.



Danger d'électrocution

Risque de choc électrique pouvant entraîner des blessures corporelles graves.



Avertissement

Risque de situations dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles légères.



Risque de dégâts matériels.



Attention, informations importantes.

Les symboles ci-dessous sont moins importants, mais peuvent vous aider à parcourir cette documentation ou vous apporter des informations utiles.



Référence à d'autres notices ou à d'autres pages de cette notice.



Informations utiles ou assistance supplémentaire.

Navigation directe dans le menu. Aucune confirmation affichée. À utiliser si le système vous est déjà familier.

2 Description du produit

2.1 Description générale

La chaudière AMC Pro est une chaudière murale gaz à haut rendement, aux caractéristiques suivantes :

- Chauffage à haut rendement.
- · Faibles émissions polluantes.
- Choix idéal pour les configurations en cascade.

Tous les modèles de chaudières AMC Pro sont fournis sans pompe.

Lors du choix d'une pompe, tenir compte des pertes de charge de la chaudière et de l'installation.



La pompe peut avoir une puissance maximale de 200 W. Utiliser un relais auxiliaire adapté à une pompe de plus grande puissance.

Si possible, installer la pompe directement sous la chaudière, sur le raccordement du retour.

2.2 Principaux composants

Fig.1 Principaux composants



- 1 Habillage/caisson d'air
- 2 Échangeur thermique (chauffage)
- 3 Éclairage intérieur
- 4 Plaquette signalétique
- 5 Sonde de température départ
- 6 Électrode d'allumage/d'ionisation
- 7 Tube de mélange
- 8 Clapet anti-retour
- 9 Bloc vanne gaz combiné
- 10 Sonde de retour
- **11** Silencieux d'admission d'air
- 12 Coffret tableau de commande
- 13 Siphon



AD-4000070-03

- **14** Boîtier d'extension pour les cartes électroniques de commande
- 15 Purgeur automatique
- 16 Sonde de pression hydraulique
- 17 Ventilateur
- 18 Conduite de départ
- 19 Prise de mesure des fumées
- 20 Évacuation des fumées
- 21 Arrivée d'air
- ▶ Départ circuit chauffage
- □ Retour circuit chauffage

2.3 Introduction à la plate-forme de commandes

La chaudière AMC Pro est équipée de la plate-forme de commandes . C'est un système modulaire qui offre compatibilité et connectivité entre tous les produits utilisant la même plate-forme.



AD-3001366-02

Élément	Description	Fonction
CU	Control Unit: Boîtier de commande	Le boîtier de commande gère toutes les fonctions de base de l'appareil.
СВ	Connection Board: Carte de raccordement	La carte de raccordement fournit un accès facile à tous les connecteurs du boîtier de commande.
SCB	Smart Control Board: Carte d'extension	Une carte d'extension permet de disposer de fonctions sup- plémentaires, par exemple un ballon interne ou la prise en charge de plusieurs zones.
GTW	Gateway: Carte de conversion	Une carte gateway peut être installée sur un appareil ou une installation, afin d'offrir les possibilités suivantes : • Connectivité (sans fil) supplémentaire • Connexions de service • Communication avec d'autres plates-formes
МК	Control panel: Tableau de commande et affi- cheur	Le tableau de commande est l'interface utilisateur de l'appa- reil.
RU	Room Unit: Appareil d'ambiance (par exem- ple, un thermostat)	Un appareil d'ambiance mesure la température dans une piè- ce de référence.
L-Bus	Local Bus: Raccordement entre appareils	Le bus local fournit la communication entre les appareils.
S-Bus	System Bus: Raccordement entre appareils	Le bus système permet aux appareils de communiquer entre eux.
R-Bus	Room unit Bus: Raccordement à un thermos- tat d'ambiance	Le bus du thermostat d'ambiance permet de communiquer avec le thermostat d'ambiance.
A	Dispositif	Un dispositif est une carte électronique, un tableau de com- mande ou un appareil d'ambiance.
В	Appareil	Un appareil est un ensemble de dispositifs reliés par le même L-Bus
С	Système	Un système est un ensemble d'appareils reliés par le même S-Bus

Tab.1 Composants de l'exemple

Tab.2 Appareils spécifiques livrés avec la chaudière AMC Pro

Nom affiché à l'écran	Version du lo- giciel	Description	Fonction
CU-GH08	1.12	Boîtier de commande CU- GH08	Le boîtier de commande CU-GH08 gère toutes les fonctions de base de la chaudière AMC Pro.
MK3	1.85	Tableau de commande Diematic Evolution	Le Diematic Evolution est l'interface utilisateur de la chaudière AMC Pro.
SCB-10	1.04	Carte d'extension SCB-10	La SCB-10 permet l'utilisation d'un ballon d'eau chaude sani- taire et de trois zones de chauffage central, et dispose d'une connexion 0-10 V pour une pompe PWM ainsi que d'un con- tact sec pour la notification d'état.

3 Utilisation du tableau de commande

3.1 Composants du tableau de commande



- 1 Bouton rotatif pour sélectionner une icône, un menu ou un paramètre
- 2 Appuyer sur le bouton 🗸 pour confirmer la sélection
- **3** Touche de retour **5** :
 - Brève pression sur un bouton : Retour au niveau ou menu précédent
 - Longue pression sur le bouton : Retour à l'écran d'accueil
- 4 Touche de menu ≔ pour aller au menu principal
- 5 Écran
- 6 LED d'état

3.2 Description de l'écran d'accueil

Cet écran s'affiche automatiquement après le démarrage de l'appareil. Le tableau de commande passe automatiquement en veille (écran noir) si les boutons ne sont pas utilisés pendant 5 minutes. Appuyer sur n'importe lequel des boutons du tableau de commande pour réactiver l'écran.

Pour repasser de n'importe quel menu à l'écran d'accueil, appuyer sur le bouton de retour **5** pendant quelques secondes.

Les icônes sur l'écran d'accueil permettent d'accéder rapidement aux menus correspondants. Utiliser le bouton rotatif pour passer à l'élément souhaité et appuyer sur le bouton ✓ pour confirmer la sélection.

- 1 Icônes : l'icône sélectionnée est mise en surbrillance
- 2 Date et heure | Nom de l'écran (position courante dans le menu)
- 3 Informations sur l'icône sélectionnée
- 4 Icônes indiquant le niveau de navigation, le mode de fonctionnement, les erreurs et d'autres informations.



3.3 Description du menu principal



Il est possible d'aller directement depuis n'importe quel menu au menu principal en appuyant sur le bouton menu ≔. Le nombre de menus accessibles dépend du niveau d'accès (utilisateur ou installateur).

- A Date et heure | Nom de l'écran (position courante dans le menu)
- **B** Menus disponibles
- C Brève explication du menu sélectionné

Tab.3 Menus disponibles pour l'utilisateur 🛓

Description	Icône
Activer les droits d'accès installateur	1
Paramètres du système	0
Informations sur la version	i

F F			
Description	Icône		
Désactiver les droits d'accès installateur	भू ।न		
Configuration de l'installation	1 ²¹		
Menu de mise en service	।औ		
Menu d'entretien avancé	1.M		
Historique des erreurs	i.™		
Paramètres du système	Q		
Informations sur la version	i		

Tab.4 Menus disponibles pour l'installateur 🕷

3.4 Description des icônes sur l'écran

Tab.5	Icônes
lcône	Description
4	Menu Utilisateur : les paramètres de niveau utilisateur peuvent être configurés.
N	Menu Installateur : les paramètres de niveau installateur peuvent être configurés.
i	Menu Information : lire les différentes valeurs actuelles.
Ō	Réglages système : les paramètres du système peuvent être configurés.
്	Indicateur d'erreur.
<u><</u>	Indicateur de chaudière gaz.
	Le préparateur d'eau chaude sanitaire est raccordé.
क [∫]	La sonde extérieure est raccordée.
a ∏	Numéro de chaudière dans un système en cascade.
Ì.	Le chauffe-eau solaire est en marche et le niveau de chauffe est affiché.
li.	Niveau de puissance du brûleur (1 à 5 barres, chaque barre représentant 20 %).
۲	La pompe fonctionne.
	Indicateur de vanne à 3 voies.
bar	Affichage de la pression d'eau du système.
4	Le mode Ramoneur est activé (pleine charge ou faible charge forcée pour la mesure de O ₂)
ECO	Le mode économie d'énergie est activé.
Ŷ	La suralimentation de l'ECS est activée.
i	Le programme horaire est activé : La température ambiante est régulée par un programme horaire.
<u>e</u>	Le mode manuel est activé : La température ambiante est réglée à une valeur fixe.
1 0	L'écrasement temporaire du programme horaire est activé : La température ambiante est provisoirement modifiée.
(Î)	Le programme vacances (incluant la protection antigel) est actif : La température ambiante est réduite pendant les vacances pour économiser de l'énergie.
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	La protection antigel est activée : Protéger du gel la chaudière et l'installation en hiver.
مر عر	Notification d'entretien : entretien nécessaire. Les coordonnées de l'installateur sont affichées ou peuvent être remplies.

Tab.6 Icônes - Marche/arrêt

Icône	Description	lcône	Description
1111	La production de chauffage activée.	JHHL	La production de chauffage est désactivée.
	La production d'ECS est activée.	×	La production d'ECS est désactivée.
•	Le brûleur est allumé.	K	Le brûleur est à l'arrêt.
*	Bluetooth activé et connecté (l'icône n'est pas trans-	*	Bluetooth activé et déconnecté (l'icône est transpa-
	parente).		rente).

Icône	Description	lcône	Description
^	Chauffage activé.		
8	Rafraîchissement activé.		
	Chauffage/Rafraîchissement activé.	OFF	Chauffage/Rafraîchissement désactivé.

Tab.7 Icônes - Zones

lcône	Description
۲	Icône toutes zones (groupes).
	Icône Séjour
	Icône Cuisine.
ب	Icône Chambre à coucher.
VÊ TÍ	Icône Bureau.
h.	Icône Cellier.

4 Instructions pour l'installateur

4.1 Accès aux menus de niveau utilisateur

Fig.6 Sélection du menu

Confirmer la sélection du menu

... ...

.....

å

AD-3001388-01

Les icônes sur l'écran d'accueil permettent à l'utilisateur d'accéder rapidement aux menus correspondants.

1. Sélectionner le menu requis à l'aide du bouton rotatif.

- Appuyer sur le bouton ✓ pour valider la sélection.
 ⇒ Les réglages possibles de ce menu sélectionné apparaissent sur l'afficheur.
- 3. Sélectionner le réglage souhaité à l'aide du bouton rotatif.
- Appuyer sur le bouton ✓ pour valider la sélection.
 - Toutes les options de modification possibles apparaissent sur l'afficheur (si un réglage ne peut être changé, Impossible d'éditer un point de données en lecture seule s'affiche).
- 5. Tourner le sélecteur rotatif pour modifier le réglage.
- 6. Appuyer sur le bouton 🗸 pour valider la sélection.
- Sélectionner le réglage suivant à l'aide du bouton rotatif ou appuyer sur le bouton pour revenir à l'écran d'accueil.

4.2 Accéder au niveau installateur

Certains réglages sont protégés par l'accès installateur. Activer l'accès installateur pour modifier ces réglages.

- Utiliser le bouton rotatif pour naviguer.
 Utiliser le bouton ✓ pour confirmer la sélection.
- 1. Accéder au niveau installateur via l'icône :
 - 1.1. Sélectionner l'icône [🕷].

Fig.7

22/02/2018 11:20 Home Scre

ΠD

Fig.8 Niveau installateur

Fig.9

00:12 I

(j)



Å

AD-3001378-02

- 1.2. Utiliser le code : 0012.
 - ⇒ L'icône [∦] indique que l'accès installateur est Marche, et l'icône dans le coin supérieur droit de l'écran devient ∦.
- 2. Accéder au niveau installateur via le menu :
 - 2.1. Sélectionner Activer les droits d'accès installateur dans le Menu principal.
 - 2.2. Utiliser le code : 0012.
 - ⇒ Lorsque le niveau installateur est activé ou désactivé, l'état de l'icône [∦] passe à Marche ou Arrêt.

Lorsque le tableau de commande n'est pas utilisé pendant 30 minutes, le niveau installateur est désactivé automatiquement. Vous pouvez désactiver manuellement l'accès utilisateur en :

- Sélectionnant l'icône [🕷].
- Sélectionnant Désactiver les droits d'accès installateur dans le Menu principal.

4.3 Mettre en service l'appareil

Niveau installateur

2 2 3 4

3 3 4 5

4 4 5 6

Au premier démarrage de l'appareil, l'écran affiche l'assistant de mise en service. Selon l'appareil, certaines étapes mettront quelques minutes à s'achever, par exemple les appareils qui nécessitent une purge d'air après l'installation ou la configuration d'une chaudière.

- Utiliser le bouton rotatif pour naviguer.
 - Utiliser le bouton 🗸 pour confirmer la sélection.
- 1. Démarrer l'appareil.
- 2. Suivre les instructions affichées à l'écran.

Important

- **1** Certaines étapes peuvent prendre quelques minutes pendant la mise en service de l'appareil. Ne pas tenter d'arrêter l'appareil ou d'ignorer des étapes sauf instruction contraire affichée à l'écran.
- Vous pouvez accéder à chaque étape de la mise en service individuellement :
 - 3.1. Appuyer sur le bouton ≔.
 - 3.2. Sélectionner Menu de mise en service.
 - 3.3. Sélectionner l'étape de mise en service à réaliser.

4.3.1 Menu Ramoneur

Fig.10 Test de charge



Sélectionner l'icône [4] pour ouvrir le menu Ramoneur. Le menu Modifier la charge du mode test s'affiche :

- A Modifier la charge du mode test
- B Mode test de charge

Tab.8 Tests de charge dans le menu Ramoneur 🎍

Modifier le mode test de char-	Réglages
ge	
Off	Aucun test
Puissance Mini	Test à charge partielle
Puissance moyenne	Test à pleine charge pour le mode chauffage
Puissance Max	Test à pleine charge pour le mode chauffage + eau chaude sanitaire

Tab.9 Réglages du test de charge

Menu Test de charge	Réglages
Etat test fonct	Sélectionner le test de charge pour démarrer le test.
T. Départ	Lire la température de départ du chauffage
T retour	Lire la température de retour du chauffage
Vitesse ventilateur	Lire la vitesse de ventilateur réelle
Courant d'ionisation	Lire le courant de flamme réel
Vit max ventil CC	Ajuster la vitesse maximum du ventilateur en mode chauffage
Vit min ventil	Ajuster la vitesse minimum du ventilateur en mode chauffage + eau chaude sanitaire
Vit ventil démarrage	Ajuster la vitesse départ du ventilateur

Fig.11 Test à pleine charge



Fig.12 Test de faible charge



Réalisation du test à pleine charge

- 1. Sélectionner l'icône [🎂].
- ⇒ Le menu Modifier la charge du mode test s'affiche.
- 2. Sélectionner le test Puissance moyenne.
 - A Modifier la charge du mode test
 - **B** Puissance moyenne
 - Le test à pleine charge commence. Le menu affiche le mode de test de charge sélectionné et l'icône å apparaît en haut à droite de l'écran.
- Contrôler les réglages du test de charge et les ajuster si nécessaire.
 ⇒ Seuls les paramètres affichés en gras peuvent être modifiés.

Réalisation du test à faible charge

- Si le test à pleine charge est toujours en cours, appuyer sur le bouton
 ✓ pour modifier le mode de test de charge.
- Si le test à pleine charge est terminé, sélectionner l'icône [
 j pour redémarrer le menu Ramoneur.

A Modifier la charge du mode test

- B Puissance Mini
- 3. Sélectionner le test **Puissance Mini** dans le menu **Modifier la charge** du mode test.
 - ⇒ Le test à faible charge commence. Le menu affiche le mode de test de charge sélectionné et l'icône à apparaît en haut à droite de l'écran.
- 4. Contrôler les réglages du test de charge et les ajuster si nécessaire.
 ⇒ Seuls les paramètres affichés en gras peuvent être modifiés.
- 5. Mettre fin au test de faible charge en appuyant sur le bouton
 ⇒ Le message Le ou les tests de fonctionnement en cours ont été arrêtés ! est affiché.

4.3.2 Enregistrer les réglages de mise en service

Vous pouvez enregistrer tous les réglages actuels dans le tableau de commande. Ces réglages peuvent être restaurés si nécessaire, par exemple après le remplacement de l'unité de commande.

Menu d'entretien avancé > Enregistrer comme paramètres de mise en service

- Williser le bouton rotatif pour naviguer.
 Utiliser le bouton ✓ pour confirmer la sélection.
- 1. Appuyer sur le bouton ≔.
- 2. Sélectionner Menu d'entretien avancé.
- 3. Sélectionner Enregistrer comme paramètres de mise en service.
- 4. Sélectionner Valider pour enregistrer les réglages.

Si les réglages de mise en service ont été enregistrés, l'option **Rétablissement des paramètres de mise en service** devient disponible dans le **Menu d'entretien avancé**.

4.4 Configurer l'installation au niveau installateur

Configurer l'installation en appuyant sur le bouton ≔, puis en sélectionnant **Configuration de l'installation** ∦. Sélectionner l'unité de commande ou la carte électronique à configurer.

Tab.10

lcône	Zone ou fonction	Description
11111	CIRCA / CH	Circuit chauffage
bar	Auto remplissage CC	Ajuster ou démarrer le dispositif de remplissage automatique
	Chaud. Commerciale	Chaudière gaz
<u> </u>	Appareil à gaz	Chaudière gaz

Tab.11 SCB-10

lcône	Zone ou fonction	Description	
11111	CIRCA 1	Circuit chauffage A	
ب	CIRCB 1	Circuit chauffage B	
	DHW 1	Circuit d'eau chaude sanitaire externe	
V ÎN	CIRCC 1	Circuit chauffage C	
ân ^{(}}	Temp. extérieure	Sonde extérieure	
	Entrée 0-10V	Signal d'entrée 0-10 V	
	Entrée analogique	Signal d'entrée analogique	
₽ <u></u>	Gestion product. B	Gestion de plusieurs chaudières en cascade	
	Entrée digitale	Signal d'entrée numérique	
	Ballon tampon	Activer un ballon tampon avec une ou deux sondes	
	Status de l'appareil	Information d'état de la carte électronique SCB-10	

Tab.12 Configuration d'une zone ou fonction sur la carte CU-GH08 ou SCB-10

Paramètres, compteurs, signaux	Description
Paramètres	Régler les paramètres au niveau installateur
Compteurs	Lire les compteurs au niveau installateur
Signaux	Lire les signaux au niveau installateur

Vous pouvez modifier les réglages du tableau de commande dans les réglages du système.

- ► := > Paramètres du système
- Williser le bouton rotatif pour naviguer.
 Utiliser le bouton ✓ pour confirmer la sélection.
- 1. Appuyer sur le bouton ≔.
- 2. Sélectionner Paramètres du système 😳.
- 3. Exécuter l'une des opérations décrites dans le tableau ci-dessous :

Tab.13 Réglages du tableau de commande

Menu Réglages du système	Réglages	
Régler la date et l'heure	Configurer la date et l'heure courantes.	
Sélectionner le pays et la langue	Sélectionner le pays et la langue	
Heure d'été	Activer ou désactiver l'heure d'été. Lorsque l'heure d'été est activée, l'heure inter- ne du système sera mise à jour de manière à correspondre aux heures d'été et d'hiver.	
Informations de l'installateur	Afficher le nom et le numéro de téléphone de l'installateur	
Définir les noms des activités de chauffage	Créer les noms des activités du programme horaire	
Régler la luminosité de l'écran	Ajuster la luminosité de l'écran	
Régler le clic	Activer ou désactiver le son du clic du bouton rotatif	
Informations de licence	Afficher les informations détaillées sur les licences des logiciels, des cartes élec- troniques et des plates-formes	

4.4.2 Configurer les informations de l'installateur

Vous pouvez enregistrer votre nom et votre numéro de téléphone dans le tableau de commande pour que l'utilisateur puisse les afficher. En cas d'erreur, ces coordonnées de contact s'affichent.

► => Paramètres du système > Informations de l'installateur

- Williser le bouton rotatif pour naviguer.
 Utiliser le bouton ✓ pour confirmer la sélection.
- 1. Appuyer sur le bouton ≔.
 - Activer l'accès installateur s'il ne l'est pas déjà.
 - 1.1. Sélectionner Activer les droits d'accès installateur.
 - 1.2. Utiliser le code 0012.
- 2. Sélectionner Paramètres du système ().
- 3. Sélectionner Informations de l'installateur.
- 4. Saisir les données suivantes :

Nom installateur	Le nom de votre société	
Tél. installateur	Le numéro de téléphone de votre société	

4.4.3 Régler les paramètres

Pour configurer l'installation, vous pouvez modifier les réglages de l'unité de commande, des cartes d'extension et sondes raccordées, etc. Les réglages usine conviennent aux systèmes de chauffage les plus courants. L'utilisateur ou l'installateur peut optimiser les paramètres selon les besoins.



| Important

La modification des réglages d'usine peut avoir un impact négatif sur le fonctionnement de l'installation.



 \mathbf{b}

ୢୄ

4.4.4 Régler la courbe de chauffe

Si une sonde extérieure est raccordée à l'installation, la relation entre la température extérieure et la température de départ du chauffage est commandée par une courbe de chauffe. Cette courbe peut être ajustée selon les exigences de l'installation.

= > Configuration de l'installation > sélectionner la zone ou l'appareil > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres

Utiliser le bouton rotatif pour naviguer.

2. Sélectionner Configuration de l'installation.

1. Appuyer sur le bouton =.

Utiliser le bouton ✔ pour confirmer la sélection.

3. Sélectionner la zone ou le dispositif que vous voulez configurer.

- Sélectionner la zone > Courbe de chauffe
- Utiliser le bouton rotatif pour naviguer.
 Utiliser le bouton ✓ pour confirmer la sélection.
- 1. Sélectionner l'icône de la zone à configurer.
- 2. Sélectionner Stratégie régulation.
- 3. Sélectionner le paramètre Selon T. Ext. ou Selon T.Ext et T.Amb. ⇒ L'option Courbe de chauffe s'affiche dans le menu Configuration
 - zone.
- 4. Sélectionner **Courbe de chauffe**.
- ⇒ Un graphique représentant la courbe de chauffe s'affiche.
- 5. Ajuster les paramètres suivants :

Tab.14 Réglages

Α	Pente :	Pente de la courbe de chauffe :	
		Circuit plancher chauffant : pente entre 0,4 et	
		0,7	
		Circuit radiateurs : pente à environ 1,5	
В	Max :	Température maximale du circuit de chauffage	
С	Pied:	Consigne de température ambiante	
D	xx°C ; xx	Relation entre la température de départ du circuit	
	°C	de chauffage et la température extérieure. Cette	
		information est visible sur toute la pente.	

4.4.5 Augmenter temporairement la température de l'eau chaude sanitaire

Il est possible d'augmenter temporairement la température d'eau chaude lorsque le programme horaire fonctionne sur le point de consigne de température réduite. Procéder ainsi pour déroger au programme horaire ou tester la production d'eau chaude.

Configuration de l'installation > Circuit ECS > Boost de l'eau chaude > Durée de la dérogation



Courbe de chauffe



Fig.14

11.20



Utiliser le bouton 🗸 pour confirmer la sélection.

- Appuyer sur le bouton ≔.
- 2. Sélectionner Configuration de l'installation.
- 3. Sélectionner Circuit ECS.
- 4. Sélectionner Boost de l'eau chaude.
- 5. Sélectionner Durée de la dérogation.
- 6. Définir la durée en heures et en minutes.
 - ➡ La température de l'eau chaude est augmentée à Consigne ECS Confort.

Il est possible d'abandonner l'augmentation temporaire de température en sélectionnant **Réinitialiser**.

4.4.6 Réglage des paramètres de chaudière lors de l'installation d'une carte SCB-10

Lorsque la chaudière est équipée de la SCB-10, les paramètres CU-GH08 doivent être vérifiés et ajustés, si nécessaire.

- Utiliser le bouton rotatif pour naviguer.
 Utiliser le bouton ✓ pour confirmer la sélection.
- Appuyer sur le bouton ≡.
- Sélectionner Configuration de l'installation. Activer l'accès installateur si Configuration de l'installation n'est pas disponible.
 - 2.1. Sélectionner Activer les droits d'accès installateur.
 - 2.2. Utiliser le code 0012.
- 3. Contrôler et régler le paramètre CP020 (Fonction du circuit) :
 - 3.1. Sélectionner le sous-menu CIRCA pour la carte CU-GH08.
 - 3.2. Sélectionner Paramètres, compteurs, signaux.
 - 3.3. Sélectionner Paramètres.
 - 3.4. Sélectionner le paramètre CP020 (Fonction du circuit).
 - 3.5. Passer la valeur à Désactivé.
- 4. Contrôler et régler le paramètre DP007 (Attente V3V ECS) :
 - 4.1. Sélectionner le sous-menu Circuit ECS pour la carte CU-GH08.
 - 4.2. Sélectionner Paramètres, compteurs, signaux.
 - 4.3. Sélectionner Paramètres.
 - 4.4. Sélectionner le paramètre DP007 (Attente V3V ECS).
 - 4.5. Passer la valeur à Position chauffage.
- 5. Contrôler et régler le paramètre AP102 (Utilisation pompe) :
 - 5.1. Sélectionner le sous-menu **Appareil à gaz** pour la carte CU-GH08.
 - 5.2. Sélectionner Paramètres, compteurs, signaux.
 - 5.3. Sélectionner Paramètres.
 - 5.4. Sélectionner le paramètre AP102 (Utilisation pompe).
 - 5.5. Passer la valeur à Non.

4.5 Entretien de l'installation

4.5.1 Afficher la notification d'entretien

Lorsqu'une notification d'entretien s'affiche à l'écran, vous pouvez afficher les détails de la notification.

- Utiliser le bouton rotatif pour naviguer.
 - Utiliser le bouton 🗸 pour confirmer la sélection.
- 1. Sélectionner l'icône [12].
- ⇒ Le menu Afficher la notification d'entretien s'affiche.
- 2. Sélectionner le paramètre ou la valeur à afficher.

4.5.2 Afficher les valeurs mesurées

L'appareil enregistre en continu les valeurs mesurées du système. Vous pouvez lire ces valeurs sur le tableau de commande.

- •• = > Configuration de l'installation > sélectionner la zone ou l'appareil > Paramètres, compteurs, signaux > Compteurs ou Signaux
- Utiliser le bouton rotatif pour naviguer. \odot
 - Utiliser le bouton ✔ pour confirmer la sélection.
- 1. Appuyer sur le bouton ≔.
- 2. Sélectionner Configuration de l'installation. Activer l'accès installateur si Configuration de l'installation n'est pas disponible.
 - 2.1. Sélectionner Activer les droits d'accès installateur.
 - 2.2. Utiliser le code 0012.
- 3. Sélectionner la zone ou le dispositif à consulter.
- 4. Sélectionner Paramètres, compteurs, signaux.
- 5. Sélectionner Compteurs ou Signaux pour lire un compteur ou un signal.



- Compteurs
- Signaux
- B Liste des réglages ou valeurs



Voir aussi

Liste des valeurs mesurées, page 70

4.5.3 Afficher les informations sur la fabrication et le logiciel

Vous pouvez lire les détails concernant les dates de fabrication, les versions du matériel et des logiciels de l'appareil et de tous les dispositifs qui y sont branchés.

- ≔ > Informations sur la version
- Utiliser le bouton rotatif pour naviguer. Utiliser le bouton 🗸 pour confirmer la sélection.
- 1. Appuyer sur le bouton ≔.
- 2. Sélectionner Informations sur la version.
- 3. Sélectionner l'appareil, le tableau de commande ou tout autre dispositif que vous voulez afficher.
 - Α Sélection de l'appareil, du tableau de commande ou du dispositif В Liste des informations
- 4. Sélectionner les informations que vous voulez afficher.

Fig.16 Informations sur la version



4.5.4 Purge d'air manuelle

Vous pouvez purger manuellement l'air de votre appareil.

= > Menu de mise en service > Programme de purge

- Utiliser le bouton rotatif pour naviguer.
 - Utiliser le bouton 🗸 pour confirmer la sélection.
- Appuyer sur le bouton ≔.
- 2. Sélectionner Menu de mise en service.
- 3. Sélectionner Programme de purge.
 - ⇒ Le menu de purge d'air manuelle s'affiche.
- 4. Suivre les instructions affichées à l'écran.

Pour abandonner la procédure, appuyer longuement sur 5

4.6 Réinitialiser ou rétablir les paramètres

4.6.1 Réinitialiser les numéros de configuration CN1 et CN2

Les numéros de configuration doivent être réinitialisés lorsque c'est indiqué par un message d'erreur ou lorsque l'unité de commande a été remplacée. Les numéros de configuration figurent sur la plaquette signalétique de la chaudière.



Important

Tous les réglages personnalisés seront effacés lorsque les valeurs de configuration seront réinitialisées. Selon l'appareil, des paramètres peuvent être réglés en usine pour permettre l'utilisation de certains accessoires.

- Utiliser les réglages de mise en service enregistrés pour restaurer ces paramètres après la réinitialisation.
- Si les paramètres de mise en service n'ont pas été sauvegardés, noter par écrit les réglages personnalisés avant la réinitialisation. Inclure tous les paramètres appropriés liés aux accessoires.

Menu d'entretien avancé > Régler les numéros de configuration

- Utiliser le bouton rotatif pour naviguer. Utiliser le bouton ✔ pour confirmer la sélection.
- A Sélectionner l'unité de commande
- **B** Informations supplémentaires
- C Numéros de configuration
- 1. Appuyer sur le bouton ≔.
- 2. Sélectionner Menu d'entretien avancé.
- 3. Sélectionner Régler les numéros de configuration.
- 4. Sélectionner l'appareil à réinitialiser.
- 5. Sélectionner et modifier le paramètre CN1.
- 6. Sélectionner et modifier le paramètre CN2.
- 7. Sélectionner Valider pour valider les numéros modifiés.



La fonction de détection automatique recherche sur l'installation les dispositifs et autres appareils raccordés au L-Bus et au S-Bus. Vous pouvez utiliser cette fonction lorsqu'un dispositif ou appareil raccordé a été remplacé ou retiré de l'installation.

Image: Sector Sector

- Utiliser le bouton rotatif pour naviguer.
 - Utiliser le bouton 🗸 pour confirmer la sélection.
- 1. Appuyer sur le bouton ≔.

Fig.17

В

С

11:20 .

17



AD-3001385-01

- 2. Sélectionner Menu d'entretien avancé.
- 3. Sélectionner Détection automatique.
- 4. Sélectionner Valider pour procéder à la détection automatique.

4.6.3 Rétablir les réglages de mise en service

Cette option n'est disponible que lorsque les réglages de mise en service ont été enregistrés sur le tableau de commande. Elle vous permet de rétablir ces réglages.

Menu d'entretien avancé > Rétablissement des paramètres de mise en service

- W Utiliser le bouton rotatif pour naviguer.
 Utiliser le bouton ✓ pour confirmer la sélection.
- 1. Appuyer sur le bouton ≔.
- 2. Sélectionner Menu d'entretien avancé.
- 3. Sélectionner Rétablissement des paramètres de mise en service.
- 4. Sélectionner Valider pour rétablir les réglages de mise en service.

4.6.4 Rétablir les réglages d'usine

Les réglages d'usine de l'appareil peuvent être rétablis.

Menu d'entretien avancé > Réinitialiser aux réglages d'usine

- Williser le bouton rotatif pour naviguer.
 Utiliser le bouton ✓ pour confirmer la sélection.
- 1. Appuyer sur le bouton ≔.
- 2. Sélectionner Menu d'entretien avancé.
- 3. Sélectionner Réinitialiser aux réglages d'usine.
- 4. Sélectionner Valider pour rétablir les réglages d'usine.

4.7 Réglages avancés

4.7.1 Régler la puissance maximale pour le mode chauffage

Consulter le graphique pour connaître la relation entre vitesse de rotation du ventilateur et puissance.



- 1. Consulter le tableau pour remplir le graphique correspondant au type de chaudière :
 - 1.1. Sélectionner la vitesse de rotation du ventilateur sur l'axe horizontal du graphique.
 - 1.2. Tracer une ligne verticale depuis la vitesse de rotation du ventilateur.
 - 1.3. Arrêter à l'intersection de la courbe.
 - 1.4. Tracer une ligne horizontale depuis le point d'intersection de la courbe.
 - 1.5. Arrêter à l'intersection de l'axe vertical du graphique.
 - 1.6. Lire la valeur au point d'intersection de la ligne horizontale et de l'axe vertical du graphique.
 - ⇒ Cette valeur correspond à la puissance (réglage d'usine) de la vitesse de rotation du ventilateur sélectionnée.



- 2. Consulter le graphique pour sélectionner la puissance souhaitée et la vitesse de rotation du ventilateur correspondante :
 - 2.1. Sélectionner la puissance souhaitée sur l'axe vertical du graphique.
 - 2.2. Tracer une ligne horizontale à partir de la puissance sélectionnée.
 - 2.3. Arrêter à l'intersection de la courbe.
 - 2.4. Tracer une ligne verticale depuis le point d'intersection de la courbe.
 - 2.5. Arrêter la ligne à l'intersection de l'axe horizontal du graphique.
 - 2.6. Lire la valeur au point d'intersection du trait vertical et de l'axe horizontal du graphique.
 - ⇒ Cette valeur est la vitesse de rotation du ventilateur pour la puissance souhaitée.
- 3. Modifier le paramètre **GP007** pour définir la puissance maximale souhaitée.



Q Entrée (Hi) (kW)

R Vitesse de rotation du ventilateur

Tab.15 Vitesses de rotation du ventilateur

Type de chaudière	Puissance minimum	Réglage d'usine ⁽¹⁾	Puissance maximum	
AMC Pro45	1550	5400	5400	
(1) Paramètre GP007 .				

Fig.21 Graphique pour AMC Pro65



Tab.16 Vitesses de rotation du ventilateur

Type de chaudière	Puissance minimum	Réglage d'usine ⁽¹⁾	Puissance maximum
AMC Pro65	1600	5600	5600
(1) Paramètre GP007 .			

Fig.22 Graphique pour AMC Pro90



Tab.17 Vitesses de rotation du ventilateur

Type de chaudière	Puissance minimum	Réglage d'usine ⁽¹⁾	Puissance maximum
AMC Pro90	1600	6300	6300
(1) Paramètre GP007 .			



Tab.18 Vitesses de rotation du ventilateur

Type de chaudière	Puissance minimum	Réglage d'usine ⁽¹⁾	Puissance maximum
AMC Pro115	1750	6800	6800
(1) Paramètre GP007 .			

4.7.2 Réglage de l'application de chauffage industriel

i Important

La durée de vie de la chaudière peut être moins longue si elle est utilisée dans des applications de chaleur industrielle.

Dans le cas de cette application, ajuster les paramètres suivants :

- 1. Régler le paramètre DP140 sur Chauffage industriel.
- 2. Régler les paramètres **DP005** et **DP070** sur la valeur appropriée pour cette installation.
- Si une sonde d'ECS est utilisée, régler les paramètres DP006 et DP034 sur la valeur appropriée pour cette installation.

4.7.3 Changement de réglage par défaut de ΔT

Le ΔT peut être modifié à l'aide d'un paramètre. Lors de l'augmentation de ΔT , l'unité de commande limite la température de départ à un maximum de 80 °C.

1. Régler le paramètre **GP021** à la température requise.

	001	
Type de chaudière	Réglage du ∆T par défaut	Réglage du ΔT maxi- mal
AMC Pro 45 AMC Pro 65 AMC Pro 90	25 °C	40 °C
AMC Pro 115	20 °C	35 °C

- Tab.19 Augmentation du réglage du ΔT par défaut
- Si une pompe de chauffage central à commande PWM est contrôlée par l'unité de commande de la chaudière, régler le paramètre PP014 sur 2 °C.

4.7.4 Réglage de la fonction d'entrée 0-10 V sur la carte SCB-10

Il existe trois options pour la commande de l'entrée 0-10 Volt sur la carte SCB-10 :

- désactivation de la fonction d'entrée ;
- entrée en fonction de la température ;
- entrée en fonction de la puissance calorifique.

La régulation d'entrée 0-10 V peut être modifiée avec le paramètre EP014

Les consignes de température peuvent être modifiées avec le paramètre **EP030** (minimum) et le paramètre **EP031** (maximum).

Les consignes de puissance peuvent être modifiées avec le paramètre **EP032** (minimum) et le paramètre **EP033** (maximum).

Les consignes de tension peuvent être modifiées avec le paramètre **EP034** (minimum) et le paramètre **EP035** (maximum).

Régulation de la température (°C) par commande analogique 0-10 volts

L'appareil peut être commandé par un signal d'entrée 0-10 V. Lorsqu'il est configuré sur la base de la température, le signal 0–10 V commande la température de départ de la chaudière.

- 1 Chaudière en marche
- 2 Paramètre CP010
- 3 Température maximale de départ
- 4 Valeur calculée

4

10

AD-0001156-03

Tab.20 Régulation de la température

Signal d'entrée (V)	Température en °C	Description
0–1,5	0–15	Chaudière éteinte
1,5–1,8	15–18	Hystérésis
1,8–10	18–100	Température souhai- tée



0 - 10 V -

Modulation analogique de la puissance

Le signal 0-10 V module la puissance de la chaudière. Cette modulation se fait en fonction de la puissance calorifique. La puissance minimale est liée au taux de modulation de la chaudière. La puissance varie entre les valeurs minimale et maximale sur la base de la valeur déterminée par le régulateur.

Fig.24 Graphique de régulation de la température

Tab.21 Régulation en fonction de la puissance calorifique

Signal d'entrée (V)	Puissance calorifique (%)	Description
0-2,0	0	Chaudière éteinte
2,0-2,2	0	Demande de chaleur
2,0-10	0-100	Puissance calorifique souhaitée

4.7.5 Séchage de la chape

La fonction de séchage de la chape permet d'imposer une température de départ constante ou des paliers de température successifs pour accélérer le séchage d'une chape de plancher chauffant.



- Important
- Le réglage de ces températures doit suivre les recommandations du chapiste.
- L'activation de cette fonction par le paramètre **CP470** force l'affichage permanent de la fonction de séchage de la chape et désactive toutes les autres fonctions de la régulation.
- Lorsque la fonction de séchage de la chape est active sur un circuit, les autres circuits et le circuit d'eau chaude sanitaire continuent de fonctionner.
- L'utilisation de la fonction de séchage de la chape est possible sur les circuits A et B. Le réglage des paramètres doit se faire sur la carte électronique qui pilote le circuit concerné.



i Important

Tous les jours à minuit, la consigne de température de démarrage du séchage de la chape est recalculée et le nombre de jours restants où la fonction de séchage de la chape est activée est décrémenté.

4.7.6 Commande d'une cascade

Avec le tableau de commande Diematic Evolution monté sur la chaudière maître, il est possible de gérer jusqu'à 7 chaudières en cascade. La sonde du système est raccordée à la chaudière maître. Toutes les chaudières de la cascade sont raccordées par un câble S-BUS. Les chaudières sont numérotées automatiquement :



Fig.27 Mode de fonctionnement en cascade traditionnelle







- A La chaudière maître est la numéro 1.
- **B** La première chaudière esclave est la numéro 3 (la numéro 2 n'existe pas).
- C La deuxième chaudière esclave est la numéro 4, et ainsi de suite.

Deux modes de gestion cascade sont possibles :

- Ajout successif de chaudières supplémentaires (mode traditionnelle).
- Démarrage de toutes les chaudières en même temps (mode parallèle).

La gestion d'une cascade peut être modifiée à l'aide du paramètre NP006.

- 1 La première chaudière commence à fonctionner lorsque la température du système est inférieure de 3 °C à la consigne.
- 2 Après 4 minutes, la deuxième chaudière commence à fonctionner si ΔT < 6 K et que la température du système est toujours inférieure de plus de 3 °C à la consigne.
- Après 8 minutes, la troisième chaudière commence à fonctionner si ΔT < 6 K et que la température du système est toujours inférieure de plus de 3 °C à la consigne.
- 4 La première chaudière s'arrête de fonctionner lorsque la température du système est supérieure de 3 °C à la consigne.
- 5 Après 4 minutes, la deuxième chaudière s'arrête de fonctionner si ΔT < 6 K et que la température du système est toujours supérieure de plus de 3 °C à la consigne.
- 6 Après 8 minutes, la troisième chaudière s'arrête de fonctionner si ΔT < 6 K et que la température du système est toujours supérieure de plus de 3 °C à la consigne.
- T La durée entre le démarrage et l'arrêt des chaudières peut être modifiée avec le paramètre **NP009**.
- 1 Toutes les chaudières commencent à fonctionner lorsque la température du système est inférieure de 3 °C à la consigne.
- 2 La première chaudière s'arrête de fonctionner lorsque la température du système est supérieure de 3 °C à la consigne.
- Après 4 minutes, la deuxième chaudière s'arrête de fonctionner si ΔT < 6 K et que la température du système est toujours supérieure de plus de 3 °C à la consigne.
- Après 8 minutes, la troisième chaudière s'arrête de fonctionner si ΔT < 6 K et que la température du système est toujours supérieure de plus de 3 °C à la consigne.
- T La durée entre le démarrage et l'arrêt des chaudières peut être modifiée avec le paramètre **NP009**.

Algorithme de la cascade basée sur la température ; la consigne envoyée à la chaudière en fonctionnement est :

- Puissance ; demandée par les zones
- Température ; consigne de sortie demandée par les zones + erreur de calcul entre la consigne et la température réelle

Algorithme de la cascade basée sur la puissance ; la consigne envoyée à la chaudière en fonctionnement est :

- Puissance ; selon des algorithmes PI.
- Température : 90 °C

Le type d'algorithme de cascade peut être modifié avec le paramètre **NP011**.

5 Exemples d'installation

5.1 Accès au boîtier d'extension



S'il n'y a pas d'espace dans le coffret tableau de commande de la chaudière pour installer la carte électronique d'extension (en option), installer celle-ci dans le coffret d'extension électronique, disponible en tant qu'accessoire.

- 1. Déclipser le couvercle du logement.
- 2. Déposer le couvercle.
- 3. Installer la carte électronique d'extension conformément aux instructions fournies.

Voici les composants inclus dans le coffret tableau de commande :

• Carte électronique SCB-10.

5.2 Carte d'extension SCB-10

La SCB-10 présente les caractéristiques suivantes :

- Commande de 2 zones (de mélange)
- Commande d'une troisième zone (de mélange) via une carte électronique en option
- Commande d'une zone d'eau chaude sanitaire (ECS)
- Configuration en cascade

Les cartes d'extension sont automatiquement reconnues par le boîtier de commande de la chaudière. Si les cartes d'extension sont retirées, la chaudière affiche un code d'erreur. Pour résoudre cette erreur, une détection automatique doit être effectuée après le retrait.

Fig.30 Carte électronique SCB-10



1

2

3

4

5

6

- 13 Sonde eau chaude sanitaire
- 14 Sonde départ circuit C
- 15 Sonde départ circuit B
- 16 Sonde départ circuit A
- 17 Anode à courant imposé
- 18 Connecteurs Modbus

5.3 Fonctions de zone de la SCB-10

- 19 Roue de codage, permet de sélectionner un numéro de générateur dans la cascade en Mod-Bus
- 20 Connecteur S-BUS
- 21 Connecteur d'extrémité pour raccordement L-BUS
- 22 Connecteur L-BUS
- 23 Connecteur S-BUS

La carte SCB-10 avec option AD249 dispose des fonctions de base suivantes avec les réglages de zone par défaut :

- CIRCA1 avec le paramètre CP020 réglé sur circuit Direct
- CIRCB1 avec le paramètre CP021 réglé sur Désactivé
- DHW1 avec le paramètre CP022 réglé sur Désactivé
- CIRCC1 avec le paramètre CP023 réglé sur Désactivé
- AUX1 avec le paramètre CP024 réglé sur Désactivé

Pour configurer votre installation spécifique, veiller à vérifier et à adapter les réglages des paramètres aux zones sélectionnées. Le tableau des fonctions de zone indique les réglages des paramètres disponibles pour chaque zone.

Réglage des paramètres pour la fonction de zone Tab.22

Zone	CIRCA 1 ⁽¹⁾	CIRCB 1 ⁽¹⁾	DHW 1 ⁽¹⁾	CIRCC 1 (1)(2)	AUX 1 (1)(2)
Paramètre pour régler la fonction de la zone	CP02 0 ⁽³⁾	CP021 ⁽³⁾	CP02 2 ⁽³⁾	CP02 3 ⁽³⁾	CP024 (3)
0 = Désactivé	х	х	x	x	х
1 = Direct	х	х		x	
2 = Circuit mélangé	х	х		x	
3 = Piscine	х	х		x	
4 = Haute température	х	х		x	
5 = Ventilo convecteur	х	х		x	
6 = Ballon ECS	х	х	x	x	х
7 = ECS électrique	х	х		x	
8 = Programme horaire	х	х	x	х	х
9 = Chauffage industriel	х	х	x	x	х
10 = ECS stratifiée			x		
11 = ECS Ballon interne	х	х	x	X	х
			1 000 40		

Le numéro est celui du circuit qui peut être défini à l'aide du bouton rotatif sur le SCB-10.

(2) Avec l'option AD249.

(3) Le dernier numéro du paramètre est lié à la zone. Le code peut être utilisé pour identifier les réglages de paramètre dans les exemples de raccordement.

Sélecteur rotatif Fig.31



Vous pouvez utiliser le sélecteur rotatif pour identifier plusieurs cartes SCB-10, par exemple en situation de cascade. La position par défaut du sélecteur rotatif est 1. Dans ce cas, la zone A s'affichera à l'écran sous la forme CIRCA1 (circuit A 1).

AD-3001318-01

Tab.23 Explication des réglages de fonction de la zone

Réglage de la zone	Explication
0 = Désactivé	Fait disparaître le circuit de l'affichage ; le circuit n'est plus utilisé, mais sa sortie pompe peut être utilisée comme sortie statut.
1 = Direct	Réglage permettant de gérer une pompe à chaleur sur la zone sélectionnée. Le refroidis- sement n'est pas possible.
2 = Circuit mélangé	Réglage permettant de gérer une vanne et une pompe avec le capteur de débit, en mode chauffage ou refroidissement (chauffage au sol, par exemple).
3 = Piscine	Réglage permettant de gérer la pompe à chaleur de la piscine selon le capteur de débit (si ce capteur est présent) et la pompe du filtre de la piscine.
4 = Haute température	Réglage permettant de gérer une pompe. chauffe 365 jours/an avec programmation ho- raire, sans arrêt en été
5 = Ventilo convecteur	Réglage permettant de gérer une pompe, pour chauffer et refroidir
6 = Ballon ECS	Réglage permettant de gérer une pompe et une sonde pour l'eau chaude sanitaire
7 = ECS électrique	Réglage permettant de gérer une pompe et une sonde et d'utiliser le connecteur de van- ne pour commander un relais pour la résistance électrique du ballon. Lors du passage en mode été, le ballon bascule automatiquement en électrique.
8 = Programme horaire	Réglage permettant de créer un programme horaire sur les connecteurs de la pompe.
9 = Chauffage industriel	Réglage permettant de gérer une pompe, chauffe 365 jours/an 24 heures/24 sans arrêt en été, priorité sur tous les circuits. La chaudière enlèvera toutes les protections pour pro- duire un maximum de puissance en un minimum de temps.
10 = ECS stratifiée	Réglage pour gérer l'eau chaude domestique avec 2 sondes : une sonde en haut du bal- lon (Tsyst 1 ou 2) déclenchant la charge et une sonde en bas du ballon (Tdhw) l'arrêtant.
11 = ECS Ballon interne	Réglage permettant de gérer l'eau chaude domestique pour les chaudières avec ballon interne.

5.4 Commande d'une cascade

Avec le tableau de commande Diematic Evolution monté sur la chaudière maître, il est possible de gérer jusqu'à 7 chaudières en cascade. La sonde du système est raccordée à la chaudière maître. Toutes les chaudières de la cascade sont raccordées par un câble S-BUS. Les chaudières sont numérotées automatiquement :

- A La chaudière maître est la numéro 1.
- **B** La première chaudière esclave est la numéro 3 (la numéro 2 n'existe pas).
- C La deuxième chaudière esclave est la numéro 4, et ainsi de suite.

Deux modes de gestion cascade sont possibles :

Ajout successif de chaudières supplémentaires (mode traditionnelle).Démarrage de toutes les chaudières en même temps (mode parallèle).

La gestion d'une cascade peut être modifiée à l'aide du paramètre NP006.



AD-3000964-01







- 1 La première chaudière commence à fonctionner lorsque la température du système est inférieure de 3 °C à la consigne.
- 2 Après 4 minutes, la deuxième chaudière commence à fonctionner si ΔT < 6 K et que la température du système est toujours inférieure de plus de 3 °C à la consigne.
- Après 8 minutes, la troisième chaudière commence à fonctionner si ΔT < 6 K et que la température du système est toujours inférieure de plus de 3 °C à la consigne.
- 4 La première chaudière s'arrête de fonctionner lorsque la température du système est supérieure de 3 °C à la consigne.
- 5 Après 4 minutes, la deuxième chaudière s'arrête de fonctionner si ΔT < 6 K et que la température du système est toujours supérieure de plus de 3 °C à la consigne.
- 6 Après 8 minutes, la troisième chaudière s'arrête de fonctionner si ΔT < 6 K et que la température du système est toujours supérieure de plus de 3 °C à la consigne.
- T La durée entre le démarrage et l'arrêt des chaudières peut être modifiée avec le paramètre **NP009**.
- 1 Toutes les chaudières commencent à fonctionner lorsque la température du système est inférieure de 3 °C à la consigne.
- 2 La première chaudière s'arrête de fonctionner lorsque la température du système est supérieure de 3 °C à la consigne.
- Après 4 minutes, la deuxième chaudière s'arrête de fonctionner si ΔT < 6 K et que la température du système est toujours supérieure de plus de 3 °C à la consigne.
- Après 8 minutes, la troisième chaudière s'arrête de fonctionner si ΔT < 6 K et que la température du système est toujours supérieure de plus de 3 °C à la consigne.
- T La durée entre le démarrage et l'arrêt des chaudières peut être modifiée avec le paramètre **NP009**.

Algorithme de la cascade basée sur la température ; la consigne envoyée à la chaudière en fonctionnement est :

- Puissance ; demandée par les zones
- Température ; consigne de sortie demandée par les zones + erreur de calcul entre la consigne et la température réelle

Algorithme de la cascade basée sur la puissance ; la consigne envoyée à la chaudière en fonctionnement est :

- Puissance ; selon des algorithmes PI.
- Température : 90 °C

Le type d'algorithme de cascade peut être modifié avec le paramètre **NP011**.

5.5 Schémas de raccordement

5.5.1 Symboles utilisés

Tab.24	Symboles	utilisés	pour	les	schémas	de	raccordements
--------	----------	----------	------	-----	---------	----	---------------

Icône	Explication
	Tube retour
	Tube départ
	Vanne mélangeuse
	Pompe
	Eau chaude sanitaire
Ŷ	Contact fermé

leene	Explication
	Sonde de température extérieure
ם מו	
	Sondo
-0-1	Thermostat d'ambiance
	Échangeur à plaques
	Groupe de sécurité
	Bouteille de découplage
9 8	
	Chaudière instantanée
▼▲ I	Raccordement du circuit de chauffage primaire
	Capteur solaire
	Ballon d'eau chaude sanitaire
	Ballon d'eau chaude sanitaire Anode titane ⁽¹⁾
	Ballon d'eau chaude sanitaire Anode titane ⁽¹⁾ Résistance électrique
	Ballon d'eau chaude sanitaire Anode titane ⁽¹⁾ Résistance électrique Douche
	Ballon d'eau chaude sanitaire Anode titane ⁽¹⁾ Résistance électrique Douche Zone de chauffage
	Ballon d'eau chaude sanitaire Anode titane ⁽¹⁾ Résistance électrique Douche Zone de chauffage
	Ballon d'eau chaude sanitaire Anode titane ⁽¹⁾ Résistance électrique Douche Zone de chauffage Plancher chauffant
	Ballon d'eau chaude sanitaire Anode titane ⁽¹⁾ Résistance électrique Douche Zone de chauffage Plancher chauffant
	Ballon d'eau chaude sanitaire Anode titane ⁽¹⁾ Anode titane ⁽¹⁾ Résistance électrique Douche Zone de chauffage Plancher chauffant Collecteur plancher chauffant
	Ballon d'eau chaude sanitaire Anode titane ⁽¹⁾ Résistance électrique Douche Zone de chauffage Plancher chauffant Collecteur plancher chauffant

Icône	Explication				
	Système de chauffage à air chaud				
	Piscine				
(1) Installée dans le ballon d'eau	(1) Installée dans le ballon d'eau chaude sanitaire				

5.5.2 Exemple de raccordement 1

Fig.35 1 chaudière + 1 zone directe + zone d'eau chaude sanitaire (ECS)



AMC Pro



Important Tous les réglages d'usine de la carte SCB-10 conviennent pour ce raccordement.

5.5.3 Exemple de raccordement 2

Fig.36 1 chaudière + 1 zone directe + 1 zone mélangée



Important

i

Tous les réglages d'usine de la carte SCB-10 sont appropriés pour ce raccordement.

5.5.4 Exemple de raccordement 3

Fig.37 1 chaudière + 1 zone mélangée + zone d'eau chaude sanitaire (ECS)





Important

Tous les réglages d'usine de la carte SCB-10 conviennent pour ce raccordement.

5.5.5 Exemple de raccordement 4

Fig.38 1 chaudière + 1 circuit direct + 1 circuit avec vanne mélangeuse + circuit d'eau chaude sanitaire (ECS)



- Zone directe CircA1 В C Zone avec vanne mélangeuse - CircB1 (plancher

chauffant)

Important i

Pour cette configuration, une carte électronique supplémentaire (accessoire AD249) est placée sur le connecteur X8 de la carte SCB-10.

Code	Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
CP022	Fonction du circuit	Fonctionnalité du circuit	0 = Désactivé 1 = Direct 2 = Circuit mélangé 3 = Piscine 4 = Haute température 5 = Ventilo convecteur 6 = Ballon ECS 7 = ECS électrique 8 = Programme horaire 9 = Chauffage industriel 10 = ECS stratifiée 11 = ECS Ballon inter- ne 31 = ECS FWS EXT	0 = Désac- tivé	10 = ECS stratifiée

Tab.25 => Configuration de l'installation > SCB-10 > DHWA > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres > Généralités

Tab.26 => Configuration de l'installation > SCB-10 > AUX > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres > Généralités

Code	Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
CP024	Fonction du circuit	Fonctionnalité du circuit	0 = Désactivé 1 = Direct 2 = Circuit mélangé 3 = Piscine 4 = Haute température 5 = Ventilo convecteur 6 = Ballon ECS 7 = ECS électrique 8 = Programme horaire 9 = Chauffage industriel 10 = ECS stratifiée 11 = ECS Ballon inter- ne 31 = ECS EWS EXT	0 = Désac- tivé	8 = Pro- gramme horaire

5.5.6 Exemple de raccordement 5

Fig.39 1 chaudière + ballon tampon + 3 circuits avec vanne mélangeuse + circuit d'eau chaude sanitaire (ECS)



0 С אחססנא אחססנא C אמממנגי מממנוא MUD L-BUS 0 X131 X136 CB-03 2 SCB-10 0 S-BUS X03 6 P.R RI PI NC Ν R-B R-Bus R-B וושרתהותהו X13 עועוש עועוע שועוע וחר Ш \bigcirc 14 13 15 X14 X15 12 🖏 1 1 C 1 B 1 A 🔊 В ⊳Ъ А 11 ۲ 0 Tsyst Tsyst Tdhw Tflow Tflow Tflow N + N + N ↓ Ν JUUL UTUTUTU ШШП Ш IIII пп 16 12 10 3 17 ģ 5 11 8 6

AD-4100140-01

- A Chaudière
- B Ballon tampon
- C Zone avec vanne mélangeuse CircA1
- D Zone avec vanne mélangeuse CircB1 (plancher chauffant)
- E Zone avec vanne mélangeuse CircC1
- F Zone ECS DHWA (1 sonde)
- 2 Raccordement de pompe par les câbles X81 et X112, qui se trouvent dans le boîtier des instruments de la chaudière

i Important

Pour cette configuration, une carte supplémentaire (accessoire AD249) est placée sur le connecteur X8 de la carte SCB-10.

Pa	rametres > Generalites				-
Code	Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
BP001	Type Ballon Tampon	Type de Ballon Tampo	0 = Désactivé 1 = 1 sonde 2 = 2 sondes	0 = Désac- tivé	2 = 2 son- des

Tab.28 :≡ > Configuration de l'installation > SCB-10 > CIRCA1 > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres > Généralités

Code	Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
CP000	Max Cons TDép Circ	Consigne maximum de la tempéra- ture départ du circuit	7 - 95 °C	90 °C	50 °C
CP010	Cons TDép Circ	Consigne de la température départ du circuit sans sonde extérieure	7 - 95 °C	75 °C	40 °C
CP020	Fonction du circuit	Fonctionnalité du circuit	0 = Désactivé 1 = Direct 2 = Circuit mélangé 3 = Piscine 4 = Haute température 5 = Ventilo convecteur 6 = Ballon ECS 7 = ECS électrique 8 = Programme horaire 9 = Chauffage industriel 10 = ECS stratifiée 11 = ECS Ballon inter- ne 31 = ECS FWS EXT	1 = Direct	2 = Circuit mélangé
CP230	Pente du circuit	Pente de la Courbe de Température de chauffe du circuit	0 - 4	1,5	0,7
5.5.7 Exemple de raccordement 6

Fig.40 1 chaudière + 1 circuit avec vanne mélangeuse + 1 circuit direct + circuit de piscine + circuit d'eau chaude sanitaire (ECS)



- F
- C Zone directe CircA1 (ventilo-convecteur)
- i

Important

Pour cette configuration, une carte électronique supplémentaire (accessoire AD249) est placée sur le connecteur X8 de la carte SCB-10.

Code	Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
CP020	Fonction du circuit	Fonctionnalité du circuit	0 = Désactivé 1 = Direct 2 = Circuit mélangé 3 = Piscine 4 = Haute température 5 = Ventilo convecteur 6 = Ballon ECS 7 = ECS électrique 8 = Programme horaire 9 = Chauffage industriel 10 = ECS stratifiée 11 = ECS Ballon inter- ne 31 = ECS FWS EXT	1 = Direct	5 = Ventilo convecteur

Tab.29 :≡ > Configuration de l'installation > SCB-10 > CIRCA1 > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres > Généralités

Tab.30 :≡ > Configuration de l'installation > SCB-10 > CIRCC1 > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres > Généralités

Code	Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
CP023	Fonction du circuit	Fonctionnalité du circuit	0 = Désactivé 1 = Direct 2 = Circuit mélangé 3 = Piscine 4 = Haute température 5 = Ventilo convecteur 6 = Ballon ECS 7 = ECS électrique 8 = Programme horaire 9 = Chauffage industriel 10 = ECS stratifiée 11 = ECS Ballon inter- ne 31 = ECS FWS EXT	0 = Désac- tivé	3 = Piscine

Tab.31 => Configuration de l'installation > SCB-10 > DHWA > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres > Généralités

Code	Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
CP022	Fonction du circuit	Fonctionnalité du circuit	0 = Désactivé 1 = Direct 2 = Circuit mélangé 3 = Piscine 4 = Haute température 5 = Ventilo convecteur 6 = Ballon ECS 7 = ECS électrique 8 = Programme horaire 9 = Chauffage industriel 10 = ECS stratifiée 11 = ECS Ballon inter- ne 31 = ECS FWS EXT	0 = Désac- tivé	10 = ECS stratifiée

Code	Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
CP024	Fonction du circuit	Fonctionnalité du circuit	0 = Désactivé 1 = Direct 2 = Circuit mélangé 3 = Piscine 4 = Haute température 5 = Ventilo convecteur 6 = Ballon ECS 7 = ECS électrique 8 = Programme horaire 9 = Chauffage industriel 10 = ECS stratifiée 11 = ECS Ballon inter- ne 31 = ECS EWS EXT	0 = Désac- tivé	8 = Pro- gramme horaire

Tab.32 => Configuration de l'installation > SCB-10 > AUX > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres > Généralités

5.5.8 Exemple de raccordement 10

Fig.41 1 chaudière (A) + bouteille de découplage + 2 circuits avec vanne mélangeuse (B, C) + circuit ballon (D)



| Important

i

Pour cette configuration, une carte supplémentaire (accessoire AD249) est placée sur le connecteur X8 de la carte SCB-10.

Code	Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
CP020	Fonction du circuit	Fonctionnalité du circuit	0 = Désactivé 1 = Direct 2 = Circuit mélangé 3 = Piscine 4 = Haute température 5 = Ventilo convecteur 6 = Ballon ECS 7 = ECS électrique 8 = Programme horaire 9 = Chauffage industriel 10 = ECS stratifiée 11 = ECS Ballon inter- ne 31 = ECS FWS EXT	1 = Direct	0 = Désac- tivé

Tab.33 :≡ > Configuration de l'installation > SCB-10 > CIRCA1 > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres > Généralités

Tab.34 => Configuration de l'installation > SCB-10 > DHWA > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres > Généralités

Code	Texte affiché	Description	Plage	Réglage nécessaire	Réglage par défaut
CP022	Fonction du circuit	Fonctionnalité du circuit	0 = Désactivé 1 = Direct 2 = Circuit mélangé 3 = Piscine 4 = Haute température 5 = Ventilo convecteur 6 = Ballon ECS 7 = ECS électrique 8 = Programme horaire 9 = Chauffage industriel 10 = ECS stratifiée 11 = ECS Ballon inter- ne 31 = ECS FWS EXT	0 = Désac- tivé	10 = ECS stratifiée

Code	Texte affiché	Description	Plage	Réglage nécessaire	Réglage par défaut
CP024	Fonction du circuit	Fonctionnalité du circuit	0 = Désactivé	0 = Désac-	8 = Pro-
			1 = Direct 2 = Circuit mélangé 3 = Piscine 4 = Haute température 5 = Ventilo convecteur 6 = Ballon ECS 7 = ECS électrique	tivé	gramme horaire
			8 = Programme horaire 9 = Chauffage industriel 10 = ECS stratifiée 11 = ECS Ballon inter- ne 31 = ECS FWS EXT		

5.5.9 Exemple de raccordement 11

Fig.42 1 chaudière + bouteille de découplage + 3 circuits avec vanne mélangeuse + circuit d'eau chaude sanitaire (ECS)



- **C** Zone avec vanne mélangeuse CircA1
- D Zone avec vanne mélangeuse CircB1
- E Zone avec vanne mélangeuse CircC1 (plancher chauffant)
- 2 Raccordement de pompe par les câbles X81 et X112, qui se trouvent dans le boîtier des instruments de la chaudière

Important

i

42

Pour cette configuration, une carte supplémentaire (accessoire AD249) est placée sur le connecteur X8 de la carte SCB-10.

Code	Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
CP000	Max Cons TDép Circ	Consigne maximum de la tempéra- ture départ du circuit	7 - 95 °C	90 °C	50 °C
CP010	Cons TDép Circ	Consigne de la température départ du circuit sans sonde extérieure	7 - 95 °C	75 °C	40 °C
CP020	Fonction du circuit	Fonctionnalité du circuit	0 = Désactivé 1 = Direct 2 = Circuit mélangé 3 = Piscine 4 = Haute température 5 = Ventilo convecteur 6 = Ballon ECS 7 = ECS électrique 8 = Programme horaire 9 = Chauffage industriel 10 = ECS stratifiée 11 = ECS Ballon inter- ne 31 = ECS FWS EXT	1 = Direct	2 = Circuit mélangé
CP230	Pente du circuit	Pente de la Courbe de Température de chauffe du circuit	0 - 4	1,5	0,7

Tab.36 :≡ > Configuration de l'installation > SCB-10 > CIRCA 1 > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres > Généralités

Tab.37	= > Configuration de l'installation >	SCB-10 > DHW A >	Paramètres,	compteurs, signau	c > Paramètres	> Généralités

Unité de codage	Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
CP022	Fonction du circuit	Fonctionnalité du circuit	0 = Désactivé	0 = Désac-	10 = ECS
			1 = Direct	tivé	stratifiée
			2 = Circuit mélangé		
			3 = Piscine		
			4 = Haute température		
			5 = Ventilo convecteur		
			6 = Ballon ECS		
			7 = ECS électrique		
			8 = Programme horaire		
			9 = Chauffage industriel		
			10 = ECS stratifiée		
			11 = ECS Ballon inter-		
			ne		
			31 = ECS FWS EXT		

Tab.38	= > Configuration de l'installation	> SCB-10 > AUX > Paramètres,	compteurs, signaux >	Paramètres > Généralités
--------	-------------------------------------	------------------------------	----------------------	--------------------------

Code	Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
CP024	Fonction du circuit	Fonctionnalité du circuit	0 = Désactivé 1 = Direct 2 = Circuit mélangé 3 = Piscine 4 = Haute température 5 = Ventilo convecteur 6 = Ballon ECS 7 = ECS électrique 8 = Programme horaire 9 = Chauffage industriel 10 = ECS stratifiée 11 = ECS Ballon inter- ne 31 = ECS FWS EXT	0 = Désac- tivé	8 = Pro- gramme horaire

					-
Code	Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
AP083	Maitre S-BUS	Activé le maitre sur le S-BUS pour les systemes	0 = Non 1 = Oui	0 = Non	1 = Oui

Tab.39 :≡ > Configuration de l'installation > SCB-10 > Gestion product. B > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres > Généralités

Tab.40 := > Configuration de l'installation > SCB-10 > Entrée analogique > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres > Avancé

Code	Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
EP036	Config. entrée sonde	Configuration de l'entrée sonde	0 = Désactivé 1 = Ballon ECS 2 = Sonde ECS haut 3 = Sonde ballon tam- pon 4 = Sonde Ballon Haut 5 = Système (cascade)	0 = Désac- tivé	2 = Sonde ECS haut
EP037	Config. entrée sonde	Configuration de l'entrée sonde	0 = Désactivé 1 = Ballon ECS 2 = Sonde ECS haut 3 = Sonde ballon tam- pon 4 = Sonde Ballon Haut 5 = Système (cascade)	0 = Désac- tivé	3 = Sonde ballon tam- pon

5.5.10 Exemple de raccordement 12

Fig.43 1 chaudière + bouteille de découplage + 1 circuit direct + 1 circuit avec vanne mélangeuse + circuit d'eau chaude sanitaire (ECS)



D Zone avec vanne mélangeuse - CircB1 (plancher chauffant)

Important

i

Pour cette configuration, une carte supplémentaire (accessoire AD249) est placée sur le connecteur X8 de la carte SCB-10.

Code	Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
CP022	Fonction du circuit	Fonctionnalité du circuit	0 = Désactivé 1 = Direct 2 = Circuit mélangé 3 = Piscine 4 = Haute température 5 = Ventilo convecteur 6 = Ballon ECS 7 = ECS électrique 8 = Programme horaire 9 = Chauffage industriel 10 = ECS stratifiée 11 = ECS Ballon inter- ne 31 = ECS FWS EXT	0 = Désac- tivé	10 = ECS stratifiée

Tab.41 := > Configuration de l'installation > SCB-10 > Ballon ECSA > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres > Généralités

Tab.42 => Configuration de l'installation > SCB-10 > AUX > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres > Généralités

Code	Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
CP024	Fonction du circuit	Fonctionnalité du circuit	0 = Désactivé 1 = Direct 2 = Circuit mélangé 3 = Piscine 4 = Haute température 5 = Ventilo convecteur 6 = Ballon ECS 7 = ECS électrique 8 = Programme horaire 9 = Chauffage industriel 10 = ECS stratifiée 11 = ECS Ballon inter- ne 31 = ECS FWS EXT	0 = Désac- tivé	8 = Pro- gramme horaire

Tab.43 Image: Second stable in the image: Tab.43 Image: Second stable in the image: Secon

Code	Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
AP083	Maitre S-BUS	Activé le maitre sur le S-BUS pour les systemes	0 = Non 1 = Oui	0 = Non	1 = Oui

Code	Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
EP036	Config. entrée sonde	Configuration de l'entrée sonde	0 = Désactivé 1 = Ballon ECS 2 = Sonde ECS haut 3 = Sonde ballon tam- pon 4 = Sonde Ballon Haut 5 = Système (cascade)	0 = Désac- tivé	2 = Sonde ECS haut
EP037	Config. entrée sonde	Configuration de l'entrée sonde	0 = Désactivé 1 = Ballon ECS 2 = Sonde ECS haut 3 = Sonde ballon tam- pon 4 = Sonde Ballon Haut 5 = Système (cascade)	0 = Désac- tivé	3 = Sonde ballon tam- pon

5.5.11 Exemple de raccordement 14

Fig.44 Cascade de 2 chaudières + bouteille de découplage + 1 circuit avec vanne mélangeuse + circuit d'eau chaude sanitaire (ECS)



0 אתממא' אתממא FILLIE X2 L-BUS 0 X131 X136 **CB-03** X 4 SCB-10 0 S-BUS X03 6 X14 X R-Bu [dby **ဝင္ မြ ။ မြ ။** ΜC 6 R-Bu R-B T ou <u>сттратоттат</u> 2006 $\Delta = \epsilon$ X13 <u>הההההההההההההה</u> מהנהמון הברביבים הנהנים יניינייייי O 0 0 X1 X2 X15 X14 12 🖏 IIC IB IA ыR 1 6 ⊳⊠ A **GTW-25** Ο Tsyst Tsyst Tdhw Tflow Tflow Tflow ŧΝL Ν NÅ TS Ν 00006 ր<u>նոր ուս արտուսին տիրիսին հայտարին</u> יריקניריקניהיקניריקניריקניריקנירי 0 0 000 X3 Χ4 10 ģ 11 5 6

- A Chaudière (maître)
- B Chaudière (esclave)
- C Bouteille de découplage
- D Zone avec vanne mélangeuse CircC1
- E Zone d'ECS DHWA (ballon stratifié 2 sondes)
- A-B Câble S-BUS (livré avec 2 résistances ; une sur le connecteur X5 de la SCB-10 et une sur le connecteur X4 de la carte électronique GTW-25 de la chaudière B)
- 2 Raccordement de pompe par les câbles X81 et X112, qui se trouvent dans le boîtier des instruments de la chaudière A
- 3 Raccordement de pompe par les câbles X81 et X112, qui se trouvent dans le boîtier des instruments de la chaudière B

AD-4100145-01



Important

Pour cette configuration, une carte supplémentaire (accessoire AD249) est placée sur le connecteur X8 de la carte SCB-10.

Tab.45	= > Configuration de l'installation >	• SCB-10 > DHW A >	Paramètres, compteurs,	signaux > Paramètres > Généralités
--------	---------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------------------

Cod	le	Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
CPC)22	Fonction du circuit	Fonctionnalité du circuit	0 = Désactivé 1 = Direct 2 = Circuit mélangé 3 = Piscine 4 = Haute température 5 = Ventilo convecteur 6 = Ballon ECS 7 = ECS électrique 8 = Programme horaire 9 = Chauffage industriel 10 = ECS stratifiée 11 = ECS Ballon inter- ne 31 = ECS FWS EXT	0 = Désac- tivé	10 = ECS stratifiée

Tab.46 => Configuration de l'installation > SCB-10 > AUX > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres > Généralités

Code Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
CP024 Fonction du circuit	Fonctionnalité du circuit	0 = Désactivé 1 = Direct 2 = Circuit mélangé 3 = Piscine 4 = Haute température 5 = Ventilo convecteur 6 = Ballon ECS 7 = ECS électrique 8 = Programme horaire 9 = Chauffage industriel 10 = ECS stratifiée 11 = ECS Ballon inter- ne 31 = ECS FWS EXT	0 = Désac- tivé	8 = Pro- gramme horaire

Tab.47 := > Configuration de l'installation > SCB-10 > Gestion product. B > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres > Généralités

Code	Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
AP083	Maitre S-BUS	Activé le maitre sur le S-BUS pour les systemes	0 = Non 1 = Oui	0 = Non	1 = Oui

Code	Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
EP036	Config. entrée sonde	Configuration de l'entrée sonde	0 = Désactivé 1 = Ballon ECS 2 = Sonde ECS haut 3 = Sonde ballon tam- pon 4 = Sonde Ballon Haut 5 = Système (cascade)	0 = Désac- tivé	2 = Sonde ECS haut
EP037	Config. entrée sonde	Configuration de l'entrée sonde	0 = Désactivé 1 = Ballon ECS 2 = Sonde ECS haut 3 = Sonde ballon tam- pon 4 = Sonde Ballon Haut 5 = Système (cascade)	0 = Désac- tivé	3 = Sonde ballon tam- pon

Tab.48	≔ > Configuration de l'installation > SCB-10 > Entrée analogique > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres >
	Avancé

5.5.12 Exemple de raccordement 16

Fig.45 Cascade de 2 chaudières + bouteille de découplage + 3 circuits avec vanne mélangeuse + circuit d'eau chaude sanitaire (ECS)





AD-4100146-01

- A Chaudière (maître)
- B Chaudière (esclave)
- C Bouteille de découplage
- D Zone avec vanne mélangeuse CircA1
- E Zone avec vanne mélangeuse CircB1
- F Zone avec vanne mélangeuse CircC1
- **G** Zone d'ECS DHWA (ballon stratifié 2 sondes)
- A-B Câble S-BUS (livré avec 2 résistances ; une sur le connecteur X5 de la SCB-10 et une sur le connecteur X4 de la carte électronique GTW-25 de la chaudière B)
- 2 Raccordement de pompe par les câbles X81 et X112, qui se trouvent dans le boîtier des instruments de la chaudière A
- 3 Raccordement de pompe par les câbles X81 et X112, qui se trouvent dans le boîtier des instruments de la chaudière B



Important

Pour cette configuration, une carte supplémentaire (accessoire AD249) est placée sur le connecteur X8 de la carte SCB-10.

Tab.49	≔ > Configuration de l'installation > SCB-10 > CIRCA1 > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres >
	Généralités

Code	Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
CP000	Max Cons TDép Circ	Consigne maximum de la tempéra- ture départ du circuit	Consigne maximum de la tempéra- 7 – 95 °C 5 ture départ du circuit		50 °C
CP010	Cons TDép Circ	Consigne de la température départ du circuit sans sonde extérieure	onsigne de la température départ 7 – 95 °C 75 u circuit sans sonde extérieure		40 °C
CP020	Fonction du circuit	Fonctionnalité du circuit	0 = Désactivé 1 = Direct 2 = Circuit mélangé 3 = Piscine 4 = Haute température 5 = Ventilo convecteur 6 = Ballon ECS 7 = ECS électrique 8 = Programme horaire 9 = Chauffage industriel 10 = ECS stratifiée 11 = ECS Ballon inter- ne 31 = ECS FWS EXT	1 = Direct	2 = Circuit mélangé
CP230	Pente du circuit	Pente de la Courbe de Température de chauffe du circuit	0-4	1,5	0,7

Tab.50 => Configuration de l'installation > SCB-10 > DHWA > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres > Généralités

Code	Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
CP022	Fonction du circuit	Fonctionnalité du circuit	0 = Désactivé 1 = Direct 2 = Circuit mélangé 3 = Piscine 4 = Haute température 5 = Ventilo convecteur 6 = Ballon ECS 7 = ECS électrique 8 = Programme horaire 9 = Chauffage industriel 10 = ECS stratifiée 11 = ECS Ballon inter- ne 31 = ECS FWS EXT	0 = Désac- tivé	10 = ECS stratifiée

Code	Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
CP024	Fonction du circuit	Fonctionnalité du circuit	0 = Désactivé 1 = Direct 2 = Circuit mélangé 3 = Piscine 4 = Haute température 5 = Ventilo convecteur 6 = Ballon ECS 7 = ECS électrique 8 = Programme horaire 9 = Chauffage industriel 10 = ECS stratifiée 11 = ECS Ballon inter- ne	0 = Désac- tivé	8 = Pro- gramme horaire
			31 = ECS FWS EXI		

Tab.51 => Configuration de l'installation > SCB-10 > AUX > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres > Généralités

Tab.52 := > Configuration de l'installation > SCB-10 > Gestion product. B > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres > Généralités

Code	Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
AP083	Maitre S-BUS	Activé le maitre sur le S-BUS pour les systemes	0 = Non 1 = Oui	0 = Non	1 = Oui

Tab.53 := > Configuration de l'installation > SCB-10 > Entrée analogique > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres > Avancé

Code	Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
EP036	Config. entrée sonde	Configuration de l'entrée sonde	0 = Désactivé 1 = Ballon ECS 2 = Sonde ECS haut 3 = Sonde ballon tam- pon 4 = Sonde Ballon Haut 5 = Système (cascade)	0 = Désac- tivé	2 = Sonde ECS haut
EP037	Config. entrée sonde	Configuration de l'entrée sonde	0 = Désactivé 1 = Ballon ECS 2 = Sonde ECS haut 3 = Sonde ballon tam- pon 4 = Sonde Ballon Haut 5 = Système (cascade)	0 = Désac- tivé	3 = Sonde ballon tam- pon

5.5.13 Exemple de raccordement 18

Fig.46 Cascade de 4 chaudières + bouteille de découplage



AD-4000135-01

A Chaudière (maître)

B: C: D: Chaudière (esclave)

- A-B: B- Câble S-BUS (livré avec 2 résistances ; une C:C-D sur le connecteur X5 de la SCB-10 et une sur le connecteur X3 de la carte électronique
 - GTW-25 de la dernière chaudière D)
 2 Raccordement de pompe par les câbles X81 et X112, qui se trouvent dans le boîtier des
 - instruments de la chaudière maître (A)

 Raccordement de pompe par les câbles X81 et X112, qui se trouvent dans le boîtier des instruments de chaque chaudière esclave (B, C, D)

Tab.54 = > Configuration de l'installation > SCB-10 > Gestion product. B > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres > Généralités

Code	Texte affiché	Description	Plage	Réglage par défaut	Réglage nécessaire
AP083	Maitre S-BUS	Activé le maitre sur le S-BUS pour les systemes	0 = Non 1 = Oui	0 = Non	1 = Oui

6 Réglages

6.1 Introduction aux codes de paramètres



6.2 Rechercher les paramètres, compteurs et signaux

Vous pouvez rechercher et modifier les points de données (Paramètres, compteurs, signaux) de l'appareil, ainsi que des cartes de commande et sondes connectées.

•• :≡ > Configuration de l'installation > Rechercher des points de données



- Utiliser le bouton rotatif pour naviguer. Utiliser le bouton 🗸 pour confirmer la sélection.
- 1. Appuyer sur le bouton ≔.
- 2. Sélectionner Configuration de l'installation.
- 3. Sélectionner Rechercher des points de données.

Fig.51 Rechercher



Fig.52 Liste des points de données



- 4. Sélectionner le critère de recherche (code) :
 - 4.1. Sélectionner la première lettre (catégorie de point de données).
 - 4.2. Sélectionner la deuxième lettre (type de point de donnée).
 - 4.3. Sélectionner le premier nombre.
 - 4.4. Sélectionner le deuxième nombre.
 - 4.5. Sélectionner le troisième nombre.
- Le symbole * peut être utilisé pour indiquer un caractère quelconque dans le champ de recherche.
 - ⇒ La liste des points de données apparaît à l'écran. Seuls les 30 premiers résultats de la recherche s'affichent.
- 5. Sélectionner le point de données souhaité.

6.3 Liste des paramètres

6.3.1 Paramètres de l'unité de commande CU-GH08

Tous les tableaux indiquent les réglages d'usine des paramètres.

;	Imp
1	Les
	s'ap

Important

Les tableaux répertorient également les paramètres qui s'appliquent uniquement au cas où la chaudière est associée à d'autres équipements.

Tab.55 Navigation pour le niveau installateur de base

Niveau	Accès au menu				
Installateur de base	INTERPORT Sector Se				
(1) Voir la colonne « Sous-menu » dans le tableau suivant pour la navigation appropriée. Les paramètres sont regroupés en fonctionnalités spécifiques.					

Tab.56 Réglages d'usine au niveau installateur de base

Code	Texte affiché	Description	Plage de réglage	Sous-me- nu	45	65	90	115
AP016	Chauffage On/Off	Activer ou désactiver le chauf- fage	0 = Off 1 = On	Appareil à gaz	1	1	1	1
AP017	ECS On/Off	Activer ou désactiver l'eau chaude sanitaire	0 = Off 1 = On	Appareil à gaz	1	1	1	1
AP073	Eté/Hiver	Température extérieure : limi- te haute pour chauffage	10 - 30 °C	Temp. ex- térieure	22	22	22	22
AP074	Mode Eté for- cé	Le chauffage est arrêté. L'eau chaude est maintenue. Activa- tion forcée du mode Eté	0 = Off 1 = On	Temp. ex- térieure	0	0	0	0
AP083	Maitre S-BUS	Activé le maitre sur le S-BUS pour les systemes	0 = Non 1 = Oui	Bus maî- tre oblig.	0	0	0	0
AP089	Nom installa- teur	Nom de l'installateur		Bus maî- tre oblig.	None	None	None	None
AP090	Tél. installa- teur	Numéro de téléphone de l'ins- tallateur		Bus maî- tre oblig.	0	0	0	0

Code	Texte affiché	Description	Plage de réglage	Sous-me- nu	45	65	90	115
AP107	Couleur écran Mk2	Couleur écran Mk2	0 = Blanc 1 = Rouge 2 = Bleu 3 = Vert 4 = Orange 5 = Jaune	Bus maî- tre oblig.	2	2	2	2
CP010	Cons TDép Circ	Consigne de la température départ du circuit sans sonde extérieure	0 - 90 °C	CIRCA	80	80	80	80
CP080 CP081 CP082 CP083 CP084 CP085	Température Activité	Consigne de la température ambiante souhaitée pour l'Ac- tivité	5 - 30 °C	CIRCA	16 20 6 21 22 20	16 20 6 21 22 20	16 20 6 21 22 20	16 20 6 21 22 20
CP200	ConsAmb Circ Manuel	Réglage manuel de la consi- gne ambiante du circuit	5 - 30 °C	CIRCA	20	20	20	20
CP320	Mode Fct Circ	Mode de fonct du circuit	0 = Programmation 1 = Manuel 2 = Off	CIRCA	1	1	1	1
CP510	Dérogation Cons Amb	Dérogation de la consigne d'ambiance pour le circuit sé- lectionné	5 - 30 °C	CIRCA	20	20	20	20
CP550	Zone, chemi- née	Mode Cheminée actif	0 = Off 1 = On	CIRCA	0	0	0	0
CP660	Symbole du circuit	Choisir le symbole qui repré- sentera le circuit	0 = Aucun 1 = Toutes 2 = Chambre 3 = Séjour 4 = Bureau 5 = Exterieur 6 = Cuisine 7 = Cave	CIRCA	3	3	3	3
DP060	P ECS sélec- tionné	Programme horaire sélection- né pour l'eau chaude sanitai- re.	0 = Program 1 1 = Program 2 2 = Program 3	Circuit ECS	0	0	0	0
DP070	Consigne ECS Confort	Température de consigne Confort du préparateur d'eau chaude sanitaire.	40 - 65 °C	Circuit ECS	60	60	60	60
DP080	Consigne ECS Réduit	Température de consigne Ré- duit du préparateur d'eau chaude sanitaire.	7 - 50 °C	Circuit ECS	15	15	15	15
DP200	Mode ECS	Mode de fontionnement de l'eau chaude sanitaire	0 = Programmation 1 = Manuel 2 = Off	Circuit ECS	1	1	1	1
DP337	T. ECS va- cances	Consigne de température du ballon d'eau chaude sanitaire pendant les vacances	10 - 60 °C	Circuit ECS	10	10	10	10

Tab.57 Navigation pour le niveau Installateur

Niveau	Accès au menu			
Installateur	Image: Source in the second secon			
(1) Voir la colonne « Sous-menu » dans le tableau suivant pour la navigation appropriée. Les paramètres sont regroupés en fonctionnalités spécifiques.				

Tab.58	Réalages	d'usine	au niveau	installateur
100.00	i togiagoo	a aonio	aa moaa	motanatoa

Code	Texte affiché	Description	Plage de réglage	Sous-me- nu	45	65	90	115
AP001	Fonction BL	Sélection de la fonction de l'entrée BL	1 = Arrêt total 2 = Arrêt partiel 3 = Verrouillage utilis.	Appareil à gaz	1	1	1	1
AP003	Tempo vanne fumées	Temps d'attente du généra- teur de chaleur pour la com- mande d'ouverture de la van- ne des fumées	0 - 255 Sec	Appareil à gaz	0	0	0	0
AP006	Pression d'eau mini	L'appareil signale un défaut de pression d'eau lorsque la valeur mesurée est inférieure au seuil.	0 - 6 bar	Appareil à gaz	0.8	0.8	0.8	0.8
AP008	Tempo libéra- tion	Tempo de libération pour dé- marrer le générateur de cha- leur	0 - 255 Sec	Appareil à gaz	0	0	0	0
AP009	Heures entre- tien	Nombre d'heures de fonction- nement du générateur de cha- leur pour apparition notifica- tion d'entretien	0 - 51000 Heures	Appareil à gaz	6000	6000	6000	6000
AP010	Notif. d'entre- tien	Sélectionner type notification entretien	0 = Aucun 1 = Révision manuelle 2 = Notification ABC	Appareil à gaz	0	0	0	0
AP011	Heures sous tension	Heures sous tension pour gé- nérer une notification d'entre- tien	0 - 51000 Heures	Appareil à gaz	35000	35000	35000	35000
AP013	Fonction dé- clench.	Fonction du contact de l'en- trée de déclenchement	0 = Désactivé 1 = Arrêt total 2 = Arrêt chauffage	Appareil à gaz	1	1	1	1
AP018	Régler entrée libé.	Configuration du contact d'en- trée de déclenchement (nor- malement ouvert ou normale- ment fermé)	0 = Normal ouvert 1 = Normal fermé	Appareil à gaz	0	0	0	0
AP079	Inertie du bâti- ment	Caractérisation de l'inertie du bâtiment en heures	0 - 15	Temp. ex- térieure	3	3	3	3
AP080	Consigne an- tigel ext	Consigne de température ex- térieure sous laquelle l'appa- reil passe en antigel	-60 - 25 °C	Temp. ex- térieure	-10	-10	-10	-10
AP082	Heure été/ hiver	Changement automatique de l'heure été/hiver	0 = Off 1 = On	Bus maî- tre oblig.	1	1	1	1
AP091	Source sonde ext.	Type de connexion de sonde extérieure à utiliser	0 = Auto 1 = Capteur filaire 2 = Capteur sans fil 3 = Mesure Internet 4 = Aucun	Temp. ex- térieure	0	0	0	0
AP098	Config. entrée BL1	Configuration sens du contact BL1	0 = Ouvert 1 = Fermé	Appareil à gaz	1	1	1	1
AP108	SondeExtActi- vée	Activé la fonction Sonde exté- rieure	0 = Auto 1 = Capteur filaire	Temp. ex- térieure	0	0	0	0
CP000	Max Cons TDép Circ	Consigne maximum de la température départ du circuit	0 - 90 °C	CIRCA	80	80	80	80
CP020	Fonction du circuit	Fonctionnalité du circuit	0 = Désactivé 1 = Direct	CIRCA	0	0	0	0
CP060	Cons.amb va- cances	Consigne ambiance du circuit en période de vacances	5 - 20 °C	CIRCA	6	6	6	6
CP070	Max Amb ré- duit	Limite max de la température ambiante du circuit en réduit qui permet le basculement en confort	5 - 30 °C	CIRCA	16	16	16	16

Code	Texte affiché	Description	Plage de réglage	Sous-me- nu	45	65	90	115
CP210	TPC circuit Confort	Température de pied de cour- be du circuit en Confort	15 - 90 °C	CIRCA	15	15	15	15
CP220	TPC circuit Réduit	Température de pied de cour- be du circuit en Réduit	15 - 90 °C	CIRCA	15	15	15	15
CP230	Pente du cir- cuit	Pente de la Courbe de Tem- pérature de chauffe du circuit	0 - 4	CIRCA	1.5	1.5	1.5	1.5
CP340	Abaissement	Type de réduit, arret ou main- tient de la demande de chauf- fe du circuit	0 = Arrêt du chauffage 1 = Dde chaleur conti- nue	CIRCA	1	1	1	1
CP470	Séchage cha- pe circ	Réglage du séchage de cha- pe du circuit	0 - 30 Journées	CIRCA	0	0	0	0
CP480	T. démarrage séchage	Réglage de la température de début du séchage de la chape du circuit	20 - 50 °C	CIRCA	20	20	20	20
CP490	T. arrêt sé- chage	Réglage de la température d'arrêt du programme de sé- chage de la chape du circuit	20 - 50 °C	CIRCA	20	20	20	20
CP570	Prog choisi	Programme horaire du circuit sélectionné	0 = Program 1 1 = Program 2 2 = Program 3	CIRCA	0	0	0	0
CP730	Coef inc temp circ	Facteur de vitesse de montée en température du circuit	0 = Très lent 1 = Mini 2 = Lente 3 = Mode normal 4 = Rapide 5 = Maxi	CIRCA	3	3	3	3
CP740	Coef dec temp circ	Facteur de vitesse de rafrai- chissement en température du circuit	0 = Mini 1 = Lente 2 = Mode normal 3 = Rapide 4 = Maxi	CIRCA	2	2	2	2
CP750	Durée Max Préchauf	Durée maximale de préchauf- fage circuit	0 - 240 Min	CIRCA	90	90	90	90
CP780	Stratégie ré- gulation	Selection de la stratégie de régulation du circuit	0 = Automatique 1 = Selon T. ambiante 2 = Selon T. Ext. 3 = Selon T.Ext et T.Amb	CIRCA	0	0	0	0
DP004	Calor. légio- nelle	Ballon protection anti-légionel- le	0 = Désactivé 1 = Hebdomadaire 2 = Journalier	Circuit ECS Ballon ECS	1	1	1	1
DP007	Attente V3V ECS	Position de la vanne trois voies en mode attente	0 = Position chauffage 1 = Position ECS	Ballon ECS	0	0	0	0
DP140	Type d'ECS	Type d'eau chaude sanitaire (0: Instantanée, 1: Solo)	0 = Combi 1 = Solo 2 = Ballon stratifié 3 = Chauffage indus- triel 4 = Externe	Circuit ECS Ballon ECS Appareil à gaz	1	1	1	1
DP160	T. Anti-légion. ECS	Point consigne température anti-légionelle	50 - 90 °C	Circuit ECS	70	70	70	70
DP410	Durée anti- lég. ECS	Durée du programme anti-lé- gionelle de l'ECS	0 - 600 Min	Circuit ECS	60	60	60	60

Code	Texte affiché	Description	Plage de réglage	Sous-me- nu	45	65	90	115
DP430	Jour début anti-lég.	Jour de début du programme anti-légionelle de l'ECS	1 = Lundi 2 = Mardi 3 = Mercredi 4 = Jeudi 5 = Vendredi 6 = Samedi 7 = Dimanche	Circuit ECS	6	6	6	6
DP440	Heure début anti-lég	Heure de début du program- me anti-légionelle de l'ECS	0 - 143 Heures-Minu- tes	Circuit ECS	18	18	18	18
PP015	Tempo pom- pe Circuit	Durée de post-fonctionnement de la pompe circuit chauffage	0 - 99 Min	Appareil à gaz	1	1	1	1

Tab.59 Navigation pour le niveau Installateur avancé

Niveau	Accès au menu
Installateur avancé	≔ > Configuration de l'installation > CU-GH08 > Sous-menu (1) > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres > Avancé
 Voir la colonne « S spécifiques. 	ous-menu » dans le tableau suivant pour la navigation appropriée. Les paramètres sont regroupés en fonctionnalités

Tab.60 Réglages d'usine au niveau installateur avancé

Code	Texte affiché	Description	Plage de réglage	Sous-me- nu	45	65	90	115
AP002	Demande ma- nuelle CH	Activer demande de chauffe manuelle	0 = Off 1 = Avec consigne	Appareil à gaz	0	0	0	0
AP026	Consigne ma- nuelle	Point de consigne de tempé- rature de départ pour deman- de de chaleur manuelle	10 - 90 °C	Appareil à gaz	40	40	40	40
AP056	Sonde exté- rieure	Présence d'une sonde exté- rieure	0 = Absence sonde ext. 1 = AF60 2 = QAC34	Temp. ex- térieure	1	1	1	1
AP102	Utilisation pompe	Type d'utilisation du circula- teur (OFF: Pompe primaire, ON: Pompe circuit)	0 = Non 1 = Oui	Appareil à gaz	0	0	0	0
CP130	Affect S.Ext.circ	Affectation de la sonde exté- rieure au circuit	0 - 4	CIRCA	0	0	0	0
CP240	Influ sonde ambiance	Influence de la sonde ambian- ce du circuit	0 - 10	CIRCA	3	3	3	3
CP250	Cal. sonde ambiance	Calibrage sonde d'ambiance du circuit	-5 - 5 °C	CIRCA	0	0	0	0
CP770	Circ après B Tampon	Le circuit se trouve après le ballon tampon	0 = Non 1 = Oui	CIRCA	0	0	0	0
DP003	Vit vent max abs ECS	Vitesse de ventilateur maxi- mum sur eau chaude sanitaire	1400 - 7500 Rpm	Appareil à gaz	5400	5600	6300	6700
DP005	Décalage TD ballon	Décalage du point de consi- gne de départ pour le ballon	0 - 50 °C	Ballon ECS	20	20	20	20
DP006	Hyst capt bal- lon	Hystérèse demande de cha- leur On / Off pour ballon	2 - 15 °C	Ballon ECS	5	5	5	5
DP020	Post fct Ppe/V3V ECS	Durée de fonctionnement de la pompe / vanne 3 voies après une production ECS.	0 - 99 Sec	Appareil à gaz	10	10	10	10
DP034	DécalBallo- nECS	Décalage pour capteur de bal- lon	0 - 10 °C	Ballon ECS	2	2	2	2
GP007	Vit max ventil CC	Vitesse max du ventilateur en mode chauffage central	1400 - 7500 Rpm	Appareil à gaz	5400	5600	6300	6800

Code	Texte affiché	Description	Plage de réglage	Sous-me- nu	45	65	90	115
GP008	Vit min ventil	Vitesse min. du ventilateur en mode chauffage central+eau chaude sanitaire	1000 - 4000 Rpm	Appareil à gaz	1550	1600	1600	1750
GP009	Vit ventil dé- marrage	Vitesse ventil. au démarrage	1400 - 4000 Rpm	Appareil à gaz	2500	2500	2500	2500
GP010	Contrôle GPS	Contrôle pressostat de gaz on/off	0 = Non 1 = Oui	Appareil à gaz	0	0	0	0
GP021	Modulation diff temp	Modulation quand températu- re delta supérieure au seuil	10 - 40 ⁽¹⁾ °C	Appareil à gaz	25	25	25	20
GP082	ECS pendant ramonage	Activer le circuit ECS pendant un ramonage	0 = Off 1 = On	Appareil à gaz	0	0	0	0
PP014	RéducDT- pompeCC	Réduction de la modulation du delta de température pour modulation de pompe	0 - 40 °C	Appareil à gaz	18	18	18	18
PP016	Vitesse max pompe CC	Vitesse de pompe maximale en chauffage	30 - 100 %	Appareil à gaz	100	100	100	100
PP017	Vit Max Pom- pe au min	Vitesse maximum de pompe en charge minimum sous for- me de pourcentage de la vi- tesse de pompe max	0 - 100 %	Appareil à gaz	100	100	100	100
PP018	Vitesse min pompe CC	Vitesse de pompe minimale en chauffage	30 - 100 %	Appareil à gaz	30	30	30	30
(1) Pour	le AMC Pro115, ce	ette valeur est 35°C						

6.3.2 Paramètres de la carte d'extension SCB-10

Tous les tableaux indiquent les réglages d'usine des paramètres.

i Important Les tablea

Les tableaux répertorient également les paramètres qui s'appliquent uniquement au cas où la chaudière est associée à d'autres équipements.

Tab.61 Navigation pour le niveau installateur de base

Niveau	Accès au menu
Installateur de base	INTERPORT Sector Se
(1) Voir la colonne « S spécifiques.	ous-menu » dans le tableau suivant pour la navigation appropriée. Les paramètres sont regroupés en fonctionnalités

Tab.62 Réglages d'usine au niveau installateur de base

Code	Texte affiché	Description	Plage de réglage	Sous-menu	Régla- ge par défaut
AP074	Mode Eté forcé	Le chauffage est arrêté. L'eau chau- de est maintenue. Activation forcée du mode Eté	0 = Off 1 = On	Temp. exté- rieure	0
AP089	Nom installateur	Nom de l'installateur		Bus maître oblig.	0
AP090	Tél. installateur	Numéro de téléphone de l'installateur		Bus maître oblig.	0
CP010 CP011 CP012 CP013 CP014	Cons TDép Circ	Consigne de la température départ du circuit sans sonde extérieure	7 - 95 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	75 40 75 40 75

Code	Texte affiché	Description	Plage de réglage	Sous-menu	Régla- ge par défaut
CP080 CP081 CP082 CP083 CP084 CP085	Température Acti- vité	Consigne de la température ambiante souhaitée pour l'Activité	5 - 30 °C	CIRCA 1	16 20 6 21 22 23
CP086 CP087 CP088 CP089 CP090 CP091	Température Acti- vité	Consigne de la température ambiante souhaitée pour l'Activité	5 - 30 °C	CIRCB 1	16 20 6 21 22 23
CP092 CP093 CP094 CP095 CP096 CP097	Température Acti- vité	Consigne de la température ambiante souhaitée pour l'Activité	5 - 30 °C	DHW 1	16 20 6 21 22 23
CP098 CP099 CP100 CP101 CP102 CP103	Température Acti- vité	Consigne de la température ambiante souhaitée pour l'Activité	5 - 30 °C	CIRCC 1	16 20 6 21 22 23
CP104 CP105 CP106 CP107 CP108 CP109	Température Acti- vité	Consigne de la température ambiante souhaitée pour l'Activité	5 - 30 °C	AUX 1	16 20 6 21 22 23
CP140 CP141 CP142 CP143 CP144 CP145	ConsAmb Circ Rafr	Consigne ambiance du circuit rafraî- chissement	20 - 30 °C	CIRCA 1	30 25 25 25 25 25 25 25
CP146 CP147 CP148 CP149 CP150 CP151	ConsAmb Circ Rafr	Consigne ambiance du circuit rafraî- chissement	20 - 30 °C	CIRCB 1	30 25 25 25 25 25 25 25
CP152 CP153 CP154 CP155 CP156 CP157	ConsAmb Circ Rafr	Consigne ambiance du circuit rafraî- chissement	20 - 30 °C	DHW 1	30 25 25 25 25 25 25 25
CP158 CP159 CP160 CP161 CP162 CP163	ConsAmb Circ Rafr	Consigne ambiance du circuit rafraî- chissement	20 - 30 °C	CIRCC 1	30 25 25 25 25 25 25
CP164 CP165 CP166 CP167 CP168 CP169	ConsAmb Circ Rafr	Consigne ambiance du circuit rafraî- chissement	20 - 30 °C	AUX 1	30 25 25 25 25 25 25

Code	Texte affiché	Description	Plage de réglage	Sous-menu	Régla- ge par défaut
CP200 CP201 CP202 CP203 CP204	ConsAmb Circ Manuel	Réglage manuel de la consigne am- biante du circuit	5 - 30 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	20 20 20 20 20 20
CP320 CP321 CP322 CP323 CP324	Mode Fct Circ	Mode de fonct du circuit	0 = Programmation 1 = Manuel 2 = Off	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 0 0 0
CP350 CP351 CP352 CP353 CP354	Consigne ECS Confort	Consigne de température d'eau chau- de sanitaire souhaitée en mode con- fort	40 - 80 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	55 55 55 55 55 55
CP360 CP361 CP362 CP363 CP364	Consigne ECS Réduit	Consigne de température d'eau chau- de sanitaire souhaitée en mode réduit	10 - 60 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	10 10 10 10 10
CP510 CP511 CP512 CP513 CP514	Dérogation Cons Amb	Dérogation de la consigne d'ambian- ce pour le circuit sélectionné	5 - 30 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	20 20 20 20 20 20
CP550 CP551 CP552 CP553 CP554	Zone, cheminée	Mode Cheminée actif	0 = Off 1 = On	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 0 0
CP570 CP571 CP572 CP573 CP574	Prog choisi	Programme horaire du circuit sélec- tionné	0 = Program 1 1 = Program 2 2 = Program 3	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 0 0
CP660 CP661 CP662 CP663 CP664	Symbole du cir- cuit	Choisir le symbole qui représentera le circuit	0 = Aucun 1 = Toutes 2 = Chambre 3 = Séjour 4 = Bureau 5 = Exterieur 6 = Cuisine 7 = Cave 8 = Piscine 9 = Ballon ECS 10 = Ballon électr. ECS 11 = Ballon stratifié ECS 12 = Ballon interne 13 = Programme horaire	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 2 9 4 13

Tab.63 Navigation pour le niveau Installateur

Niveau	Accès au menu
Installateur	IN Configuration de l'installation > SCB-10 > Sous-menu ⁽¹⁾ > Paramètres, compteurs, signaux > Paramètres > Généralités
(1) Voir la colonne « S spécifiques.	ous-menu » dans le tableau suivant pour la navigation appropriée. Les paramètres sont regroupés en fonctionnalités

Tab.64	Réglages d'usine	au niveau	installateur
--------	------------------	-----------	--------------

Code	Texte affiché	Description	Plage de réglage	Sous-menu	Régla- ge par défaut
AP056	Sonde extérieure	Présence d'une sonde extérieure	0 = Absence sonde ext. 1 = AF60 2 = QAC34	Temp. exté- rieure	1
AP073	Eté/Hiver	Température extérieure : limite haute pour chauffage	15 - 30,5 °C	Temp. exté- rieure	22
AP075	Bande Eté/Hiver	Plage de température extérieure dans laquelle le générateur est arrê- té. Pas de chauffage/rafraîch.	0 - 10 °C	Temp. exté- rieure	4
AP079	Inertie du bâti- ment	Caractérisation de l'inertie du bâti- ment en heures	0 - 10	Temp. exté- rieure	3
AP080	Consigne antigel ext	Consigne de température extérieure sous laquelle l'appareil passe en anti- gel	-30 - 30,5 °C	Temp. exté- rieure	3
AP082	Heure été/hiver	Changement automatique de l'heure été/hiver	0 = Off 1 = On	Bus maître oblig.	0
AP083	Maitre S-BUS	Activé le maitre sur le S-BUS pour les systemes	0 = Non 1 = Oui	Bus maître oblig.	0
AP091	Source sonde ext.	Type de connexion de sonde exté- rieure à utiliser	0 = Auto 1 = Capteur filaire 2 = Capteur sans fil 3 = Mesure Internet 4 = Aucun	Temp. exté- rieure	0
CP000 CP001 CP002 CP003 CP004	Max Cons TDép Circ	Consigne maximum de la températu- re départ du circuit	7 - 95 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	90 50 95 50 95
CP020 CP021 CP022 CP023 CP024	Fonction du cir- cuit	Fonctionnalité du circuit	 0 = Désactivé 1 = Direct 2 = Circuit mélangé 3 = Piscine 4 = Haute température 5 = Ventilo convecteur 6 = Ballon ECS 7 = ECS électrique 8 = Programme horaire 9 = Chauffage industriel 10 = ECS stratifiée 11 = ECS Ballon interne 	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	1 0 0 0
CP030 CP031 CP032 CP033 CP034	LargBde Vanne- Mélange	Largeur de bande de régulation du circuit vanne mélangeuse.	4 - 16 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	12 12 12 12 12 12
CP040 CP041 CP042 CP043 CP044	Tpo Pompe Cir- cuit	Durée post fonctionmt pompe du cir- cuit	0 - 20 Min	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	4 4 4 4 4
CP050 CP051 CP052 CP053 CP054	Déc Circ Vanne	Décalage entre la consigne calculée et la consigne du circuit de la vanne mélangeuse	0 - 16 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	4 4 4 4 4

Code	Texte affiché	Description	Plage de réglage	Sous-menu	Régla- ge par défaut
CP060 CP061 CP062 CP063 CP064	Cons.amb vacan- ces	Consigne ambiance du circuit en pé- riode de vacances	5 - 20 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	6 6 6 6 6
CP070 CP071 CP072 CP073 CP074	Max Amb réduit	Limite max de la température am- biante du circuit en réduit qui permet le basculement en confort	5 - 30 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	16 16 16 16 16
CP210 CP211 CP212 CP213 CP214	TPC circuit Con- fort	Température de pied de courbe du circuit en Confort	15 - 90 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	15 15 15 15 15
CP220 CP221 CP222 CP223 CP224	TPC circuit Ré- duit	Température de pied de courbe du circuit en Réduit	15 - 90 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	15 15 15 15 15
CP230 CP231 CP232 CP233 CP234	Pente du circuit	Pente de la Courbe de Température de chauffe du circuit	0 - 4	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	1,5 0,7 1,5 0,7 1,5
CP240 CP241 CP242 CP243 CP244	Influ sonde am- biance	Influence de la sonde ambiance du circuit	0 - 10	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	3 3 3 3 3
CP270 CP271 CP272 CP273 CP274	Cons. froid plan- cher	Consigne de la température de dé- part du plancher rafraîchissant	11 - 23 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	18 18 18 18 18
CP340 CP341 CP342 CP343 CP344	Abaissement	Type de réduit, arret ou maintient de la demande de chauffe du circuit	0 = Arrêt du chauffage 1 = Dde chaleur continue	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	1 1 1 1 1
CP370 CP371 CP372 CP373 CP374	Consigne ECS Vacance	Consigne de température d'eau chau- de sanitaire souhaitée en mode va- cances	10 - 40 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	10 10 10 10 10
CP380 CP381 CP382 CP383 CP384	Consigne ECS Antileg	Consigne de température d'eau chau- de sanitaire souhaitée en mode Anti- légionellose	40 - 80 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	65 65 65 65 65
CP390 CP391 CP392 CP393 CP394	H début Antileg	Heure de démarage de la fonction antilégionellose du circuit ECS	0 - 143 Heures-Minutes	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	18 18 18 18 18
CP400 CP401 CP402 CP403 CP404	Durée Antilég	Durée de fonctionnement du pro- gramme antilégionellose du circuit ECS	10 - 600 Min	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	60 60 60 60 60

Code	Texte affiché	Description	Plage de réglage	Sous-menu	Régla- ge par défaut
CP420 CP421 CP422 CP423 CP424	Hyst Production ECS	Hystérésis pour le démarrage de la production du circuit d'eau chaude sanitaire	1 - 60 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	6 6 6 6 6
CP430 CP431 CP432 CP433 CP434	Optimise ECS circ	Optimisation de la charge ECS en fonction de la température primaire du circuit	0 - 1	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 0 0 0
CP440 CP441 CP442 CP443 CP444	Libère ECS circuit	Evite de refroidir le ballon en début de production ECS en fonction du pri- maire	0 - 1	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 0 0 0
CP460 CP461 CP462 CP463 CP464	Priorité ECS cir- cuit	Choix de priorité pour ECS 0:TOTA- LE 1:RELATIVE 2:AUCUNE	0 = Totale 1 = Relative 2 = Aucun	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 0 0 0
CP470 CP471 CP472 CP473 CP474	Séchage chape circ	Réglage du séchage de chape du cir- cuit	0 - 30 Journées	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 0 0 0
CP480 CP481 CP482 CP483 CP484	T. démarrage sé- chage	Réglage de la température de début du séchage de la chape du circuit	20 - 50 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	20 20 20 20 20 20
CP490 CP491 CP492 CP493 CP494	T. arrêt séchage	Réglage de la température d'arrêt du programme de séchage de la chape du circuit	20 - 50 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	20 20 20 20 20 20
CP500 CP501 CP502 CP503 CP504	Présence Sonde Dép.	Activer/désactiver la sonde de tempé- rature de départ du circuit	0 = Off 1 = On	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 0 0 0
CP560 CP561 CP562 CP563 CP564	Config Antilégio- nel.	Configuration de la protection antilé- gionnellose du circuit d'eau chaude sanitaire	0 = Désactivé 1 = Hebdomadaire 2 = Journalier	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 0 0 0
CP600 CP601 CP602 CP603 CP604	Pt cons DC CP	Point de consigne pendant demande de chaleur « Chaleur processus »	20 - 90 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	60 60 60 60 60
CP610 CP611 CP612 CP613 CP614	Hyst On CP par zone	Hystérèse activée pour Chaleur Pro- cessus par zone	1 - 15 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	6 6 6 6
CP620 CP621 CP622 CP623 CP624	Hyst Off CP par zone	Hystérèse désactivée pour Chaleur Processus par zone	1 - 15 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	6 6 6 6 6

Code	Texte affiché	Description	Plage de réglage	Sous-menu	Régla- ge par défaut
CP630 CP631 CP632 CP633 CP634	Jour Démarr. An- tilég	Jour de démarrage de la fonction an- tilégionellose du circuit	1 = Lundi 2 = Mardi 3 = Mercredi 4 = Jeudi 5 = Vendredi 6 = Samedi 7 = Dimanche	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	6 6 6 6 6
CP640 CP641 CP642 CP643 CP644	NivLog Ctc OTH circ	Niveau logique du contact Open- therm du circuit	0 = Ouvert 1 = Fermé	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	1 1 1 1
CP650 CP651 CP652 CP653 CP654	Seuil T. arrêt froid	Le froid est arrêté lorsque la consigne de température ambiante est supéri- eure à cette valeur	20 - 30 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	29 29 29 29 29 29
CP690 CP691 CP692 CP693 CP694	Inv CtcOTH rafr Circ	Inverser le contact opentherm en ra- fraîchissement pour la demande de chauffe du circuit	0 = Non 1 = Oui	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 0 0 0
CP700 CP701 CP702 CP703 CP704	Offset ECS	Offset de la température de consigne ballon ECS	0 - 30 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 0 0 0
CP710 CP711 CP712 CP713 CP714	Inc Cons Prim ECS	Augmente la consigne primaire Eau Chaude Sanitaire du circuit	0 - 40 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	20 20 20 20 20 20
CP720 CP721 CP722 CP723 CP724	IncCons Chal Ind cir	Augmente la consigne primaire pour le préparateur de chaleur industriel du circuit	0 - 40 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	20 20 20 20 20
CP750 CP751 CP752 CP753 CP754	Durée Max Pré- chauf	Durée maximale de préchauffage cir- cuit	0 - 240 Min	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 0 0 0
CP760 CP761 CP762 CP763 CP764	TAS Circuit ECS	Le préparateur ECS est équipé d'une anode Titane Active System	0 = Non 1 = Oui	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 1 0 0
CP780 CP781 CP782 CP783 CP784	Stratégie régula- tion	Selection de la stratégie de régulation du circuit	0 = Automatique 1 = Selon T. ambiante 2 = Selon T. Ext. 3 = Selon T.Ext et T.Amb	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 0 0 0
EP014	Fonc SMS PWMmin 10V	Fonction Smart Solution entrée PWM 10 V	0 = Off 1 = CTRL par Température 2 = CTRL par Puissance	Entrée 0-10V	0

Code	Texte affiché	Description	Plage de réglage	Sous-menu	Régla- ge par défaut
EP018	Fonc. relais d'état	Fonction relais d'état	0 = Pas d'action 1 = Alarme 2 = Alarme inversé 3 = Générateur ON 4 = Générateur OFF 5 = Réservé 6 = Réservé 7 = Demande d'entretien 8 = Générateur chauffage 9 = Générateur en ECS 10 = Pompe chauff.Marche 11 = Blocage/Verrouillage 12 = Mode froid	Status de l'appareil	11
EP030	Temp .mini. 0-10V	Consigne de température minimale pour l'entrée 0-10V	0 - 100 °C	Entrée 0-10V	0
EP031	Temp .maxi. 0-10V	Consigne de température maximale pour l'entrée 0-10V	0,5 - 100 °C	Entrée 0-10V	95
EP032	Puis. Mini. 0-10V	Consigne de puissance minimale pour l'entrée 0-10V	0 - 100 %	Entrée 0-10V	0
EP033	Puis. Maxi. 0-10V	Consigne de puissance maximale pour l'entrée 0-10V	5 - 100 %	Entrée 0-10V	100
EP034	Tension mini. 0-10V	Tension minimale pour l'entrée 0-10V correpondant à la consigne minimale	0 - 10 V	Entrée 0-10V	0,5
EP035	Tension maxi. 0-10V	Tension maximale pour l'entrée 0-10V correpondant à la consigne maximale	0 - 10 V	Entrée 0-10V	10
EP046	Config.entrée di- git.	Configuration de l'entrée digitale	0 = Arrêt chauffage+ECS 1 = Arret chauffage 2 = Arrêt ECS 3 = Consigne forcée 4 = Entrée ballon tampon	Entrée digi- tale	0
EP056	Logique entrée digit	Configuration de la logique du con- tact de l'entrée digitale	0 = Ouvert 1 = Fermé	Entrée digi- tale	1
EP066	Cons. temp. digit.	Consigne de temperature quand l'en- trée digitale est active	7 - 100 °C	Entrée digi- tale	80
EP076	Cons. Puis. digit.	Consigne de puissance quand l'en- trée digitale est active	0 - 100 %	Entrée digi- tale	100

Tab.65 Navigation pour le niveau Installateur avancé

Niveau	Accès au menu			
Installateur avancé	Image: Source is a constraint of the second sec			
 (1) Voir la colonne « Sous-menu » dans le tableau suivant pour la navigation appropriée. Les paramètres sont regroupés en fonctionnalités spécifiques. 				

Tab.66 Reglages d'usine au niveau installateur avance	Tab.66	Réglages d'usine	au niveau	installateur avancé
---	--------	------------------	-----------	---------------------

Code	Texte affiché	Description	Plage de réglage	Sous-menu	Régla- ge par défaut
AP112	Longueur ligne CAN	Longueur ligne CAN	0 = < 3 m 1 = < 80 m 2 = < 500 m	Bus maître oblig.	1
CP290 CP291 CP292 CP293 CP294	Config Sortie Pompe	Configuration de la sortie pompe du circuit	 0 = Sortie de la zone 1 = Mode Chauffage 2 = Mode ECS 3 = Mode froid 4 = Report d'une erreur 5 = Brûleur allumé 6 = Demande de révision 7 = Erreur système 8 = Bouclage ECS 9 = Pompe primaire 10 = Pompe ballon tampon 	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 2 0 8
CP330 CP331 CP332 CP333 CP334	Tps ouverture vanne	Temps nécessaire pour l'ouverture complète de la vanne	0 - 240 Sec	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	60 60 60 60 60
CP520 CP521 CP522 CP523 CP524	Consigne Puis- sance	Consigne en puissance du circuit	0 - 100 %	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	100 100 100 100 100
CP530 CP531 CP532 CP533 CP534	Vitesse PWM Ppe Circ	Vitesse de modulation de la pompe du circuit	20 - 100 %	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	100 100 100 100 100
CP680 CP681 CP682 CP683 CP684	Conf. Sonde Am- biance	Configuration de l'appairage de la sonde d'ambiance du circuit	0 - 255	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	0 0 0 0 0
CP730 CP731 CP732 CP733 CP734	Coef inc temp circ	Facteur de vitesse de montée en température du circuit	0 = Très lent 1 = Mini 2 = Lente 3 = Mode normal 4 = Rapide 5 = Maxi	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	2 2 2 2 2
CP740 CP741 CP742 CP743 CP744	Coef dec temp circ	Facteur de vitesse de rafraichisse- ment en température du circuit	0 = Mini 1 = Lente 2 = Mode normal 3 = Rapide 4 = Maxi	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	2 2 2 2 2 2
CP770 CP771 CP772 CP773 CP774	Circ après B Tampon	Le circuit se trouve après le ballon tampon	0 = Non 1 = Oui	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1	1 1 1 1

Code	Texte affiché	Description	Plage de réglage	Sous-menu	Régla- ge par défaut
EP036	Config. entrée sonde	Configuration de l'entrée sonde	0 = Désactivé 1 = Ballon ECS 2 = Sonde ECS haut 3 = Sonde ballon tampon 4 = Sonde Ballon Haut 5 = Système (cascade)	Entrée ana- logique	0
EP037	Config. entrée sonde	Configuration de l'entrée sonde	0 = Désactivé 1 = Ballon ECS 2 = Sonde ECS haut 3 = Sonde ballon tampon 4 = Sonde Ballon Haut 5 = Système (cascade)	Entrée ana- logique	0

6.4 Liste des valeurs mesurées

6.4.1 Compteurs de l'unité de commande CU-GH08

Tab.67 Navigation pour le niveau installateur de base

Niveau	Accès au menu		
Installateur de base	:= > Configuration de l'installation > CU-GH08 > Sous-menu ⁽¹⁾ > Paramètres, compteurs, signaux > Compteurs > Généralités		
 (1) Voir la colonne « Sous-menu » dans le tableau suivant pour la navigation appropriée. Les compteurs sont regroupés en fonctionnalités spécifiques. 			

Tab.68 Compteurs au niveau installateur de base

Code	Texte affiché	Description	Plage	Sous-menu
AC005	Conso. énergie chaud	Consommation d'énergie pour le chauf- fage	0 - 4294967294kWh	Gestion géné- nateurs Appareil à gaz
AC006	Conso. énergie ECS	Consommation d'énergie pour l'eau chaude sanitaire	0 - 4294967294kWh	Gestion géné- nateurs Appareil à gaz

Tab.69 Navigation pour le niveau Installateur

Niveau	Accès au menu		
Installateur	≔ > Configuration de l'installation > CU-GH08 > Sous-menu ⁽¹⁾ > Paramètres, compteurs, signaux > Compteurs > Généralités		
(1) Voir la colonne « Sous-menu » dans le tableau suivant pour la navigation appropriée. Les compteurs sont regroupés en fonctionnalités spécifiques.			

Tab.70 Compteurs au niveau installateur

Code	Texte affiché	Description	Plage	Sous-menu
AC001	Heures sur secteur	Nombre d'heures pendant lequel l'appa- reil est resté sur secteur	0 - 4294967295Heures	Fonction du système
AC002	H prod entretien	Nombre d'heures de production d'éner- gie depuis le dernier entretien	0 - 131068Heures	Appareil à gaz
AC003	H depuis entretien	Nombre d'heures de fonctionnement de- puis le dernier entretien de l'appareil.	0 - 131068Heures	Appareil à gaz
AC004	Dém depuis entre- tien	Nombre de démarrages du générateur de chaleur depuis le dernier entretien	0 - 4294967294	Appareil à gaz

Code	Texte affiché	Description	Plage	Sous-menu
AC016	Qté remplissage auto	Compteur de remplissage, compte le nombre de cycles de remplissage auto- matique	0 - 65534	Auto remplis- sage CC
AC026	Nb Hrs pompe	Nombre d'heures de fonctionnement de la pompe	0 - 65534Heures	Appareil à gaz
AC027	Nb démarrages pompe	Nombre de démarrages de la pompe	0 - 65534	Appareil à gaz
DC002	Nb cycles VI ECS	Nombre de cycles de basculement de la vanne d'inversion ECS.	0 - 4294967294	Ballon ECS Appareil à gaz
DC003	Heures V3V pos.ECS	Nombre d'heures durant lequel le vanne d'inversion est en position ECS	0 - 65534Heures	Ballon ECS Appareil à gaz
DC004	Démarrages ECS	Nombre de démarrages pour l'eau chau- de sanitaire	0 - 65534	Ballon ECS Appareil à gaz
DC005	Heures fonct ECS	Nombre total d'heures de fonctionne- ment de l'appareil en mode Eau chaude sanitaire	0 - 65534Heures	Ballon ECS Appareil à gaz
GC007	Echecs de démar- rage	Nombre d'échecs de démarrage	0 - 65534	Appareil à gaz
PC001	ConsoPuissTotCC	Consommation de puissance totale utili- sée par Chauffage central	0 - 4294967294kW	Appareil à gaz
PC002	Total démarrages	Nombre total de démarrages du généra- teur de chaleur. Pour chauffage et eau chaude sanitaire	0 - 4294967294	Appareil à gaz
PC003	Heures chauffage	Nombre total d'heures de production d'énergie de l'appareil pour le chauffage et l'ECS	0 - 65534Heures	Appareil à gaz
PC004	Nb pertes flamme	Nombre de pertes de flamme du brûleur	0 - 65534	Appareil à gaz

6.4.2 Compteurs de la carte d'extension SCB-10

Tab.71 Navigation pour le niveau installateur de base

Niveau	Accès au menu	
Installateur de base	≔ > Configuration de l'installation > SCB-10 > Sous-menu ⁽¹⁾ > Paramètres, compteurs, signaux > Compteurs > Généralités	
(1) Voir la colonne « Sous-menu » dans le tableau suivant pour la navigation appropriée. Les compteurs sont regroupés en fonctionnalit spécifiques.		

Tab.72 Compteurs au niveau installateur de base

Code	Texte affiché	Description	Plage	Sous-menu
AC001	Heures sur secteur	Nombre d'heures pendant lequel l'appa- reil est resté sur secteur	0 - 4294967294 Heures	Fonction du système
CC001	Nb H Fct Pompe	Nombre d'heures de fonctionnement de la pompe du circuit	0 - 4294967294	CIRCA 1
CC002	Nb H Fct Pompe	Nombre d'heures de fonctionnement de la pompe du circuit	0 - 4294967294	CIRCB 1
CC003	Nb H Fct Pompe	Nombre d'heures de fonctionnement de la pompe du circuit	0 - 4294967294	CIRCC 1
CC004	Nb H Fct Pompe	Nombre d'heures de fonctionnement de la pompe du circuit	0 - 4294967294	DHW 1

Code	Texte affiché	Description	Plage	Sous-menu
CC005	Nb H Fct Pompe	Nombre d'heures de fonctionnement de la pompe du circuit	0 - 4294967294	AUX 1
CC010 CC011	Nb Démarrage Pompe	Nombre de démarrages de la pompe du circuit	0 - 4294967294	CIRCA 1 CIRCB 1
CC012				DHW 1
CC014				AUX 1

6.4.3 Signaux de l'unité de commande CU-GH08

Tab.73 Navigation pour le niveau installateur de base

Niveau	Accès au menu
Installateur de base	≔ > Configuration de l'installation > CU-GH08 > Sous-menu ⁽¹⁾ > Paramètres, compteurs, signaux > Signaux > Généralités
(1) Voir la colonne « Sous-menu » dans le tableau suivant pour la navigation appropriée. Les signaux sont regroupés en fonctionnalité spécifiques.	

Tab.74 Signaux au niveau installateur de base

Code	Texte affiché	Description	Plage	Sous-menu
AM001	ECS en cours	Appareil actuellement en mode produc- tion d'eau chaude sanitaire ?	0 = Off 1 = On	Ballon ECS Appareil à gaz
AM010	Vitesse de pompe	Vitesse actuelle de la pompe	0 - 100%	Appareil à gaz
AM011	Entretien requis ?	Un entretien est-il nécessaire ?	0 = Non 1 = Oui	Appareil à gaz
AM012	Etat appareil	Etat principal actuel de l'appareil.	Voir État et sous-état, page 78	Status de l'ap- pareil Fonction du système
AM014	Sous-état	Sous-état actuel de l'appareil.	Voir État et sous-état, page 78	Status de l'ap- pareil Fonction du système
AM015	Pompe en fonc- tion ?	Etat de fonctionnement de la pompe	0 = Inactif 1 = Actif	Appareil à gaz
AM016	T. Départ	Température de départ de l'appareil. Température de l'eau sortant de l'appa- reil.	-25 - 150°C	Consomma- teurs Ballon ECS Gestion géné- nateurs Appareil à gaz
AM018	T retour	Température de retour de l'appareil.	-25 - 150°C	Consomma- teurs Ballon ECS Appareil à gaz
AM019	Pression d'eau	Pression d'eau du circuit de l'appareil	0 - 4bar	Auto remplis- sage CC Appareil à gaz
AM022	Marche/arrêt chauf.	Marche/arrêt chauffage	0 = Off 1 = On	Appareil à gaz
AM027	T extérieure	Température extérieure	-60 - 60°C	Temp. exté- rieure Appareil à gaz
AM033	Prochain entretien	Type du prochain entretien	0 = Aucun 1 = A 2 = B 3 = C 4 = Personnalisé	Appareil à gaz
Code	Texte affiché	Description	Plage	Sous-menu
-------	---------------------------	---	---	---------------------------
AM036	T gaz combustion	Température des gaz d'échappement sortant de l'appareil	0 - 250°C	Appareil à gaz
AM037	Vanne 3 voies	Position de la vanne 3 voies	0 = CH 1 = ECS	Appareil à gaz
AM040	Température con- trôle	Température utilisée pour les algorith- mes de contrôle d'eau chaude.	0 - 250°C	Appareil à gaz
AM046	T. ext. Internet	Température extérieure reçue d'une source Internet	-70 - 70°C	Temp. exté- rieure
AP078	Capteur ext. activé	Capteur extérieur Activé pour l'applica- tion	0 = Non 1 = Oui	Temp. exté- rieure
BM000	Température ECS	Température ECS selon le type de char- ge	-25 - 150°C	Appareil à gaz
CM030	T Ambiance Circ	Mesure de la température ambiance du circuit	0 - 50°C	CIRCA
CM190	Consigne T Am- biante	Consigne de température ambiance sou- haitée pour le circuit	0 - 50°C	CIRCA
CM210	T Extérieure	Température Extérieure du circuit	-70 - 70°C	CIRCA
CM280	T Consigne RTC	Consigne calculée pour le circuit en RTC	0 - 100°C	CIRCA
DM009	Etat Auto/Derog ECS	Information: mode automatique ou déro- gation de la production d'eau chaude sa- nitaire	0 = Programmation 1 = Manuel 2 = Off 3 = Temporaire	Circuit ECS Ballon ECS
DM019	Activité ECS	Activité en cours pour le circuit d'eau chaude sanitaire.	0 = Off 1 = Réduit 2 = Confort 3 = Anti légionellose	Circuit ECS
DM029	Consigne ECS	Point de consigne de température d'eau chaude sanitaire	0 - 100°C	Circuit ECS
GM001	Vitesse ventilateur	Vitesse ventilateur	0 - 12000Rpm	Appareil à gaz
GM002	Consigne ventila- teur	Point de consigne du régime du ventila- teur	0 - 12000Rpm	Appareil à gaz
GM008	Courant d'ionisa- tion	Courant d'ionisation	0 - 25µA	Appareil à gaz

Tab.75 Navigation pour le niveau Installateur

Niveau	Accès au menu			
Installateur	INTERPORTATION DE l'Installation > CU-GH08 > Sous-menu ⁽¹⁾ > Paramètres, compteurs, signaux > Signaux > Généralités			
(1) Voir la colonne « Sous-menu » dans le tableau suivant pour la navigation appropriée. Les signaux sont regroupés en fonctionnalités spécifiques.				

Tab.76 Signaux au niveau installateur

Code	Texte affiché	Description	Plage	Sous-menu
AM006	Entrée déclenche- ment	Etat actuel de l'entrée de déclenchement	0 = Ouvert 1 = Fermé 2 = Off	Appareil à gaz
AM024	Puiss. réelle	Puissance relative réelle de l'appareil	0 - 100%	Appareil à gaz
AM043	Réinit coupure élec	Une réinitialisation avec coupure d'ali- mentation est requise	0 = Non 1 = Oui	Appareil à gaz
AM101	T consigne Int	Température de consigne départ du sys- tème.	0 - 250°C	Appareil à gaz
CM070	Cons Tdépart cir- cuit	Consigne de température de départ du circuit	0 - 150°C	CIRCA
CM110	Consigne T Am- biante	Consigne température d'ambiance du circuit	0 - 35°C	CIRCA

Code	Texte affiché	Description	Plage	Sous-menu
CM130	Activité	Activité en cours pour le circuit	0 = Off 1 = Réduit 2 = Confort 3 = Anti légionellose	CIRCA
CM140	OT présent	Contrôlé par un régulateur Open Therm	0 = Non 1 = Oui	CIRCA
CM150	Etat Demande Chauffe	Etat demande de chauffe circuit	0 = Non 1 = Oui	CIRCA
CM160	Etat demande chauffe	Etat de la demande de chauffe modulan- te du circuit	0 = Non 1 = Oui	CIRCA
CM180	Sonde Ambiance	Une sonde d'ambiance est raccordée au circuit	0 = Non 1 = Oui	CIRCA
DM001	T ECS basse	Température du préparateur d'eau chau- de sanitaire (sonde inférieure)	-25 - 150°C	Ballon ECS
DM005	T ballon solaire	Mesure de la température du ballon so- laire	-25 - 150°C	Ballon ECS
GM025	Etat STB	Etat limite haute (0 = ouvert, 1 = fermé)	0 = Ouvert 1 = Fermé 2 = Off	Appareil à gaz
GM027	Test de flamme ac- tif	Test de flamme 1=actif, 0=inactif	0 = Inactif 1 = Actif	Appareil à gaz
GM044	Motif pour Arrêt	Motif possible pour arrêt contrôlé	0 = Aucun 1 = Blocage chauffage 2 = Blocage ECS 3 = Attente brûleur 4 = TDépart > max absolu 5 = TDépart > T démarr. 6 = Téchang.> T démarr. 7 = TDépartMoy >T démarr 8 = T Dép>T consigne Max 9 = DeltaT trop élevé 10 = TDépart > T arrêt 11 = Anticycle m/a D. ch. 12 = Combust. incomplète 13 = T solaire > T arrêt	Appareil à gaz
PM002	Consigne CC	Consigne pour le chauffage	0 - 250°C	Appareil à gaz
PM003	TDépt Moy	Température de départ moyenne	-25 - 150°C	Appareil à gaz

Tab.77 Navigation pour le niveau Installateur avancé

Niveau	Accès au menu			
Installateur avancé	≔ > Configuration de l'installation > CU-GH08 > Sous-menu ⁽¹⁾ > Paramètres, compteurs, signaux > Signaux > Avancé			
(1) Voir la colonne « Sous-menu » dans le tableau suivant pour la navigation appropriée. Les signaux sont regroupés en fonctionnalités spécifiques.				

Tab.78 Signaux au niveau Installateur avancé

Code	Texte affiché	Description	Plage	Sous-menu
AM004	Code de blocage	Code de blocage actuel	0 - 255	Fonction du système
AM005	Code blocage	Le code de blocage actuellement actif.	0 - 255	Fonction du système
AM091	ModeSaisonnier	Mode saisonnier actif (été / hiver)	0 = Hiver 1 = Protection hors-gel 2 = Bande neutre été 3 = Eté	Temp. exté- rieure

Code	Texte affiché	Description	Plage	Sous-menu
CM120	Mode Circuit	Mode de fonctionnement du circuit	0 = Programmation 1 = Manuel 2 = Off 3 = Temporaire	CIRCA
CM200	Mode fonctionne- ment	Mode de fonctionnement en cours du cir- cuit	0 = Veille 1 = Chauffage 2 = Rafraîchissement	CIRCA
CM220	T Ext Moyen Cour- te	Température Extérieure moyennée sur une courte durée	-70 - 70°C	CIRCA
CM240	Sonde Ext présen- te	Une sonde extérieure est raccordée au circuit	0 = Non 1 = Oui	CIRCA
CM260	T Ambiante	Température de la Sonde d'Ambiance du circuit	-60 - 70°C	CIRCA
DM004	T Consigne Dépt ECS	Température de consigne départ eau chaude sanitaire	0 - 95°C	Ballon ECS
GM003	Détection de flam- me	Détection de flamme	0 = Off 1 = On	Appareil à gaz
GM004	VG1 ouverte/ fermée	VG1 ouverte/fermée	0 = Ouvert 1 = Fermé 2 = Off	Appareil à gaz
GM006	GPS ouvert/fermé	Pressostat de gaz ouvert/fermé	0 = Ouvert 1 = Fermé 2 = Off	Appareil à gaz
GM007	Allumage app.	Allumage de l'appareil	0 = Off 1 = On	Appareil à gaz
GM010	Puissance dispo	Puissance disponible en % du maximum	0 - 100%	Appareil à gaz
GM011	Consigne puissan- ce	Pt de consigne puissance en % du maxi- mum	0 - 100%	Appareil à gaz
GM013	Entrée de blocage	Etat Entrée blocage	0 = Ouvert 1 = Fermé 2 = Off	Appareil à gaz

6.4.4 Signaux de la carte d'extension SCB-10

Tab.79 Navigation pour le niveau installateur de base

Niveau	Accès au menu			
Installateur de base	:= > Configuration de l'installation > SCB-10 > Sous-menu ⁽¹⁾ > Paramètres, compteurs, signaux > Signaux > Généralités			
(1) Voir la colonne « Sous-menu » dans le tableau suivant pour la navigation appropriée. Les signaux sont regroupés en fonctionnalités spécifiques.				

Tab.80 Signaux au niveau installateur de base

Code	Texte affiché	Description	Plage	Sous-menu
AM012	Etat appareil	Etat principal actuel de l'appareil.	Voir État et sous-état, page 78	Fonction du système
AM014	Sous-état	Sous-état actuel de l'appareil.	Voir État et sous-état, page 78	Fonction du système
AM027	T extérieure	Température extérieure	-70 - 70 °C	Temp. exté- rieure
AM046	T. ext. Internet	Température extérieure reçue d'une source Internet	-70 - 70 °C	Temp. exté- rieure

Code	Texte affiché	Description	Plage	Sous-menu
AM091	ModeSaisonnier	Mode saisonnier actif (été / hiver)	0 = Hiver 1 = Protection hors-gel 2 = Bande neutre été 3 = Eté	Temp. exté- rieure
CM030 CM031 CM032 CM033 CM034	T Ambiance Circ	Mesure de la température ambiance du circuit	0 - 50 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1
CM060 CM061 CM062 CM063 CM064	Vitesse Pompe circ	Vitesse de la pompe du circuit	0 - 100 %	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1
CM070 CM071 CM072 CM073 CM074	Cons Tdépart cir- cuit	Consigne de température de départ du circuit	0 - 150 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1
CM120 CM121 CM122 CM123 CM124	Mode Circuit	Mode de fonctionnement du circuit	0 = Programmation 1 = Manuel 2 = Off 3 = Temporaire	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1
CM130 CM131 CM132 CM133 CM134	Activité	Activité en cours pour le circuit	0 = Off 1 = Réduit 2 = Confort 3 = Anti légionellose	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1
CM190 CM191 CM192 CM193 CM194	Consigne T Am- biante	Consigne de température ambiance sou- haitée pour le circuit	0 - 50 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1
CM200 CM201 CM202 CM203 CM204	Mode fonctionne- ment	Mode de fonctionnement en cours du cir- cuit	0 = Veille 1 = Chauffage 2 = Rafraîchissement	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1
CM210 CM211 CM212 CM213 CM214	T Extérieure	Température Extérieure du circuit	-70 - 70 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1

Tab.81 Navigation pour le niveau Installateur

Niveau	Accès au menu			
Installateur	≔ > Configuration de l'installation > SCB-10 > Sous-menu ⁽¹⁾ > Paramètres, compteurs, signaux > Signaux > Généralités			
(1) Voir la colonne « Sous-menu » dans le tableau suivant pour la navigation appropriée. Les signaux sont regroupés en fonctionnalités spécifiques.				

Code	Texte affiché	Description	Plage	Sous-menu
AM200	Contact d'état 1	Etat du contact d'état 1. Signification se- lon paramètre de fonction actuel.	0 = Off 1 = On	Status de l'ap- pareil
CM160 CM161 CM162 CM163 CM164	Etat demande chauffe	Etat de la demande de chauffe modulan- te du circuit	0 = Non 1 = Oui	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1
ЕМ000	Entrée sonde	Configuration de l'entrée sonde	0 = Désactivé 1 = Ballon ECS 2 = Sonde ECS haut 3 = Sonde ballon tampon 4 = Sonde Ballon Haut 5 = Système (cascade) 6 = Will be used as appliance flow temperature when con- nect to external generator	Entrée analo- gique
EM001	Entrée sonde	Configuration de l'entrée sonde	0 = Désactivé 1 = Ballon ECS 2 = Sonde ECS haut 3 = Sonde ballon tampon 4 = Sonde Ballon Haut 5 = Système (cascade) 6 = Will be used as appliance flow temperature when con- nect to external generator	Entrée analo- gique
EM010	0-10V sur tabl. ccde	Mesure de la tension de l'entrée 0 10 Volt	0 - 10 V	Entrée 0-10V
EM018	Cons. temp. 0-10V	Consigne de temperature demandée par l'entrée 0-10V	0 - 100 °C	Entrée 0-10V
EM021	Puis. temp. 0-10V	Consigne de puissance demandée par l'entrée 0-10V	0 - 100 %	Entrée 0-10V
EM046	Etat entrée digitale	Etat entrée digitale	0 = Off 1 = On	Entrée digitale

Tab.82 Signaux au niveau installateur

Tab.83 Navigation pour le niveau Installateur avancé

Niveau	Accès au menu	
Installateur avancé	:= > Configuration de l'installation > SCB-10 > Sous-menu ⁽¹⁾ > Paramètres, compteurs, signaux > Signaux > Avancé	
(1) Voir la colonne « Sous-menu » dans le tableau suivant pour la navigation appropriée. Les signaux sont regroupés en fonctionnalités spécifiques.		

Tab.84 Signaux au niveau Installateur avancé

Code	Texte affiché	Description	Plage	Sous-menu
AP078	Capteur ext. activé	Capteur extérieur Activé pour l'applica-	0 = Non	Temp. exté-
		tion	1 = Oui	rieure
CM050	Etat pompe circuit	Etat de fonctionnement de la pompe du	0 = Non	CIRCA 1
CM051		circuit	1 = Oui	CIRCB 1
CM052				DHW 1
CM053				CIRCC 1
CM054				AUX 1
CM110	Consigne T Am-	Consigne température d'ambiance du	0 - 50 °C	CIRCA 1
CM111	biante	circuit		CIRCB 1
CM112				DHW 1
CM113				CIRCC 1
CM114				AUX 1

Code	Texte affiché	Description	Plage	Sous-menu
CM140 CM141 CM142 CM143 CM144	OT présent	Contrôlé par un régulateur Open Therm	0 = Non 1 = Oui	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1
CM150 CM151 CM152 CM153 CM154	Etat Demande Chauffe	Etat demande de chauffe circuit	0 = Non 1 = Oui	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1
CM180 CM181 CM182 CM183 CM184	Sonde Ambiance	Une sonde d'ambiance est raccordée au circuit	0 = Non 1 = Oui	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1
CM240 CM241 CM242 CM243 CM244	Sonde Ext présen- te	Une sonde extérieure est raccordée au circuit	0 = Non 1 = Oui	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1
CM280 CM281 CM282 CM283 CM284	T Consigne RTC	Consigne calculée pour le circuit en RTC	0 - 100 °C	CIRCA 1 CIRCB 1 DHW 1 CIRCC 1 AUX 1
EM026	Mesure entrée son- de	Mesure de l'entrée sonde	-15 - 120 °C	Entrée analo- gique
EM027	Mesure entrée son- de	Mesure de l'entrée sonde	-15 - 120 °C	Entrée analo- gique
EM036	Mesure moyennée	Mesure de l'entrée sonde moyennée	-15 - 120 °C	Entrée analo- gique
EM037	Mesure moyennée	Mesure de l'entrée sonde moyennée	-15 - 120 °C	Entrée analo- gique

6.4.5 État et sous-état

Tab.85 AM012 - État

Code	Texte affiché	Explication
0	Veille	L'appareil est en mode veille.
1	Demande de chauffe	Une demande de chaleur est active.
2	Démarrage générateur	L'appareil démarre.
3	Production chauffage	L'appareil est actif pour le chauffage.
4	Production ECS	L'appareil est actif pour l'eau chaude sanitaire.
5	Arrêt du générateur	L'appareil s'est arrêté.
6	Post-Fct. pompe	La pompe est active après l'arrêt de l'appareil.
8	Arrêt contrôlé	L'appareil ne démarre pas à cause de la non satisfaction des conditions de départ.
9	Blocage	Un mode de blocage est actif.
10	Verrouillage	Un mode de verrouillage est actif.
11	Test Charge Mini	Le mode de test du chauffage à faible charge est actif.
12	Test Charge Max CH	Le mode de test du chauffage à pleine charge est actif.
13	Test Charge Max ECS	Le mode de test de l'eau chaude sanitaire à pleine charge est actif.
15	Demande manuelle CH	La demande manuelle de chauffe du chauffage central est active.
16	Hors-gel	Le mode antigel est actif.
17	Purge	Le programme de purge est en fonctionnement.
19	Réinitialisation	L'appareil se réinitialise.

Code	Texte affiché	Explication
21	Arrêté	L'appareil s'est arrêté. Il doit être réinitialisé manuellement.
200	Mode device	L'interface de l'outil de service commande les fonctions de l'appareil.
254	Inconnu	L'état réel de l'appareil n'est pas défini.

Tab.86 AM014 - Sous-état

Code	Texte affiché	Explication
0	Veille	L'appareil attend un processus ou une action.
1	Anti court-cycle	L'appareil attend pour redémarrer, car il y a eu trop de demandes de chauf-
	-	fage successives (anti-court cycle).
3	Pompe arrêt	L'appareil démarre la pompe.
4	Attente Démarrage	L'appareil attend que la température satisfasse aux conditions de démarra-
10	Vanna gaz avt formás	ge.
10	vanne gaz ext lermee	l'appareil. Une carte d'option externe doit être connectée pour piloter la vanne.
11	Démarrage du brûleur	Le ventilateur tourne plus vite avant l'ouverture de la vanne des fumées.
13	Ventilateur prépurge	Le ventilateur tourne plus vite pour effectuer une purge préalable.
14	Attente signal	L'appareil attend la fermeture de l'entrée de déverrouillage.
15	Brûleur->sécurité	Une commande de démarrage du brûleur est envoyée au centre de sécu- rité.
17	Pré allumage	L'allumage commence avant l'ouverture de la vanne gaz.
18	Allumage	L'allumage est actif.
19	Présence flamme	La détection de la flamme est active après l'allumage.
20	Ventil intermédiaire	Le ventilateur tourne pour purger l'échangeur thermique après un échec d'allumage.
30	Consigne T Normale	L'appareil fonctionne pour atteindre la valeur souhaitée.
31	Consigne T Limitée	L'appareil fonctionne pour atteindre la valeur souhaitée interne réduite.
32	Régul Puiss Normale	L'appareil fonctionne au niveau de puissance souhaité.
33	Limite Pu Niv1	La modulation est arrêtée en raison d'un changement de température de l'échangeur thermique plus rapide que le niveau de gradient 1.
34	Limite Pu Niv2	La modulation est réglée sur faible charge en raison d'un changement de température de l'échangeur thermique plus rapide que le niveau de gra- dient 2.
35	Limite Pu Niv3	L'appareil est en mode blocage en raison d'un changement de température de l'échangeur thermique plus rapide que le niveau de gradient 3.
36	Limite Pu flamme	La puissance du brûleur est accrue en raison d'un signal faible d'ionisation.
37	Temps stabilisation	L'appareil est en période de stabilisation. Les températures devraient se stabiliser et les protections de température sont arrêtées.
38	Démarrage à froid	L'appareil fonctionne à la charge de démarrage pour empêcher le bruit de démarrage à froid.
39	Chauffage	L'appareil reprend le chauffage central après une période de production d'eau chaude sanitaire.
40	Retrait brûleur	La demande du brûleur est supprimée du centre de sécurité.
41	Post ventilation	Le ventilateur tourne pour purger l'échangeur thermique après l'arrêt de l'appareil.
44	Arrêt du ventilateur	Le ventilateur s'est arrêté.
45	Limite Pu T° fumée	La puissance de l'appareil est réduite pour faire baisser la température des
		fumées.
48	Consigne réduite	La température de départ souhaitée est réduite pour protéger l'échangeur thermique.
60	Post Fonct pompe	La pompe est active après l'arrêt de l'appareil pour amener la chaleur rési- duelle dans le système.
61	Pompe ouverte	La pompe s'est arrêtée.
63	Régler tempo ACC	
200	Initialisation faite	L'initialisation est terminée.

Code	Texte affiché	Explication
201	Initialisation CSU	Le CSU est en cours d'initialisation.
202	Init. Identifiants	Les identifiants sont en cours d'initialisation.
203	Init.Paramètres BL	Les paramètres de blocage sont en cours d'initialisation.
204	Init. Gp sécurité	L'unité de sécurité est en cours d'initialisation.
205	Init. Blocage	Le blocage est en cours d'initialisation.
254	Etat inconnu	Le sous-état n'est pas défini.
255	Trop de reset-> 1h	L'unité de sécurité bloque en raison d'un nombre trop élevé de réinitialisa- tions. Attendre 60 minutes ou couper l'alimentation puis la rétablir.

7 Entretien

7.1 Réglementations pour la maintenance

Important i La chaudière doit être entretenue par un professionnel qualifié conformément aux réglementations locales et nationales. Important i

Une inspection annuelle est obligatoire.

- · Effectuer les opérations de contrôle et de maintenance standard une fois par an.
- Au besoin, procéder aux opérations de maintenance spécifiques.

Important i

Adapter la fréquence d'inspection et d'entretien aux conditions d'utilisation. Ceci s'applique en particulier si la chaudière est :

- constamment utilisée (pour des processus spécifiques) ;
- utilisée avec une basse température d'alimentation ;
- utilisée avec un ΔT élevé.

Attention

- Remplacer les pièces usées ou défectueuses par des pièces d'origine.
- Lors des interventions de contrôle et d'entretien, toujours remplacer tous les joints sur les pièces démontées.
- Vérifier que tous les joints ont été correctement remis en place (bien à plat, dans la fente qui leur correspond afin qu'ils assurent l'étanchéité au gaz, à l'air et à l'eau).
- Pendant les interventions de contrôle et d'entretien, les éléments électriques ne doivent jamais être en contact avec de l'eau (gouttes, éclaboussures).



Avertissement

Toujours porter des lunettes de protection et un masque antipoussière pendant les opérations de nettoyage (à l'air comprimé).



Danger d'électrocution

S'assurer que la chaudière est hors tension.

7.2 Ouverture de la chaudière



- 1. Retirer les deux vis au bas de l'habillage avant.
- 2. Démonter le panneau avant.

7.3 Opérations de contrôle et d'entretien standard

Lors d'un entretien, toujours effectuer les opérations de contrôle et d'entretien standard décrits ci-après.

7.3.1 Contrôle de la pression hydraulique



La pression hydraulique recommandée se situe entre 1,5 bar et 2 bar.

⇒ La pression hydraulique doit être de 0,8 bar minimum.

2. Au besoin, faire l'appoint en eau de l'installation de chauffage.

7.3.2 Contrôle du courant d'ionisation

- Contrôler le courant d'ionisation à pleine charge et à faible charge.
 ⇒ La valeur est stable au bout de 1 minute.
- Nettoyer ou remplacer l'électrode d'allumage/d'ionisation si la valeur est inférieure à 4 μA.

7.3.3 Vérification des raccordements de fumisterie

- Fig.54 Vérification des raccordements de fumisterie
- 1. Vérifier l'état et l'étanchéité des raccordements de fumisterie.



7.3.4 Contrôle de la combustion

Le contrôle de la combustion s'effectue en mesurant le pourcentage de O_2 dans le conduit de buse de fumées.

Fig.55 Prise de mesure des fumées



Test à pleine charge

→B

Fig.56

Fig.57 Position de la vis de réglage A



- 1. Dévisser le bouchon de la prise de mesure des fumées.
- 2. Insérer la sonde de l'analyseur de fumées dans la prise de mesure.
- Avertissement

Veiller à obturer totalement l'ouverture autour de la sonde pendant la prise de mesure.

Attention

L'analyseur de fumées doit avoir une précision minimale de $\pm 0,25 \ \% \ O_2.$

 Mesurer le pourcentage de O₂ dans les fumées. Réaliser des mesures à pleine charge et à charge partielle.

| Important

L'habillage avant doit être déposé lors de la prise des mesures.

i Important

i

- Cet appareil convient aux catégories I_{2E} et I_{2Esi} et I_{2H} contenant jusqu'à 20 % d'hydrogène gazeux (H₂). En raison des variations du pourcentage de H₂, le pourcentage de O₂ peut varier dans le temps. (Par exemple : un pourcentage de 20 % de H₂ dans le gaz peut entraîner une augmentation de 1,5 % d'O2 dans les fumées)
- Un réglage important de la vanne gaz peut être nécessaire. Le réglage peut être effectué à l'aide des valeurs standard de O₂ du gaz utilisé.

Réalisation du test à pleine charge

- 1. Sélectionner l'icône [🎂].
 - \Rightarrow Le menu Modifier la charge du mode test s'affiche.
- 2. Sélectionner le test Puissance moyenne.
 - A Modifier la charge du mode test
 - **B** Puissance moyenne
 - ⇒ Le test à pleine charge commence. Le menu affiche le mode de test de charge sélectionné et l'icône apparaît en haut à droite de l'écran.
- 3. Contrôler les réglages du test de charge et les ajuster si nécessaire.
 - ⇒ Seuls les paramètres affichés en gras peuvent être modifiés.

Valeurs de contrôle et de réglage de O₂ à pleine charge

- 1 Bloc vanne gaz sur la AMC Pro 45 65 90
- 2 AMC Pro 115

AD-3000941-03

- 1. Mesurer le pourcentage de O₂ dans les fumées.
- Comparer la valeur mesurée avec les valeurs de consigne données dans le tableau.
- 3. Si la valeur mesurée diffère de celles indiquées dans le tableau, corriger le rapport gaz/air.

Avertissement

Seul un installateur qualifié peut effectuer les opérations suivantes.

4. À l'aide de la vis de réglage A, régler le pourcentage de O₂ à la valeur nominale, en fonction du type de gaz utilisé. Cette valeur doit toujours être comprise entre les limites de paramétrage inférieure et supérieure.

Si une chaudière n'est pas adaptée à un certain type de gaz, elle est indiquée par "-" dans le tableau.

Tab.87 Valeurs de contrôle et de réglage de l'O₂ à pleine charge pour G20 (gaz H)

Valeurs à pleine charge pour G20 (gaz H)	O ₂ (%) ⁽¹⁾	
AMC Pro 45	4,3 - 4,8 ⁽¹⁾	
AMC Pro 65	4,3 - 4,8 (1)	
AMC Pro 90	4,3 - 4,7 ⁽¹⁾	
AMC Pro 115	4,2 - 4,7 (1)	
(1) Valeur nominale		

Tab.88 Valeurs de contrôle et de réglage de l'O₂ à pleine charge pour G20 (gaz H) (Suisse)

Valeurs à pleine charge pour G20 (gaz H)	O ₂ (%) ⁽¹⁾	
AMC Pro 45	4,3 - 4,8 (1)	
AMC Pro 65	4,3 - 4,8 (1)	
AMC Pro 90	4,3 - 4,7 ⁽¹⁾	
AMC Pro 115	4,2 - 4,7 (1)	
(1) Valeur nominale		

Tab.89 Valeurs de contrôle et de réglage de l'O₂ à pleine charge pour G31 (Propane)

Valeurs à pleine charge pour G31 (propane)	O ₂ (%) ⁽¹⁾
AMC Pro 45	4,4 - 4,9 (1)
AMC Pro 65	4,6 - 4,9 (1)
AMC Pro 90	4,9 - 5,2 ⁽¹⁾
AMC Pro 115	4,9 - 5,4 ⁽¹⁾
(1) Valeur nominale	

Tab.90 Valeurs de contrôle et de réglage de l'O₂ à pleine charge pour G30/G31 (Butane/Propane)

Valeurs à pleine charge pour G30/G31 (Butane/ Propane)	O ₂ (%) ⁽¹⁾
AMC Pro 45	4,7 - 5,2 (1)
AMC Pro 65	4,9 - 5,4 (1)
AMC Pro 90	4,9 - 5,4 (1)
AMC Pro 115	4,9 - 5,4 (1)
(1) Valeur nominale	

Attention

Les valeurs d'O₂ à pleine charge doivent être inférieures aux valeurs d'O₂ à charge partielle.

Réalisation du test à faible charge

Si le test à pleine charge est toujours en cours, appuyer sur le bouton
 ✓ pour modifier le mode de test de charge.

Fig.58 Test de faible charge



Fig.59 Position de la vis de réglage B



2. Si le test à pleine charge est terminé, sélectionner l'icône [🎍] pour redémarrer le menu Ramoneur.

A Modifier la charge du mode test B Puissance Mini

- 3. Sélectionner le test **Puissance Mini** dans le menu **Modifier la charge** du mode test.
 - Le test à faible charge commence. Le menu affiche le mode de test de charge sélectionné et l'icône apparaît en haut à droite de l'écran.
- 4. Contrôler les réglages du test de charge et les ajuster si nécessaire.
 ⇒ Seuls les paramètres affichés en gras peuvent être modifiés.
- 5. Mettre fin au test de faible charge en appuyant sur le bouton ¹/₂.
 ⇒ Le message Le ou les tests de fonctionnement en cours ont été arrêtés ! est affiché.
- Valeurs de contrôle et de réglage de O₂ à charge partielle
 - 1 Bloc vanne gaz sur le AMC Pro 45 65 90
 - 2 AMC Pro 115
- 1. Mesurer le pourcentage de O₂ dans les fumées.
- 2. Comparer la valeur mesurée avec les valeurs de consigne données dans le tableau.
- 3. Si la valeur mesurée diffère de celles indiquées dans le tableau, corriger le rapport gaz/air.

Avertissement

- Seul un installateur qualifié peut effectuer les opérations suivantes.
- À l'aide de la vis de réglage B, régler le pourcentage de O₂ à la valeur nominale, en fonction du type de gaz utilisé. Cette valeur doit toujours être comprise entre les limites de paramétrage inférieure et supérieure.
- Régler à nouveau la chaudière pour un usage normal. Si une chaudière n'est pas adaptée à un certain type de gaz, elle est indiquée par "-" dans le tableau.

Tab.91 Valeurs de contrôle et de réglage d'O₂ à charge partielle pour G20 (gaz H)

Valeurs à charge partielle pour G20 (gaz H)	O ₂ (%) ⁽¹⁾	
AMC Pro 45	5,7 (1) - 6,2	
AMC Pro 65	4,8 (1) - 5,3	
AMC Pro 90	5,2 ⁽¹⁾ - 5,5	
AMC Pro 115	5,6 ⁽¹⁾ - 6,1	
(1) Valeur nominale		

Tab.92 Valeurs de contrôle et de réglage d'O₂ à charge partielle pour G20 (gaz H) (Suisse)

Valeurs à charge partielle pour G20 (gaz H)	O ₂ (%) ⁽¹⁾
AMC Pro 45	5,7 ⁽¹⁾ - 6,2
AMC Pro 65	4,8 ⁽¹⁾ - 5,3
AMC Pro 90	5,2 ⁽¹⁾ - 5,6
AMC Pro 115	5,6 ⁽¹⁾ - 6,1
(1) Valeur nominale	

Tab.93 Valeurs de contrôle et de réglage d'O₂ à charge partielle pour G31 (propane)

Valeurs à charge partielle pour G31 (propane)	O ₂ (%) ⁽¹⁾
AMC Pro 45	5,7 (1) - 6,2
AMC Pro 65	5,4 (1) - 5,7
AMC Pro 90	5,5 ⁽¹⁾ - 5,8
AMC Pro 115	5,8 ⁽¹⁾ - 6,3
(1) Valeur nominale	•

Tab.94Valeurs de contrôle et de réglage d'O2 à charge partielle
pour G30/G31 (butane/propane)

Valeurs à charge partielle pour G30/G31 (butane/ propane)	O ₂ (%) ⁽¹⁾
AMC Pro 45	5,7 (1) - 6,2
AMC Pro 65	5,7 (1) - 6,2
AMC Pro 90	5,7 (1) - 6,2
AMC Pro 115	5,7 (1) - 6,2
(1) Valeur nominale	

Attention

Les valeurs d'O₂ à charge partielle doivent être supérieures aux valeurs d'O₂ à pleine charge.

7.3.5 Nettoyage du siphon





Danger

Le siphon doit toujours être suffisamment rempli d'eau. Ceci évite que des gaz de combustion n'entrent dans la pièce.

- 1. Démonter le siphon et le nettoyer.
- 2. Remplir le siphon d'eau.
- 3. Remonter le siphon.



Fig.61 Débranchement du ventilateur



Fig.62 Retrait des conduites d'alimentation en gaz et en air



Dépose de la plaque avant, du Fig.63 ventilateur et du brûleur

AD-3001179-01

- 1. Débrancher les deux fiches du ventilateur sur l'avant et l'arrière.
- 2. Retirer la fiche à visser de la vanne gaz.
- 3. Retirer la fiche de l'électrode d'allumage du transformateur d'allumage.

- 4. Dévisser l'écrou de la vanne gaz.
- 5. Débrancher la conduite d'entrée d'air du venturi.

- 6. Dévisser les écrous de la plaque avant.
- 7. Soulever avec précaution la plaque avant, y compris le brûleur et le ventilateur, et l'écarter de l'échangeur de chaleur.

Fig.64 Nettoyage de l'échangeur de chaleur



7.3.7 Contrôle du clapet anti-retour



Fig.66 Retrait des conduites d'alimentation en gaz et en air



- Utiliser un aspirateur équipé d'un embout spécial (accessoire) pour nettoyer la partie supérieure de l'échangeur de chaleur (chambre de combustion).
- 9. Passer de nouveau l'aspirateur sans la brosse supérieure sur l'embout.
- 10. Nettoyer la partie inférieure de l'échangeur de chaleur à l'aide d'un couteau de nettoyage spécial (accessoire).
- 11. Vérifier (à l'aide d'un miroir, par exemple) qu'il ne reste aucune saleté visible. S'il y en a, les éliminer avec l'aspirateur.
- 12. Vérifier que le capot du brûleur démonté n'est ni fendu ni endommagé. Si tel était le cas, remplacer le brûleur. L'entretien du brûleur n'est généralement pas nécessaire, car celui-ci est autonettoyant. Utiliser de l'air comprimé pour expulser délicatement toute trace de poussière.
- 13. Remonter l'ensemble dans l'ordre inverse du démontage.

Attention

- Vérifier que le joint est placé correctement entre le coude de mélange et l'échangeur de chaleur. Pour s'assurer qu'aucune fuite de gaz n'est possible, le joint doit être bien à plat dans la gorge appropriée.
 - Ne pas oublier de rebrancher les prises du ventilateur.
 - Serrer l'écrou sur la vanne gaz à un couple de 27,5 N·m.
 - Serrer les écrous de la plaque avant à un couple de 10 N·m.
- 14. Ouvrir l'arrivée du gaz et remettre la chaudière sous tension.
- 1. Débrancher les deux fiches du ventilateur sur l'avant et l'arrière.
- 2. Retirer la fiche à visser de la vanne gaz.
- Retirer la fiche de l'électrode d'allumage du transformateur d'allumage.

- 4. Dévisser l'écrou de la vanne gaz.
- 5. Débrancher la conduite d'entrée d'air du venturi.



- 6. Dévisser les deux écrous de ventilateur.
- 7. Retirer le ventilateur et la vanne gaz.
- 8. Inspecter le clapet anti-retour et le remplacer s'il est défectueux ou endommagé, ou si le kit de maintenance contient un clapet anti-retour.
- 9. Remonter dans l'ordre inverse du démontage.
 - Attention
 - Ne pas oublier de rebrancher les prises du ventilateur.
 - Serrer l'écrou sur la vanne gaz à un couple de 27,5 N·m.
 - Serrer les écrous des deux ventilateurs à un couple de 3,8 N·m.

7.4 Opérations de contrôle et d'entretien spécifiques

Réaliser les opérations d'entretien spécifiques si les opérations de contrôle et d'entretien standard n'ont pas été suffisantes. Pour réaliser les opérations de contrôle et d'entretien spécifiques :

7.4.1 Remplacement de l'électrode d'ionisation/d'allumage



L'électrode d'ionisation/d'allumage doit être remplacée si :

- Le courant d'ionisation est < 4 μ A.
- L'électrode est endommagée ou usée.
- Une électrode est fournie dans le kit d'entretien.

1. Débrancher la prise de l'électrode du transformateur d'allumage.

i Important

Le câble d'allumage est fixé sur l'électrode et ne peut donc pas être retiré.

- 2. Retirer les deux vis.
- 3. Retirer tout le composant.
- 4. Installer la nouvelle électrode d'ionisation/d'allumage.
- 5. Remonter l'ensemble dans l'ordre inverse du démontage.

7.4.2 Nettoyer le récupérateur de condensats



Pour nettoyer le récupérateur de condensats, le conduit interne de fumées doit d'abord être retiré. Procéder comme suit :

- 1. Déposer le connecteur de la sonde de température du retour.
- 2. Déposer la sonde de température des fumées (si elle est connectée)
- 3. Déclipser le collier du conduit de fumées.

Fig.70 Déposer le conduit de fumées



- 4. Enfoncer la pièce supérieure du conduit de fumées télescopique autant que possible.
- 5. Tirer le conduit de fumées vers le haut et le déposer.

- 6. Placer un seau sous la chaudière.
- 7. Démonter le siphon.

Fig.71 Démonter le siphon



AD-4000130-02

Fig.72 Rincer le récupérateur de condensats



Fig.73 Mettre en place de nouveaux joints d'étanchéité



Fig.74 Placer le conduit de fumées



8. Rincer doucement le récupérateur de condensats avec de l'eau, par l'ouverture du conduit de fumées.



Pendant le rinçage, empêcher l'eau de s'infiltrer dans la chaudière.

- 9. Mettre en place les nouveaux joints d'étanchéité :
 - 9.1. Le joint d'étanchéité situé en haut du conduit des fumées.
 - 9.2. Le passe-câble de la sonde des fumées (s'il est connecté).
 - 9.3. Le joint d'étanchéité situé au milieu du conduit de fumées (au niveau du collier à clipser).

Avertissement

S'assurer de placer ce joint d'étanchéité dans la gorge inférieure.

9.4. Le joint d'étanchéité situé dans le récupérateur de condensats.10. Placer la pièce supérieure du conduit de fumées dans la pièce inférieure et l'enfoncer autant que possible.

 Placer le conduit de fumées dans le récupérateur de condensats jusqu'au repère. La ligne verticale entre les deux flèches doit être orientée vers l'avant.



- 12. Tirer la pièce supérieure du conduit de fumées télescopique exactement jusqu'au repère.
- 13. Clipser le collier du conduit de fumées.
- 14. Mettre en place la sonde de température des fumées (si elle est connectée).
- 15. Mettre en place le connecteur de la sonde de température du retour.

7.5 Travaux de finition

1. Remonter tous les éléments déposés dans l'ordre inverse, mais ne pas fermer l'habillage à ce stade.

Attention

Lors des opérations de contrôle et d'entretien, toujours remplacer tous les joints sur les pièces démontées.

- 2. Remplir le siphon d'eau.
- 3. Remonter le siphon.
- 4. Ouvrir précautionneusement toutes les vannes d'alimentation et de l'installation fermées pour l'entretien.
- 5. Le cas échéant, remplir d'eau l'installation de chauffage central.
- 6. Purger le chauffage central.
- 7. Faire l'appoint en eau si nécessaire.
- 8. Vérifier l'étanchéité des raccordements gaz et eau.
- 9. Remettre la chaudière en service.
- Procéder à une détection automatique lorsqu'une carte de commande est remplacée ou retirée de la chaudière.
- 11. Mettre la chaudière en mode pleine charge et procéder à une détection de fuite de gaz ainsi qu'à un contrôle visuel complet.
- 12. Mettre la chaudière en mode normal.
- 13. Fermer l'habillage.

7.6 Mise au rebut et recyclage

Fig.76



| Important

i

Le démontage et la mise au rebut de la chaudière doivent être effectués par une personne qualifiée, conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

Pour le démontage de la chaudière, procéder comme suit :

- 1. Couper l'alimentation électrique de la chaudière.
- 2. Couper l'alimentation en gaz.
- 3. Couper l'arrivée d'eau.
- 4. Vidanger l'installation.
- 5. Démonter le siphon.
- 6. Déposer les conduits d'arrivée d'air/d'évacuation des fumées.
- 7. Débrancher tous les tuyaux raccordés à la chaudière.
- 8. Démonter la chaudière.

8 En cas de dérangement

8.1 Codes d'erreur

Le AMC Pro est équipé d'une unité électronique de régulation et de commande. Au cœur de la régulation figure un microprocesseur, qui pilote l'appareil, mais également le protège. En cas d'erreur, un code correspondant s'affiche.

Tab 95	Les codes	d'erreur	s'affichent	sur trois	niveaux	différents
140.00	Les coues	u en eu	3 amonent	301 11013	niveaux	unerenta

Code	Туре	Description	
A .00.00 ⁽¹⁾	Avertissement	Les unités de commande continuent de fonctionner mais la cause de l'avertissement doit être recherchée. Un avertissement peut se transformer en blocage ou en verrouilla- ge.	
H .00.00 ⁽¹⁾	Blocage	Les unités de commande mettent fin au fonctionnement normal et vérifient à intervalles définis si la cause du blocage est toujours présente. ⁽²⁾ Le fonctionnement normal reprend lorsque la cause du blocage est éliminée. Un blocage peut se transformer en verrouillage.	
E .00.00 ⁽¹⁾	Verrouillage	Les unités de commande mettent fin au fonctionnement normal. La cause du verrouilla- ge doit être éliminée et les commandes doivent être réarmées manuellement.	
(1) La prer (2) Pour ce démarr	 La première lettre indique le type d'erreur. Pour certaines erreurs bloquantes, cet intervalle est de dix minutes. Dans ces cas-là, il peut sembler que les unités de commande ne démarrent pas automatiguement. Attendre dix minutes avant de réarmer. 		

La signification du code est donnée dans les différents tableaux de codes d'erreurs.



Important

Le code d'erreur est nécessaire pour trouver rapidement la cause de l'erreur et pour obtenir une assistance de la part de De Dietrich.

8.1.1 Affichage des codes d'erreur

Fig.77



Affichage du code d'erreur sur le

Lorsqu'une erreur survient dans l'installation, le tableau de commande affiche les mentions suivantes :

- 1 L'écran affiche un code et le message correspondant :
- 2 La LED d'état du tableau de commande affiche :
 - Vert continu = fonctionnement normal
 - Vert clignotant = avertissement
 - Rouge continu = blocage
 - Rouge clignotant = verrouillage

En cas d'erreur, procéder comme suit :

- Appuyer longuement sur le bouton ✓ pour réinitialiser l'appareil.
 ⇒ L'appareil redémarre.
- 2. Si le code d'erreur s'affiche à nouveau, remédier au problème en suivant les instructions du tableau des codes d'erreur.

Important

i

Seul un professionnel qualifié est autorisé à intervenir sur l'appareil et le système.

- ⇒ Le code d'erreur reste visible jusqu'à la résolution du problème.
- 3. Lorsque le problème ne peut pas être résolu, relever le code d'erreur et contacter l'installateur.

8.1.2 Avertissement

Tab.96 Codes d'avertissement

Code	Texte affiché	Description	Solution
A.00.32	TExt ouvert	La sonde de température extérieure est absente ou une température in- férieure à la plage est mesurée	 Sonde de température extérieure en circuit ouvert : Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement
			 La sonde est absente. Sonde défectueuse : remplacer la sonde
A.00.33	TExt fermé	La sonde extérieure est court-circui- tée ou la température mesurée est supérieure à la plage	 Sonde de température extérieure en court-cir- cuit : Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde
A.00.34	TExt manquant	Sonde température extérieure atten- due mais non détectée	 Sonde extérieure non détectée : La sonde extérieure n'est pas connectée : Raccorder la sonde La sonde extérieure n'est pas raccordée correctement : Raccorder correctement la sonde
A.00.42	P Eau manquant	Capteur de pression d'eau attendu mais non détecté	 Capteur de pression hydraulique non détecté Capteur de pression hydraulique non raccor- dé : raccorder le capteur Capteur de pression hydraulique non raccordé correctement : raccorder correctement le cap- teur
A.01.23	Combus. incomplète	Combustion incomplète	Erreur de configuration : Absence de flamme pendant le fonctionnement :
			 Pas de courant d'ionisation : Purger le conduit gaz. S'assurer que le robinet gaz est correctement ouvert. Vérification de la pression d'alimentation gaz. Vérifier le fonctionnement et le réglage du bloc vanne gaz. Vérifier que les conduits d'arrivée d'air et d'évacuation des fumées ne sont pas obstrués. Vérifier que les fumées ne sont pas réaspirées.
A.02.06	Pression eau	Avertissement de pression d'eau ac- tif	Avertissement concernant la pression hydrauli- que : • Pression hydraulique trop basse ; vérifier la
A.02.18	Erreur OBD	Erreur dictionnaire d'objets	 Freur de configuration : Réinitialiser CN1 et CN2 Voir La plaquette signalétique pour les valeurs CN1 et CN2.
A.02.36	Disp fonct perdu	Dispositif fonctionnel déconnecté	 SCB introuvable : Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs SCB défectueux : Remplacer la carte SCB

Code	Texte affiché	Description	Solution
A.02.37	Disp non crit perdu	Dispositif non critique déconnecté	SCB introuvable :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs SCB défectueux : Remplacer la carte SCB
A.02.45	Matr. conn. Full Can	Matrice de connexion Full Can	SCB introuvable :
			Réaliser une détection automatique
A.02.46	Adm. dispo. Full Can	Administration de dispositif Full Can	SCB introuvable :
			Réaliser une détection automatique
A.02.48	Erreur config. FG	Erreur de configuration des EG	SCB introuvable :
			Péaliser une détection automatique
A 02 49	Ph init des nœuds	Initialisation du nœud échouée	SCB introuvable :
71.02.40			
A 02 55	Num série invalide	Numéro de série manguant ou inva-	Realiser une detection automatique
A.02.33		lide	
A.02.69	Mode démo actif	Mode démo actif	Contacter le fournisseur.
A.02.76	Mémoire pleine	Espace mémoire réservé aux pa-	Erreur de configuration :
		ram. personnalisés plein. Modifica- tion impossible.	 Réinitialiser CN1 et CN2 CSU défectueux : Remplacer la carte CSU Remplacer la carte CU-GH
A.02.80	Régulateur Manquant	Régulateur de cascade manquant	Régulateur de cascade non détecté :
			Raccorder de nouveau l'unité maître de la cas- cade Activité de la cas-
A 08 02	Temps douche écoulé	Le temps réservé à la douche est	Péder le paramètre DP357 sur le temps de dou
7.00.02		écoulé	che souhaité.
A.10.33	TECS haut CircD ouv	Sonde de température placée en haut du ballon de la zone ECS dé-	Sonde de température eau chaude sanitaire du haut ouverte :
		connectée	 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement La sonde est absente. Sonde défectueuse : remplacer la sonde
A.10.34	TECS haut CircD ferm	Sonde de température placée en haut du ballon de la zone ECS	Sonde de température en haut du ballon d'eau chaude sanitaire de la zone en court-circuit :
		court-circuitée	 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde
A.10.45	T Amb CircA absente	Mesure de la température ambiante	Sonde d'ambiance non détectée dans la zone A :
		du circuit A absente	 Sonde d'ambiance non raccordée : raccorder la sonde Sonde d'ambiance non raccordée correctement : raccorder correctement la sonde Sonde défectueuse : remplacer la sonde
A.10.46	T Amb CircB absente	Mesure de la température ambiante	Sonde d'ambiance non détectée dans la zone B :
		du circuit B absente	 Sonde d'ambiance non raccordée : raccorder la sonde Sonde d'ambiance non raccordée correctement : raccorder correctement la sonde Sonde défectueuse : remplacer la sonde

Code	Texte affiché	Description	Solution
A.10.47	T Amb CircC absente	Mesure de la température ambiante du circuit C absente	 Sonde d'ambiance non détectée dans la zone C : Sonde d'ambiance non raccordée : raccorder la sonde Sonde d'ambiance non raccordée correctement : raccorder correctement la sonde Sonde défectueuse : remplacer la sonde
A.10.50	TECS haut manquant	La sonde de température située en haut du ballon d'eau chaude sanitai- re de la zone ECS est absente	 Sonde de température de l'eau chaude sanitaire non détectée dans la zone ECS : Sonde de température de l'eau chaude sanitai- re non raccordée : raccorder la sonde La sonde de température de l'eau chaude sani- taire n'est pas raccordée correctement : la rac- corder correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde
A.10.54	T Zone ECS absente	La sonde température de la zone ECS est absente	 Sonde d'ambiance non détectée dans la zone ECS : Sonde de température non raccordée : raccor- der la sonde Sonde de température non raccordée correcte- ment : raccorder correctement la sonde Sonde défectueuse : remplacer la sonde
A.10.56	TECS Zone AUX ab- sent	La sonde de température d'eau chaude sanitaire de la zone AUX est absente	 Sonde de température de l'eau chaude sanitaire non détectée dans la zone AUX : Sonde de température de l'eau chaude sanitai- re non raccordée : raccorder la sonde La sonde de température de l'eau chaude sani- taire n'est pas raccordée correctement : la rac- corder correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde

8.1.3 Blocage

Tab.97 Codes de blocage

Code	Texte affiché	Description	Solution
H.00.69	S Ballon Tampon Ouv.	Sonde de température du ballon tampon déconnectée ou mesure in- férieure à la plage	 Sonde de température du ballon tampon en circuit ouvert : Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement La sonde est absente.
H.00.70	S Ballon Tampon Ferm	Sonde de T du ballon tampon court- circuitée ou mesure supérieure à la plage	 Sonde defectueuse : remplacer la sonde Sonde de température du ballon tampon en court-circuit : Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.00.71	S Ballon Tp Haut Ouv	Sonde de température du ballon tampon haute déconnectée ou me- sure inférieure à la plage	 Sonde de température en haut du ballon tampon en circuit ouvert : Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement La sonde est absente. Sonde défectueuse : remplacer la sonde

Code	Texte affiché	Description	Solution
H.00.72	S Ballon Tp Haut Fer	Sonde de T du ballon tampon haute court-circuité ou mesure supérieure	Sonde de température en haut du ballon tampon en court-circuit :
		a la plage	 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été
			 Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.00.74	S Ballon Tampon Abs	Sonde de température du ballon tampon attendue mais non détectée	Sonde de température du ballon tampon non dé- tectée :
			 La sonde de température du ballon tampon n'est pas raccordée : Raccorder la sonde La sonde de température du ballon tampon n'est pas correctement raccordée : Raccorder correctement la sonde Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.00.75	S Ballon Tp Haut Abs	Sonde de température du ballon tampon haute attendue mais non	Sonde de température en haut du ballon tampon non détectée :
		détectée	 La sonde de température en haut du ballon tampon n'est pas raccordée : Raccorder la son- de La sonde de température en haut du ballon tampon n'est pas correctement raccordée ;
			Raccorder correctement la sonde
H.00.76	S Dép Cascade ouvert	Sonde de température départ casca- de déconnectée ou mesure inférieu- re à la plage	Sonde de température de départ de la cascade en circuit ouvert : • Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs
			 Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement La sonde est absente. Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.00.77	S Dép Cascade fermé	Sonde de température départ casca- de court-circuitée ou mesure supéri-	Sonde de température de départ cascade en court-circuit :
		eure à la plage	 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement
11.00.70			Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.00.78	S Dep Cascade Abs	de attendue mais non détectée	Sonde de temperature de depart cascade non détectée :
			 Sonde de température de départ cascade non raccordée : Raccorder la sonde La sonde de température de départ cascade n'est pas correctement raccordée : Raccorder correctement la sonde
			Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.00.81	Sonde Ambiance Abs	Sonde de température ambiante at- tendue mais non détectée	Sonde d'ambiance absente :
			 Sonde d'ambiance non raccordée : Raccorder la sonde Sonde d'ambiance non raccordée correcte- ment : Raccorder correctement la sonde
H.01.00	Erreur comm	Erreur de communication	Erreur de communication avec le noyau de sécu- rité :
			 Redémarrer la chaudière Remplacer la carte CU-GH

Code	Texte affiché	Description	Solution
H.01.05	Delta max TD-TR	Différence maximale entre la tempé- rature de départ et la température	Écart maximum entre la température de départ et de retour dépassé :
		de retour	 Absence de débit ou débit insuffisant : Contrôler la circulation (sens, pompes, vannes) Contrôler la pression hydraulique Contrôler l'état de propreté de l'échangeur thermique Erreur de sonde : Vérifier le bon fonctionnement des sondes Vérifier si la sonde a été montée correctement
H.01.08	Gradient T niveau 3	Gradient maximum de niveau 3 dé- passé en chauffage	La température de l'échangeur thermique a dé- passé la limite autorisée :
			 Absence de débit ou débit insuffisant : Contrôler la circulation (sens, pompe, vannes) Contrôler la pression hydraulique Contrôler l'état de propreté de l'échangeur thermique Vérifier que le système de chauffage central a été correctement purgé pour retirer l'air Erreur de sonde : Vérifier le bon fonctionnement des sondes Vérifier si la sonde a été montée correctement
H.01.09	Pressostat de gaz	Pressostat de gaz	Pression de gaz trop faible :
			 Absence de débit ou débit insuffisant : S'assurer que la vanne gaz est totalement ouverte Vérifier la pression d'alimentation en gaz Si un filtre à gaz est présent : S'assurer que le filtre est propre Mauvais réglage sur le pressostat gaz : Vérifier que le pressostat a été monté correctement Remplacer le pressostat si nécessaire
H.01.14	T Dép max	La température de départ a dépassé la valeur maximale de fonctionne-	Sonde de la température de départ au-delà de la plage normale :
		ment	 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Absence de débit ou débit insuffisant : Contrôler la circulation (sens, pompe, vannes) Contrôler la pression hydraulique Contrôler l'état de propreté de l'échangeur thermique
H.01.15	T fumée max	La température de fumée a dépassé	Température maximale des fumées dépassée :
		ment	 Vérifier le système d'évacuation des fumées Vérifier l'échangeur thermique pour s'assurer que le côté évacuation des fumées n'est pas encrassé Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.01.21	Grad.max.3 ECS	Gradient de température maximum	La température de départ est montée trop vite :
			Contrôler la circulation (sens, pompes, vannes) Vérifier que la pompe fonctionne correctement
H.02.00	Réiniti. en cours	Réiniti. en cours	Procédure de réinitialisation en cours :
			Aucune action

Code	Texte affiché	Description	Solution
H.02.02	Attente n° config	En attente du numéro de configura- tion	Erreur de configuration ou numéro de configura- tion inconnu :
			Réinitialiser CN1 et CN2
H.02.03	Erreur config	Erreur de configuration	Erreur de configuration ou numéro de configura- tion inconnu :
			Réinitialiser CN1 et CN2
H.02.04	Erreur de paramètre	Erreur de paramètre	Réglages d'usine incorrects :
			 Paramètres erronés : Remettre la chaudière en service Réinitialiser CN1 et CN2 Remplacer la carte électronique CU-GH
H.02.05	CSU CU incompatibles	Le CSU n'est pas compatible avec le	Erreur de configuration :
		CU	Réinitialiser CN1 et CN2
H.02.09	Blocage partiel	Blocage partiel de l'appareil reconnu	Entrée de blocage active ou protection antigel ac- tive :
			 Cause externe : éliminer la cause externe Mauvais réglage des paramètres : vérifier les paramètres Mauvaise connexion : vérifier le raccordement
H.02.10	Blocage complet	Blocage complet de l'appareil recon- nu	Entrée de blocage est active (sans protection an- tigel) :
			 Cause externe : éliminer la cause externe Mauvais réglage des paramètres : vérifier les paramètres Mauvaise connexion : vérifier le raccordement
H.02.12	Signal déblocage	Entrée signal déblocage de l'unité de commande provenant de l'envi-	Temps d'attente du signal de déclenchement écoulé :
		ronnement externe de l'appareil	 Cause externe : éliminer la cause externe Mauvais réglage des paramètres : vérifier les paramètres Mauvaise connexion : vérifier le raccordement
H.02.16	Problème CSU interne	Dépassement de temps pour le CSU	Erreur de configuration :
		interne	 Réinitialiser CN1 et CN2 Remplacer la carte PCB
H.02.36	Disp fonct perdu	Dispositif fonctionnel déconnecté	Erreur de communication avec la carte électroni- que SCB :
			 Connexion défaillante avec BUS : vérifier le câ- blage. Aucune carte : rebrancher la carte ou récupé-
			rer à partir de l'historique avec la fonction de détection automatique.
H.02.38	Aucune dureté d'eau	Pas de dureté de l'eau	-
H.02.40	Fonction inconnue	Fonct non disponible	Contacter votre fournisseur
H.02.45	Matr. conn. Full Can	Matrice de connexion Full Can	SCB introuvable :
			Réaliser une détection automatique
H.02.46	Adm. dispo. Full Can	Administration de dispositif Full Can	SCB introuvable :
			Réaliser une détection automatique
H.02.55	Num.série invalide	Numéro de série manquant ou inva- lide	Remplacer la carte électronique CU-GH
H.02.61	Fct non supportée	La zone A ne supporte pas la fonc- tion sélectionnée	Le réglage de la fonction de zone A est incorrect ou n'est pas autorisé sur ce circuit :
			• Vérifier le réglage du paramètre CP020.
H.02.62	Fct non supportée	La zone B ne supporte pas la fonc- tion sélectionnée	Le réglage de la fonction de zone B est incorrect ou n'est pas autorisé sur ce circuit :
			• Vérifier le réglage du paramètre CP021.

Code	Texte affiché	Description	Solution
H.02.63	Fct non supportée	La zone C ne supporte pas la fonc- tion sélectionnée	Le réglage de la fonction de zone C est incorrect ou n'est pas autorisé sur ce circuit :
			Vérifier le réglage du paramètre CP023.
H.02.64	Fct non supportée	La zone D ne supporte pas la fonc- tion sélectionnée	Le réglage de fonction (DHW) de la zone C est incorrect ou n'est pas autorisé sur ce circuit :
			Vérifier le réglage du paramètre CP022.
H.02.65	Fct non supportée	La zone E ne supporte pas la fonc- tion sélectionnée	Le réglage de fonction (AUX) de la zone E est in- correct ou n'est pas autorisé sur ce circuit :
			• Vérifier le réglage du paramètre CP024 .
H.02.66	TAS circuit ouvert	L'anode TAS est en circuit ouvert	 Anode anti-corrosion (TAS) non detectee : L'anode n'est pas raccordée : Raccorder l'ano- de L'anode n'est pas raccordée correctement :
			Raccorder correctement l'anode
H.02.67	TAS court-circuit	L'anode TAS est en court-circuit	Anode anti-corrosion (TAS) manquante ou en court-circuit :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.02.70	Erreur test URC	Echec test Unité Récupérateur Cha- leur	Échec du contrôle du clapet anti-retour de l'unité de récupération de chaleur :
			 Contrôler le clapet anti-retour de l'unité de ré- cupération de chaleur externe.
H.02.79	Perte appareil S-Bus	Aucun appareil n'est présent sur le	Dispositifs de connecteur S-Bus manquants :
		bus systeme (bascade).	 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Connecteurs mal installés : vérifier que les connecteurs ont été montés correctement Des connecteurs d'extrémité (avec résistance) sont manquants ou mal raccordés : vérifier le câblage et les connecteurs Vérifier si les dispositifs raccordés sont activés
H.03.00	Erreur de paramètre	Paramètres de sécurité niveaux 2, 3,	Erreur de paramètre : noyau de sécurité
		4 incorrects ou manquants	 Redémarrer la chaudière Remplacer la carte CU-GH
H.03.01	Pb com. CU vers CVG	Erreur de transmission de l'unité de commande vers la commande de la	Erreur de communication avec le CU-GH : • Redémarrer la chaudière
H 03 02	Porto do flammo	vanne de gaz	Absence de flamme pendant le fonctionnement :
		inférieur à la limite	 Pas de courant d'ionisation : Purger le conduit gaz Vérifier que la vanne gaz est totalement ouverte Vérifier la pression d'alimentation en gaz Vérifier le fonctionnement et le réglage du bloc vanne gaz Vérifier que les conduits d'arrivée d'air et d'évacuation des fumées ne sont pas obstrués Vérifier que les fumées ne sont pas réaspirées
H.03.05	Blocage interne	Blocage interne de la commande de la vanne de gaz	Erreur de noyau de sécurité : • Redémarrer la chaudière
			Remplacer la carte CU-GH
H.03.17	Vérif sécurité	Vérification de sécurite en cours	 Redémarrer la chaudière Remplacer la carte CU-GH

Code	Texte affiché	Description	Solution
H.10.00	TDépart CircA ouvert	Sonde de température de départ du circuit A ouverte	Sonde de température de départ zone A en cir- cuit ouvert :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement La sonde est absente. Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.10.01	TDépart CircA fermé	Sonde de température de départ du circuit A fermée	Sonde de température de départ zone A en court-circuit :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.10.02	TECS CircA ouvert	Sonde de température ECS du cir- cuit A déconnectée	Sonde de température d'eau chaude sanitaire de la zone A en circuit ouvert :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement La sonde est absente. Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.10.03	TECS CircA fermé	Sonde de température ECS du cir- cuit A court-circuitée	Sonde de température d'eau chaude sanitaire de la zone A en court-circuit :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde Lorsqu'un thermostat est utilisé à la place d'une sonde : le paramètre CP500 doit être réglé sur off (=désactivé)
H.10.04	T Piscine CircA ouv.	Sonde de température piscine du circuit A déconnectée	Sonde de température piscine A en circuit ou- vert :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement La sonde est absente. Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.10.05	T Piscine CircA ferm	Sonde de température piscine du circuit A court-circuitée	Sonde de température piscine zone A en court- circuit :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.10.09	TDépart CircB ouvert	Sonde de température de départ de la circuit B ouverte	Sonde de température de départ zone B en cir- cuit ouvert :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement La sonde est absente. Sonde défectueuse : remplacer la sonde

Code	Texte affiché	Description	Solution
H.10.10	TDépart CircB fermé	Sonde de température départ du cir- cuit B fermée	Sonde de température de départ zone B en court-circuit :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.10.11	TECS CircB ouvert	Sonde de température ECS du cir- cuit B déconnectée	Sonde de température d'eau chaude sanitaire de la zone B en circuit ouvert :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement La sonde est absente. Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.10.12	TECS CircB fermé	Sonde de température ECS du cir- cuit B court-circuitée	Sonde de température d'eau chaude sanitaire de la zone B en court-circuit :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde Lorsqu'un thermostat est utilisé à la place d'une sonde : le paramètre CP501 doit être réglé sur off (=désactivé)
H.10.13	T Piscine CircB ouv	Sonde de température piscine du circuit B déconnectée	Sonde de température piscine B en circuit ou- vert :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement La sonde est absente. Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.10.14	T Piscine CircB ferm	Sonde de température piscine du circuit B court-circuitée	Sonde de température piscine zone B en court- circuit :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.10.18	TDépart CircC ouvert	Sonde de température de départ cir- cuit C ouverte	Sonde de température de départ zone C en cir- cuit ouvert :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement La sonde est absente. Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.10.19	TDépart CircC fermé	Sonde de température de départ cir- cuit C fermée	Sonde de température de départ zone C en court-circuit :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde

Code	Texte affiché	Description	Solution
H.10.20	TECS CircC ouvert	Sonde de température ECS du cir- cuit C déconnectée	Sonde de température d'eau chaude sanitaire de la zone C en circuit ouvert :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement La sonde est absente. Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.10.21	TECS CircC fermé	Sonde de température ECS du cir- cuit C court-circuitée	Sonde de température d'eau chaude sanitaire de la zone C en court-circuit :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde Lorsqu'un thermostat est utilisé à la place d'une sonde : le paramètre CP503 doit être réglé sur off (=désactivé)
H.10.22	T Piscine CircC ouv	Sonde de température piscine du circuit C déconnectée	Sonde de température piscine C en circuit ou- vert :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement La sonde est absente. Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.10.23	T Piscine CircC ferm	Sonde de température piscine du circuit C court-circuitée	Sonde de température piscine zone C en court- circuit :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.10.27	TDép Zone ECS ouvert	Sonde de température de départ zo- ne ECS ouverte	Sonde de température de départ zone DHW en circuit ouvert :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement La sonde est absente. Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.10.28	TDép Zone ECS fermé	Sonde de température de départ zo- ne ECS court-circuitée	Sonde de température de départ zone DHW en court-circuit :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.10.29	Sonde zone absente	Sonde de température de la zone ECS déconnectée	Sonde de température d'eau chaude sanitaire de la zone DHW en circuit ouvert :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement La sonde est absente. Sonde défectueuse : remplacer la sonde

Code	Texte affiché	Description	Solution
H.10.30	Sonde zone ECS fermé	Sonde de température de l'eau chaude sanitaire court-circuitée	Sonde de température d'eau chaude sanitaire de la zone DHW en court-circuit :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde Lorsqu'un thermostat est utilisé à la place d'une sonde : le paramètre CP502 doit être réglé sur off (=désactivé)
H.10.36	TDép zone AUX ouv.	Sonde T départ de la zone AUX dé- connectée	Sonde de température de départ zone AUX en circuit ouvert :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement La sonde est absente. Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.10.37	TDép Zone AUX fermé	Sonde T départ zone AUX en court- circuit	Sonde de température de départ zone AUX en court-circuit :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.10.38	TECS Zone AUX ouv.	Sonde de température de l'eau chaude sanitaire de la zone AUX dé-	Sonde de température d'eau chaude sanitaire de la zone AUX en circuit ouvert :
		connectée	 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement La sonde est absente. Sonde défectueuse : remplacer la sonde
H.10.39	TECS Zone AUX fermé	Sonde de température de l'eau chaude sanitaire de la zone AUX en	Sonde de température d'eau chaude sanitaire de la zone AUX en court-circuit :
		court-circuit	 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde Lorsqu'un thermostat est utilisé à la place d'une sonde : le paramètre CP504 doit être réglé sur off (=désactivé)

8.1.4 Verrouillage

Tab.98 Codes de verrouillage

Code	Texte affiché	Description	Solution
E.00.04	TRetour ouvert	La sonde de température de retour est absente ou température supéri- eure à la plage mesurée	 Sonde de température retour ouverte : Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde
E.00.05	TRetour fermé	La sonde de température de retour est en court-circuit ou température supérieure à la plage mesurée	 Court-circuit de la sonde de température de retour : Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde
E.00.06	TRetour manquant	Sonde de température de retour at- tendue mais non détectée	 Aucune connexion à la sonde de retour de température : Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs. Sonde défectueuse : remplacer la sonde
E.00.07	Delta TRet trop gde	La différence de température de re- tour est trop grande	 Écart trop important entre les températures de départ et de retour : Aucune circulation : Purger l'installation pour éliminer l'air Contrôler la pression hydraulique Le cas échéant : vérifier le paramètre du type de chaudière Contrôler la circulation (sens, pompe, vannes) Vérifier le bon fonctionnement de la pompe chauffage Contrôler l'état de propreté de l'échangeur thermique La sonde n'est pas ou est mal raccordée : Vérifier ile bon fonctionnement des sondes Vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : la remplacer le cas échéant
E.00.16	T ECS ouvert	La sonde ballon eau chaude sanitai- re est absente ou température infé- rieure à la plage mesurée	 Sonde ballon ouverte : Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde défectueuse : remplacer la sonde
E.00.17	T ECS fermé	Sonde Ballon eau chaude sanitaire court-circuitée ou température supé- rieure à la plage mesurée	 Sonde ballon en court-circuit : Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde défectueuse : remplacer la sonde
E.00.44	T Sortie Ech ECS Ouv	La sonde en sortie de l'échangeur ECS est absente ou la mesure est inférieure à la plage	 Sonde de température ECS en circuit ouvert : Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde défectueuse : remplacer la sonde
E.00.45	TSor Ech ECS crt-cir	La sonde en sortie de l'échangeur ECS est court-circuité ou la mesure est supérieure à la plage	 Court-circuit de la sonde de température ECS : Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde défectueuse : remplacer la sonde

Code	Texte affiché	Description	Solution
E.01.04	Erreur perte flamme	Erreur perte de flamme	Perte de la flamme à 5 reprises :
			 Purger le conduit gaz Vérifier que la vanne gaz est totalement ouverte Vérifier la pression d'alimentation en gaz Vérifier le fonctionnement et le réglage du bloc vanne gaz Vérifier que les conduits d'arrivée d'air et d'évacuation des fumées ne sont pas obstrués Vérifier que les fumées ne sont pas réaspirées
F.01.11	Ventilat, hors plage	La vitesse du ventilateur est hors de	Ventilateur défaillant :
		la plage normale	 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs. Défaut du ventilateur : remplacer le ventilateur Le ventilateur fonctionne quand il ne faut pas : vérifier que le tirage de la cheminée n'est pas excessif
E.01.12	Retour > Départ	La température de retour est supéri-	Départ et retour inversés :
		eure à la température de départ	 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs L'eau circule dans le mauvais sens : contrôler la circulation (sens, pompe, vannes) Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : vérifier la valeur ohmique de la sonde Sonde défectueuse : remplacer la sonde
E.01.24	Erreur de combustion	Plusieurs erreurs de combustion en	Faible courant d'ionisation :
		24 heures	 Purger le conduit gaz. Vérifier que la vanne de gaz est entièrement ouverte. Vérifier la pression d'alimentation en gaz. Vérifier le fonctionnement et le réglage du bloc vanne gaz. Vérifier que les conduits d'arrivée d'air et d'éva- cuation des fumées ne sont pas obstrués. Vérifier que les fumées ne sont pas réaspirées.
E.02.13	Entrée de blocage	Entrée blocage de l'unité de com-	Entrée de blocage active :
		terne	 Cause externe : éliminer la cause externe Mauvais réglage des paramètres : vérifier les paramètres
E.02.15	Problème CSU externe	Dépassement de temps pour le CSU externe	 Interruption du CSU : Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs CSU défectueux : Remplacer le CSU
E.02.17	Expir. comm CVG	Expiration du temps de retour de communication avec l'unité de commande des vannes de gaz	Erreur de communication avec le noyau de sécu- rité : • Redémarrer la chaudière • Remplacer la carte CU-GH
E.02.35	Disp sécurité perdu	Dispositif critique de sécurité décon-	Défaut de communication
		necté	Réaliser une détection automatique

Code	Texte affiché	Description	Solution
E.02.39	Faible élévation P	Elévation de pression insuffisante après remplissage-auto	La pression hydraulique dans le système n'a pas monté suffisamment pendant le remplissage au- tomatique :
			 Vérifier l'étanchéité du système. Vérifier la pression hydraulique dans le système.
			Vérifier que le robinet d'arrivée de gaz est tota- lement ouvert.
			 Verifier que le roblitet d'éau principal est totale- ment ouvert. Contrôler le fonctionnement du capteur de pression. Contrôler le fonctionnement de la soupape de cécurité
E.02.47	Echec connexion	Echec de connexion des fonctions	Groupe de fonctions introuvable :
		groupes	 Réaliser une détection automatique Redémarrer la chaudière Remplacer la carte CU-GH
E.02.70	Erreur test URC	Echec test Unité Récupérateur Cha- leur	Échec du contrôle du clapet anti-retour de l'unité de récupération de chaleur :
			 Contrôler le clapet anti-retour de l'unité de ré- cupération de chaleur externe.
E.04.00	Erreur de paramètre	Paramètres de sécurité de niveau 5 incorrects ou manquants	Remplacer la carte CU-GH.
E.04.01	TDépt fermée	La sonde de température de départ est en court-circuit ou supérieure à la plage	Court-circuit de la sonde de température de dé- part :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde
E.04.02	TDépt ouverte	La sonde de température de départ est absente ou inférieure à la plage	Sonde de température de départ ouverte :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde défectueuse : remplacer la sonde
E.04.03	T départ max.	La température de départ est supéri-	Absence de débit ou débit insuffisant :
		eure au maximum	 Contrôler la circulation (sens, pompe, vannes) Contrôler la pression hydraulique Contrôler l'état de propreté de l'échangeur thermique
E.04.04	T fumée fermée	La sonde de fumée est en court-cir- cuit ou mesure une valeur supérieu-	Sonde de température des fumées court-circui- tée :
		re a la plage	 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde
E.04.05	T fumée ouverte	La sonde de fumée est en circuit ou-	Sonde de température des fumées ouverte :
		férieure à la plage	 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Sonde mal installée : vérifier si la sonde a été montée correctement Sonde défectueuse : remplacer la sonde
E.04.06	T fumée max.	La température de fumée est supéri- eure au maximum	-
E.04.07	Sonde T départ	La différence entre les sondes de	Déviation de la sonde de température de départ :
		élevée	 Mauvaise connexion : vérifier le raccordement Sonde défectueuse : remplacer la sonde

Code	Texte affiché	Description	Solution
E.04.08	Entrée de sécurité	L'entrée de sécurité est ouverte	Interrupteur de pression différentielle de l'air activé :
			 Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs La pression dans le conduit d'évacuation des fumées est ou était trop élevée : Le robinet de barrage ne s'ouvre pas Siphon bloqué ou vide Vérifier que les conduits d'arrivée d'air et d'évacuation des fumées ne sont pas obstrués Contrôler l'état de propreté de l'échangeur thermique
E.04.09	Sonde T fumée	La différence entre les sondes de température des fumées 1 et 2 est	Déviation de la sonde de température des fu- mées :
			 Mauvaise connexion : vérifier le raccordement Sonde défectueuse : remplacer la sonde
E.04.10	Echec allumage	Détection de 5 échecs d'allumage	Cinq échecs de démarrage du brûleur :
		du brpuleur	 Absence d'étincelle d'allumage : Vérifier le câblage entre la carte CU-GH et le transformateur d'allumage Vérifier l'électrode d'ionisation/d'allumage Vérifier la mise à la masse/terre Vérifier la mise à la terre Remplacer la carte CU-GH Étincelle d'allumage, mais absence de flamme : Purger l'air dans le conduit de gaz Vérifier que les conduits d'arrivée d'air et d'évacuation des fumées ne sont pas obstrués Vérifier la pression d'alimentation en gaz Vérifier le fonctionnement et le réglage du bloc vanne gaz Vérifier le câblage du bloc vanne gaz Vérifier la carte CU-GH Flamme présente, mais l'ionisation a échoué ou est insuffisante : Vérifier la pression d'alimentation en gaz Vérifier que la vanne gaz est totalement ouverte Vérifier le câblage du bloc vanne gaz Vérifier la pression d'alimentation a échoué ou est insuffisante : Vérifier la pression d'alimentation en gaz Vérifier le câblage de l'électrode d'ionisation/d'allumage Vérifier le câblage de l'électrode d'ionisation/d'allumage.
E.04.11	Contrôle étanchéité	Le contrôle cyclique d'étanchéité de la vanne gaz a échoué	 Défaut du contrôleur de fuite de gaz : Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Contrôleur de fuite de gaz VPS défectueux : Remplacer le système de contrôle d'étanchéité de vanne (VPS) Bloc vanne gaz défectueux : Remplacer le bloc vanne gaz

Code	Texte affiché	Description	Solution
E.04.12	Flamme parasite	Flamme parasite détectée avant le démarrage du brûleur	Signal de flamme parasite :
			 Le bruieur reste incandescent : regier 102 Courant d'ionisation mesuré, mais aucune flamme ne doit être présente : contrôler l'élec- trode d'allumage et d'ionisation Défaut de la vanne de gaz : remplacer la vanne de gaz Défaut du transformateur d'allumage : rempla- cer le transformateur d'allumage
E.04.13	Ventilateur	La vitesse du ventilateur est hors de la plage	 Ventilateur défaillant : Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs. Le ventilateur fonctionne quand il ne faut pas : vérifier que le tirage de la cheminée n'est pas excessif Défaut du ventilateur : remplacer le ventilateur
E.04.15	Evacuation obstruée	L'évacuation des fumées est obs- truée	La buse de fumées est bloquée : • Vérifier que la buse de fumées n'est pas blo- quée • Remettre la chaudière en service
E.04.17	Erreur CVG	Commande de la vanne gaz défec- tueuse	 Défaut du bloc vanne gaz : Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Bloc vanne gaz défectueux : Remplacer le bloc vanne gaz
E.04.23	Erreur interne	Verrouillage interne de la comman- de de la vanne de gaz	Redémarrer la chaudièreRemplacer la carte CU-GH
E.04.250	Erreur interne	Erreur de relais de vanne gaz détec- tée	Erreur interne : • Remplacer la carte PCB.

8.2 Historique des erreurs

Le panneau de commande comporte un historique des erreurs qui stocke les 32 dernières erreurs. Des détails spécifiques sont stockés pour chaque erreur, par exemple :

- État
- Sous-état
- Température de départ
- Température de retour

Ces détails et d'autres peuvent contribuer à la résolution de l'erreur.

8.2.1 Lire et effacer l'historique des erreurs

Vous pouvez lire les erreurs sur le tableau de commande. L'historique des erreurs peut également être effacé.





- Utiliser le bouton rotatif pour naviguer. Utiliser le bouton ✔ pour confirmer la sélection.
- 1. Appuyer sur le bouton ≔.

2. Sélectionner Historique des erreurs.

Activer l'accès installateur si **Historique des erreurs** n'est pas disponible.

- 2.1. Sélectionner Activer les droits d'accès installateur.
- 2.2. Utiliser le code 0012.
- ⇒ Une liste des 32 erreurs les plus récentes s'affiche avec :
- Le code d'erreur
 - Une brève description
 - · La date.
- 3. Sélectionner le code d'erreur à étudier.
 - ⇒ L'écran affiche une explication du code d'erreur et plusieurs détails sur l'appareil au moment où l'erreur s'est produite.
- Pour effacer l'historique des erreurs, appuyer longuement sur le bouton ✓.

Fig.78 Détails de l'erreur


9 Caractéristiques techniques

9.1 Schéma électrique





- Alimentation
- 2 Interrupteur marche/arrêt
- 3 Alimentation pour les cartes électroniques de commande SCB-xx
- 4 Alimentation pour la carte électronique de commande IF-01
- 5 Éclairage intérieur
- 6 Écran
- 7 Points de raccordement des cartes électroniques de commande SCB-xx supplémentaires
- 8 Connexion pour entretien

- 9 Raccordement du L-Bus pour les cartes électroniques de commande SCB-xx
- 10 Alimentation du ventilateur
- 11 Carte électronique de commande CB-03 standard
- 12 Unité de commande CU-GH08
- 13 Transformateur d'allumage
- Électrode d'allumage/d'ionisation 14
- 15 Bloc vanne gaz combiné
 - Connecteur X6 à X21 pour AMC Pro 45, 65, 90
 - Connecteur X6 à X61 pour AMC Pro 115

- 16 Raccordement à la carte électronique CB-08 (pour une vanne 3 voies 24 V ou 230 V)
- **17** Alimentation de la pompe
- **18** Sonde de retour (NTC 10 k Ω /25 °C)
- **19** Sonde de départ (NTC 10 kΩ/25 °C)
- 20 Point de raccordement pour sonde des fumées (PTC < 20 Ω/25 °C)</p>
- 21 Point de raccordement pour interrupteur à pression différentielle de l'air (supprimer le pont)
- 22 Contrôle ventilateur
- 23 Capteur de pression

10 Pièces de rechange

10.1 Généralités

Remplacer les pièces usées ou défectueuses de la chaudière par des pièces d'origine ou recommandées uniquement.

Des informations au sujet des pièces disponibles sont données sur le site Web pour les professionnels.



| Important

Lors de la commande d'une pièce, il est impératif d'indiquer la référence de la pièce demandée.

Pour commander une pièce, il est impératif d'indiquer la référence qui apparaît dans la liste à côté du numéro de position de la pièce en question.

Fig.80 http://pieces.dedietrich-thermique.fr



- 24 Commande de pompe PWM
- 25 Information sur le stockage (CSU)
- BK Noir
- BL Bleu
- BR Marron
- GN Vert
- GY Gris
- **RD** Rouge **WH** Blanc
- WH Blanc YW Jaune

10.2 Pièces de rechange



Fig.82 AMC Pro 65



Fig.83 AMC Pro 90



Fig.84 AMC Pro 115



7725088 - v.05 - 13012022

10.3 Liste des pièces de rechange

Tab.99 Habillage

	0					
Repères	Code	Description	45	65	90	115
1001	7699575	Panneau avant de l'habillage	х	х	х	х
1002	7699596	Couvercle tableau de bord	х	х	х	х
1003	S101517	Support mural	х	х	х	х
1005	S101403	Fixation goujon quart de tour	х	х	х	х
1006	7702357	Éclairage chaudière 24 V	х	х	х	х

Tab.100 Échangeur de chaleur et brûleur

Repères	Code	Description	45	65	90	115
2001	7699613	Échangeur thermique 45 kW	х			
2001	7699615	Échangeur thermique 65 kW		х		
2001	7699614	Échangeur thermique 90 - 115 kW			х	х
2002	S101564	Trappe d'inspection échangeur thermique	х	х	х	х
2003	S54753	Brûleur Furigas 45 kW	х			
2003	S54754	Brûleur Furigas 65 kW		х		
2003	S57477	Brûleur Furigas 90 – 115 kW			х	х
2004	7702138	Électrode d'allumage/d'ionisation	х	х	х	х
2005	S53489	Joint pour électrode (10 unités)	х	х	х	х
2006	S59118	Jeu de voyants d'inspection	х	х	х	х
2007	S54731	Isolation plaque avant échangeur thermique	х	х	х	х
2008	S57241	Joint d'étanchéité plaque avant	х	х	х	х
2009	S54755	Écrou bride M6 (20 unités)	х	х	х	х
2010	S100052	Vis M4 x 10 (20 unités)	х	х	х	х
2015	S48950	Vis M4 x 10 (50 unités)	х	х	х	х
2016	7700494	Conduit de fumées Ø 80 mm	х			
2016	7700499	Conduit de fumées Ø 100 mm		х	х	х
2017	7701758	Bague d'étanchéité Ø 80 (5 unités)	х			
2017	7701752	Bague d'étanchéité fumées Ø 100 (5 unités)		х	х	х
2019	7602132	Adaptateur évacuation fumées 80/125 mm.	х			
2019	S101627	Adaptateur évacuation fumées 100/150 mm.		х	х	х
2020	S62233	Bouchon pour prise de mesure de l'entrée d'air (5 unités)	х	х	х	х
2021	S62232	Bouchon fileté prise de mesure des fumées (5 unités)	х	х	х	х
2022	S100855	Bague d'étanchéité Ø 80 mm (5 unités)	х			
2022	S101643	Bague d'étanchéité Ø 100 mm (5 unités)		х	х	х
2023	S101567	Raccordement fumées Ø 80 mm	х			
2024	S100901	Bande fixation échangeur thermique	х	х	х	х
2025	S62288	Tulle pour conduit d'évacuation des fumées	х	х	х	х
2026	S101568	Tube départ chauffage central	х	х		
2026	S101572	Montage tube départ			х	х
2028	7669770	Purgeur automatique	х	х	х	х
2029	S100737	Bague d'étanchéité 44 x 32 x 4 (5 unités)	х	х	х	х
2030	S101576	Serre-câble 28 - 35 (5 unités)	х	х	х	х
2031	7605371	Collier de fixation élastique 9,4 mm (5 unités)	х	х	х	х
2033	S101570	Flexible silicone 8 x 2 x 740 mm	х	х	х	х
2037	S101558	Montage siphon (supérieur)	х	х	х	х
2038	S14254	Vis tôle métallique 4,2 x 9,5 (20 unités)	х	х	х	х
2039	S101580	Bague d'étanchéité Ø 60 mm	х	х	х	х
2040	S101559	Bol de siphon	х	х	х	х
2041	S101606	Flexible de siphon	х	х	х	х

Repères	Code	Description	45	65	90	115
2042	S101581	Bague d'étanchéité siphon	х	х	х	х
2044	S101298	Obturateur Scu	х	х	х	х
2044	S100869	Bande étanchéité Scu	х	х	х	х
2045	S62727	Passe-câble 20 mm (15 unités)	х	х	х	х
2046	S101607	Passe-câble 25 x 35 x 2 mm (5 unités)	х	х	х	х
2047	S101605	Étanchéité retour chauffage central	х	х	х	х
2048	7701759	Bague d'étanchéité fumées Ø 80 (5 unités)	х			
2048	7701753	Bague d'étanchéité fumées Ø 100 (5 unités)		х	х	х

Tab.101 Gaz/air

Repères	Code	Description	45	65	90	115
3001	S101725	Ventilateur 30 - 45 kW	х			
3001	S101726	Ventilateur 65 – 90 kW		х	x	
3001	S100036	Ventilateur 115 kW				х
3002	S54765	Venturi 30 - 45 kW	х			
3002	S54766	Venturi 65 kW		х		
3002	S57488	Venturi 95 kW			x	
3002	S101595	Venturi 115 kW				х
3003	S101543	Registre d'entrée d'air 30 – 65 kW	х	х		
3003	S101520	Registre d'entrée d'air 90 kW			x	
3003	S101578	Registre d'entrée d'air 115 kW				х
3004	S101590	Collier silencieux entrée d'air	х	х		
3005	S101569	Tube d'alimentation en gaz 30 – 65 kW	Х	х		
3005	S101573	Tuyau d'alimentation en gaz 90 kW			x	
3005	S101515	Tuyau d'alimentation en gaz 115 kW				х
3006	S101596	Bloc vanne gaz 30 – 65 kW 230 volts	Х	х		
3006	S101597	Bloc vanne gaz 90 kW 230 volts			x	
3006	7606393	Bloc vanne gaz 90 kW 230 volts propane			x	
3006	S101510	Bloc vanne gaz 115 kW 230 volts				х
3006	7614500	Bobine pour vanne gaz				х
3007	S101565	Joint 83 mm avec vanne (45 - 115 kW)	х	х	x	х
3008	S54777	Joint pour venturi (5 unités)	Х	х	x	
3008	S100058	Joint torique 70 x 3 mm (5 unités)				х
3009	S48512	Vis M5 x 10 (10 unités)	х	х	x	
3009	S100468	Vis M5 x 12 (10 unités)				х
3010	S101591	Jeu de joints 45 - 65 kW	х	х		
3010	S101592	Jeu de joints 90 kW			x	
3010	S101593	Jeu de joints 115 kW				х
3010	S100363	Joint d'étanchéité 33 x 2 mm (10 unités)				х
3011	S56155	Joint d'étanchéité 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 unités)	х	х	x	
3011	S56156	Joint d'étanchéité 30 x 21 x 3 mm (10 unités)				х
3012	S101519	Serre-câble (5 unités)	х	х	x	х
3013	S54755	Écrou bride M6 (20 unités)	х	х	x	х
3014	S100055	Écrou M5 (20 unités)	х	х	x	х
3015	S57827	Bride pour bloc gaz			x	
3016	S101631	Buse Venturi				х
3016	S57828	Joint torique tube gaz Ø 26,8 x 22 x 2,5 mm (5 unités)			x	
3017	S100054	Vis Din912 M6 x 16 (20 unités)				х
3018	S101664	Jeu de joints d'étanchéité buse venturi				х

Repères	Code	Description	45	65	90	115
4001	7726804	Carte électronique CU-GH08	x	х	х	х
4002	7665228	Carte électronique CB-03	x	х	х	х
4004	7700060	Boîte de contrôle grise	x	х	х	х
4005	7701771	Fusible verre 2,5 A (5 unités)	x	х	х	х
4006	7700062	Interrupteur marche / arrêt	x	х	х	х
4007	7700064	Connecteur Service	x	х	х	х
4008	7633327	Unité de stockage de la configuration CSU-01	х	х	х	х
4009	S101554	Câble pour pompe PCU	x	х	х	х
4010	7701705	Jeu de câbles ELV	x	х	х	х
4011	7701699	Jeu de câbles 230 V (45 - 90 kW)	x	х	х	
4011	7701700	Jeu de câbles 230 V (115 kW)				х
4012	S100845	Câble d'alimentation électrique (L = 1500 mm)	x	х	х	х
4014	7712175	Tableau de commande MK3 v1.28 gris	x	х	х	х
4015	7665234	Jeu de câbles (intérieur boîte de contrôle)	x	х	х	х
4017	s101514	Collier (2 unités)	x	х	х	х
4021	7690425	Interface câble BUS	x	х	х	х
4022	S101555	Câble d'alimentation pour SCU	х	х	х	х
4023	S101651	Boîtier de rallonge électronique (boîtier SCU)	х	х	х	х
4024	S100862	Tulle Scu (5 unités)	x	х	х	х
4027	S100763	Interface d'impression 0-10 V (IF-01)	х	х	х	х
4028	7701709	Câble IF-01	x	х	х	х
4030	S101509	Vis 7985 M4 x 8 (5 unités)	x	х	х	х
4031	7624619	Transformateur d'allumage	x	х	х	х
4032	S101632	Capteur de pression hydraulique	x	х	х	х
4033	7623837	Jeu de sondes Double NTC 10K (1 unité) et NTC 10K (2 uni- tés)	x	x	x	x

Tab.102 Système électronique

Tab.103 Autres

Repères	Code	Description	45	65	90	115
	7609044	Câble d'alimentation de pompe PWM	х	х	х	х
	7609017	Câble de pompe PWM	х	х	х	х
	7702097	Kit de maintenance A 30 - 45 kW	х			
	7702098	Kit de maintenance B 30 - 45 kW	х			
	7702099	Kit de maintenance C 30 - 45 kW	х			
	7710047	Kit de maintenance A 55 - 115 kW		х	х	х
	7710048	Kit de maintenance B 55 - 115 kW		х	х	х
	7710049	Kit de maintenance C 55 - 115 kW		х	х	х
	S101252	Sonde de température extérieure (AF60)	х	х	х	х
	7731327	Connecteur de sonde de température extérieure	х	х	х	х
	7731328	Connecteur de sonde ballon	х	х	х	х

10 Pièces de rechange

Notice originale - © Copyright

Toutes les informations techniques contenues dans la présente notice ainsi que les dessins et schémas électriques sont notre propriété et ne peuvent être reproduits sans notre autorisation écrite préalable. Sous réserve de modifications.

Direction de la Marque 57, rue de la Gare - F-67580 Mertzwiller

S 03 88 80 27 00

03 88 80 27 99

www.dedietrich-thermique.fr





