



Pompe à chaleur air/eau hybride

ALEZIO O HYBRID

200 ESL HYBRID 4-8 200 ESL HYBRID 11-16





Cher client,

Merci d'avoir fait l'acquisition de cet appareil.

Nous vous invitons à lire attentivement la présente notice avant d'utiliser votre appareil. Conservez ce document dans un endroit adapté afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Pour garantir un fonctionnement sûr et efficace, nous vous recommandons de procéder régulièrement aux opérations d'entretien nécessaires. Notre service Après-Vente et notre équipe technique peuvent vous apporter leur aide dans ces opérations.

Nous espérons que vous profiterez de votre produit pendant de longues années.

Table des matières

1	Consi	ignes de s	sécurité	5				
1.1 1.2 1.3		Consign	Consignes générales de sécurité					
		Recommandations						
		Consign	es spécifiques de sécurité	11				
		1.3.1	Fluide frigorigène R410A	. 11				
	1.4	Respons	abilites	.14				
2	A pro	noe do ce	tte notice	15				
2	2 1	General		15				
	2.1	Docume	ntation complémentaire	15				
	2.3	Symbole	us utilisés	15				
		2.3.1	Symboles utilisés dans la notice	15				
		2.3.2	Symboles utilisés sur l'appareil	15				
_	-							
3	Carac	ctéristique	is techniques	17				
	3.1			17				
	32	Données		. 17				
	J.Z	321	Pompe à chaleur	17				
		3.2.2	Préparateur d'eau chaude sanitaire	.19				
		3.2.3	Poids	20				
		3.2.4	Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur moyenne température	.20				
		3.2.5	Pompe de circulation	24				
	_			~ -				
4	Desci	ription du		25				
	4.1	Descript	do fonctionnoment	25				
	4.2	Principe		20				
	4.4	Descript	ion du tableau de commande	27				
		4.4.1	Description de l'interface	27				
		4.4.2	Description de l'écran de veille	27				
		4.4.3	Description des icônes d'état	.27				
		4.4.4	Description de l'écran d'accueil	28				
		4.4.5	Description de l'écran Zone	. 28				
5	Litilier	ation		20				
5	5 1	Démarra	۵۵	29				
	5.2	Descript	ion de l'écran d'accueil	29				
	5.3	Fonction	nement	29				
	5.4	Paramèt	res régionaux et ergonomie	.30				
	5.5	Activer/d	lésactiver la sécurité enfant	31				
	5.6	Personn	aliser les zones	31				
		5.6.1	Définition du terme Zone	31				
		5.6.2	Modifier le nom et le symbole d'une zone	32				
	5.7	Personn	aliser les activites	.32				
		5.7.1 5.7.2	Medifier le nom d'une activité	১∠ ৫০				
		5.7.3	Modifier la température d'une activité	33				
58		Tempéra	ature ambiante d'une zone	.33				
		5.8.1	Sélectionner le mode de fonctionnement	33				
		5.8.2	Activer et configurer un programme horaire pour le chauffage	34				
		5.8.3	Activer et configurer un programme horaire pour le rafraîchissement	.35				
		5.8.4	Modifier temporairement la température ambiante	36				
	5.9	Tempéra	ature de l'eau chaude sanitaire	.36				
		5.9.1	Choisir le mode de fonctionnement	36				
		5.9.2	Activer et contigurer un programme noraire pour l'eau chaude sanitaire	31				
		5.9.3 5.0 /	Modifier les températures de consigne de l'equichaude sanitaire	20				
	5 10	Gérer le	chauffage le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire	39				
	5.10	5.10.1	Couper le chauffage et le rafraîchissement	. 39				
		5.10.2	Forcer le rafraîchissement	. 39				
		5.10.3	Couper le chauffage en été	40				
		5.10.4	Couper la production d'eau chaude sanitaire	40				
		5 10 5	S'absenter ou partir en vacances	40				

	5.11 5.12 5.13 5.14 5.15	Surveiller la consommation d'énergie 4 Démarrer et arrêter la pompe à chaleur 4 5.12.1 Démarrer la pompe à chaleur 4 5.12.2 Arrêter la pompe à chaleur 4 Configurer le mode de fonctionnement hybride d'un appoint hydraulique 4 Arrêt de l'installation 4 Protection antigel 4	41 42 42 42 42 43 44
6	Entre	tien	45
	6.1	Généralités	45
		6.1.1 Dépannage	45
	6.2	Opérations de contrôle et d'entretien standard	45
		6.2.1 Nettoyer l'habillage	46
7	En ca	s de dérangement	47
	7.1	Résoudre les erreurs de fonctionnement	47
		7.1.1 Types de code d'erreur	47
	7.2	Afficher et effacer l'historique des erreurs	49 50
	1.3		50
8	Mise	hors service et mise au rebut	51
	8.1	Procédure de mise hors service	51
	8.2	Mise au rebut et recyclage	51
9	Envir	onnement	52
	9.1	Economies d'énergie	52
10	Anne	xes	53
	10.1	Fiche produit	53
	10.2	Fiche de produit - Régulateurs de température	54
	10.3	Package fiche	54

1 Consignes de sécurité

1.1 Consignes générales de sécurité



peut dépasser 65 °C.

Attention Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
Avertissement Seul un professionnel qualifié est autorisé à intervenir sur le ballon d'eau sanitaire et l'installation de chauffage.
i Important Isoler les tuyauteries pour réduire au maximum les déperditions thermiques.
Attention L'installation doit répondre en tout point à la réglementation en vigueur dans le pays qui régit les travaux et interventions dans les maisons individuelles, collectives ou autres constructions.
i Important L'eau de chauffage et l'eau du circuit sanitaire ne doivent pas être en contact.
i Important Respecter l'espace nécessaire pour installer correctement l'appareil : se référer au chapitre Encombrement de l'appareil (Notice d'installation et d'entretien).
Attention Conformément à l'article L. 113-3 du code de la consommation, l'installation des équipements doit être effectuée par un opérateur agréé dès lors que la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes ou qu'un raccordement de fluide frigorigène est nécessaire (cas des split systèmes, même équipés d'un coupleur rapide).
Sécurité frigorifique
Danger En cas de fuite de fluide frigorigène :
 Eteindre l'appareil. Ouvrir les fenêtres. Ne pas utiliser de flamme nue, ne pas fumer,

- ne pas actionner de contacts.
- 4. Eviter tout contact avec le fluide frigorigène. Risque de gelures.
- 5. Evacuer les lieux.
- 6. Contacter le professionnel qualifié.

Sécurité hydraulique

Attention L'appareil est destiné à être raccordé de façon permanente au réseau d'alimentation en eau sanitaire.
Attention Respecter la pression minimale et maximale de l'eau à l'entrée pour assurer un fonctionnement correct de l'appareil : se référer au chapitre Caractéristiques techniques.
 Attention Vidange de l'appareil : 1. Couper l'arrivée d'eau froide sanitaire. 2. Ouvrir un robinet d'eau chaude dans l'installation. 3. Ouvrir un robinet du groupe de sécurité. 4. Lorsque l'eau s'arrête de couler, l'appareil est vidangé.
Voir Pour la limite des températures de fonctionnement de l'eau chaude sanitaire : se reporter au chapitre Données techniques, Préparateur d'eau chaude sanitaire.
Voir Réglage de la consigne de température de l'eau chaude sanitaire : se reporter au chapitre "Régler la consigne de température de l'eau chaude sanitaire".
 Attention Dispositif limiteur de pression : se reporter au chapitre Précautions particulières pour le raccordement du circuit eau chaude sanitaire (Notice d'installation et d'entretien). Le dispositif limiteur de pression (soupape de sécurité ou groupe de sécurité) doit être mis en fonctionnement régulièrement afin de retirer les dépôts de tartre et pour s'assurer qu'il n'est pas bloqué. Le dispositif limiteur de pression doit être raccordé à un tuyau d'évacuation. De l'eau pouvant s'écouler du tuyau d'évacuation, ce dernier doit être maintenu ouvert à l'air libre, dans un environnement
hors-gel, en pente continue et vers le bas.

Attention

Un réducteur de pression (non fourni) est nécessaire lorsque la pression d'alimentation dépasse 80% du tarage de la soupape ou du groupe de sécurité et doit être placé en amont de l'appareil.

Attention

Aucun organe de sectionnement ne doit se trouver entre la soupape ou le groupe de sécurité et le préparateur d'eau chaude sanitaire.

Sécurité électrique

Attention

Un moyen de déconnexion doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.

Attention

Si un câble d'alimentation est fourni avec l'appareil et qu'il se trouve endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service aprèsvente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Attention

Installer l'appareil en respectant les règles nationales d'installation électrique.

Attention

Si l'appareil n'est pas câblé d'usine, réaliser le câblage suivant le schéma de câblage décrit dans le chapitre Raccordements électriques (Notice d'installation et d'entretien).

Attention

Cet appareil doit impérativement être raccordé à la terre de protection.

La mise à la terre doit être conforme aux normes d'installation en vigueur.

Effectuer la mise à la terre avant tout branchement électrique.

Type et calibre de l'équipement de protection : se reporter au chapitre Section de câbles conseillée (Notice d'installation et d'entretien).

Attention

Pour connecter l'appareil au réseau électrique, se reporter au chapitre Raccordements électriques (Notice d'installation et d'entretien).



	Attention Cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
i	Important La notice d'installation de l'appareil est également disponible sur notre site internet.

1.2 Recommandations

	Attention Installer le module intérieur de la pompe à chaleur dans un local à l'abri du gel.
i	Important Seules les personnes qualifiées sont autorisées à procéder au montage, à l'installation et à l'entretien de l'installation.
<u>^</u>	Attention Les opérations de maintenance doivent être effectuées par un professionnel qualifié.
	Attention Après les travaux d'entretien ou de dépannage, vérifier toute l'installation de chauffage pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuites.
	Attention Les raccordements électriques doivent impérativement être effectués hors tension, par un professionnel qualifié.
	Attention Séparer les câbles très basse tension des câbles de circuits 230/400 V.
i	Important La fonction antigel ne fonctionne pas si la pompe à chaleur est mise hors tension.
	Attention Si le logement est inhabité pendant une longue période et s'il y a un risque de gel, vidanger le

i Important Laisser la pompe à chaleur accessible à tout moment.
i Important Ne jamais enlever, ni recouvrir les étiquettes et plaquettes signalétiques apposées sur les appareils. Les étiquettes et les plaquettes signalétiques doivent être lisibles pendant toute la durée de vie de l'appareil. Remplacer immédiatement les autocollants d'instruction et de mises en garde abîmés ou illisibles.
i Important Ne retirer l'habillage que pour les opérations d'entretien et de dépannage. Remettre l'habillage en place après les opérations d'entretien et de dépannage.
 Attention Préférer le mode M ou A à la mise hors tension du système pour assurer les fonctions suivantes : Antigommage des pompes Protection antigel
i Important Vérifier régulièrement la présence d'eau et la mise sous pression dans l'installation de chauffage.
i Important Conserver ce document à proximité du lieu d'installation de l'appareil.
Attention Ne pas effectuer de modifications sur la pompe à chaleur sans autorisation écrite du fabricant.
Attention Pour bénéficier de la garantie, aucune modification ne doit être effectuée sur l'appareil.
Attention Ne pas laisser la pompe à chaleur sans entretien. Contacter un professionnel qualifié ou souscrire un contrat d'entretien pour l'entretien annuel de la pompe à chaleur.

1.3 Consignes spécifiques de sécurité

1.3.1 Fluide frigorigène R410A

Identification du produit

Appel d'urgence : Centre Antipoison INRS/ORFILA +33 0145425959

Identification des dangers

Effets néfastes sur la santé:

- Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent provoquer des asphyxies par réduction de la teneur en oxygène.
- Gaz liquéfié : le contact avec le liquide peut provoquer des gelures et des lésions oculaires graves.
- Classification du produit : ce produit n'est pas classé comme « préparation dangereuse » selon le règlement de l'Union Européenne.

Si le réfrigérant R410A est mélangé avec de l'air, cela peut provoquer des pointes de pression dans les tuyaux frigorifiques et entraîner une explosion et d'autres risques.

Composition/Information sur les composants Nature chimique : le R410A est composé de Difluorométhane R32 et de Pentafluoroéthane R125

Tab.1 Composition du fluide R410A

Nom	Proportion	Numéro CE	Numéro CAS
Difluorométhane R32	50%	200–839–4	75–10–5
Pentafluoroéthane R125	50%	206–557–8	354–33–6

Le Potentiel de Réchauffement Planétaire du gaz R410A est de 2088.

Tab.2 Précautions d'emploi

Premiers secours	En cas d'inhalation :
	 Retirer le sujet de la zone contaminée et l'amener au grand air. En cas de malaise : appeler un médecin.
	En cas de contact avec la peau :
	 Traiter les gelures comme des brûlures. Rincer abondamment avec de l'eau tempérée, ne pas retirer les vêtements (risque d'adhérence avec la peau). Si des brûlures apparaissent, appeler immédiatement un médecin.
	En cas de contact avec les veux:
	Dincer immédiatement avec de l'equ en maintenant les naunières
	 bien écartées (minimum 15 minutes). Consulter immédiatement un ophtalmologiste.
Mesures de lutte contre l'incendie	Agents d'extinction appropriés : tous les agents d'extinction sont utili- sables.
	Agents d'extinction non appropriés : aucun à notre connaissance. En cas d'incendie à proximité, utiliser les agents d'extinction adaptés.
	 Risques specifiques : Elévation de pression : en présence d'air, un mélange inflammable peut se former dans certaines conditions de température et de pression
	 Sous l'action de la chaleur, dégagement de vapeurs toxiques et corrosives.
	 Méthodes particulières d'intervention : refroidir à l'eau pulvérisée les capacités exposées à la chaleur. Protection des intervenants :
	 Appareil de protection respiratoire isolant autonome. Protection complète du corps.
En cas de dispersion	Précautions individuelles :
accidentelle	 Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas intervenir sans équipement de protection adapté. Ne pas respirer les vapeurs. Faire évacuer la zone dangereuse. Arrêter la fuite. Supprimer toute source d'ignition. Ventiler mécaniquement la zone de déversement.
	Nettoyage / décontamination : laisser évaporer le produit résiduel. En cas de contact avec les yeux : rincer immédiatement avec de l'eau en maintenant les paupières bien écartées (minimum 15 minutes). Consulter immédiatement un ophtalmologiste.
Manipulation	 Mesures techniques : ventilation Précautions à prendre : Interdiction de fumer. Eviter l'accumulation de charges électrostatiques. Travailler dans un lieu bien ventilé.

Protection individuelle	 Protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante : masque à cartouche de type AX. En espace confiné : appareil de protection respiratoire isolant autonome. Protection des mains : gants de protection en cuir ou caoutchouc nitrile. Protection des yeux : lunettes de sécurité avec protections latérales. Protection de la peau : vêtement en coton majoritaire 		
	• Hygiene industrielle : ne pas boire, manger ou fumer sur le lieu de travail.		
Considérations relati- ves à l'élimination	i Important L'élimination doit se faire conformément aux réglemen- tations locales et nationales en vigueur.		
	 Déchets de produit : consulter le fabricant ou le fournisseur pour des informations relatives à la récupération ou au recyclage. Emballages souillés : réutiliser ou recycler après décontamination. Détruire en installation autorisée. 		
Réglementation	 Règlement (UE) N° 517/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006. Installations classées ICPE France n° 1185. 		

1.4 Responsabilités

Tab.3

Responsabilité du fabricant	Nos produits sont fabriqués dans le respect des exigences des différentes directives applicables. Ils sont de ce fait livrés avec le marquage C € et tous les documents nécessaires. Ayant le souci de la qualité de nos produits, nous cherchons en permanence à les améliorer. Nous nous réservons donc le droit de modifier les caractéristiques indiquées dans ce document. Notre responsabilité en qualité de fabricant ne saurait être enga- gée dans les cas suivants :			
	 Non-respect des instructions d'installation de l'appareil. Non-respect des instructions d'utilisation de l'appareil. Défaut ou insuffisance d'entretien de l'appareil. 			
Responsabilité de l'installa- teur	L'installateur a la responsabilité de l'installation et de la première mise en service de l'appareil. L'installateur est tenu de respecter les instructions suivantes :			
	 Lire et respecter les instructions données dans les notices fournies avec l'appareil. Installer l'appareil conformément à la législation et aux normes actuellement en vigueur. Effectuer la première mise en service et toutes les vérifications nécessaires. Expliquer l'installation à l'utilisateur. Si un entretien est nécessaire, avertir l'utilisateur de l'obligation de contrôle et d'entretien de l'appareil. Remettre toutes les notices à l'utilisateur. 			
Responsabilité de l'utilisa- teur	Pour garantir le fonctionnement optimal de l'installation, l'utilisa- teur doit respecter les consignes suivantes :			
	 Lire et respecter les instructions données dans les notices four- nies avec l'appareil. Faire appel à un professionnel qualifié pour réaliser l'installation et effectuer la première mise en service. Se faire expliquer l'installation par l'installateur. Faire effectuer les contrôles et entretiens nécessaires par un professionnel qualifié. Conserver les notices en bon état à proximité de l'appareil. 			

2 A propos de cette notice

2.1 General

Cette notice est destinée à l'utilisateur d'un système hybride 200 ESL HYBRID.

2.2 Documentation complémentaire

Cette notice contient, tous les réglages et les informations concernant le module intérieur 200 ESL HYBRID, ainsi que certaines informations concernant le groupe extérieur.

Pour les informations concernant la chaudière, se référer aux notices fournies avec la chaudière.

Pour les informations complémentaires concernant le groupe extérieur, se référer à la notice fournie avec le groupe extérieur.

2.3 Symboles utilisés

2.3.1 Symboles utilisés dans la notice

Dans cette notice, différents niveaux de danger sont utilisés pour attirer l'attention sur des indications particulières. Nous souhaitons ainsi assurer la sécurité de l'utilisateur, éviter tout problème et garantir le bon fonctionnement de l'appareil.

Risque de situations dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles graves.



Danger d'électrocution Risque d'électrocution.



Avertissement

Risque de situations dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles légères.



Attention Risque de dégâts matériels.



Attention, informations importantes.

Voir Réfé

Référence à d'autres notices ou à d'autres pages de cette notice.

2.3.2 Symboles utilisés sur l'appareil

- 1 Courant alternatif.
- 2 Terre de protection.
- Attention danger de choc électrique, pièces sous tension. Déconnecter les alimentations du réseau électrique avant toute intervention.





- 1 Information concernant la pompe à chaleur : Type de fluide frigorigène, pression maximale de service, puissance maximale absorbée par le module intérieur.
- 2 Information concernant le préparateur eau chaude sanitaire : Volume, pression maximale de service et pertes statiques du préparateur d'eau chaude sanitaire.
- 3 Avant l'installation et la mise en service de l'appareil, lire attentivement les notices livrées.
- 4 Eliminer les produits usagés dans une structure de récupération et de recyclage appropriée.
- 1 Câble de sonde basse tension
- 2 Câble d'alimentation 230 V
- 3 Départ circuit de chauffage
- 4 Départ circuit B (option)
- 5 Retour circuit de chauffage
- 6 Retour circuit B (option)
- 7 Piquage pour recirculation
- 8 Départ eau chaude sanitaire
- 9 Retour du module intérieur vers la chaudière
- 10 Départ de la chaudière vers le module intérieur
- 11 Entrée eau froide sanitaire
- 12 Robinet de vidange
- **13** Soupape de sécurité
- 14 Raccord fluide frigorigène 3/8" ligne liquide
- 15 Raccord fluide frigorigène 5/8" ligne gaz

3 Caractéristiques techniques

3.1 Homologations

3.1.1 Directives

Le présent produit est conforme aux exigences des directives européennes et normes suivantes :

- Directive Equipements sous pression 2014/68/UE
- Directive Basse Tension 2014/35/UE Norme générique : EN 60335-1 Normes visées : EN 60335-2-40, EN 60335-2-21
- Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE Normes génériques : EN 61000-6-3, EN 61000-6-1 Norme visée : EN 55014
- Norme DIN 1988 (TWRWI) : réglementations techniques pour les installations d'eau potable

Le présent produit est conforme aux exigences de la directive européenne 2009/125/CE, relative à l'écoconception des produits liés à l'énergie.

Le présent produit est conforme aux certifications MCS et HARP.

Outre les prescriptions et les directives légales, les directives complémentaires décrites dans cette notice doivent également être observées.

Pour toutes les prescriptions et directives visées dans la présente notice, il est convenu que tous les compléments ou les prescriptions ultérieures sont applicables au moment de l'installation.

3.2 Données techniques

3.2.1 Pompe à chaleur

Pression de service maximale : 0,3 MPa (3 bar)

	AWHP 4.5 MR	AWHP 6 MR-3	AWHP 8 MR-2	AWHP 11 MR-2 AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2 AWHP 16 TR-2
Températures limites de servi- ce de l'eau en mode chauffa- ge	+18 °C / +55 °C	+18 °C / +60 °C	+18 °C / +60 °C	+18 °C / +60 °C	+18 °C / +60 °C
Températures limites de servi- ce de l'air exté- rieur en mode chauffage	-15° C / +35 °C	-15° C / +35 °C	-20° C / +35 °C	-20° C / +35 °C	-20° C / +35 °C
Températures limites de servi- ce de l'eau en mode rafraî- chissement	+7 °C/ +25 °C	+7 °C/ +25 °C			
Températures limites de servi- ce de l'air exté- rieur en mode rafraîchisse- ment	+7 °C/ +46 °C	+7 °C/ +46 °C			

Tab.4 Conditions d'utilisation

Type de me- sure	Unité	AWHP 4.5 MR	AWHP 6 MR-3	AWHP 8 MR-2	AWHP 11 MR-2	AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2	AWHP 16 TR-2
Puissance calorifique	kW	4,6	5,82	7,9	11,39	11,39	14,65	14,65
Coefficient de perfor- mance (COP)		5,11	4,22	4,34	4,65	4,65	4,22	4,22
Puissance électrique absorbée	kWe	0,90	1,38	1,82	2,45	2,45	3,47	3,47
Débit d'eau nominal (ΔT = 5K)	m ³ /heure	0,80	1,00	1,36	1,96	1,96	2,53	2,53

Tab.5 Mode chauffage : température air extérieur +7 °C, température eau à la sortie +35 °C. Performances selon EN 14511-2.

Tab.6Mode chauffage : température air extérieur +2 °C, température eau à la sortie +35 °C. Performances selon
EN 14511-2.

Type de mesure	Unité	AWHP 4.5 MR	AWHP 6 MR-3	AWHP 8 MR-2	AWHP 11 MR-2	AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2	AWHP 16 TR-2
Puissance calorifique	kW	3,74	3,74	6,80	10,19	10,19	12,90	12,90
Coefficient de perfor- mance (COP)		3,97	3,37	3,30	3,19	3,19	3,27	3,27
Puissance électrique absorbée	kWe	0,88	1,11	2,06	3,19	3,19	3,94	3,94

Tab.7 Mode rafraîchissement : température air extérieur +35 °C, température eau à la sortie +18 °C. Performances selon EN 14511-2.

Type de me- sure	Unité	AWHP 4.5 MR	AWHP 6 MR-3	AWHP 8 MR-2	AWHP 11 MR-2	AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2	AWHP 16 TR-2
Puissance frigorifique	kW	3,80	4,69	7,90	11,16	11,16	14,46	14,46
Ratio d'effi- cacité éner- gétique (EER)		4,28	4,09	3,99	4,75	4,75	3,96	3,96
Puissance électrique absorbée	kWe	0,89	1,15	2,00	2,35	2,35	3,65	3,65

Tab.8 Caractéristiques communes

Type de mesure	Unité	AWHP 4.5 MR	AWHP 6 MR-3	AWHP 8 MR-2	AWHP 11 MR-2	AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2	AWHP 16 TR-2
Hauteur manométri- que disponi- ble au débit nominal	kPa	65	63	44	25	25		_
Débit d'air nominal	m ³ /h	2650	2700	3300	6000	6000	6000	6000

Type de mesure	Unité	AWHP 4.5 MR	AWHP 6 MR-3	AWHP 8 MR-2	AWHP 11 MR-2	AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2	AWHP 16 TR-2
Tension d'alimenta- tion du groupe ex- térieur	V	230	230	230	230	400	230	400
Intensité de démarrage	A	5	5	5	5	3	6	3
Intensité maximale	A	12	13	17	29,5	13	29,5	13
Puissance acoustique - Côté intér- ieur ⁽¹⁾	dB(A)	49	49	49	48	48	48	48
Puissance acoustique - Côté exté- rieur ⁽²⁾	dB(A)	61	65	67	69	69	70	70
Fluide frigo- rigène R410A	kg	1,3	1,4	3,2	4,6	4,6	4,6	4,6
Fluide frigo- rigène R410A ⁽³⁾	tCO ₂ e	2,714	2,923	6,680	9,603	9,603	9,603	9,603
Liaison fri- gorifique (Liquide - Gaz)	pouce	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Longueur préchargée max.	m	7	10	10	10	10	10	10
 (1) Bruit ray (2) Bruit ray 4.5 MR t (3) Quantité 	 (1) Bruit rayonné par l'enveloppe - Essai réalisé selon la norme NF EN 12102, conditions de température : air 7 °C, eau 55 °C (2) Bruit rayonné par l'enveloppe - Essai réalisé selon la norme NF EN 12102, conditions de température : air 7 °C, eau 45 °C pour AWHP 4.5 MR uniquement (côtés intérieur et extérieur). (3) Quantité de fluide frigorigène calculée en équivalent tonnes de CO₂ 							

i Important

Les valeurs en équivalent tonnes de CO₂ sont calculées à partir de la formule suivante : quantité (en kg) de fluide frigorigène x PRP / 1000.

Le Potentiel de Réchauffement Planétaire (PRP) du R410A est de 2088.

3.2.2 Préparateur d'eau chaude sanitaire

 Tab.9
 Caractéristiques techniques circuit primaire (eau de chauffage)

Caractéristique	Unité	Valeur
Température maximale de service Version avec appoint hydraulique	°C	90
Température minimale de service	°C	7
Pression de service maximale	MPa (bar)	0,3 (3,0)
Capacité de l'échangeur	Litres	11,3
Surface d'échange	m²	1,7

Tab.10 Caractéristiques techniques circuit secondaire (eau sanitaire)

Caractéristique	Unité	Valeur
Température maximale de service	°C	80
Température minimale de service	°C	10
Pression de service maximale	MPa (bar)	1,0 (10,0)
Capacité d'eau	Litres	177

Tab.11 Caractéristiques communes (selon la norme PR-EN 13203-5)

	AWHP 4.5 MR	AWHP 6 MR-3	AWHP 8 MR-2	AWHP 11 MR-2 , AWHP 11 TR-2	AWHP 16 MR-2 , AWHP 16 TR-2
Temps de chargement ⁽¹⁾	1 heure 40 minu-	2 heures 00 minu-	1 heure 58 minu-	1 heure 33 minu-	1 heure 11 minu-
Consigne de température d'eau pour le temps de chargement	54 °C	55 °C	54 °C	53 °C	53 °C
Coefficient de performance eau chaude sanitaire (COP _{DHW})	2,50	2,72	2,72	2,72	2,72
(1) Température extérieure :	7 °C – Température	e de l'air intérieur : 2	0 °C		

3.2.3 Poids

Tab.12 Module intérieur

Module intérieur	Unité	200 ESL HYBRID 4–8	200 ESL HYBRID 11–16
Poids à vide	kg	129	131
Poids total sous eau	kg	324	326

Se reporter à la notice de la chaudière pour calculer le poids total du module intérieur combiné à la chaudière.

Tab.13 Groupe extérieur

Groupe ex-	Unité	AWHP 4.5	AWHP 6	AWHP 8	AWHP 11	AWHP 11	AWHP 16	AWHP 16
térieur		MR	MR-3	MR-2	MR-2	TR-2	MR-2	TR-2
Poids à vide	kg	54	42	75	118	130	118	130

3.2.4 Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur moyenne température

Tab.14 Paramètres techniques applicables aux dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur (paramètres déclarés pour application à moyenne température)

Nom du produit			200 ESL Hybrid 4.5MR + CFU C 19	200 ESL Hybrid 6MR-3 + CFU C 24
Pompe à chaleur air-eau			Oui	Oui
Pompe à chaleur eau-eau			Non	Non
Pompe à chaleur eau glycolée-eau			Non	Non
Pompe à chaleur basse température			Non	Non
Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint			Oui	Oui
Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur			Oui	Oui
Puissance thermique nominale dans des conditions moyennes ⁽¹⁾	Prated	kW	4	4

Nom du produit			200 ESL Hybrid 4.5MR + CFU C 19	200 ESL Hybrid 6MR-3 + CFU C 24
Puissance thermique nominale dans des conditions plus froides ⁽¹⁾⁽¹⁾	Prated	kW	5	4
Puissance thermique nominale dans des conditions plus chaudes ⁽¹⁾⁽¹⁾	Prated	kW	4	5
Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure T_i				
$T_i = -7 ^{\circ}\mathrm{C}$	Pdh	kW	3,8	3,5
$T_i = +2 \text{°C}$	Pdh	kW	4,3	4,5
$T_i = +7 \text{ °C}$	Pdh	kW	4,5	4,8
$T_i = +12 \text{ °C}$	Pdh	kW	5,5	5,2
T_i = température bivalente	Pdh	kW	3,9	3,6
T_i = température limite de fonctionnement	Pdh	kW	3,9	3,6
Température bivalente	Thiv	°C	-10	-10
Coefficient de dégradation ⁽²⁾	Cdh		1,0	1,0
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans des conditions moyennes	η_s	%	134	138
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans des conditions plus froides	η_s	%	122	121
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans des conditions plus chaudes	η_s	%	179	172
Coefficient de performance déclaré ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une tem- pérature intérieure de 20 °C et une température extérieu- re T_i				
$T_j = -7 ^{\circ}\mathrm{C}$	COPd	- ou %	1,64	1,89
$T_j = +2 ^{\circ}\mathrm{C}$	COPd	- ou %	3,46	3,53
$T_j = +7 ^{\circ}\mathrm{C}$	COPd	- ou %	4,96	4,74
<i>T_j</i> = +12 °C	COPd	- ou %	7,90	7,08
T_j = température bivalente	COPd	- ou %	1,20	1,52
T_j = température limite de fonctionnement	COPd	- ou %	1,20	1,52
Température limite de fonctionnement pour les pompes à chaleur air-eau	TOL	°C	-10	-10
Température maximale de service de l'eau de chauffa- ge	WTOL	°C	80	80
Consommation électrique				
Mode arrêt	P _{OFF}	kW	0,009	0,009
Mode arrêt par thermostat	P _{TO}	kW	0,049	0,049
Mode veille	P _{SB}	kW	0,009	0,015
Mode résistance de carter active	P _{CK}	kW	0,055	0,055
Dispositif de chauffage d'appoint				
Puissance thermique nominale ⁽¹⁾⁽¹⁾	Psup	kW	4,0	4,8

Nom du produit			200 ESL Hybrid 4.5MR + CFU C 19	200 ESL Hybrid 6MR-3 + CFU C 24
Type d'énergie utilisée			Fioul	Fioul
Autres caractéristiques				
Régulation de la puissance			Variable	Variable
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur - à l'exté- rieur	L _{WA}	dB	49 – 61	49 – 65
Consommation annuelle d'énergie dans des conditions moyennes	Q _{HE}	kWh GJ	4045 6	4312 8
Consommation annuelle d'énergie dans des conditions plus froides	Q _{HE}	kWh GJ	4564 4	4236 3
Consommation annuelle d'énergie dans des conditions plus chaudes	Q _{HE}	kWh GJ	1299 0	1544 0
Débit d'air nominal, à l'extérieur pour les pompes à chaleur air-eau	—	m ³ /h	2100	2100
Profil de soutirage déclaré			L	L
Consommation journalière d'électricité	Q _{elec}	kWh	2,340	4,285
Consommation annuelle d'électricité	AEC	kWh	486	899
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	η _{wh}	%	106,00	114,00
Consommation journalière de combustible	Q _{fuel}	kWh	0,000	0,000
Consommation annuelle de combustible	AFC	GJ	0	0
(1) La puissance thermique nominale <i>Prated</i> est égale à la cha	arge calorifiqu	ue nominale <i>Pde</i>	sianh. et la puissance the	rmique nominale d'un

(1) La puissance inernique nominale *Prated* est égale à la charge calorinque nominale *Poesignin*, et la puissance dispositif de chauffage d'appoint *Psup* est égale à la puissance calorifique d'appoint *sup(Tj)*.
 (2) Si le *Cdh* n'est pas déterminé par des mesures, le coefficient de dégradation par défaut est *Cdh* = 0,9.

Tab.15 Paramètres techniques applicables aux dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur (paramètres déclarés pour application à moyenne température)

Nom du produit			200 ESL Hybrid 8MR-2 + CFU C 24	200 ESL Hybrid 11MR-2 + CFU C 19	200 ESL Hybrid 16MR-2 + CFU C 24
Pompe à chaleur air-eau			Oui	Oui	Oui
Pompe à chaleur eau-eau			Non	Non	Non
Pompe à chaleur eau glycolée-eau			Non	Non	Non
Pompe à chaleur basse température			Non	Non	Non
Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint			Oui	Oui	Oui
Dispositif de chauffage mixte par pompe à cha- leur			Oui	Oui	Oui
Puissance thermique nominale dans des condi- tions moyennes ⁽¹⁾	Prated	kW	6	6	9
Puissance thermique nominale dans des condi- tions plus froides ⁽¹⁾⁽¹⁾	Prated	kW	9	11	15
Puissance thermique nominale dans des condi- tions plus chaudes ⁽¹⁾⁽¹⁾	Prated	kW	6	8	13
Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure T_j					
$T_j = -7 ^{\circ}\mathrm{C}$	Pdh	kW	5,6	5,9	8,6
$T_j = +2 ^{\circ}\mathrm{C}$	Pdh	kW	2,9	5,3	6,5
$T_j = +7 ^{\circ}\mathrm{C}$	Pdh	kW	6,4	9,0	12,9
$T_j = +12 \text{ °C}$	Pdh	kW	4,3	7,7	10,0
T_j = température bivalente	Pdh	kW	5,6	6,3	8,8
T_i = température limite de fonctionnement	Pdh	kW	5,6	6,3	8,8
Température bivalente	T _{biv}	°C	-10	-10	-10
Coefficient de dégradation ⁽²⁾	Cdh	—	1,0	1,0	1,0

Nom du produit			200 ESL Hybrid 8MR-2 + CFU C 24	200 ESL Hybrid 11MR-2 + CFU C 19	200 ESL Hybrid 16MR-2 + CFU C 24
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauf- fage des locaux dans des conditions moyennes	η _s	%	129	125	121
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauf- fage des locaux dans des conditions plus froides	η _s	%	124	122	119
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauf- fage des locaux dans des conditions plus chau- des	η_s	%	169	167	161
Coefficient de performance déclaré ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure T_j					
$T_j = -7 ^{\circ}\mathrm{C}$	COPd	- ou %	1,95	1,87	1,85
T_j = +2 °C	COPd	- ou %	3,22	3,17	3,02
$T_j = +7 ^{\circ}\mathrm{C}$	COPd	- ou %	4,57	4,54	4,34
<i>T_j</i> = +12 °C	COPd	- ou %	6,55	6,19	5,75
T_j = température bivalente	COPd	- ou %	1,70	1,20	1,35
T_j = température limite de fonctionnement	COPd	- ou %	1,70	1,20	1,35
Température limite de fonctionnement pour les pompes à chaleur air-eau	TOL	°C	-10	-10	-10
Température maximale de service de l'eau de chauffage	WTOL	°C	80	80	80
Consommation électrique					
Mode arrêt	P _{OFF}	kW	0,009	0,009	0,009
Mode arrêt par thermostat	P _{TO}	kW	0,049	0,049	0,049
Mode veille	P _{SB}	kW	0,015	0,021	0,021
Mode résistance de carter active	РСК	kW	0,055	0,055	0,055
Dispositif de chauffage d'appoint					
Puissance thermique nominale ⁽¹⁾⁽¹⁾	Psup	kW	5,8	9,0	13,7
Type d'énergie utilisée			Fioul	Fioul	Fioul
Autres caracteristiques			Variable	Variable	Variable
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur - à l'extérieur	L _{WA}	dB	49 – 67	48 – 69	48 – 70
Consommation annuelle d'énergie dans des conditions moyennes	Q _{HE}	kWh GJ	5859 9	7869 13	11525 21
Consommation annuelle d'énergie dans des conditions plus froides	Q _{HE}	kWh GJ	6548 6	8009 8	10810 10
Consommation annuelle d'énergie dans des conditions plus chaudes	Q _{HE}	kWh GJ	1904 0	2580 0	4120 0
Débit d'air nominal, à l'extérieur pour les pom- pes à chaleur air-eau		m ³ /h	3300	6000	6000
Profil de soutirage déclaré			L	L	L
Consommation journalière d'électricité	Q _{elec}	kWh	4,285	4,285	4,285

3 Caractéristiques techniques

Nom du produit			200 ESL Hybrid 8MR-2 + CFU C 24	200 ESL Hybrid 11MR-2 + CFU C 19	200 ESL Hybrid 16MR-2 + CFU C 24
Consommation annuelle d'électricité	AEC	kWh	899	899	899
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	η_{wh}	%	114,00	114,00	114,00
Consommation journalière de combustible	Q _{fuel}	kWh	0,000	0,000	0,000
Consommation annuelle de combustible	AFC	GJ	0	0	0
 (1) La puissance thermique nominale <i>Prated</i> est égale dispositif de chauffage d'appoint <i>Psup</i> est égale à 	e à la charge ca la puissance ca	lorifique nomi alorifique d'ap	nale <i>Pdesignh</i> , et la point <i>sup(Tj)</i> .	a puissance thermic	ue nominale d'un

(2) Si le Cdh n'est pas déterminé par des mesures, le coefficient de dégradation par défaut est Cdh = 0,9.



3.2.5 Pompe de circulation



Important

La valeur de référence des pompes de circulation les plus efficaces est EEI ≤ 0,20.

Le circulateur du module intérieur est une pompe à vitesse variable. Sa vitesse s'adapte au réseau de distribution.

- X Débit d'eau (m³/h)
- Y Pression disponible (mCE)
- 1 Groupes extérieurs de 4 à 8 kW
- 2 Groupes extérieurs 11 et 16 kW



4 Description du produit

4.1 Description générale

La pompe à chaleur hybride est composée :

- d'un module intérieur 200 ESL HYBRID, intégrant un préparateur d'eau chaude sanitaire.
- d'une chaudière fioul non condensation ou d'une chaudière fioul à condensation, installée sur ou à côté du module intérieur.
- d'un groupe extérieur réversible pour la production d'énergie en mode chauffage ou rafraîchissement.

En fonction du paramétrage de la pompe à chaleur hybride, le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire sont assurés par :

- · Le module intérieur
- La chaudière

Le module intérieur et le groupe extérieur sont raccordés par l'intermédiaire de liaisons frigorifiques et électriques.

Le système présente les avantages suivants :

- Le circuit de chauffage reste dans le volume isolé de l'habitation.
- Grâce au système "DC inverter ", la pompe à chaleur module sa puissance pour s'adapter aux besoins de l'habitation.
- La température du circuit de chauffage est ajustée en fonction de la température extérieure.
- La cuve est protégée contre la corrosion d'une part par une anode en magnésium et d'autre part par un revêtement intérieur émaillé à 850° C de qualité alimentaire.
- L'échangeur de chaleur du préparateur d'eau chaude sanitaire hybride est un serpentin soudé dans la cuve est réalisé en tube lisse dont la surface externe, en contact avec l'eau sanitaire, est émaillée.
- Le module intérieur est isolé par une mousse de polyuréthane sans Chlorofluorocarbure, ce qui permet de réduire au maximum les dépenditions thermiques.

4.2 Principe de fonctionnement

Les pompes à chaleur de la gamme 200 ESL HYBRID prélèvent la chaleur présente dans l'air pour la restituer au circuit de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire par l'intermédiaire du fluide frigorigène. L'efficacité d'une pompe à chaleur s'exprime sous la forme d'un coefficient de performance (COP), défini comme le rapport entre la chaleur délivrée et la puissance consommée.

La pompe à chaleur est constituée d'un évaporateur, d'un compresseur, d'un condenseur et d'un détendeur. Le module intérieur comprend le condenseur ; les autres composants (évaporateur, compresseur et détendeur) sont situés dans le groupe extérieur.

- Le fluide frigorigène présent dans le circuit est amené de l'état liquide à l'état gazeux dans l'évaporateur, permettant ainsi de récupérer la chaleur de l'air.
- 2. Le compresseur augmente la pression du fluide ce qui augmente aussi sa température.
- 3. Dans le condenseur, le fluide transmet la chaleur au circuit de chauffage tout en passant à l'état liquide.
- Le fluide frigorigène traverse le détendeur thermostatique et se retrouve à l'état initial en basse pression et basse température, avant de retourner dans l'évaporateur.

Fig.5 Principe de fonctionnement général



- Evaporateur (ba
 Compresseur
- 3 Condenseur (échangeur à plaque du module intérieur)
- 4 Détendeur électronique

- 6 Eau de chauffage
- 7 Flux d'énergie
- 8 Chaleur récupérée dans l'environnement

4.3 Principaux composants



- 1 Carte électronique de régulation du générateur de chauffage EHC-04
- 2 Doigt de gant de la sonde eau chaude sanitaire du haut
- 3 Débitmètre
- 4 Echangeur à plaques (partie condenseur de la pompe à chaleur)
- 5 Doigt de gant de la sonde eau chaude sanitaire du bas
- 6 Moteur vanne 3 voies inversion eau chaude sanitaire
- 7 Circulateur principal
- 8 Soupape de sécurité
- 9 Anode magnésium
- 10 Purgeur automatique
- 11 Carte électronique d'interface pour le groupe extérieur
- 12 Filtre magnétique à tamis
- 13 Sonde de température

4.4 Description du tableau de commande



4.4.1 Description de l'interface

- Touche Retour ᠫ
- Touche Menu principal 🗐
 - Écran
- Bouton de sélection/validation 📀

4.4.2 Description de l'écran de veille

Fig.8 5 MW-1001546-2 555 11111 à *2 X **NSS** ≜∦ ✓ SYSTÈME OK 14.1° Lundi 11:51 1.8 bar 2 3

Le tableau de commande de votre appareil se met automatiquement en veille si aucune touche n'est actionnée pendant 5 minutes : le rétroéclairage s'éteint et des informations concernant l'état général de l'appareil s'affichent.

Appuyez sur un des boutons de l'interface utilisateur pour désactiver la veille.

- 1 Température mesurée par la sonde extérieure
- 2 Jour et heure
- 3 Pression hydraulique dans l'installation
- 4 État général de l'appareil
- 5 Icônes indiquant l'état de l'appareil

4.4.3 Description des icônes d'état

Tab.16	Icônes indiquant l'état de l'appareil
Icônes	Description
₩₩Ж А∪ТО	Basculement automatique du mode chauffage vers le mode rafraîchissement
	Symbole fixe : chauffage actifSymbole clignotant : chauffage en cours
	 Symbole fixe : rafraîchissement actif Symbole clignotant : rafraîchissement en cours
	 Symbole fixe : eau chaude sanitaire disponible Symbole clignotant : production d'eau chaude sanitaire en cours
	Mode Hors-gel activé
*2	Mode Été activé. Pas de chauffage possible. Uniquement ra- fraîchissement et production d'eau chaude sanitaire.
്	Erreur détectée
	Le compresseur de la pompe à chaleur est en fonctionne- ment.
	Mode Test de fonctionnement activé
। নি।	Niveau Installateur activé



4.4.4 Description de l'écran d'accueil

Si le tableau de commande est en veille, tourner le bouton de sélection pour accéder à l'écran d'accueil.

- 1 Symbole de l'appareil et température de départ du circuit
- 2 Pression hydraulique
- 3 Température mesurée par la sonde extérieure
- 4 État de l'appareil

4.4.5 Description de l'écran Zone

Depuis l'écran d'accueil, tournez le bouton de sélection pour accéder aux écrans des différentes zones de votre installation.

- 1 Température d'ambiance (si un thermostat d'ambiance est installé)
- 2 Température extérieure
- 3 Nom de la zone
- 4 Symbole de la zone
- 5 Mode de fonctionnement actuellement actif
- 6 Information sur l'état du circuit

5 Utilisation

5.1 Démarrage

- 1. Mettre le groupe extérieur et le module intérieur sous tension.
- 2. La pompe à chaleur commence son cycle de démarrage.
 - Si le cycle de démarrage se déroule normalement, un cycle de purge automatique est lancé. Dans le cas contraire, un message d'erreur est affiché.

5.2 Description de l'écran d'accueil



Si le tableau de commande est en veille, tourner le bouton de sélection pour accéder à l'écran d'accueil.

- 1 Symbole de l'appareil et température de départ du circuit
- 2 Pression hydraulique
- 3 Température mesurée par la sonde extérieure
- 4 État de l'appareil

5.3 Fonctionnement

Tab.17 Modifier ma température de chauffage

Fonction	Accès	Réglages
Modifier la température ambiante.	Sélectionner la Zone à modifier avec le bouton rotatif, par exemple CIRCA > Réglage température chauffage	 Sélectionner l'activité à modifier. Modifier la température de l'activité.
Modifier temporairement la température ambiante.	Sélectionner la Zone à modifier avec le bouton rotatif, par exemple CIRCA > Mode fonctionnement > Dérogation de température chauffage	 Régler la consigne d'ambiance temporaire pour le circuit sélectionné. Définir l'heure de fin de la consigne tempo- raire.

Tab.18 Modifier ma température d'eau chaude sanitaire

Fonction	Accès	Réglages
Modifier la consigne eau chaude sanitaire.	Sélectionner la Zone Eau Chaude Sanitaire avec le bouton rotatif > Réglage température chauffage	Modifier la consigne confort ou réduite d'eau chaude sanitaire.
Forcer la production de l'eau chaude sanitaire (dé- rogation).	Sélectionner la Zone Eau Chaude Sanitaire avec le bouton rotatif > Mode fonctionnement > Dérogation de température chauffage	 Définir l'heure de fin de la consigne Confort temporaire. Force la production d'eau chaude sanitaire à la température de consigne eau chaude sani- taire confort

Tab.19 Modifier ma température de rafraîchissement

Fonction	Accès	Réglages
Modifier la température de rafraîchissement. L'installateur doit avoir au- toriser la fonction rafraî- chissement.	Sélectionner la Zone à modifier avec le bouton rotatif, par exemple El CIRCB > Réglage température rafraîchissement	 Sélectionner l'activité à modifier. Modifier la température de l'activité.

Tab.20 Sélectionner mon programme horaire

Fonction	Accès	Réglages
Sélectionner un program- me horaire pour le chauffa- ge	Sélectionner la Zone à modifier avec le bouton rotatif, par exemple CIRCA > Programmes horaires chauffage > Programmes horaires	
Sélectionner un program- me horaire pour l'eau chaude sanitaire	Sélectionner la Zone Eau Chaude Sanitaire avec le bouton rotatif > Programmes horaires > Sélectionner le programme horaire ECS	Sélectionner le programme horaire à utiliser

Tab.21 Modifier mon programme horaire

Fonction	Accès	Réglages
Modifier le programme ho- raire du chauffage	Sélectionner la Zone à modifier avec le bouton rotatif, par exemple CIRCA > Programmes horaires chauffage	Sélectionner le programme horaire à modifier Sélectionner le jour à modifier : • Modifier les horaires et activités program-
Modifier le programme ho- raire du rafraîchissement	Sélectionner la Zone à modifier avec le bouton rotatif, par exemple CIRCB > Programme horaire 4 rafraîchissement	 mées. Ajouter une nouvelle activité dans un emplacement vide "". Supprimer une activité programmée : choisir "Supprimer" dans l'activité
Modifier le programme ho- raire de l'eau chaude sani- taire	Sélectionner la Zone Eau Chaude Sanitaire avec le bouton rotatif > Programmes horaires	 Copier les activités programmées de la journée vers d'autres journées : Copie vers autres jours.

Tab.22 Partir en vacances

Fonction	Accès	Réglages
Fonctionnement Vacances pour toutes les zones	Appuie sur bouton rotatif	 Régler la date et l'heure de début de la période d'absence Régler la date et l'heure de fin de la période d'absence La température sur la période de vacance sera de XX °C.

Tab.23 Résoudre les erreurs de fonctionnement

Symptômes	Actions
Lorsque votre appareil se met en dérangement, un message avec code d'erreur s'affiche sur l'écran prin- cipal du tableau de commande. Ce code d'erreur est important pour le dépistage cor- rect et rapide du type de dérangement et pour une éventuelle assistance technique.	 Noter le code affiché à l'écran. Remédier au problème décrit par le message d'erreur ou contacter l'installateur. Eteindre et rallumer la pompe à chaleur pour vérifier que la cause de l'erreur est levée. Si le code s'affiche à nouveau, contacter l'installateur.

Tab.24 Arrêter le chauffage

Fonction	Accès	Réglages
Arrêter le chauffage central	Appui sur le bouton rotatif 💿 > Chauffage ON/OFF	Activer ou désactiver le chauffage central.

5.4 Paramètres régionaux et ergonomie

Vous pouvez personnaliser votre appareil en modifiant les paramètres liés à votre situation géographique et à l'ergonomie du tableau de commande.



MW-6000876-01

Tab.25 Liste des réglages

Мели	Réglage
	i togiage
Pays et langue	Sélectionner le pays et la langue
Date et heure	Régler la date et l'heure, puis le passage automatique à l'heure d'été/d'hi- ver
Coordonnées installateur	Enregistrer le nom et le numéro de téléphone de l'installateur
Noms des activités	Modifier le nom des activités utilisées pour programmer les périodes de chauffage ou de rafraîchissement
Réglage de l'affichage	Régler les paramètres d'affichage : • Régler le contraste de l'affichage • Activer/désactiver la sécurité enfant

1. Appuyer sur la touche 🗐.

2. Sélectionner Réglages.
 3. Réaliser les réglages souhaités.

5.5 Activer/désactiver la sécurité enfant



5.6 Personnaliser les zones

La sécurité enfant permet de protéger les réglages de toute intervention accidentelle d'un enfant.

- 1. Appuyer sur la touche ≡.
- 2. Sélectionner **Réglages**.
- 3. Sélectionner Réglage de l'affichage.
- 4. Modifier la valeur du paramètre Protection enfant :

Oui	Sécurité enfant activée
Non	Sécurité enfant désactivée

Lorsque la sécurité enfant est activé, vous pouvez désactiver temporairement l'afficheur par un appui bref et simultané sur les touches i et •.

Fig.14



5.6.1 Définition du terme Zone

Terme donné aux différents circuits hydrauliques. Il désigne plusieurs pièces de l'habitation desservies par le même circuit.

Tab.26 Exemple :

Légende	Zone	Nom d'usine
1	Zone 1	Zone1
2	Zone 2	Zone2





5.7 Personnaliser les activités



- 1. Appuyer sur la touche ⊜.
- 2. Sélectionner **Carl Réglages utilisateur**.

3. Sélectionner **Réglages des zones**.

- 4. Sélectionner la zone à modifier.
- 5. Sélectionner **Général** pour accéder aux paramètres permettant de modifier le nom et le symbole de la zone.
- 6. Modifier le nom et/ou le symbole de la zone.

5.7.1 Définition du terme Activité

Activité : terme employé lors de la programmation des plages horaires. Il désigne le niveau de confort souhaité par le client pour différentes activités au cours de la journée. Une consigne de température est associée à chaque activité. La dernière activité de la journée est valable jusqu'à la première activité du jour suivant.



Tab.27 Exemple

Début de l'activité	Activité	Consigne température d'ambiance
6:30	Matin ①	20 °C
9:00	Absence 2	19 °C
17:00	Confort ③	20 °C
20:00	Soirée ④	22 °C
23:00	Réduit 5	16 °C

5.7.2 Modifier le nom d'une activité

Le nom des différentes activités est configuré d'usine : Matin, Réduit, Confort, Soirée, Absence et Adaptable. Si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser le nom de ces activités pour l'ensemble des zones de votre installation.

5.6.2 Modifier le nom et le symbole d'une zone

200 ESL HYBRID



Fig.19



- 1. Appuyer sur la touche 🗐.
- 2. Sélectionner **Réglages**.

- 3. Sélectionner Noms des activités.
- 4. Sélectionner Réglage noms des activités chauffage ou Réglage noms des activités rafraîch ...
- 5. Sélectionner l'activité à modifier.
- 6. Modifier le nom de l'activité (10 caractères max.) et valider avec OK.

5.7.3 Modifier la température d'une activité

Les activités sont utilisées dans la programmation horaire pour définir la température souhaitée à différents moments de la journée. Vous pouvez personnaliser la température associée à chaque activité pour chaque zone de votre installation.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, accéder à l'écran de la zone concernée en tournant le sélecteur ().
- Appuyer sur le sélecteur O.
- 3. Sélectionner l'un des menus suivants :
 - Réglage température chauffage pour modifier la température des activités utilisées pour la programmation du mode chauffage
 - Réglage température rafraîchissement pour modifier la température des activités utilisées pour la programmation du mode rafraîchissement
- 4. Sélectionner l'activité à modifier.
- 5. Modifier la température de l'activité.

5.8 Température ambiante d'une zone

5.8.1 Sélectionner le mode de fonctionnement

Pour réguler la température ambiante des différentes zones de l'habitation, vous pouvez choisir parmi 5 modes de fonctionnement.

Si vous utilisez un thermostat programmable tout ou rien, nous vous recommandons de choisir le mode de fonctionnement Manuel de la pompe à chaleur.

Si vous utilisez tout autre type de thermostat, nous vous recommandons le mode de fonctionnement Programmation qui permet de moduler la température ambiante en fonction de vos activités et d'optimiser ainsi votre consommation d'énergie.

1. Depuis l'écran d'accueil, accéder à l'écran de la zone concernée en tournant le sélecteur 🛈.

Fig.20



Fig.21





Fig.23



MW-6000874-1

Tab.28

Mode de fonctionnement	Description
Programmation	La température ambiante est régulée selon le programme horaire choisi. Mode recommandé.
Manuel	La température ambiante est constante.
Dérogation	La température ambiante est forcée sur une durée déterminée.
Vacances	La température ambiante est réduite pendant une absence pour économiser de l'énergie.
Hors-gel	La zone sélectionnée de l'installation est protégée contre le gel en période hivernale.

5.8.2 Activer et configurer un programme horaire pour le chauffage

Un programme horaire permet de faire varier la température ambiante dans une zone de l'habitation en fonction des activités au courant de la journée. Cette programmation se fait pour chaque jour de la semaine.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, accéder à l'écran de la zone concernée.
- 2. Appuyer sur le bouton •.



- ⇒ Trois programmes horaires sont proposés. Le programme actuellement actif est marqué d'une coche.
- 4. Pour activer un autre programme horaire, sélectionner Prog choisi.
- 5. Pour modifier la programmation horaire, sélectionner le programme à modifier.
 - ⇒ Les activités programmées pour le lundi s'affichent.
 - La dernière activité de la journée reste active jusqu'à la première activité du jour suivant.
- 6. Sélectionner le jour à modifier.







MW-6000862-2

34

2. Appuyer sur le sélecteur 🛈.

- 3. Sélectionner Mode fonctionnement.
- 4. Sélectionner le mode de fonctionnement souhaité :

7. Réaliser les actions suivantes selon les besoins :

Tab.29

Action	Procédure
Modifier les horaires des activités programmées.	Sélectionner une activité programmée.
	• Appuyer sur le bouton .
	 Modifier l'heure de début et/ou l'activité associée.
	 Sélectionner Confirmer pour enregistrer la modification.
Ajouter une nouvelle plage horaire.	 Placer le curseur sur une ligne vide.
	 Appuyer sur le bouton O.
	 Sélectionner l'heure de début de l'activité.
	 Sélectionner l'activité souhaitée à cette heure-là.
	 Sélectionner Confirmer pour enregistrer la nouvelle plage horaire.
Supprimer une activité programmée	 Sélectionner l'activité à supprimer.
	 Appuyer sur le bouton O.
	 Sélectionner Supprimer pour supprimer l'activité.
Copier les activités programmées de la journée vers d'autres journées	 Placer le curseur sur la ligne Copie vers autres jours qui apparaît à la fin des lignes vides.
	 Appuyer sur le bouton O.
	Cocher les jours de la semaine qui doivent suivre la même programma-
	tion horaire que le jour en cours.
	 Sélectionner Confirmer pour appliquer le programme horaire en cours à l'ensemble des jours sélectionnés.

5.8.3 Activer et configurer un programme horaire pour le rafraîchissement

En mode de fonctionnement **Programmation**, le programme horaire Rafraîchissement est activé automatiquement lorsque la température extérieure moyenne sur 24 heures est supérieure à 22 °C. Si vous souhaitez que ce mode s'enclenche à une autre température, demandez à votre installateur de modifier ce paramètre pour votre installation ou utilisez le mode **Rafraîchissement forcé**.



Important

Pour garantir le confort en mode **Rafraîchissement**, le thermostat d'ambiance connecté SMART TC° doit être installé.

Le programme horaire associé au mode **Rafraîchissement** peut être modifié.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, accéder à l'écran de la zone concernée.
- 2. Appuyer sur le bouton 💽.

3.5°	Vendredi 11:32 Zone1 ©TP1:confort 20.0°⇒22h00 état : Chauffage ☆∎··	•
MW-6000861-02		





MW-6000882-1

3. Sélectionner Programme horaire 4 rafraîchissement.

⇒ Les activités programmées pour le lundi s'affichent. La dernière activité de la journée reste active jusqu'à la première activité du jour suivant.

4. Sélectionner le jour à modifier.

5. Réaliser les actions suivantes selon les besoins :

Tab.30

Action	Procédure
Modifier les horaires des activités programmées.	Sélectionner une activité programmée.
	• Appuyer sur le bouton 🕑.
	 Modifier l'heure de début et/ou l'activité associée.
	 Sélectionner Confirmer pour enregistrer la modification.
Ajouter une nouvelle plage horaire.	Placer le curseur sur une ligne vide.
	• Appuyer sur le bouton ④.
	Sélectionner l'heure de début de l'activité.
	 Sélectionner l'activité souhaitée à cette heure-là.
	Sélectionner Confirmer pour enregistrer la nouvelle plage horaire.
Supprimer une activité programmée	Sélectionner l'activité à supprimer.
	• Appuyer sur le bouton).
	Sélectionner Supprimer pour supprimer l'activité.
Copier les activités programmées de la journée vers d'autres journées	• Placer le curseur sur la ligne Copie vers autres jours qui apparaît à la fin des lignes vides.
	• Appuyer sur le bouton ④.
	Cocher les jours de la semaine qui doivent suivre la même programma- tion horaire que le jour en cours.
	• Sélectionner Confirmer pour appliquer le programme horaire en cours à l'ensemble des jours sélectionnés.

5.8.4 Modifier temporairement la température ambiante

Quel que soit le mode de fonctionnement sélectionné pour une zone, il est possible de modifier la température ambiante sur une durée déterminée. Une fois ce temps écoulé, le mode de fonctionnement sélectionné reprend.

- Depuis l'écran d'accueil, accéder à l'écran de la zone concernée en tournant le sélecteur ().
- 2. Appuyer sur le sélecteur •.
- 3. Sélectionner Mode fonctionnement.
- 4. Sélectionner Dérogation.
- 5. Indiquer la température souhaitée pendant la durée de la dérogation.
- 6. Indiquer l'heure à laquelle la dérogation prend fin.
- 7. Sélectionner Confirmer pour valider la dérogation.



5.9.1 Choisir le mode de fonctionnement

Pour la production d'eau chaude sanitaire, vous pouvez choisir parmi 5 modes de fonctionnement. Nous vous recommandons le mode **Programmation** qui permet de programmer les périodes de production d'eau chaude sanitaire en fonction de vos besoins et d'optimiser ainsi votre consommation d'énergie.







1/1/1/-6000874

Fig.26

Fig.24



200 ESL HYBRID



Fig.28



3. Sélectionner Mode fonctionnement.

2. Appuyer sur le bouton 🛈.

4. Sélectionner le mode de fonctionnement souhaité :

1. Depuis l'écran d'accueil, accéder à l'écran de la zone concernée.

MW-6000884-1

180.51

Mode de fonctionnement	Description
Programmation	L'eau chaude sanitaire est produite selon le programme horaire défini
Manuel	L'eau chaude sanitaire est maintenue à la température de confort en permanence
Dérogation	La production d'eau chaude sanitaire est forcée à la température de confort jusqu'à l'heure définie
Vacances	La température de l'eau chaude sanitaire est réduite pendant une absence pour économiser de l'énergie
Hors-gel	L'équipement et l'installation sont protégés en période hivernale

5.9.2 Activer et configurer un programme horaire pour l'eau chaude sanitaire

Un programme horaire permet de faire varier la température de l'eau chaude sanitaire en fonction des activités au courant de la journée. Cette programmation se fait pour chaque jour de la semaine.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, accéder à l'écran de la zone Eau chaude sanitaire.
- 2. Appuyer sur le bouton •.

3. Sélectionner Programmes horaires.

- ⇒ Trois programmes horaires sont proposés. Le programme actuellement actif est marqué d'une coche.
- 4. Pour activer un autre programme horaire, sélectionner P ECS sélectionné.
- 5. Pour modifier la programmation horaire, sélectionner le programme à modifier.
 - ⇒ Les activités programmées pour le lundi s'affichent.
 - La dernière activité de la journée reste active jusqu'à la première activité du jour suivant.





MW-6000885-1









- 6. Sélectionner le jour à modifier.
- 7. Réaliser les actions suivantes selon les besoins :

Та	h	22	
ıа	D.	32	

Action	Procédure
Modifier les horaires des activités programmées	Sélectionner une activité programmée.
	• Appuyer sur le bouton 🛈.
	 Modifier l'heure de début et/ou l'activité associée.
	 Sélectionner Confirmer pour enregistrer la modification.
Ajouter une nouvelle plage horaire	Placer le curseur sur une ligne vide.
	• Appuyer sur le bouton 🛈.
	 Sélectionner l'heure de début de l'activité.
	 Sélectionner l'activité souhaitée à cette heure-là.
	 Sélectionner Confirmer pour enregistrer la nouvelle plage horaire.
Supprimer une activité programmée	 Sélectionner l'activité à supprimer.
	• Appuyer sur le bouton 🛈.
	 Sélectionner Supprimer pour supprimer l'activité.
Copier les activités programmées de la journée vers d'autres journées	 Placer le curseur sur la ligne Copie vers autres jours qui apparaît à la fin des lignes vides.
	• Appuyer sur le bouton).
	Cocher les jours de la semaine qui doivent suivre la même programma-
	tion horaire que le jour en cours.
	 Sélectionner Confirmer pour appliquer le programme horaire en cours à tous les jours sélectionnés.

5.9.3 Forcer la production de l'eau chaude sanitaire (dérogation)

Quel que soit le mode de fonctionnement sélectionné, vous pouvez forcer la production d'eau chaude sanitaire à la température de confort (paramètre **Consigne ECS Confort**) jusqu'à l'heure souhaitée.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, accéder à l'écran de la zone Eau chaude sanitaire.
- 2. Appuyer sur le bouton 💽.
- 3. Sélectionner Mode fonctionnement.





MW-6000884-1

38





- 5. Indiquer l'heure à laquelle la dérogation prend fin.
- 6. Sélectionner Confirmer pour valider la dérogation.

Pour annuler la dérogation, choisissez un autre mode de fonctionnement.

5.9.4 Modifier les températures de consigne de l'eau chaude sanitaire

La production d'eau chaude sanitaire fonctionne avec 2 paramètres de consigne de température :

• Consigne ECS Confort : utilisée dans les modes Programmation, Manuel et Dérogation • Consigne ECS Réduit : utilisée dans les modes Programmation, Vacances et Hors-gel.

Vous pouvez modifier ces températures de consigne pour les adapter à vos besoins.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, accéder à l'écran de la zone Eau chaude sanitaire.
- 2. Appuyer sur le bouton •.
- 3. Sélectionner Réglage température ECS.
- 4. Modifier la température de consigne souhaitée :
 - Consigne ECS Confort
 - Consigne ECS Réduit

5.10 Gérer le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire

5.10.1 Couper le chauffage et le rafraîchissement

Votre appareil régule automatiquement le chauffage et le rafraîchissement en fonction de la température extérieure. Si vous le souhaitez, vous pouvez couper le chauffage et le rafraîchissement quelle que soit la température extérieure tout en maintenant la production eau chaude sanitaire.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyer sur le bouton 💽.
- 2. Sélectionner Chauffage ON/OFF.
- 3. Sélectionner la valeur souhaitée :
 - Off : le chauffage et le rafraîchissement sont coupés.
 - On : le chauffage et le rafraîchissement sont régulés
 - automatiquement en fonction de la température extérieure.
- 4. Sélectionner Confirmer pour valider la modification.

5.10.2 Forcer le rafraîchissement

En mode de fonctionnement Programmation, le programme horaire Rafraîchissement est activé automatiquement lorsque la température extérieure moyenne est supérieure à 22 °C. Si vous le souhaitez, vous pouvez forcer le mode Rafraîchissement quelle que soit la température extérieure.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyer sur le bouton •.
- 2. Sélectionner Rafraîchissement forcé ON/OFF.
- 3. Sélectionner la valeur souhaitée :
 - Oui : le rafraîchissement est actif quelle que soit la température extérieure.
 - Non : le système active automatiquement le rafraîchissement en fonction de la température extérieure.
- 4. Sélectionner Confirmer pour valider la modification.





39





Mardi 17:52 22.5° bar 1.7 Statut appareil : Production chauffage MW-6000868-2



5.10.3 Couper le chauffage en été

Votre appareil régule le chauffage automatiquement en fonction de la température extérieure. Si vous le souhaitez, vous pouvez couper le chauffage quelle que soit la température extérieure tout en maintenant les fonctions eau chaude sanitaire et rafraîchissement.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyer sur le bouton •.



A ON/OFF

Sanitaire ON/OFF

été forcé ON/OFF

MW-6000871-1

- Sélectionner Été forcé ON/OFF.
- 3. Sélectionner la valeur souhaitée :
 - · Off : le système régule le chauffage automatiquement en fonction de la température extérieure.
 - On : le chauffage est coupé. La production d'eau chaude sanitaire est maintenue. Le rafraîchissement est activé lorsque les conditions d'activation sont remplies.
- 4. Sélectionner Confirmer pour valider la modification.

5.10.4 Couper la production d'eau chaude sanitaire

Si vous le souhaitez, vous pouvez couper la production d'eau chaude sanitaire tout en maintenant les fonctions de chauffage et de rafraîchissement.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyer sur le bouton •.
- 17:5 ٠di 22.5 8.5° 1.7 Â MW-6000868-2



- 2. Sélectionner Eau Chaude Sanitaire ON/OFF. 3. Sélectionner la valeur souhaitée :

 - Off : la production d'eau chaude sanitaire est coupée. Le chauffage et le rafraîchissement sont maintenus.
 - On : la production d'eau chaude sanitaire est active.
- 4. Sélectionner Confirmer pour valider la modification.

5.10.5 S'absenter ou partir en vacances

Si vous vous absentez pendant plusieurs semaines, vous pouvez réduire la température ambiante et la température de l'eau chaude sanitaire pour économiser de l'énergie. Pour cela, activer le mode de fonctionnement Réglages vacances pour toutes les zones, y compris l'eau chaude sanitaire.

- 1. Appuyer sur le bouton 🗐
- 2. Sélectionner l'icône Réglages vacances.
- 3. Régler les paramètres suivants :

Tab.33

40

Description	
Régler la date et l'heure de début de la période d'absence	
Régler la date et l'heure de fin de la période d'absence	

4. Confirmer le réglage.

Activer le mode Vacances pour toutes les zones

Si vous vous absentez pendant plusieurs semaines, activez le mode de fonctionnement **Réglages vacances** pour toutes les zones, y compris l'eau chaude sanitaire. La consigne de température ambiante sera baissée à 6 °C et la consigne en eau chaude sanitaire sera réglée sur le paramètre **Consigne ECS Réduit**.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyer sur le bouton •.







- 3. Renseigner les dates et heures de début et de fin de la période d'absence.
- 4. Sélectionner Confirmer pour valider le réglage.

Activer le mode Vacances pour une zone

Si vous n'utilisez pas une zone de votre habitation pendant plusieurs semaines, vous pouvez réduire la température ambiante ou la température de l'eau chaude sanitaire dans cette zone pour économiser de l'énergie. Pour cela, activez le mode de fonctionnement **Réglages** vacances pour cette zone.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, accéder à l'écran de la zone concernée.
- 2. Appuyer sur le bouton O.



Vendredi 11:3





- 3. Sélectionner Mode fonctionnement.
- 4. Sélectionner Vacances.
- 5. Renseigner les dates et heures de début et de fin de la période d'absence.
- 6. Indiquer la température souhaitée pendant la période d'absence.

i Important

Dans le cas d'une zone d'eau chaude sanitaire, la température de consigne pendant l'absence est réglée automatiquement sur le paramètre Consigne ECS Réduit.

7. Sélectionner **Confirmer** pour valider le réglage.

5.11 Surveiller la consommation d'énergie

Si votre installation est équipée d'un compteur d'énergie, vous pouvez surveiller votre consommation d'énergie.

Été forcé ON/OFF

3.59

Zone1



Tab.34

églages vacances

140.01	
Paramètre	Description
Conso. énergie chaud	Consommation d'énergie pour le chauffage
Conso. énergie ECS	Consommation d'énergie pour l'eau chaude sanitaire
Conso. énergie froid	Consommation d'énergie pour le rafraîchissement
Energie prod. chaud	Energie thermique fournie pour le chauffage
Energie prod. ECS	Energie thermique fournie pour l'eau chaude sanitaire
Energie prod. froid	Energie thermique fournie pour le rafraîchissement
Somme énergie prod.	Somme des énergies thermiques fournies

5.12 Démarrer et arrêter la pompe à chaleur

Démarrer la pompe à chaleur 5.12.1

- 1. Mettre le groupe extérieur et le module intérieur sous tension.
 - ⇒ La pompe à chaleur commence un cycle de purge automatique qui dure environ 3 minutes et se reproduit à chaque mise sous tension. En cas de problème, un message d'erreur s'affiche sur l'écran d'accueil.
- 2. Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran d'accueil, contacter l'installateur.
- 3. Vérifier la pression hydraulique de l'installation indiquée sur l'interface utilisateur.



Important

Pression hydraulique conseillée entre 1,5 et 2,0 bar.

5.12.2 Arrêter la pompe à chaleur

L'arrêt de la pompe à chaleur est requis dans certaines situations, par exemple lors d'une intervention sur l'équipement. Dans d'autres cas, telle une longue période d'absence, nous vous recommandons d'utiliser le mode de fonctionnement Réglages vacances afin de bénéficier de la fonction antigommage de la pompe de chauffage et de protéger l'installation contre le gel.

Pour arrêter la pompe à chaleur :

1. Mettre le groupe extérieur et le module intérieur hors tension.

Configurer le mode de fonctionnement hybride d'un appoint hydraulique 5.13

La fonction hybride consiste en un basculement automatique entre la pompe à chaleur et la chaudière, en fonction du coût, de la consommation ou des rejets de CO₂ de chaque générateur de chaleur.

Tab.35 Calcul du coefficient de performance seuil

Si le coefficient de performance de la pompe à chaleur est supérieur au coefficient de performance seuil, alors la pompe à chaleur est prioritaire ; sinon, seule la chaudière d'appoint est autorisée à fonctionner. Le coefficient de performance de la pompe à chaleur dépend de la température extérieure et de la température de consigne de l'eau de chauffage.

Paramètre Mode hybride (HP061)	Description
HP061 = Hybride cout	Optimisation du coût de l'énergie (réglage d'usine) pour le consommateur : la régulation choisit le généra- teur le moins cher en fonction du coefficient de performance de la pompe à chaleur et en fonction du coût en énergie primaire. Le basculement entre la pompe à chaleur et la chaudière se produit à la valeur du coefficient de perfor- mance seuil calculée selon le mode d'optimisation du coût de l'énergie avec les paramètres de coût de l'énergie.
	Coût électricité HP (HP062) : Coût de l'énergie en électricité heures pleines
	Coût électricité HC (HP063) : Coût de l'énergie en électricité heures creuses
	 Coût Gaz/Fioul (HP064) : Coût de l'énergie fossile (fioul ou gaz) – prix du du m³ ou du litre - Réglable de 0,01 à 2,50 €/kWh
HP061 = Énergie primaire	Optimisation de la consommation d'énergie primaire : la régulation choisit le générateur qui consomme le moins d'énergie primaire. Le basculement entre la pompe à chaleur et la chaudière se produit à la valeur du coefficient de performance seuil COP seuil (HP054) selon le mode d'optimisation de la consommation d'énergie primaire.
HP061= HybrideCO2	Optimisation des rejets de CO ₂ : la régulation choisit le générateur qui rejette le moins de CO ₂ . Le basculement entre la pompe à chaleur et la chaudière se produit à la valeur du coefficient de perfor- mance seuil calculée selon le mode d'optimisation des rejets de CO ₂ avec les paramètres :
	 Coef CO2 Elec.CC (HP065) : Emissions de CO₂ électriques en mode chauffage Coef CO2 Elec.ECS (HP066) : Emissions de CO₂ électriques en mode production d'eau chaude sanitaire
	Coef CO2 Gaz/Fioul (HP067 : Emissions de CO ₂ gaz ou fioul)
HP061 = Pas d'hybride	Pas d'optimisation : la pompe à chaleur démarre toujours en premier, quelles que soient les conditions. L'appoint chaudière démarre ensuite si nécessaire.

Fig.29



Influence des températures extérieures et de bivalence

- C COP : Coefficient de performance
- C_S Coefficient de performance seuil
- Température extérieure Т
- Paramètre T.Ext.Min.PAC (HP051) : Température extérieure T₁ minimum pour l'arrêt de la pompe à chaleur
- Paramètre T. bivalence (HP000) : Température extérieure de T_2 bivalence

5.14 Arrêt de l'installation



Attention

Certaines parties du module intérieur restent sous tension une fois que la chaudière a été coupée électriquement. Couper l'alimentation électrique de la pompe à chaleur hybride au niveau du tableau électrique principal.

Si le système de chauffage central n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de mettre la pompe à chaleur hybride hors tension.

- 1. Couper l'alimentation électrique de la chaudière.
- 2. Couper l'alimentation électrique du module intérieur.
- 3. Couper l'alimentation électrique du groupe extérieur.
- 4. Fermer l'arrivée de fioul.
- 5. Faire ramoner soigneusement la chaudière et la cheminée.
- 6. Fermer la porte de la chaudière pour éviter toute circulation d'air à l'intérieur.
- 7. Enlever le tuyau reliant la chaudière à la cheminée et fermer la buse de fumées avec un tampon.
- 8. Garder le local à l'abri du gel.

5.15 Protection antigel

Si la température de l'eau de chauffage dans la pompe à chaleur baisse trop, le dispositif de protection intégré se met en marche. Ce dispositif fonctionne comme suit :

- Si la température de l'eau est inférieure à 5 °C, la pompe de circulation se met en marche
- Si la température de l'eau est inférieure à 3 °C, l'appoint se met en marche
- Si la température de l'eau est supérieure à 10 °C, l'appoint se met à l'arrêt et la pompe de circulation continue à fonctionner pendant un court moment.

Dans les pièces exposées au gel, les robinets des radiateurs doivent être entièrement ouverts.

6 Entretien

6.1 Généralités

Les opérations d'entretien sont importantes pour les raisons suivantes :

- Garantir des performances optimales.
- Allonger la durée de vie du matériel.
- Fournir une installation qui assure le meilleur confort dans le temps à l'utilisateur.

Attention

Seul un professionnel qualifié est autorisé à effectuer les opérations de maintenance sur la pompe à chaleur et l'installation de chauffage.



Danger d'électrocution

Avant toute intervention, couper l'alimentation électrique de la pompe à chaleur et de l'appoint hydraulique si présent.



Avant toute intervention sur le circuit frigorifique, arrêter l'appareil et attendre quelques minutes. Certains équipements comme le compresseur et les tuyauteries peuvent atteindre des températures supérieures à 100 °C et des pressions élevées, ce qui peut entraîner de graves blessures.

Attention

Ne pas vidanger l'installation, sauf en cas de nécessité absolue. Exemple : absence de plusieurs mois avec risque de gel dans le bâtiment.

6.1.1 Dépannage

Attention

Toute intervention sur le circuit frigorifique devra se faire par un professionnel qualifié, suivant les règles de l'art et de sécurité en vigueur dans la profession (récupération du fluide frigorigène, brasage sous azote). Toute intervention de brasage devra être réalisée par des braseurs qualifiés.

Attention

Cet appareil possède des équipements sous pression, dont les tuyauteries frigorifiques.

Attention

N'utiliser que des pièces d'origine pour le remplacement d'un composant frigorifique défectueux.

Attention

Utiliser exclusivement de l'azote déshydraté pour la détection de fuites ou des tests sous pression.

Attention

Seul un professionnel qualifié est habilité à régler, corriger ou remplacer les dispositifs de sécurité.

6.2 Opérations de contrôle et d'entretien standard

Une inspection annuelle avec contrôle d'étanchéité est obligatoire. Prévoir une visite en période froide par un professionnel qualifié pour vérifier les points suivants :

1. Le fonctionnement de l'installation.

- 2. La puissance thermique, par mesure de l'écart de température entre le départ et le retour chauffage.
- 3. Le réglage des thermostats de sécurité.

6.2.1 Nettoyer l'habillage

1. Nettoyer l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent doux.

7 En cas de dérangement

7.1 Résoudre les erreurs de fonctionnement

Lorsque votre appareil se met en dérangement, la LED d'état clignote et/ou change de couleur, et un message avec code d'erreur s'affiche sur l'écran principal du tableau de commande. Ce code d'erreur est important pour le dépistage correct et rapide du type de dérangement et pour une éventuelle assistance technique.

En cas de dérangement :

- 1. Noter le code affiché à l'écran.
- 2. Remédier au problème décrit par le message d'erreur ou contacter l'installateur.
- 3. Eteindre et rallumer la pompe à chaleur pour vérifier que la cause de l'erreur est levée.
- 4. Si le code s'affiche à nouveau, contacter l'installateur.

7.1.1 Types de code d'erreur

Le tableau de commande peut afficher trois types de code d'erreur :

Tab.36

Type de code	Format du code	Couleur du fond d'écran
Avertissement	Axx.xx	-
Blocage	Hxx.xx	Rouge fixe
Verrouillage	Exx.xx	Rouge clignotant

Codes erreurs

Un code erreur correspond à un état temporaire suite à la détection d'une anomalie de la chaudière. Le tableau de commande tente le redémarrage automatique de la chaudière jusqu'à son allumage.

Un code erreur correspond à un état temporaire suite à la détection d'une anomalie de la pompe à chaleur. Le tableau de commande tente le redémarrage automatique de la pompe à chaleur jusqu'à son allumage.

Lorsqu'un des codes ci-dessous s'affiche et que la chaudière n'arrive pas à redémarrer automatiquement, contacter le professionnel assurant la maintenance.

Lorsqu'un des codes ci-dessous s'affiche et que la pompe à chaleur n'arrive pas à redémarrer automatiquement, contacter le professionnel assurant la maintenance.

Code er- reur	Message	Description
H00.16	T ECS ouvert	La sonde ballon eau chaude sanitaire est absente ou température inférieure à la plage mesurée
H00.17	T ECS fermé	Sonde Ballon eau chaude sanitaire court-circuitée ou température supérieure à la plage mesurée
H00.32	TExt ouvert	La sonde de température extérieure est absente ou une température inférieure à la plage est mesurée
H00.33	TExt fermé	La sonde extérieure est court-circuitée ou la température mesurée est supérieure à la plage
H00.34	TExt manquant	Sonde température extérieure attendue mais non détectée
H00.40	P Eau ouvert	Le capteur de pression d'eau est absent ou une pression inférieure à la plage est mesurée
H00.41	P Eau fermé	Le capteur de pression d'eau est court-circuité ou une pression supérieure à la plage est mesurée
H00.42	P Eau manquant	Capteur de pression d'eau attendu mais non détecté

Tab.37 Liste des codes erreurs temporaires

Code er-	Message	Description
H00.47	TDept PAC ouvert	La sonde depart pompe a chaleur est absent ou une temperature inferieure a la plage est mesurée
H00.48	TDépt PAC fermé	La sonde de départ pompe à chaleur est court-circuité ou une température mesurée > plage
H00.49	TDépt PAC manquant	Capteur de température de départ de la pompe à chaleur attendu mais non détecté
H00.51	TRetour PAC ouvert	La sonde retour de la pompe à chaleur est absente ou une temp inférieure à la plage est mesurée
H00.52	TRetour PAC fermé	La sonde retour de la pompe à chaleur est en CC ou une température supérieure à la plage est mesurée
H00.53	TRetour PAC manquant	Capteur de température de retour de la pompe à chaleur attendu mais non détecté
H00.57	T ECS haut ouvert	La sonde haute du ballon d'ECS est absente ou une température inférieure à la plage est mesurée
H00.58	TECS haut fermé	La sonde haute du ballon d'ECS est court-circuitée ou la température mesurée > plage
H02.02	Attente n° config	
H02.03	Erreur config	Carte unité centrale changée : chaudière non configurée.
H02.04	Erreur de paramètre	Erreur de paramètre
H02.05	CSU CU incompatibles	Le CSU n'est pas compatible avec le CU
H02.07	Erreur pression eau	Erreur de pression d'eau active
		Vérifier la pression hydraulique dans le circuit de chauffage.
H02.09	Blocage partiel	Blocage partiel de l'appareil reconnu
H02.10	Blocage complet	Blocage complet de l'appareil reconnu
H02.23	Erreur Débit Eau	Le débit d'eau est inférieur à la limite autorisée
		Débit insuffisant : ouvrir un robinet de radiateur.
		Le circuit est encrasse :
		Vérifier le non colmatage des filtres et si nécessaire les nettoyer,Nettoyer et rincer l'installation,
H02.25	Erreur ACI	Erreur ACI
H02.36	Disp fonct perdu	Dispositif fonctionnel déconnecté : Pas de communication entre la carte unité centrale et la carte circuit supplémentaire
H02.37	Disp non crit perdu	Dispositif non critique déconnecté : Pas de communication entre la carte unité centrale et la carte circuit supplémentaire
H02.60	Fct non supportée	La zone ne supporte pas la fonction sélectionnée
H06.01	Défaut PAC	La pompe à chaleur est en défaut
H06.02	BL Appoint Hydrau	L'appoint hydraulique est en défaut de blocage
H06.04	Défaut Com PCU	Perte de communication avec le PCU (Primary Control Unit)

Codes de défauts

Si un code défaut subsiste après plusieurs tentatives de démarrage automatique, la chaudière se met en mode défaut.

Si un code défaut subsiste après plusieurs tentatives de démarrage automatique, la pompe à chaleur se met en mode défaut.

La chaudière ne reprend son fonctionnement normal que si les causes du défaut ont été éliminées par l'installateur.

La pompe à chaleur ne reprend son fonctionnement normal que si les causes du défaut ont été éliminées par l'installateur.

Lorsqu'un des codes ci-dessous s'affiche et que la chaudière n'arrive pas à redémarrer automatiquement, contacter le professionnel assurant la maintenance.

Lorsqu'un des codes ci-dessous s'affiche et que la pompe à chaleur n'arrive pas à redémarrer automatiquement, contacter le professionnel assurant la maintenance.

Tab.38 Liste des codes défauts

Code défauts	Message	Description
E00.00	T Dépt ouvert	La sonde de température de départ est absente ou une température inférieure à la plage est mesurée Sonde départ chaudière en circuit ouvert
E00.01	T Dépt fermé	La sonde de temp de départ est en court-circuit ou une température supérieure à la plage est mesurée
E00.02	TDépt manquante	Sonde de température de départ attendue mais non détectée
E02.13	Entrée de blocage	Entrée blocage de l'unité de commande provenant d'un appareil externe
E02.24	Verrouill. Débit Eau	 Verrouillage, le débit d'eau est inférieur à la limite autorisée. Débit insuffisant : ouvrir un robinet de radiateur Le circuit est encrassé : Vérifier le non colmatage des filtres. Nérifier le non colmatage des filtres.
E06.03	Verrou Appoint Hydr	Verrouillage des appoints hydrauliques

Codes alertes

Un code alerte correspond à un état temporaire de la pompe hybride suite à la détection d'une anomalie. Si un code alerte subsiste après plusieurs tentatives de démarrage automatique, le système hybride se met en mode défaut.

Lorsqu'un des codes ci-dessous s'affiche et que le système hybride n'arrive pas à redémarrer automatiquement, contacter le professionnel assurant la maintenance.

Tab.39 Liste des codes alertes

A02.06	Pression eau	Avertissement de pression d'eau actif
A02.18	Erreur OBD	Erreur dictionnaire d'objets
A02.22	Avert Débit Faible	Avertissement que le débit d'eau est trop faible
A02.55	Num.série invalide	Numéro de série manquant ou invalide
A02.76	Mémoire pleine	Espace mémoire réservé aux paramamètres personnalisés plein. Modification impossible.

7.2 Afficher et effacer l'historique des erreurs

L'historique des erreurs stocke les 32 erreurs les plus récentes. Il est possible de consulter le détail de chaque erreur puis de l'effacer de l'historique.

Pour afficher et effacer l'historique des erreurs :

1. Suivre le chemin d'accès décrit ci-dessous pour accéder à ces informations.

Chemin d'accès				
I Installateur > Historique des erreurs				
	 	 ,		

⇒ La liste des 32 erreurs les plus récentes est affichée avec le code d'erreur, une brève description et la date.

- 2. Sélectionner l'erreur à consulter et appuyer sur le bouton \odot .
- 3. Pour effacer l'historique des erreurs, appuyer longuement sur le bouton \bigcirc .

7.3 Incidents et remèdes

Problèmes	Causes probables	Remèdes		
Les radiateurs sont froids.	La température de consi- gne chauffage est trop basse.	Augmenter la valeur du paramètre IIIIII ou si un thermostat d'ambiance est raccordé, augmenter la température sur celui-ci.		
	Le mode chauffage est désactivé.	Activer le mode de chauffage.		
	Les robinets des radia- teurs sont fermés.	Ouvrir les robinets de tous les radiateurs raccordés au système de chauffage.		
	La pompe à chaleur n'est pas en service.	 Vérifier que la pompe à chaleur est sous tension. Contrôler les fusibles et les interrupteurs de l'installation électrique. 		
	La pression d'eau est trop faible (< 1 bar).	Rajouter de l' eau dans l' installation.		
Il n'y a pas d'eau chaude sanitaire.	La température de consi- gne eau chaude sanitaire est trop basse.	Augmenter la valeur du paramètre न्रि.		
	Le mode eau chaude sani- taire est désactivé.	Activer le mode eau chaude sanitaire.		
	Le pommeau de douche économique laisse passer trop peu d'eau.	Nettoyer le pommeau de douche, le remplacer si nécessaire.		
	La pompe à chaleur n'est pas en service.	Vérifier que la pompe à chaleur est sous tension.Contrôler les fusibles et les interrupteurs de l'installation électrique.		
	La pression d'eau est trop faible (< 1 bar).	Rajouter de l'eau dans l'installation.		
Importantes variations de température de l'eau chaude sanitaire	Alimentation en eau insuf- fisante	Vérifier la pression d'eau dans l'installation.Ouvrir le robinet.		
La pompe à chaleur ne fonctionne pas.	La température de consi- gne chauffage est trop basse.	Augmenter la valeur du paramètre IIIII ou, si un thermostat d'ambianc est raccordé, augmenter la température sur celui-ci.		
	La pompe à chaleur n'est pas en service.	Vérifier que la pompe à chaleur est sous tension.Contrôler les fusibles et les interrupteurs de l'installation électrique.		
	La pression d'eau est trop faible (< 1 bar).	Rajouter de l'eau dans l'installation.		
	Un code d'erreur apparaît sur l'afficheur.	Corriger l'erreur si cela est possible.		
La pression d'eau est trop faible (< 1 bar).	Pas assez d'eau dans l'installation.	Rajouter de l'eau dans l'installation.		
	Fuite d'eau.	Contacter l'installateur.		
Cliquetis au niveau de la tuyauterie du chauf- fage central	Les colliers de tuyauterie du chauffage central sont trop serrés.	Contacter l'installateur.		
	Il y a de l'air dans les tuyauteries de chauffage.	Il est indispensable de purger l'air éventuellement présent dans le prépa- rateur d'eau chaude sanitaire, les conduites ou la robinetterie pour éviter les désagréments sonores susceptibles de se produire lors du chauffage ou du soutirage de l'eau.		
	L'eau circule trop rapide- ment à l'intérieur du chauf- fage central.	Contacter l'installateur.		
Importante fuite d'eau sous ou à proximité de la pompe à chaleur	La tuyauterie de la pompe à chaleur ou du chauffage central est endommagée.	Contacter l'installateur.		

Mise hors service et mise au rebut 8

Procédure de mise hors service 8.1

Pour mettre le système hors service de manière temporaire ou permanente :

1. Contacter l'installateur.

8.2 Mise au rebut et recyclage

Fig.30





Avertissement

Le démontage et la mise au rebut de la pompe à chaleur doivent être effectués par un professionnel qualifié conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

9 Environnement

9.1 Economies d'énergie

Conseils pour économiser de l'énergie :

- Ne pas boucher les aérations.
- Ne pas couvrir les radiateurs. Ne pas mettre en place des rideaux devant les radiateurs.
- Mettre en place des panneaux réflecteurs à l'arrière des radiateurs pour éviter des pertes de chaleur.
- Isoler les tuyauteries dans les pièces qui ne sont pas chauffées (caves et greniers).
- Fermer les radiateurs dans les pièces non utilisées.
- Ne pas laisser couler inutilement de l'eau chaude (et froide).
- Installer un pommeau de douche économique pour économiser jusqu'à 40 % d'énergie.
- Préférer une douche à un bain. Un bain consomme 2 fois plus d'eau et d'énergie.

10.1 Fiche produit

Tab.40Fiche de produit des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur

		200 ESL Hybrid 4MR + CFU C 19	200 ESL Hybrid 4.5MR + CFU C 19	200 ESL Hybrid 6MR-2 / 200 ESL Hybrid 6MR-3 + CFU C 24
Chauffage des locaux - application à température		Non	Non	Non
Chauffage de l'eau - Profil de soutirage déclaré		L	L	L
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffa- ge des locaux dans les conditions climatiques moyennes		A ⁺⁺	A**	A**
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau dans des conditions climatiques moyennes		Α	Α	А
Puissance thermique nominale dans des conditions climati- ques moyennes (<i>Prated ou Psup</i>)	kW	6	4	4
Chauffage des locaux - consommation annuelle d'énergie dans des conditions climatiques moyennes	kWh GJ	3105 6	4045 6	4312 8
Chauffage de l'eau - consommation annuelle d'énergie dans des conditions climatiques moyennes	kWh GJ	968	486	899
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des lo- caux dans les conditions climatiques moyennes	%	134	134	138
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau dans les conditions climatiques moyennes	%	106,00	106,00	114,00
Niveau de puissance acoustique L _{WA} à l'intérieur ⁽¹⁾	dB	49	49	49
Capacité de fonctionnement pendant les heures creuses ⁽¹⁾		Non	Non	Non
Puissance thermique nominale, dans des conditions climati- ques plus froides - plus chaudes	kW	4 – 3	5 – 4	4 – 5
Chauffage des locaux - Consommation annuelle d'énergie, dans des conditions climatiques plus froides - plus chaudes	kWh GJ	3008 – 970 3 — 0	4564 – 1299 4 — 0	4236 – 1544 3 — 0
Chauffage de l'eau - Consommation annuelle d'énergie, dans des conditions climatiques plus froides - plus chaudes	kWh ⁽²⁾ GJ ⁽³⁾	1432 – 664 0 — 0	1432 – 664 0 — 0	1432 – 664 0 — 0
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des lo- caux, dans des conditions climatiques plus froides- plus chaudes	%	122 – 167	122 – 179	121 – 172
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, dans des conditions climatiques plus froides - plus chaudes	%	72,00 – 154,00	72,00 – 154,00	72,00 – 154,00
Niveau de puissance acoustique L _{WA} à l'extérieur	dB	62	61	65
 (1) Le cas échéant. (2) Electricité (3) Combustible 				

Tah 11	Ficho do	nroduit doc	dienoeitife	do chauffago	mixtee nor	nomne à chaleur
1 a D.4 1	I ICHE UE	produit des	uispositiis	ue chaunage	minites par	pointpe à chaieur

		200 ESL Hybrid 8MR-2 + CFU C 24	200 ESL Hybrid 11MR-2 + CFU C 19	200 ESL Hybrid 16MR-2 + CFU C 24
Chauffage des locaux - application à température		Non	Non	Non
Chauffage de l'eau - Profil de soutirage déclaré		L	L	L
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffa- ge des locaux dans les conditions climatiques moyennes		A**	A**	A
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau dans des conditions climatiques moyennes		А	А	A
Puissance thermique nominale dans des conditions climati- ques moyennes <i>(Prated ou Psup)</i>	kW	6	6	9

		200 ESL Hybrid 8MR-2 + CFU C 24	200 ESL Hybrid 11MR-2 + CFU C 19	200 ESL Hybrid 16MR-2 + CFU C 24
Chauffage des locaux - consommation annuelle d'énergie	kWh	5859	7869	11525
dans des conditions climatiques moyennes	GJ	9	13	21
Chauffage de l'eau - consommation annuelle d'énergie dans	kWh	899	899	899
des conditions climatiques moyennes	GJ	0	0	0
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des lo- caux dans les conditions climatiques moyennes	%	129	125	121
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau dans les conditions climatiques moyennes	%	114,00	114,00	114,00
Niveau de puissance acoustique L _{WA} à l'intérieur ⁽¹⁾	dB	49	48	48
Capacité de fonctionnement pendant les heures creuses ⁽¹⁾		Non	Non	Non
Puissance thermique nominale, dans des conditions climati- ques plus froides - plus chaudes	kW	9 – 6	11 – 8	15 – 13
Chauffage des locaux - Consommation annuelle d'énergie,	kWh	6548 – 1904	8009 – 2580	10810 – 4120
dans des conditions climatiques plus froides - plus chaudes	GJ	6 — 0	8 — 0	10 — 0
Chauffage de l'eau - Consommation annuelle d'énergie,	kWh ⁽²⁾	1432 – 664	1432 – 664	1432 – 664
dans des conditions climatiques plus froides - plus chaudes	GJ ⁽³⁾	0 — 0	0 - 0	0 - 0
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des lo- caux, dans des conditions climatiques plus froides- plus chaudes	%	124 – 169	122 – 167	119 – 161
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, dans des conditions climatiques plus froides - plus chaudes	%	72,00 – 154,00	72,00 – 154,00	72,00 – 154,00
Niveau de puissance acoustique L _{WA} à l'extérieur	dB	67	69	70

V P
 ' II:

Voir

Pour les précautions particulières concernant le montage, l'installation et l'entretien : se référer au chapitre Consigne de sécurité

10.2 Fiche de produit - Régulateurs de température

Tab.42Fiche de produit du régulateur de température

		E-pilot
Classe		П
Contribution à l'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux	%	2

10.3 Package fiche

i Important

« Application à moyenne température », une application dans laquelle un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur ou un dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur fournit sa puissance calorifique déclarée pour une température de sortie de l'échangeur thermique intérieur de 55 °C. Fig.31 Fiche de produit combiné applicable aux pompes à chaleur moyenne température indiquant l'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux du produit combiné proposé



Classe d'efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes



Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes

				5			
Plus froides :		- 'V' =	% Plus chaudes :		+ 'VI' =	%	

L'éfficacité énergétique obtenue avec cette fiche pour le produit combiné peut ne pas correspondre à son efficacité énergétique réelle une fois le produit combiné intallé dans un bâtiment, car celle-ci varie en fonction d'autres facteurs tels que les pertes thermiques du système de distribution et le dimensionnement des produits par rapport à la taille et aux caractéristiques du bâtiment.

AD-3000745-01

- I La valeur de l'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal, exprimée en %.
- II Le coefficient de pondération de la puissance thermique du dispositif de chauffage utilisé à titre principal et du dispositif de chauffage d'appoint du produit combiné, tel qu'indiqué dans le tableau suivant.
- III La valeur de l'expression mathématique : 294/(11 · Prated), dans laquelle « Prated » renvoie au dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal.
- IV La valeur de l'expression mathématique 115/(11 · Prated), dans laquelle « Prated » renvoie au dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal.

- V La valeur de la différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes et plus froides, exprimée en %.
- VI La valeur de la différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus chaudes et moyennes, exprimée en %.

Tab.43 Pondération des pompes à chaleur à moyenne température

Prated / (Prated + Psup) ⁽¹⁾⁽²⁾	II, produit combiné non équipé d'un ballon d'eau chaude	II, produit combiné équipé d'un ballon d'eau chaude
0	1,00	1,00
0,1	0,70	0,63
0,2	0,45	0,30
0,3	0,25	0,15
0,4	0,15	0,06
0,5	0,05	0,02
0,6	0,02	0
≥ 0,7	0	0
(1) Les valeurs intermédiaires son	t calculées par interpolation linéaire entre les deux val	eurs adiacentes

Les valeurs intermédiaires sont calculées par interpolation linéaire entre les deux valeurs adjacentes.
 Distant requisie au dispositif de chauffage des laceurs au dispositif de chauffage minte utilisé à titre principal.

(2) Prated renvoie au dispositif de chauffage des locaux ou au dispositif de chauffage mixte utilisé à titre principal.

Tab.44 Efficacité du produit combiné (régulateur de température + pompe à chaleur)

		200 ESL Hybrid 4MR + CFU C 19	200 ESL Hybrid 4.5MR + CFU C 19	200 ESL Hybrid 6MR-2 / 200 ESL Hybrid 6MR-3 + CFU C 24
E-pilot	%	136	137	134

Tab.45 Efficacité du produit combiné (régulateur de température + pompe à chaleur)

		200 ESL Hybrid 8MR-2 + CFU C 24	200 ESL Hybrid 11MR-2 + CFU C 19	200 ESL Hybrid 16MR-2 + CFU C 24
E-pilot	%	136	134	131

10 Annexes

Original instructions - © Copyright

Toutes les informations techniques contenues dans la présente notice ainsi que les dessins et schémas électriques sont notre propriété et ne peuvent être reproduits sans notre autorisation écrite préalable. Sous réserve de modifications.

FRANCE

Direction de la Marque 57, rue de la Gare - F-67580 Mertzwiller

6 03 88 80 27 00

03 88 80 27 99

www.dedietrich-thermique.fr

VAN MARCKE NV

BE

LAR Blok Z, 5 B- 8511 KORTRIJK

+32 (0)56/23 75 11
www.vanmarcke.be

DE DIETRICH THERMIQUE IBERIA S.L.U. ES C/Salvador Espriu, 11 08908 L'HOSPITALET de LLOBREGAT \$\subset\$ +34 902 030 154 \$\vert\$ info@dedietrichthermique.es www.dedietrich-calefaccion.es MEIER TOBLER AG

СН

Bahnstrasse 24 - CH - 8603 SCHWERZENBACH

←41 (0) 44 806 41 41

@ info@meiertobler.ch

+41 (0)8 00 846 846 Servicelii www.meiertobler.ch

MEIER TOBLER SA

СН

Chemin de la Veyre-d'En-Haut B6, CH -1806 St-Légier-La-Chiésaz

+41 (0) 21 943 02 22
 info@meiertobler.ch

info@meiertobler.ch
+41 (0)8 00 846 846 * Serviceling

+41 (0)8 00 846 846 www.meiertobler.ch

DE DIETRICH Technika Grzewcza sp. z o.o. PL ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław Suburo@dedietrich.pl 801 080 881 ↓ Infocentrala 0,35 zł min

www.facebook.com/DeDietrichPL www.dedietrich.pl



De Dietrich



7763556-001-03