

RS	ROSE	ROSA	PINK	ROZE
GR	GRIS	GRAU	GREY	GRUIS
NO	NOIR	SCHWARZ	BLACK	ZWART
MA	MARRON	BRAUN	BROWN	BRUIN
RO	ROUGE	ROT	RED	ROOD
OR	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANJE
BL	BLEU	BLAU	BLUE	BLAUW
VI	VIOLET	VIOLETT	PURPLE	PAARS
BA	BLANC	WEISS	WHITE	WIT
VE	VERT	GRÜN	GREEN	GROEN
JA	JAUNE	GELB	YELLOW	GEL
V/J	VERT/JAUNE		GRÜN/GELB	
	GREEN/YELLOW		GROEN/GEL	

7786030

7726651

7621795

7609577

300024853

300024859

7659723

7793305







7660371

RELAIS TELEPHONIQUE	FEHRSPRECHRELAIS	TELEPHONE RELAY	TELEFONISCH RELAIS
230V / 230 Vh	ALIMENTATION	MAIN SUPPLY	VOEDING
0 230V	ENTREE	INPUT	INGANGSM
Ph	POMPE DE CHARGE	SPEECHERLEDPOMPE	LAADPOMP
FA	VANNE 3 VOTES B	THREE WAY VALVE B	DRIEWEGMENGKRAMM V
B	THERMOSTAT / SECURITE	SAFETY THERMOSTAT	VEILIGHEIDSTHERMOSTAAT
TS / Ph	+ ACCELERATEUR / SECURITE	+ KESSELREIS / POMP	+ VERWARMINGSPOMPE / KRING B
A	ACCELERATEUR / CIRCUIT A	HEATING PUMP / CIRCUIT A	VERWARMINGSPOMPE / KRING A
Q 60B...	SONDE D'AMBIANCE	ROOM THERMISTOR	RUIMTEVOELER
S 50T	SONDE SYSTEME	SYSTEM SENSOR	SYSTEMVOELER
TA	ANDOE A COURANT IMPOSE	FRIENDS/ROMANOE	ELECTRIC ANDOE / BESCHRIJMNIS ANDOE
SEES	SONDE EAU CHAUDE SANITAIRE	WARMWASSERVOELER	DOMESTIC HOT WATER SENSOR / SANITAIRE WARMWATER VOELERS
S EXT	SONDE EXTREME	AUSSENVOELER	OUTSIDE SENSOR / BIJZEN VOELER
S DEP	SONDE DE DEPART	VORLAUFVOELER	FLOW SENSOR / VERTEVOELER
	BRULEUR	BURNER	BRANDER
INT	INTERFACE HOMME MACHINE	HUMAN MACHINE INTERFACE	DE INTERFACE MANN MASCHINE
X1 - X31	CONNECTEUR CU-OH/2/SCB-10	CU-OH/2/SCB-10 CONNECTOR	CU-OH/2/SCB-10STECKER
GS	INTERUPTEUR GENERAL	MAINTSCHALTER	ALGEMEIN SCHAKELAAR
L	PHASE	PHASE	FASE
N	NEUTRE	NULETER	NULEDER
CU-OH-02	UNITE DE CONTROLÉ PRIMAIRE	PRIMARY STEUER/EINHEIT	BEWEHID PRIMARE CONTROLÉ
SCB-10	UNITE DE CONTROLÉ SECONDAIRE	SEANORDERE STEUER/EINHEIT	SECONDAIRE ONDERGESCHIKTE CONTROLÉ
Alim/230V-50Hz	ALIMENTATION	MAIN SUPPLY	VOEDING
X11 (BUS RS 485)	CONNECTEUR BUS SU	BUS SU CONNECTOR	BUS SU STECKER
X12 (WPS)	MANOMETRE EAU	WASSER MANOMETER	WATER MANOMETER
X13 (FOP)	PRESSION/STAT LIMITEUR FIAURE	DRUCK/SCHNITTPUNKTVOELER	DRUCK/SCHNITTPUNKTVOELER
X14 (RS)	TEMPERATURE RETOUR (OPTION)	RÜCKLAUFTEMPERATUR	RETURNTEMPERATUR
X15 (FS)	TEMPERATURE DEPART	VORLAUFTEMPERATUR	FLOW TEMP/TEMPERATURE
X16 (FCL)	TEMPEROSTAT LIMITEUR FLAURE	DRUCK/TEMPERATURSCHWITZER	DRUCK/TEMPERATURSCHWITZER
X17 (SB)	TEMPEROSTAT LIMITEUR	SCHNITTPUNKTTEMPERATURGRENZER	SAFETY THERMOSTAT
X18 (PM)	PUMP POMPE	PUMP PUMP	PUMP PUMP
X19 (PPS)	ALIMENTATION POMPE	PUMP POWER SUPPLY	PUMP VOEDING
SP11	JOINCTION	ANSCHLUSSTELLE	KNOPPPOINT

7793372-02 MW-2001359-0-1



Légende Schéma électrique chaudière AFC-S

	Relais téléphonique		L	Phase
230 V - 50 Hz	Alimentation		N	Neutre
0-10 V	Entrée		CU-OH-02	Unité de contrôle primaire
	Pompe de charge		SCB-10	Unité de contrôle secondaire
	Vanne 3 voies B		Alim 230 V - 50 Hz	Allimentation
TS + 	Thermostat de sécurité + Accélérateur (circuit B)		X111 5BUS RS485)	Connecteur bus SU
	Accélérateur (circuit A)		X112 (WPS)	Manomètre eau
S AMB	Sonde d'ambiance		X113 (FGP)	Pressostat limiteur fumées
S SYST	Sonde système		X114 (RS)	Température retour (option)
TA	Anode à courant imposé		X115 (FS)	Température de départ
S ECS	Sonde eau chaude sanitaire		X116 (FGT)	Thermostat limiteur fumée
S EXT	Sonde extérieure		X117 (STB)	Thermostat limiteur
S DEP	Sonde de départ		X118 (PWM)	PWM pompe
	Brûleur		X119 (PPS)	Alimentation pompe
HMI	Interface de commande		SPL1	Jonction
X1.....X21	Connecteur CU-OH-02 Connecteur SCB-10		ZG	Interrupteur général

Couleurs des fils :

ROS	ROSE	ROSA	PINK	ROZE
GR	GRIS	GRAU	GREY	GRIJS
NO	NOIR	SCHWARZ	BLACK	ZWART
MA	MARRON	BRAUN	BROWN	BRUIN
RO	ROUGE	ROT	RED	ROOD
OR	ORANGE	ORANGE	ORANGE	ORANJE
BL	BLEU	BLAU	BLUE	BLAUW
VI	VIOLET	VIOLETT	PURPLE	PAARS
BA	BLANC	WEISS	WHITE	WIT
VE	VERT	GRUN	GREEN	GROEN
JA	JAUNE	GELB	YELLOW	GEEL
V/J	VERT/JAUNE		GRUN/GELB	
	GREEN/YELLOW		GROEN/GEEL	