

# KALIKO ESSENTIEL



## Notice d'utilisation

Chauffe-eau thermodynamique

**KALIKO ESSENTIEL**

ETWH 180 E

ETWH 230 E

## Cher client,

Merci d'avoir fait l'acquisition de cet appareil.

Nous vous invitons à lire attentivement la présente notice avant d'utiliser votre appareil. Conservez ce document dans un endroit adapté afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Pour garantir un fonctionnement sûr et efficace, nous vous recommandons de procéder régulièrement aux opérations d'entretien nécessaires. Notre service Après-Vente et notre équipe technique peuvent vous apporter leur aide dans ces opérations.

Nous espérons que vous profiterez de votre produit pendant de longues années.

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Consignes de sécurité</b>	<b>5</b>
1.1	Consignes générales de sécurité	5
1.2	Consignes relatives aux raccordements hydrauliques	6
1.2.1	Groupe de sécurité (Uniquement pour la France)	6
1.3	Consignes spécifiques de sécurité	7
1.4	Responsabilités	7
1.4.1	Responsabilité du fabricant	7
1.4.2	Responsabilité de l'installateur	7
1.4.3	Responsabilité de l'utilisateur	7
1.5	Fiche de données de sécurité : fluide frigorigène R-134a	8
1.5.1	Identification du produit	8
1.5.2	Identification des dangers	8
1.5.3	Composition / Information sur les composants	8
1.5.4	Premiers secours	8
1.5.5	Mesures de lutte contre l'incendie	8
1.5.6	En cas de dispersion accidentelle	9
1.5.7	Manipulation	9
1.5.8	Protection individuelle	9
1.5.9	Réglementations	9
1.6	Site internet	9
<b>2</b>	<b>A propos de cette notice</b>	<b>9</b>
2.1	Généralités	9
2.2	Symboles utilisés	10
2.2.1	Symboles utilisés dans la notice	10
2.2.2	Symboles utilisés sur l'appareil	10
<b>3</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>10</b>
3.1	Homologations	10
3.1.1	Directives	10
3.1.2	Test en sortie d'usine	11
3.2	Données techniques	11
3.2.1	Caractéristiques de l'appareil	11
<b>4</b>	<b>Description du produit</b>	<b>12</b>
4.1	Description générale	12
4.2	Principe de fonctionnement	12
4.2.1	Principe de fonctionnement du chauffe-eau thermodynamique	12
4.2.2	Principe de fonctionnement avec les différents MODES	13
4.2.3	Principe de fonctionnement de la fonction anti-légionellose	14
4.3	Description du tableau de commande	15
4.3.1	Description des touches de commande	15
4.3.2	Description détaillée des boutons	15
4.3.3	Description de l'afficheur	16
4.3.4	Description détaillée des voyants	16
<b>5</b>	<b>Utilisation</b>	<b>18</b>
5.1	Utilisation du tableau de commande	18
5.2	Mise en route de l'afficheur	18
5.3	Arrêt de l'appareil	19
5.3.1	Arrêt de l'installation	19
5.3.2	Absence prolongée	19
<b>6</b>	<b>Réglages</b>	<b>19</b>
6.1	Liste des paramètres	19
6.2	Réglage des paramètres	19
6.2.1	Sélectionner le mode de fonctionnement	19
6.2.2	Réglage des différents paramètres	20
6.2.3	Réglage de l'heure	20
6.2.4	Régler un programme horaire	21
6.2.5	Réglage de la consigne de température d'eau chaude sanitaire	23
6.3	Affichage des valeurs mesurées	24
6.3.1	Accéder aux valeurs mesurées	24
6.3.2	Liste des paramètres de fonctionnement	24

<b>7</b>	<b>En cas de dérangement</b> .....	<b>25</b>
7.1	Messages (codes de type Ex et Px) .....	25
7.1.1	Liste des messages .....	25
<b>8</b>	<b>Annexes</b> .....	<b>26</b>
8.1	Déclaration de conformité CE .....	26
8.2	Informations ErP .....	26
8.2.1	Fiche de produit - Chauffe-eau thermodynamiques .....	26

# 1 Consignes de sécurité

## 1.1 Consignes générales de sécurité

**Danger**

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 3 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants de 3 à 8 ans ne sont autorisés à actionner que le robinet relié au chauffe-eau.

**Attention**

L'installation du chauffe-eau thermodynamique doit être effectuée par un professionnel qualifié conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

**Attention**

Installer le chauffe-eau thermodynamique dans un local à l'abri du gel.

**Danger d'électrocution**

Avant toute intervention, couper l'alimentation électrique du chauffe-eau thermodynamique.

**Avertissement**

Prendre des précautions avec l'eau chaude sanitaire. Suivant les réglages du chauffe-eau thermodynamique, la température de l'eau chaude sanitaire peut dépasser 65 °C.

**Attention**

Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.

**Attention**

Ne pas laisser le chauffe-eau thermodynamique sans entretien. Effectuer un entretien régulier de l'appareil pour garantir son bon fonctionnement.

**Important**

Laisser le chauffe-eau et la pompe à chaleur accessibles à tout moment.

**Important**

Ne jamais enlever, ni recouvrir les étiquettes et plaquettes signalétiques apposées sur les appareils. Les étiquettes et les plaquettes signalétiques doivent être lisibles pendant toute la durée de vie de l'appareil. Remplacer immédiatement les autocollants d'instruction et de mises en garde abîmés ou illisibles.

**Attention**

Si le logement est inhabité pendant une longue période et s'il y a un risque de gel, vidanger le chauffe-eau.

**Attention**

Ne retirer l'habillage que pour les opérations d'entretien et de dépannage. Remettre l'habillage en place après les opérations d'entretien et de dépannage.

**Important**

Conserver ce document à proximité du lieu d'installation.

## 1.2 Consignes relatives aux raccordements hydrauliques



### Avertissement

Ne pas toucher les tuyaux de liaison frigorifique les mains nues lors du fonctionnement du chauffe-eau thermodynamique. Risque de brûlure ou gelure.



### Avertissement

Fluide frigorigène et tuyauterie :

- Utiliser uniquement le fluide frigorigène **R-134a** pour remplir l'installation.
- Utiliser des outils et des composants de tuyau spécialement conçus pour une utilisation avec le fluide frigorigène **R-134a**.
- Utiliser des tuyaux en cuivre désoxydé au phosphore pour le transport du fluide frigorigène.
- Utiliser le dudgeonnage pour assurer l'étanchéité des raccords.
- Stocker les tuyaux de liaison frigorifique à l'abri de la poussière et de l'humidité (risque d'endommager le compresseur).
- Couvrir les deux extrémités des tuyaux jusqu'au processus de dudgeonnage.
- Ne pas utiliser de cylindre de charge.



### Attention

- L'appareil est destiné à être raccordé de façon permanente au réseau d'alimentation en eau.
- Pression maximale / minimale de l'eau à l'entrée : Voir chapitre Caractéristiques techniques.
- Le dispositif limiteur de pression doit être mis en fonctionnement régulièrement afin de retirer les dépôts de tartre et de vérifier qu'il ne soit pas bloqué.
- Vidange : Couper l'arrivée d'eau froide sanitaire. Ouvrir un robinet d'eau chaude dans l'installation, puis ouvrir le robinet du groupe de sécurité. Lorsque l'eau s'arrête de couler, l'appareil est vidangé.
- Un réducteur de pression (non fourni) est nécessaire lorsque la pression d'alimentation dépasse 80% du tarage de la soupape ou du groupe de sécurité, qui sera placé en amont de l'appareil.
- De l'eau pouvant s'écouler du tuyau de décharge du dispositif limiteur de pression, le tuyau de décharge doit être maintenu ouvert à l'air libre.
- Raccorder le dispositif limiteur de pression à un tuyau de vidange, maintenu à l'air libre, dans un environnement hors gel, en pente continue vers le bas.




### Danger

En cas de fuite de fluide frigorigène :

1. Ne pas utiliser de flamme nue, ne pas fumer, ne pas actionner de contacts ou interrupteurs électriques (sonnette, éclairage, moteur, ascenseur, etc.).
2. Ouvrir les fenêtres.
3. Eteindre l'appareil.
4. Eviter tout contact avec le fluide frigorigène. Risque de gelures.
5. Chercher la fuite probable et y remédier sans délai.

### 1.2.1 Groupe de sécurité (Uniquement pour la France)

Fig.1



- 9 Vanne de sectionnement
- 28 Entrée eau froide sanitaire
- 29 Réducteur de pression
- 30 Groupe de sécurité
- 54 Extrémité de la conduite de décharge libre et visible 2 à 4 cm au-dessus de l'entonnoir d'écoulement
- a Arrivée eau froide intégrant un clapet anti-retour
- b Raccordement à l'entrée eau froide du préparateur eau chaude sanitaire
- c Robinet d'arrêt
- d Soupape de sécurité 0,7 MPa (7 bar)
- e Orifice de vidange

## 1.3 Consignes spécifiques de sécurité



### Avertissement

Selon la norme de sécurité électrique NFC 15.100, seul un professionnel habilité est autorisé à accéder à l'intérieur de l'appareil.



### Avertissement

- Assurer la mise à la terre.
- Eau de chauffage et eau sanitaire ne doivent pas être en contact.
- Un moyen de déconnexion doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installations.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe comme une minuterie ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
- Installer l'appareil en respectant les règles nationales d'installation électrique.
- Schéma de câblage : Voir chapitre Schéma de principe électrique.
- Raccordement de l'appareil au réseau électrique : Voir chapitre Raccordements électriques.
- Type et calibre des fusibles : Voir chapitre Raccordements électriques.
- En ce qui concerne les informations pour l'installation de l'appareil, raccordement électrique, raccordement du circuit d'eau, se référer aux paragraphes ci-après de la notice.
- En ce qui concerne les informations pour la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, se référer aux paragraphes ci-après de la notice.



### Attention

Afin de limiter le risque de brûlure, la mise en place d'un mitigeur thermostatique sur la tubulure de départ eau chaude sanitaire est recommandée.

## 1.4 Responsabilités

### 1.4.1 Responsabilité du fabricant

Nos produits sont fabriqués dans le respect des exigences des différentes directives applicables. Ils sont de ce fait livrés avec le marquage **CE** et tous les documents nécessaires. Ayant le souci de la qualité de nos produits, nous cherchons en permanence à les améliorer. Nous nous réservons donc le droit de modifier les caractéristiques indiquées dans ce document.

Notre responsabilité en qualité de fabricant ne saurait être engagée dans les cas suivants :

- Non-respect des instructions d'installation et d'entretien de l'appareil.
- Non-respect des instructions d'utilisation de l'appareil.
- Défaut ou insuffisance d'entretien de l'appareil.

### 1.4.2 Responsabilité de l'installateur

L'installateur a la responsabilité de l'installation et de la première mise en service de l'appareil. L'installateur est tenu de respecter les instructions suivantes :

- Lire et respecter les instructions données dans les notices fournies avec l'appareil.
- Installer l'appareil conformément à la législation et aux normes actuellement en vigueur.
- Effectuer la première mise en service et toutes les vérifications nécessaires.
- Expliquer l'installation à l'utilisateur.
- Si un entretien est nécessaire, avertir l'utilisateur de l'obligation de contrôle et d'entretien de l'appareil.
- Remettre toutes les notices à l'utilisateur.

### 1.4.3 Responsabilité de l'utilisateur

Pour garantir le fonctionnement optimal de l'installation, vous devez respecter les consignes suivantes :

- Lire et respecter les instructions données dans les notices fournies avec l'appareil.
- Faire appel à un professionnel qualifié pour réaliser l'installation et effectuer la première mise en service.
- Se faire expliquer l'installation par l'installateur.
- Faire effectuer les contrôles et entretiens nécessaires par un professionnel qualifié.
- Conserver les notices en bon état et à proximité de l'appareil.

## 1.5 Fiche de données de sécurité : fluide frigorigène R-134a

### 1.5.1 Identification du produit

Nom du fluide frigorigène : R-134a.

Appel d'urgence : Centre Antipoison INRS/ORFILA : +33 (0) 1 45 42 59 59.

### 1.5.2 Identification des dangers

Effets néfastes sur la santé :

- Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent provoquer des asphyxies par réduction de la teneur en oxygène.
- Gaz liquéfié : le contact avec le liquide peut provoquer des gelures et des lésions oculaires graves.

Classification du produit :

- Ce produit n'est pas classé comme "préparation dangereuse" selon le règlement de l'Union Européenne.

### 1.5.3 Composition / Information sur les composants

Nature chimique :

- 1,1,1,2 - Tétrafluoroéthane R-134a.

Composants contribuant aux dangers :

Tab.1 Composants du fluide R-134a

Nom de la substance	Contenance	Numéro CAS	Numéro CE	Classification	PRP
1,1,1,2 - Tétrafluoroéthane R-134a	100 %	811-97-2	212-377-0		1430

### 1.5.4 Premiers secours

En cas d'inhalation :

- Retirer le sujet de la zone contaminée et l'amener au grand air.
- En cas de malaise : appeler un médecin.

En cas de contact avec la peau :

- Traiter les gelures comme des brûlures. Rincer abondamment avec de l'eau tempérée, ne pas retirer les vêtements (risque d'adhérence avec la peau).
- Si des brûlures cutanées apparaissent, appeler immédiatement un médecin.

En cas de contact avec les yeux :

- Rincer immédiatement à l'eau en maintenant les paupières bien écartées (minimum 15 minutes).
- Consulter immédiatement un ophtalmologiste.

### 1.5.5 Mesures de lutte contre l'incendie

Agents d'extinction appropriés :

- Tous les agents d'extinction sont utilisables.

Agents d'extinction non appropriés :

- Aucun à notre connaissance. En cas d'incendie à proximité, utiliser les agents d'extinction adaptés.

Risques spécifiques :

- Elévation de pression : en présence d'air, peut former, dans certaines conditions de température et de pression, un mélange inflammable.
- Sous l'action de la chaleur : dégagement de vapeurs toxiques et corrosives.

Méthodes particulières d'intervention :

- Refroidir à l'eau pulvérisée les capacités exposées à la chaleur.

Protection des intervenants :

- Appareil de protection respiratoire isolant autonome.
- Protection complète du corps.

### 1.5.6 En cas de dispersion accidentelle

---

**Précautions individuelles :**

- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Ne pas intervenir sans équipement de protection adapté.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- Faire évacuer la zone dangereuse.
- Arrêter la fuite.
- Supprimer toute source d'ignition.
- Ventiler mécaniquement la zone de déversement (risque d'asphyxie).

**Nettoyage / décontamination :**

- Laisser évaporer le produit résiduel.

### 1.5.7 Manipulation

---

**Mesures techniques :**

- Ventilation.

**Précautions à prendre :**

- Interdiction de fumer.
- Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.
- Travailler dans un lieu bien ventilé.

### 1.5.8 Protection individuelle

---

**Protection respiratoire :**

- En cas de ventilation insuffisante : masque à cartouche de type AX.
- En espace confiné : appareil de protection respiratoire isolant autonome.

**Protection des mains :**

- Gants de protection en cuir ou caoutchouc nitrile.

**Protection des yeux :**

- Lunettes de sécurité avec protections latérales.

**Protection de la peau :**

- Vêtement en coton majoritaire.

**Hygiène industrielle :**

- Ne pas boire, manger ou fumer sur le lieu de travail.

### 1.5.9 Réglementations

---

- Règlement (UE) 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés.
- Installations classées n° 1185.

## 1.6 Site internet

---

La notice d'utilisation est également disponible sur notre site internet.

## 2 A propos de cette notice

---

### 2.1 Généralités

---

Cette notice est destinée à l'utilisateur d'un chauffe-eau thermodynamique ETWH 180 E ou ETWH 230 E.

## 2.2 Symboles utilisés

### 2.2.1 Symboles utilisés dans la notice

Dans cette notice, différents niveaux de danger sont utilisés pour attirer l'attention sur des indications particulières. Nous souhaitons ainsi assurer la sécurité de l'utilisateur, éviter tout problème et garantir le bon fonctionnement de l'appareil.



#### Danger

Risque de situations dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles graves.



#### Danger d'électrocution

Risque d'électrocution.



#### Avertissement

Risque de situations dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles légères.



#### Attention

Risque de dégâts matériels.



#### Important

Attention, informations importantes.




#### Voir

Référence à d'autres notices ou à d'autres pages de cette notice.

### 2.2.2 Symboles utilisés sur l'appareil

Fig.2 Symboles utilisés sur l'appareil



MW-1000755-2

- 1 Courant alternatif
- 2 Terre de protection
- 3 Avant l'installation et la mise en service de l'appareil, lire attentivement les notices livrées.
- 4 Eliminer les produits usagés dans une structure de récupération et de recyclage appropriée.
- 5 Attention danger de choc électrique, pièces sous tension.  
Déconnecter les alimentations du réseau électrique avant toute intervention.
- 6 Appoint électrique
- 7 Marquage CE : matériel respectant la législation européenne
- 8 Degré de protection

## 3 Caractéristiques techniques

### 3.1 Homologations

#### 3.1.1 Directives

Par la présente, De Dietrich déclare que l'équipement radioélectrique du type KALIKO ESSENTIEL est un produit destiné principalement à un usage domestique. Il est fabriqué et mis en circulation conformément aux exigences des directives européennes.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible auprès du fabricant.

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

Outre les prescriptions et les directives légales, les directives complémentaires décrites dans cette notice doivent également être observées.

Pour toutes les prescriptions et directives visées dans la présente notice, il est convenu que tous les compléments ou les prescriptions ultérieures sont applicables au moment de l'installation.

### 3.1.2 Test en sortie d'usine

Avant de quitter l'usine, chaque appareil est testé sur les éléments suivants :

- Etanchéité à l'eau
- Etanchéité à l'air
- Tests électriques (composants, sécurité).

## 3.2 Données techniques

### 3.2.1 Caractéristiques de l'appareil

Modèle	Unité	ETWH 180 E	ETWH 230 E
Consommation journalière d'électricité $Q_{elec}$	KWh	3,571	5,674
Profil de soutirage déclaré		L	XL
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur ( $L_{WA}$ )	dB	60	60
Volume de stockage (V)	Litre	180,0	230,0
Eau mitigée à 40 °C (V40)	Litre	241	326
Puissance calorifique (PAC)	W	1000 <sup>(1)</sup> / 1500 <sup>(2)</sup>	1000 <sup>(1)</sup> / 1500 <sup>(2)</sup>
Puissance électrique absorbée (PAC)	W	400 <sup>(1)</sup> / 460 <sup>(2)</sup>	400 <sup>(1)</sup> / 460 <sup>(2)</sup>
COP selon la norme EN16147		2,38 <sup>(3)</sup> / 2,88 <sup>(4)</sup>	2,51 <sup>(3)</sup> / 3,02 <sup>(4)</sup>
Débit d'air maximum	m <sup>3</sup> h	350	350
Puissance résistance électrique	W	1550	1550
Pression de service	MPa (bar)	0,8 (8)	0,8 (8)
Tension d'alimentation	V	230	230
Disjoncteur	A	16	16
Temps de chauffe (10-54 °C)	heures	8h39 <sup>(3)</sup> / 6h02 <sup>(4)</sup>	11h50 <sup>(3)</sup> / 7h54 <sup>(4)</sup>
Pes <sup>(5)</sup>	W	37,0 <sup>(3)</sup> / 25,0 <sup>(4)</sup>	46,9 <sup>(3)</sup> / 33,6 <sup>(4)</sup>
Fluide frigorigène R-134a	kg	0,8	0,8
Fluide frigorigène R-134a <sup>(6)</sup>	tCO <sub>2</sub> e	1,14	1,14
Poids du ballon (à vide)	kg	102	116
Protection du chauffe-eau thermodynamique		IP21	IP21
Pression acoustique <sup>(7)</sup>	dB (A)	46,2	46,2
Pression minimale d'entrée d'eau	MPa (bar)	0,15 (1,5)	0,15 (1,5)
Pression maximale d'entrée d'eau	MPa (bar)	0,65 (6,5)	0,65 (6,5)
<p>(1) Valeur obtenue avec une température de 7 °C d'air pendant une chauffe de 10 °C à 54 °C.  (2) Valeur obtenue avec une température de 15 °C d'air pendant une chauffe de 10 °C à 54 °C.  (3) Valeur obtenue avec une température de 7 °C d'air ainsi qu'une température de l'entrée d'eau à 10 °C selon EN16147 basé sur le CDC LCIE N°103-15/B : 2011.  (4) Valeur obtenue avec une température de 15 °C d'air ainsi qu'une température de l'entrée d'eau à 10 °C selon EN16147 basé sur le CDC LCIE N°103-15/B : 2011.  (5) La puissance électrique absorbée en régime stabilisé.  (6) Quantité de fluide frigorigène calculée en équivalent tonnes de CO<sub>2</sub>.  (7) Mesure effectuée à 2 mètres.</p>			

**Important**

Les valeurs en équivalent tonnes de CO<sub>2</sub> sont calculées à partir de la formule suivante : quantité (en kg) de fluide frigorigène \* PRP / 1000.

PRP = Potentiel de Réchauffement Planétaire. Le PRP du R-134a est de 1430.

**Important**

Le fluide frigorigène R-134a est contenu dans un équipement hermétiquement scellé.

## 4 Description du produit

### 4.1 Description générale

Les chauffe-eau thermodynamiques **ETWH** ont les caractéristiques suivantes :

- Chauffe-eau thermodynamique à poser au sol avec pompe à chaleur prélevant l'énergie sur l'air ambiant.
- Tableau de commande avec affichage de la température d'eau chaude du préparateur d'eau chaude sanitaire et programmation horaire.
- Résistance électrique blindée 1,55 kW.
- Cuve émaillée, protection par anode magnésium.
- Isolation de forte épaisseur avec 0 % de CFC (chlorofluorocarbures).

Le chauffe-eau thermodynamique est un préparateur d'eau chaude pouvant être réchauffé par :


- Le groupe thermodynamique.
- La résistance électrique. (jusqu'à 70 °C).

### 4.2 Principe de fonctionnement

#### 4.2.1 Principe de fonctionnement du chauffe-eau thermodynamique

Selon la source d'énergie utilisée pour chauffer l'eau du chauffe-eau thermodynamique (pompe à chaleur seule / résistance électrique seule ou l'association pompe à chaleur et résistance électrique), le temps de chauffe du chauffe-eau thermodynamique varie en fonction de la température ambiante.

Fig.3 Modèle ETWH 180 E



**X** Température de l'air ambiant (°C)


**Y** Temps de chauffe (heures)

**1** Source d'énergie : pompe à chaleur et résistance électrique combinées

**2** Source d'énergie : résistance électrique

**3** Source d'énergie : pompe à chaleur

Fig.4 Modèle ETWH 230 E



MW-5000491-2

- X Température de l'air ambiant (°C)  
 Y Temps de chauffe (heures)  
 1 Source d'énergie : pompe à chaleur et résistance électrique combinées  
 2 Source d'énergie : résistance électrique  
 3 Source d'énergie : pompe à chaleur

#### 4.2.2 Principe de fonctionnement avec les différents MODES

La source de chaleur principale et par défaut du chauffe-eau thermodynamique est la pompe à chaleur.

Si la température ambiante est en-dehors de la plage de fonctionnement de la pompe à chaleur, celle-ci cesse de fonctionner. Le chauffe-eau active automatiquement la résistance électrique et allume l'icône LA sur l'afficher du tableau de commande.

La plage de température ambiante adaptée à ce mode de fonctionnement se situe entre +3°C et +43 °C.

Pour les 3 modes de fonctionnement

- le chauffe-eau thermodynamique peut réchauffer l'eau chaude sanitaire à une température maximale de 65 °C,
- la consigne de température de l'eau chaude sanitaire est réglable de 25 à 70 °C.

#### ■ Fonctionnement ECONOMY MODE = MODE ECONOMIQUE

Le chauffe-eau thermodynamique peut chauffer l'eau à l'aide des sources d'énergie suivante :

- la pompe à chaleur,
- la résistance électrique,
- ou des deux sources simultanément.

Tab.2

T = Température ambiante	Source(s) d'énergie utilisée(s)
Au moins une des 3 conditions suivantes doit être vraie : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>T &lt; +3</math> °C</li> <li>• Température de l'eau &gt; 65 °C</li> <li>• <math>T &gt; +43</math> °C</li> </ul>	Résistance électrique
$+3$ °C < T < Td	Pompe à chaleur et résistance électrique fonctionnent simultanément si besoin
Les 2 conditions suivantes doivent être vraies : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>T &gt; Td</math></li> <li>• Température de l'eau &lt; 65 °C</li> </ul>	Pompe à chaleur

#### ■ Fonctionnement HYBRID MODE = MODE HYBRIDE



##### Important

HYBRID MODE = MODE HYBRIDE : pompe à chaleur couplée obligatoirement à une chaudière instantanée.

Le chauffe-eau thermodynamique peut chauffer l'eau à l'aide des 2 sources d'énergie : pompe à chaleur ou chaudière instantanée :

- la pompe à chaleur est destinée à pré-chauffer l'eau chaude sanitaire,
- la chaudière instantanée permet d'assurer le chauffage de l'eau chaude sanitaire jusqu'à l'obtention de la température d'utilisation souhaitée.

Pas d'appoint électrique pour ce mode.

Tab.3

T = Température ambiante	Source(s) d'énergie utilisée(s)
T < T4	Chaudière instantanée
<ul style="list-style-type: none"> <li>• T4 &lt; T &lt; 43 °C</li> <li>• Température de l'eau &lt; 65 °C</li> </ul>	Pompe à chaleur + chaudière instantanée

#### ■ Fonctionnement OPT.BACKUP = MODE OPTIMISATION HEURES CREUSES / HEURES PLEINES

Le chauffe-eau thermodynamique ne peut chauffer l'eau que pendant :

- la plage horaire programmée,
- ou en présence du signal heures creuses.

Le chauffe-eau thermodynamique peut chauffer l'eau à l'aide des sources d'énergie suivante : pompe à chaleur ou résistance électrique :

- la pompe à chaleur fonctionne en priorité,
- la résistance électrique démarre pendant le fonctionnement de la pompe à chaleur pour permettre d'atteindre la consigne de température souhaitée avant la fin de la période.

Tab.4

T = Température ambiante	Source(s) d'énergie utilisée(s)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• T &lt; +3 °C</li> <li>• Température de l'eau &gt; consigne de température variable selon la température extérieure</li> <li>• T &gt; +43 °C</li> </ul>	Résistance électrique
+3 °C < T < 43 °C	Pompe à chaleur et résistance électrique fonctionnent simultanément si besoin

### 4.2.3 Principe de fonctionnement de la fonction anti-légionellose

Si la fonction anti-légionellose est activée après la mise sous tension du chauffe-eau, la régulation valide ce mode à 23h00 le lendemain.

Cette fonction est alors automatiquement activée une fois par semaine, à 23h00 lors de la 7e journée.

Exemple : en activant la fonction anti-légionellose le 1 Février à 09h00, l'unité valide la fonction anti-légionellose le 2 Février à 23h00, et ainsi de suite le 9 Février à 23h00, etc.



#### Important

Si l'appareil est en mode ECONOMY MODE et la température de la fonction anti-légionellose est réglée sur 70 °C, la pompe à chaleur chauffera l'eau jusqu'à 65 °C, puis s'arrêtera. La résistance électrique prendra le relais pour chauffer l'eau jusqu'à 70 °C.




#### Important

L'icône anti-légionellose s'affiche sur l'écran pendant le processus. La fonction anti-légionellose s'arrête lorsque la température d'eau chaude sanitaire atteint 65 °C (ou 70 °C) et l'icône anti-légionellose s'éteint.

## 4.3 Description du tableau de commande

### 4.3.1 Description des touches de commande

Fig.5



- 1 Touche **ON/OFF** (marche/arrêt)
- 2 Voyant **ON** (couleur vert)
- 3 Accès au réglage de l'horloge
- 4 - Touche d'annulation  
- Touche de déverrouillage de l'écran
- 5 Accès au réglage de l'heure de démarrage du programmeur
- 6 Accès au réglage de l'heure d'arrêt du programmeur
- 7 Sélection du **MODE** de fonctionnement (**ECONOMY MODE** - **HYBRID MODE** - **OPT.BACKUP**)
- 8 Touche pour diminuer les valeurs de réglage
- 9 Touche pour augmenter les valeurs de réglage

### 4.3.2 Description détaillée des boutons



#### TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT :

S'allume lorsque l'appareil est EN MARCHÉ, sinon reste éteint.



#### ON / OFF (marche / arrêt) :

Appuyer sur le bouton pour mettre en marche ou éteindre l'appareil.



#### CANCEL (Annuler) :

Afin d'éviter de mauvaises manipulations, une fonction spéciale de verrouillage a été prévue. Si aucune action n'est effectuée pendant une minute, le tableau de commande se verrouille automatiquement et affiche le témoin de verrouillage.

Si le tableau de commande est verrouillé, aucun bouton ne peut être utilisé. Appuyer sur le bouton **CANCEL** pendant 3 secondes pour déverrouiller.



#### MODE (Sélection du mode) :

Appuyer sur le bouton pour sélectionner un mode de fonctionnement.

L'appareil propose trois modes de fonctionnement : le mode économique, le mode hybride et le mode heures creuses / heures pleines.

Le mode économique est le mode par défaut.



#### CLOCK (Réglage de l'heure) :

L'horloge s'affiche sur 24 heures, l'heure de départ étant 00:00.



#### AUGMENTER / MONTER :

Pour augmenter une valeur lors d'un réglage (par exemple une température ou une heure).



**DIMINUER / DESCENDRE :**

Pour diminuer une valeur lors d'un réglage (par exemple une température ou une heure).



**TIME ON (Réglage de l'heure de démarrage du programmeur) :**

Appuyer sur ce bouton pour régler l'heure de démarrage du programmeur.




**TIME OFF (Réglage de l'heure d'arrêt du programmeur) :**

Appuyer sur ce bouton pour régler l'heure d'arrêt du programmeur.

**4.3.3 Description de l'afficheur**

Fig.6



- 1 Température ambiante basse
- 2 Commande filaire (fonction non disponible)
- 3 Fonctionnement du compresseur
- 4 Fonctionnement de la résistance électrique
- 5 Fonctionnement de la fonction anti-légionellose
- 6 Remplissage de l'eau
- 7 Pictogramme actif lorsque la température de consigne est supérieure à 50 °C
- 8 Voyant Alarme
- 9 Voyant Verrouillage
- 10 **ECONOMY MODE** = Mode économique
- 11 **HYBRID MODE** = Mode hybride
- 12 **OPT.BACKUP** = Mode optimisation heures creuses / heures pleines
- 13 Affichage de la température de l'eau
- 14 Unité de température
- 15 Température de consigne
- 16 Affichage de l'heure (heure : minutes)
- 17 Voyant indiquant qu'une heure de démarrage est programmée
- 18 Voyant indiquant qu'une heure d'arrêt est programmée

**4.3.4 Description détaillée des voyants**



**TEMPÉRATURE AMBIANTE BASSE :**

S'allume si la température ambiante est en-dehors de la plage de température de fonctionnement de la pompe à chaleur.



**COMPRESSEUR :**

S'allume lorsque le compresseur est en marche.



**RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE :**

S'allume si la résistance électrique est activée.



**ANTI-LÉGIONELLOSE :**

S'allume lorsque l'appareil est en mode anti-légionellose.



MW-1000722-1

**REPLISSAGE D'EAU :**

S'allume et clignote lorsque l'appareil est remis sous tension (après arrêt du chauffe-eau).



MW-1000723-1

**ALARME :**

Lorsque l'appareil est en erreur, ce voyant clignote et un signal sonore retentit 3 fois par minute jusqu'à ce que la protection ou l'erreur soit résolue ou après un appui sur la touche **CANCEL** pendant 1 seconde.



MW-1000724-1

**VERROUILLAGE :**

S'allume si le tableau de commande est verrouillé.



MW-1000725-1

**MODE ÉCONOMIQUE :**

S'allume uniquement lorsque l'appareil est en mode économique.



MW-1000726-1

**MODE HYBRIDE :**

S'allume lorsque l'appareil est en mode hybride.



MW-1000727-1

**MODE HEURES CREUSES / HEURES PLEINES :**

S'allume lorsque l'appareil est en mode chauffe-eau électrique.



MW-1000728-1

**TEMPÉRATURE DE L'EAU :**

Reste allumé en permanence. Ce voyant indique :

- la température de l'eau en temps normal ;
- la température de consigne lors du réglage de celle-ci ;
- les paramètres de réglage ou de fonctionnement ainsi que les codes erreur ou de protection de l'appareil.



MW-1000729-1

**UNITÉ DE TEMPÉRATURE :**

Affiche l'unité de température.



MW-1000730-1

**TEMPÉRATURE DE CONSIGNE :**

S'allume lors du réglage de la température.



MW-1000731-1

**HORLOGE :**

Reste allumé en permanence pour indiquer :

- l'heure courante en temps normal ;
- l'heure de réglage lors du paramétrage du programmeur.



MW-1000732-1

**HEURE DE DÉMARRAGE :**

S'allume si une heure de démarrage est programmée.



MW-1000733-1

**HEURE D'ARRÊT :**

S'allume si une heure d'arrêt est programmée.


## 5 Utilisation

### 5.1 Utilisation du tableau de commande

- **Verrouillage automatique des touches :**
  - lorsque les touches ne sont pas utilisées pendant 1 minute, les touches du tableau de commande se verrouillent,
  - un appui long sur la touche **CANCEL** permet de déverrouiller le tableau de commande
- **Verrouillage automatique de l'écran :**
  - lorsque aucune manipulation n'est faite sur le tableau de commande, le rétro-éclairage de l'écran s'éteint,
  - un appui sur n'importe quelle touche permet d'allumer le rétro-éclairage du tableau de commande

### 5.2 Mise en route de l'afficheur

Fig.7 Mise en route



MMW-1000699-2

1. Pour allumer le chauffe-eau, appuyer sur la touche **ON/OFF**. L'indicateur de fonctionnement "**ON**" s'allume.

⇒



#### Attention

A la première mise en route de l'appareil, tous les témoins de l'afficheur s'allument pendant 3 secondes et le signal sonore retentit à 2 reprises. Sans intervention pendant 1 minute, tous les témoins s'éteignent automatiquement à l'exception du témoin de remplissage d'eau et de la température d'eau. L'alarme sonore émet un "BIP" lorsque vous appuyez sur l'un des boutons.

Fig.8 Affichage du remplissage de l'eau



MMW-1000700-2

2. Il faut appuyer sur la touche **ON/OFF** pour que le témoin de fonctionnement du remplissage d'eau s'arrête de clignoter.



#### Important

Lors d'un nouvel appui sur la touche **ON/OFF**, le témoin du remplissage d'eau disparaît et le témoin de fonctionnement s'allume (lumière verte).

3. Vérifier qu'aucun code d'erreur ou message n'apparaît sur l'afficheur.

Fig.9 Déverrouillage du clavier



MMW-1000701-2

4. Faites un appui long sur **CANCEL** pour déverrouiller le clavier.



#### Attention

L'afficheur se verrouille automatiquement (mode **LOCK**) au bout d'une minute.



#### Important

##### Affichage de la température de l'eau

La température indiquée sur l'afficheur est celle donnée par la sonde de température. Il est donc normal que la température affichée diminue parfois lorsque l'appareil est en fonctionnement. L'eau chaude de la partie supérieure se mélangeant par convection naturelle avec l'eau froide, la température de la partie supérieure est plus élevée que celle de la partie inférieure.

Fig.10 Sélection du mode



5. Appuyer sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité.
6. Appuyer sur les flèches pour régler la température de consigne de l'eau.  
⇒ En modifiant ces valeurs de température, l'appareil commence à chauffer l'eau jusqu'à la température de consigne.

## 5.3 Arrêt de l'appareil

### 5.3.1 Arrêt de l'installation



#### Attention

Eviter de mettre l'appareil hors tension afin que les paramètres de régulation ne soient pas effacés.  
Préférer l'appui sur le bouton **OFF** de l'afficheur.

### 5.3.2 Absence prolongée

En cas d'absence prolongée (vacances), appuyer sur le bouton **OFF** de l'afficheur.



#### Important

Le chauffe-eau thermodynamique doit être dans une pièce hors gel car il ne possède pas d'habillage de protection hors gel.

## 6 Réglages

### 6.1 Liste des paramètres

Les paramètres suivants sont accessibles dans tous les modes de fonctionnement : ECONOMY MODE / HYBRID MODE / OPT.BACKUP

Tab.5 Paramètres disponible dans les modes de fonctionnement

Paramètre	Description	Réglage d'usine
01 : t r	Différence de température de l'eau entre la consigne et la relance. Réglable de 3 à 20 °C.	5 °C
02 : t 4	Température ambiante limite autorisé pour le fonctionnement de la pompe à chaleur.	5 °C
03 : t d	Température ambiante limite de fonctionnement de l'appoint électrique. Réglable de 5 à 18 °C	10 °C
04 : h 1	Durée de la plage horaire principale en <b>Heures Creuses</b> si câblé	8 heures

## 6.2 Réglage des paramètres

### 6.2.1 Sélectionner le mode de fonctionnement

1. Déverrouiller le tableau de commande en appuyant sur la touche **CANCEL** pendant 3 secondes.  
⇒ Le voyant de verrouillage s'éteint.

2. Sélectionner le mode souhaité en appuyant successivement sur la touche **MODE**.
3. Valider le mode de fonctionnement souhaité en attendant 10 secondes.

### 6.2.2 Réglage des différents paramètres

Fig.11




Fig.12



Fig.13



Fig.14




Quelque soit le mode de fonctionnement choisi, les paramètres réglables sont les suivant

1. Accéder aux paramètres de réglages en appuyant simultanément sur les touches ci-contre.
2. Régler la valeur du paramètre  $t_r$  en appuyant sur les touches ci-contre.
3. Ajuster le paramètre  $t_{ch}$  en appuyant sur les touches ci-contre.
4. Ajuster le paramètre  $t_{cl}$  en appuyant sur les touches ci-contre.


### 6.2.3 Réglage de l'heure

Fig.15 Réglage de l'heure



1. Appuyer sur **CLOCK**.  
⇒ L'affichage "hh" dans l'affichage "hh:mm" se met à clignoter, signifiant que l'heure peut être réglée.

Fig.16 Ajustement



2. Appuyer sur les flèches haut/bas pour avancer ou reculer.

Fig.17 Réglage des minutes



MMW-1000705-2

3. Appuyer sur **CLOCK**.  
⇒ L'affichage des minutes se met à clignoter, signifiant que les minutes peuvent être réglées
4. Appuyer sur les flèches haut/bas pour avancer ou reculer.

Fig.18 Validation




MMW-1000706-2

5. Appuyer sur **CLOCK** pour valider ou n'appuyer sur aucun bouton pendant 10 secondes : le clignotement s'arrête et le réglage de l'heure est confirmé.

## 6.2.4 Régler un programme horaire

Fig.19 Démarrage du processus de chauffe



MMW-1000707-2

1. Appuyer sur le bouton **TIME ON** pour régler l'heure de démarrage du programmeur.  
⇒ Le témoin " **TIME ON** " s'allume et les chiffres des heures de l'horloge clignotent ensuite lentement signifiant que l'heure de démarrage du processus de chauffe est prête à être réglée.


Fig.20 Heure de démarrage



MMW-1000708-2

2. Appuyer sur les flèches haut / bas pour régler les chiffres des heures de l'horloge.

Fig.21 Réglage des minutes



MMW-1000709-2

3. Appuyer de nouveau sur le bouton **TIME ON**.  
⇒ L'affichage des minutes se met à clignoter.
4. Procéder de la même façon pour régler les minutes en utilisant les flèches haut / bas pour avancer ou reculer.

Fig.22 Validation



MMW-1000710-2

5. Appuyer sur le bouton **TIME ON** pour valider.  
⇒ L'heure de démarrage de processus de chauffe est confirmée.

**Attention**  
En réglant uniquement l'heure de démarrage du programmeur, l'appareil fonctionne automatiquement entre l'heure réglée et minuit ce même jour.


Fig.23 Fin du processus de chauffe



MMW-1000711-2

6. Appuyer sur le bouton **TIME OFF** pour régler l'heure de fin du programmeur.  
⇒ Le témoin "TIME OFF" s'allume et les chiffres des heures de l'horloge clignotent ensuite lentement signifiant que l'heure de fin du processus de chauffe est prête à être réglée.

Fig.24 Heure de fin



MMW-1000712-2

7. Appuyer sur les flèches haut / bas pour régler les chiffres des heures de l'horloge.

Fig.25 Réglage des minutes




Fig.26 Validation



8. Appuyer de nouveau sur le bouton **TIME OFF**.  
⇒ L'affichage des minutes se met à clignoter.
9. Régler les minutes en utilisant les flèches haut / bas pour avancer ou reculer.

10. Appuyer sur le bouton **TIME OFF** pour valider.  
⇒ L'heure de fin de processus de chauffe est confirmée.  
Votre appareil fonctionne maintenant automatiquement entre l'heure de démarrage et l'heure d'arrêt réglées.

**i Important**  
Si l'heure d'arrêt est identique à l'heure de démarrage, l'heure d'arrêt est automatiquement retardée de dix minutes.

**! Attention**  
Pour annuler la fonction heure de démarrage et heure d'arrêt du programmeur, appuyer sur le bouton **CANCEL** pendant 3 secondes.

### 6.2.5 Réglage de la consigne de température d'eau chaude sanitaire

Pour régler la consigne eau chaude sanitaire, il suffit de :

1. Augmenter la valeur de la température en appuyant sur la touche **flèche haut**.
2. Diminuer la valeur de la température en appuyant sur la touche **flèche bas**.

**i Important**  
La valeur d'usine est de 55 °C.

3. Quitter ce menu en attendant 10 secondes.

#### ■ Tableau du réglage de la valeur de consigne eau chaude sanitaire en fonction du nombre de douches


	ETWH 180 E	ETWH 180 E
Nombre de douches	<b>ECONOMY MODE = MODE ECONOMIQUE</b>	<b>MODE OPT.BACKUP = MODE OPTIMISATION HEURES CREUSES / HEURES PLEINES</b>
4	50	50
5	55	55
6	65	65
7	70	70

	ETWH 230 E	ETWH 230 E
Nombre de douches	<b>ECONOMY MODE =</b> MODE ECONOMIQUE	<b>MODE OPT.BACKUP</b> = MODE OPTIMISATION HEURES CREUSES / HEURES PLEINES
5	50	50
6	55	55
7	60	60
8	65	65
9	70	70

### 6.3 Affichage des valeurs mesurées

#### 6.3.1 Accéder aux valeurs mesurées

Fig.27



1. Déverrouiller le tableau de commande en appuyant sur la touche **CANCEL** pendant 3 secondes.  
⇒ Le voyant de verrouillage s'éteint.
2. Accéder aux valeurs mesurées en appuyant simultanément sur les touches **CLOCK** et **CANCEL** pendant une seconde.  
⇒ L'appareil passe en mode maintenance et dépannage, et la fonction Interrogation devient accessible.

Fig.28



3. Appuyer sur les flèches pour faire apparaître une par une les valeurs mesurées (se référer au tableau ci-dessous).
4. Quitter le menu des valeurs mesurées en attendant 10 secondes.

#### 6.3.2 Liste des paramètres de fonctionnement

Paramètre	Description	Unité
$t_{5L}$	Température de l'eau du préparateur d'eau chaude sanitaire	°C
$t_4$	Température ambiante mesurée	°C
$t_3$	Température de l'évaporateur	°C
$t_h$	Température d'aspiration	°C
$t_P$	Température de refoulement	°C
$t_r$	Différence de température de l'eau entre la consigne et la relance	°C
EEV	Position du détendeur électronique	
UE : xx	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>UE</b> : Indication du fonctionnement : <ul style="list-style-type: none"> <li>- du compresseur</li> <li>- de la résistance électrique</li> <li>- du compresseur et de la résistance électrique combinée</li> </ul> </li> <li>• <b>xx</b> : Consommation électrique</li> </ul>	A
X	Mode de fonctionnement <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 = <b>ECONOMY MODE</b> = Mode économique</li> <li>• 2 = <b>HYBRID MODE</b> = Mode hybride</li> <li>• 4 = <b>OPT.BACKUP</b> = Mode optimisation heures creuses / heures pleines</li> <li>• 8 = Mode ARRÊT</li> </ul> :	

Paramètre	Description	Unité
X	Vitesse du ventilateur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• F0 = ARRÊT</li> <li>• F1 = Lente</li> <li>• F2 = Moyenne</li> <li>• F3 = Rapide</li> </ul>	
DI : XX	Fonction anti-légionelle : <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI : -- : Fonction non activée,</li> <li>• DI : 65 : Température anti-légionelle de 65 °C,</li> <li>• DI : 70 : Température anti-légionelle de 70 °C</li> </ul>	
P1	Consommation d'énergie totale du chauffe-eau thermodynamique	kWh
P2	Consommation d'énergie de la pompe à chaleur des dernières 24 heures	Wh
P3	Consommation d'énergie de la résistance électrique des dernières 24 heures	Wh
t1	Durée totale de fonctionnement du chauffe-eau thermodynamique	heures
t2	Durée de fonctionnement de la pompe à chaleur	heures
t3	Durée de fonctionnement de la résistance électrique	heures
1	Dernier code d'erreur	
2	Deuxième code d'erreur	
3	Troisième code d'erreur	
YY-MM-DD	Version du logiciel	

## 7 En cas de dérangement

### 7.1 Messages (codes de type Ex et Px)

En cas de dérangement, l'écran affiche un code erreur au niveau du témoin de température de l'eau :

- le pictogramme "ALARME" apparaît,
- le signal sonore retentit.

1. Noter le code affiché.  
 ⇒ Le code est important pour le dépannage correct et rapide du type de dérangement et pour une éventuelle assistance technique.
2. Eteindre puis remettre l'appareil sous tension.  
 ⇒ L'appareil se remet en service de façon autonome, lorsque la cause du blocage a été levée.
3. Si le code s'affiche à nouveau, remédier au problème en suivant les instructions du tableau suivant :

#### 7.1.1 Liste des messages

Tab.6

Code	Description	Vérification / Solution
E 1	Défaut de la sonde T5 (sonde de température d'eau).	Contactez le professionnel responsable de l'entretien.
E 4	Défaut de la sonde de température de l'évaporateur T3.	Contactez le professionnel responsable de l'entretien.
E 5	Défaut de la sonde de température ambiante T4.	Contactez le professionnel responsable de l'entretien.
E 6	Défaut de la sonde de température TP refoulement compresseur.	Contactez le professionnel responsable de l'entretien.

Code	Description	Vérification / Solution
ES	Défaut de la sonde de température TH aspiration compresseur.	Contactez le professionnel responsable de l'entretien.
PE	Défaut de circuit ouvert sur la résistance électrique (IEH (différence de courant entre la marche et l'arrêt de la résistance électrique) < 1 A).	Contactez le professionnel responsable de l'entretien.
PE	Protection contre les températures de refoulement élevées :	Contactez le professionnel responsable de l'entretien.
PE	Protection contre les surintensités du compresseur (dix secondes après la mise en marche du compresseur, le contrôle de l'intensité du courant démarre).	Contactez le professionnel responsable de l'entretien.
LR	Température ambiante hors de la plage de fonctionnement optimal.	Ce cas de figure est normal. Il n'est pas nécessaire d'effectuer de réparation.

## 8 Annexes

### 8.1 Déclaration de conformité CE

L'appareil est conforme aux normes figurant dans la déclaration de conformité CE. Il est fabriqué et mis en circulation conformément aux exigences des directives européennes.

La déclaration de conformité originale est disponible auprès du fabricant.

### 8.2 Informations ErP

#### 8.2.1 Fiche de produit - Chauffe-eau thermodynamiques

Tab.7 Fiche de produit des chauffe-eau thermodynamiques

		ETWH 180 E	ETWH 230 E
Profil de soutirage déclaré		L	XL
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau dans des conditions climatiques moyennes			
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau dans les conditions climatiques moyennes	%	135,00	138,00
Consommation annuelle d'énergie	kWh <sup>(1)</sup>	759	1214
Réglage du thermostat	°C	54,00	55,00
Niveau de puissance acoustique $L_{WA}$ à l'intérieur <sup>(2)</sup>	dB	60	60
Capacité de fonctionnement pendant les heures creuses		Non	Non
Commande smart activée <sup>(3)</sup>		Non	Non
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, dans des conditions climatiques <b>plus froides - plus chaudes</b>	%	135,00 - 135,00	138,00 - 138,00
Consommation annuelle d'énergie, dans des conditions climatiques <b>plus froides - plus chaudes</b>	kWh <sup>(1)</sup>	759 - 759	1214 - 1214
(1) Electricité (2) Le cas échéant (3) Lorsque la valeur de smart déclarée est "1", les informations sur l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau et la consommation annuelle d'électricité et de combustible, selon le cas, se réfèrent uniquement à la situation dans laquelle la commande intelligente est activée.			



#### Voir

Pour les précautions particulières concernant le montage, l'installation et l'entretien : Voir Consignes de sécurité

© Copyright

Toutes les informations techniques contenues dans la présente notice ainsi que les dessins et schémas électriques sont notre propriété et ne peuvent être reproduits sans notre autorisation écrite préalable. Sous réserve de modifications.

DE DIETRICH  
**FRANCE**

Direction de la Marque  
57, rue de la Gare - F-67580 Mertzwiller  
[www.dedietrich-thermique.fr](http://www.dedietrich-thermique.fr)

DE DIETRICH SERVICE  
**AT**

☎ 0800 / 201608 freecall  
[www.dedietrich-heiztechnik.com](http://www.dedietrich-heiztechnik.com)

VAN MARCKE NV  
**BE**

LAR Blok Z, 5  
B- 8511 KORTRIJK  
☎ +32 (0)56/23 75 11  
[www.vanmarcke.be](http://www.vanmarcke.be)

MEIER TOBLER AG  
**CH**

Bahnstrasse 24 - CH - 8603 SCHWERZENBACH  
☎ +41 (0) 44 806 41 41  
✉ info@meiertobler.ch  
**+41 (0)8 00 846 846** Serviceline  
[www.meiertobler.ch](http://www.meiertobler.ch)

MEIER TOBLER SA  
**CH**

Chemin de la Veyre-d'En-Haut B6,  
CH -1806 St-Légier-La-Chiésaz  
☎ +41 (0) 21 943 02 22  
✉ info@meiertobler.ch  
**+41 (0)8 00 846 846** Serviceline  
[www.meiertobler.ch](http://www.meiertobler.ch)

DE DIETRICH  
**CN**

UNIT 1006 , CBD International  
Mansion, No.16 Yong An Dong li,  
Chaoyang District, 100022, Beijing China  
☎ +400 6688700  
☎ +86 10 6588 4834  
✉ contactBJ@dedietrich.com.cn  
[www.dedietrich-heating.com](http://www.dedietrich-heating.com)

BDR THERMEA Czech Republic s.r.o  
**CZ**

Jeseniova 2770/56 - 130 00 Praha 3  
☎ +420 271 001 627  
✉ dedietrich@bdrthermea.cz  
[www.dedietrich.cz](http://www.dedietrich.cz)

HS Tarm A/S  
**DK**

Smedevej 2  
DK- 6880 Tarm, Denmark  
☎ +45 97 37 15 11  
✉ info@hstarm.dk  
[www.hstarm.dk](http://www.hstarm.dk)

**De Dietrich**   
SERVICE CONSOMMATEURS

**0 809 400 320** Service gratuit  
+ prix appel

DE DIETRICH THERMIQUE IBERIA S.L.U.  
**ES**

C/Salvador Espriu, 11  
08908 L'HOSPITALET de LLOBREGAT  
☎ +34 902 030 154  
✉ info@dedietrichthermique.es  
[www.dedietrich-calefaccion.es](http://www.dedietrich-calefaccion.es)

DUEDI S.r.l  
**IT**

Distributore Ufficiale Esclusivo  
De Dietrich-Thermique Italia Via Maestri del Lavoro, 16  
12010 San Defendente di Cervasca (CN)  
☎ +39 0171 857170  
☎ +39 0171 687875  
✉ info@duediclina.it  
[www.duediclina.it](http://www.duediclina.it)

NEUBERG S.A.  
**LU**

39 rue Jacques Stas - B.P.12  
L- 2549 LUXEMBOURG  
☎ +352 (0)2 401 401  
[www.neuberg.lu](http://www.neuberg.lu)  
[www.dedietrich-heating.com](http://www.dedietrich-heating.com)

DE DIETRICH  
Technika Grzewcza sp. z o.o.  
**PL**

ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław  
☎ +48 71 71 27 400  
✉ biuro@dedietrich.pl  
**801 080 881** Infocentrala  
0,35 zł / min  
[www.facebook.com/DeDietrichPL](http://www.facebook.com/DeDietrichPL)  
[www.dedietrich.pl](http://www.dedietrich.pl)

ООО «БДР ТЕРМИЯ РУС»  
**RU**

129164, Россия, г. Москва  
Зубарев переулок, д. 15/1  
Бизнес-центр «Чайка Плаза», офис 309  
☎ 8 800 333-17-18  
✉ info@dedietrich.ru  
[www.dedietrich.ru](http://www.dedietrich.ru)

BDR THERMEA (SLOVAKIA) s.r.o  
**SK**

Hroznová 2318-911 05 Trenčín  
☎ +421 907 790 221  
✉ info@baxi.sk  
[www.dedietrichsk.sk](http://www.dedietrichsk.sk)



**De Dietrich** 

