


MC 15, MC 25

Chaudière murale gaz à condensation



Instructions d'installation et de maintenance

Table des matières


Description du produit	3	Former l'exploitant de l'installation.....	23
Application	3	Remplir le certificat de mise en service	23
Caractéristiques du produit.....	3	Mettre l'installation à l'arrêt.....	23
Schéma de principe de la MC	4	Conversion au propane.....	24
Consignes de sécurité	5	Certificat de mise en service.....	26
Consignes d'installation	5	Maintenance.....	27
Directives et normes.....	5	Mise hors service.....	27
Consignes générales	5	Retirer le panneau avant de la chaudière	27
Batiments d'habitation.....	6	Démonter le brûleur	28
Etablissements Recevant du public	6	Vérifier l'échangeur de chaleur	28
Exigences concernant l'eau de chauffage	6	Démonter l'échangeur de chaleur.....	29
Lieu d'implantation.....	6	Démonter le récupérateur	
Instructions d'installation.....	7	d'eau de condensation.....	29
Variantes d'installation	7	Nettoyer l'échangeur de chaleur.....	29
Exemples hydrauliques.....	10	Remontage du récupérateur d'eau	
Installation.....	12	de condensation.....	30
Montage mural.....	12	Remontage de l'échangeur de chaleur.....	30
Retirer le panneau avant de la chaudière	12	Vérifier l'électrode	30
Raccordement gaz.....	13	Remontage du brûleur	31
Raccordement de l'évacuation des fumées..	14	Vérifier la conduite de gaz	31
Raccordement hydraulique	15	Contrôler le réglage du brûleur	
Préparation de l'eau chaude sanitaire	16	et le courant d'ionisation	32
Raccordement électrique.....	17	Autres contrôles fonctionnel.....	32
Montage de la platine pour vanne mélangeuse.	18	Sonde de température	32
Conduit d'évacuation de l'eau de condensation	18	Fusibles de l'appareil	32
Montage de kit câble plancher chauffant direct ..	18	En cas de mise hors service dans	
Mise en service	19	des périodes avec risque de gel	32
Remplir d'eau l'installation de chauffage	19	Résistances des sondes.....	33
Préparation de l'eau chaude	20	Schéma de câblage	34
Vérifier la pression de l'alimentation gaz	21	Caractéristiques techniques	35
Réglage du brûleur	21	Diagramme de pompe.....	36
Adaptation de la puissance.....	23	Dimensions	37
Programmation de la commande			
de la chaudière	23		
Réglage de la température			
de l'eau chaude sanitaire	23		

Description du produit

Application

La chaudière MC 15, MC 25 est une chaudière murale gaz à condensation. Elle est conçue pour des chaufferies à eau chaude en circuit fermé avec une température maximale de service de 95 °C.

Son installation est préconisée sur des installations de chauffage à basse température (plancher chauffant, radiateurs chaleur douce, ...).



Caractéristiques du produit

- Plage de puissance de 3 à 25 kW
- Catégorie I_{2E13P} pour service avec gaz naturel ou avec propane par kit de transformation
- Réglé en usine au gaz naturel G20, indice de Wobbe $W_S = 15,0 \text{ kWh/m}^3$, 20 mbar
- Adaptation automatique de puissance
- Conçu pour un fonctionnement dépendant ou indépendant de l'air ambiant
- Régulation par microprocesseur DIEMATIC 3 : température de la chaudière réglée automatiquement en cas de raccordement de sonde(s) de température ambiante et/ou de température extérieure pour un circuit de chauffage direct et eau chaude sanitaire avec un affichage des fonctions et de la température, un système de diagnostic et toutes les fonctions de sécurité requises
- Echangeur de chaleur en alliage spécial Al/Si avec chambre de combustion étanche
- Brûleur cylindrique à prémélange recouvert de fibres métalliques
- Ventilateur centrifuge avec silencieux à l'aspiration de l'air comburant pour faible niveau sonore
- Ligne gaz compacte avec régulateur à pression nulle, deux vannes et collecteur d'impuretés
- Pompe chauffage réglée en fonction de la demande de chaleur
- Siphon d'eau de condensation avec tuyau d'écoulement
- Purgeur automatique
- Detecteur de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion de 14 litres
- Sonde de température des fumées avec fonction de sécurité
- Corps de chaudière insonorisé
- Couleur blanche RAL 9016
- Console pour montage mural, matériel de fixation et informations techniques inclus dans la livraison
- Livré emballé avec une feuille de protection dans un carton stable posé sur une palette




Schéma de principe de la MC

Consignes de sécurité



Veillez lire attentivement les présentes instructions d'installation avant de commencer l'installation.

La responsabilité du constructeur ne peut être engagée en cas de dommages dus au non-respect des présentes instructions et la garantie ne s'applique pas.

Des travaux exécutés de manière incorrecte peuvent entraîner des blessures ou des dommages matériels.

En cas de travaux

sur l'installation de chauffage

Les travaux de montage, de mise en service, de maintenance et de réparation sur l'appareil et sur l'installation de chauffage doivent être exclusivement réalisés par une entreprise autorisée spécialisée dans le chauffage.

Avant l'installation

Mettre l'interrupteur principal de chauffage sur arrêt.

Avant la mise en service

Vérifier l'étanchéité des raccordements des tuyauteries gaz et eau.

Consignes d'installation

Directives et normes

Veillez respecter les directives et normes suivantes lors de la réalisation et du fonctionnement de l'installation de chauffage :

90/396/CEE	Directive concernant les Appareils à gaz
92/42/CEE	Directive concernant le Rendement
73/23/CEE	Directive concernant la Basse tension Norme visée : EN 60.335.1
89/336/CEE	Directive Compatibilité électromagnétique Normes visées : EN 50.081.1 / EN 50.082.1 / EN 55.014

Consignes générales

Lors de la réalisation et du fonctionnement de l'installation, il faut respecter les prescriptions liées à la supervision des chantiers et les prescriptions légales.

L'installation de la chaudière à condensation et l'installation d'évacuation des gaz de combustion, la première mise en service et la maintenance ne doivent être exécutées que par une entreprise spécialisée reconnue. Seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées.

Les travaux sur les pièces qui véhiculent le gaz ne doivent être exécutés que par une entreprise spécialisée homologuée. Veuillez confirmer à l'exploitant de l'installation que vous avez réalisé un contrôle d'étanchéité du circuit gaz.

La mise en place de la chaudière à gaz doit être signalée au distributeur de gaz qui doit délivrer un certificat de conformité.

La MC ne doit fonctionner qu'avec les types de gaz indiqués sur la plaque signalétique.

Avant la mise en service, le réglage usine de l'appareil doit être comparé aux conditions d'alimentation locales. Si une modification du réglage est nécessaire, elle doit être effectuée par une entreprise spécialisée dans le chauffage.

Les chaudières à condensation exigent un système d'évacuation des fumées ou d'air frais / d'évacuation des fumées spécialement adapté au mode de service. Son exécution dépend du lieu d'implantation et des bâtiments.

Le respect d'une distance minimale entre le système d'évacuation des fumées en mode flux forcé ou de la chaudière avec les matériaux combustibles n'est pas nécessaire. A la puissance nominale du générateur de chaleur, la température des composants ne dépasse pas 85 °C!

Les travaux sur les équipements électriques doivent être exécutés uniquement par un électricien conformément aux prescriptions en vigueur.

Consignes d'installation

BATIMENTS D'HABITATION

Conditions réglementaires d'installation et d'entretien :

L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur, notamment :

- Arrêté modifié du 2 Août 1977

Règles Techniques et de Sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leur dépendances.

- Norme DTU P 45-204

Installations de gaz (anciennement DTU n° 61-1 installations de gaz - Avril 1982 + additif n° 1 Juillet 1984).

- Fascicule «Spécifications ATG» Version de travail n° 9 (octobre 1997).

- Règlement Sanitaire Départemental

Pour les appareils raccordés au réseau électrique :

- Norme NF C 15-100 - Installations électriques à basse tension - Règles.

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Conditions réglementaires d'installation :

L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur, notamment :

- Règlement de sécurité contre l'incendie et la panique dans les établissements recevant du public :

a) Prescriptions générales

Pour tous les appareils :

- Articles GZ - Installations aux gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés.

Ensuite, suivant l'usage :

- Articles CH - Chauffage, ventilation, réfrigération, conditionnement d'air et production de vapeur et d'eau chaude sanitaire.

b) Prescriptions particulières à chaque type d'établissements recevant du public (hôpitaux, magasins, etc. ...).

Exigences concernant l'eau de chauffage

- pH 4,5 à 8,5

- Teneur en chlorure < 20 mg/l

- Conductivité < 500 μ S/cm à 25 °C

Des inhibiteurs et des adjuvants antigels ne doivent être utilisés qu'après avoir consulté le constructeur.

La diffusion d'oxygène, par exemple en cas de chauffages au sol non étanches à la diffusion ou de vases d'expansion trop petits, doit être empêchée. Prévoir éventuellement un échangeur de chaleur pour découpler la chaudière du circuit de chauffage ou un deuxième vase d'expansion.

Avant la mise en service, l'installation de chauffage doit être rincée, qu'il s'agisse d'une installation neuve ou d'une installation ancienne. Le remplissage ultérieur doit être effectué uniquement avec de l'eau potable fraîche et non traitée.

Lieu d'implantation

La chaudière à condensation doit être installée dans un local à l'abri du gel et pouvant être aéré. L'installation dans des locaux contenant une forte proportion de poussières et dans des locaux de lavage ou de séchage n'est pas autorisée. En particulier en cas de service dépendant de l'air ambiant, la chaudière ne doit pas être installée dans des locaux dans lesquels des solvants, des produits de nettoyage chlorés, des peintures, des adhésifs, etc. sont stockés. L'évaporation de ces matières peut provoquer une corrosion de la chaudière.

La garantie ne s'applique pas aux dommages de la chaudière relevant de ces causes.

Si le foyer est installé dans un locaux habités où des personnes sont présentes en permanence, il faut utiliser une installation d'air ambiant / d'évacuation des gaz de combustion concentrique.

Lors de l'installation de la chaudière, respecter le degré de protection IP 42 (IPX2D).

Consignes d'installation

Instructions d'installation

Placer ces instructions dans le compartiment prévu à l'arrière du capot frontal de la chaudière **1**.

Informez l'exploitant de l'installation sur le maniement et le fonctionnement de l'appareil, ainsi que sur le maniement et le fonctionnement de ses dispositifs de sécurité.

Respectez également toutes les autres informations techniques concernant l'installation de chauffage.

Variantes d'installation

- Les conduits de fumées horizontaux doivent être posés avec une pente minimale de 3% vers la chaudière pour permettre l'écoulement des condensats formés dans les conduits vers le siphon de la chaudière.

La section d'aération du local pour les raccordements du type B₂₃ (c'est-à-dire aspiration de l'air de combustion dans le local) doit être conforme à la norme DTU 61.1.


- Les appareils de type C ne peuvent être installés qu'avec les systèmes mentionnés dans cette notice technique (en particulier conduits concentriques, pièces de raccordements, terminaux).
- Les raccordements des conduits cheminée (de type B₂₃) et des conduits de type C₅₃ étant en pression, ils doivent être soit installés à l'extérieur soit dans une gaine maçonnée intérieure ventilée.

La ventilation doit être assurée :

- par un orifice situé en partie basse, prenant l'air soit dans les parties communes ventilées ou soit directement à l'extérieur, et
- par un orifice situé en partie haute débouchant à l'extérieur.

La section minimale du vide d'air et des orifices à prévoir doit être de 100 cm² (section libre).

Des parties démontables dans cette gaine doivent permettre l'inspection du conduit de fumées sur tout son parcours.



Compartiment prévu à l'arrière du capot frontal de la chaudière pour ranger les instructions d'installation

Consignes d'installation

Toit en pente

Toit en pente avec traversée de combles

Toit plat

Longueur maximale du tronçon vertical : MC 15 = 9 m, MC 25 = 11,5 m
 L se mesure en additionnant les longueurs des conduits air/fumées droits et les longueurs équivalentes des autres éléments concentriques : en Ø 60/100 mm,
 1 coude 15° ≈ 0,5 m, 30° ≈ 0,7 m, 45° ≈ 0,9 m, 87° ≈ 1,1 m, 1 Té de visite ≈ 4,2 m, 1 tube de visite droit ≈ 0,2 m

Raccordement ventouse type C_{33x} (ventouse verticale) en ø 60/100 mm

Raccordement en ø 60/100 mm

Longueur maximale des conduits
 MC 15: 8,4 m
 MC 25: 12 m

Raccordement ventouse type C_{13x} (ventouse horizontale) sur mur extérieur ou en sortie de toiture

Consignes d'installation


Raccordements avec colis DY 723




Pour ce type d'installation en C₅₃, il faut obligatoirement utiliser de la fumisterie avec un avis technique adapté.
Longueur maximale du tronçon vertical :
MC 15 = 23 m,
MC 25 = 16 m

Raccordement cheminée de type C₅₃ conduits fumées ø 80 mm, air ambiant ø 80 mm


Raccordements avec colis DY 712 et colis DY 707



Kit de raccordement n° I - Ø 80 mm (en cheminée)



Kit de raccordement n° II - Ø 80 mm (colis DY 712) - (à la chaudière)




Pour ce type d'installation en B₂₃, il faut obligatoirement utiliser de la fumisterie avec un avis technique adapté.


Raccordement cheminée de type B₂₃ conduits fumées ø 80 mm, air ambiant

Consignes d'installation

Installation d'une MC 15, MC 25 avec 1 circuit direct + 1 préparateur eau chaude sanitaire de type B...




Installation d'une MC 15, MC 25 avec 1 circuit direct + 1 circuit avec vanne mélangeuse + 1 préparateur d'eau chaude sanitaire de type B...




- | | | | | | |
|-----|---|----|--|-----|--|
| 3 | Soupape de sécurité 3 bar | 23 | Sonde de température départ après vanne mélangeuse (livrée avec la platine „colis FM 48“) | 35 | Bouteille de découplage |
| 7 | Purgeur automatique | 24 | Entrée primaire de l'échangeur du préparateur ecs | 44 | Thermostat limiteur 65° C à réarmement manuel pour plancher chauffant (DTU 65,8, NFP 52-303-1) |
| 8 | Purgeur manuel | 25 | Sortie primaire de l'échangeur du préparateur ecs | 46 | Vanne 3 voies directionnelle avec moteur d'inversion |
| 9 | Vanne de sectionnement | 26 | Pompe de charge | 64 | Circuit radiateurs (radiateurs chaleur douce par ex.) |
| 10 | Vanne mélangeuse 3 voies | 27 | Clapet antiretour | 65 | Circuit basse température (chauffage par le sol par ex.) |
| 11 | Accélérateur chauffage électronique | 28 | Entrée eau froide sanitaire | 67 | Robinet à tête manuelle |
| 11a | Accélérateur chauffage électronique pour circuit direct (à raccorder sur „Aux“ du tableau DIEMATIC 3) | 29 | Réducteur de pression | 68 | Système de neutralisation des condensats (option) |
| 11b | Accélérateur chauffage pour circuit avec vanne mélangeuse (à raccorder sur „Colis“ de la platine complémentaire pour vanne - colis FM 48) | 30 | Groupe de sécurité taré et plombé à 7 bar | 120 | Connecteur DIEMATIC 3 sur DPSM 3 pour pompe de charge/vanne d'inversion |
| 13 | Vanne de chasse | 32 | Pompe de bouclage sanitaire (facultative) | | |
| 16 | Vase d'expansion | 33 | Sonde de température ecs ou sonde de départ commune à la cascade (dans ce dernier cas elle se raccorde uniquement sur la chaudière „esclave“ n° 2) | | |
| 21 | Sonde extérieure | | | | |

Consignes d'installation

Installation d'une MC 15, MC 25 avec 1 circuit direct + 1 module solaire pour la préparation de l'eau chaude sanitaire



Installation de 2 chaudières MC 15, MC 25 en cascade avec 1 circuit direct + 1 circuit avec vanne mélangeuse + 1 préparateur d'eau chaude sanitaire de type B...



- | | | | | | |
|-----|---|----|--|----|--|
| 3 | Soupape de sécurité 3 bar | 16 | Vase d'expansion | 32 | Pompe de bouclage sanitaire (facultative) |
| 7 | Purgeur automatique | 21 | Sonde extérieure | 33 | Sonde de température ecs ou sonde de départ commune à la cascade (dans ce dernier cas elle se raccorde uniquement sur la chaudière „esclave“ n° 2) |
| 8 | Purgeur manuel | 23 | Sonde de température départ aprèsvanne mélangeuse (livrée avec la platine „colis FM 48“) | 35 | Bouteille de découplage |
| 9 | Vanne de sectionnement | 24 | Entrée primaire de l'échangeur du préparateurecs | 44 | Thermostat limiteur 65° C à réarmement manuel pour plancher chauffant (DTU 65,8, NFP 52-303-1) |
| 10 | Vanne mélangeuse 3 voies | 25 | Sortie primaire de l'échangeur du préparateurecs | 46 | Vanne 3 voies directionnelle avec moteur d'inversion |
| 11 | Accélérateur chauffage électronique | 26 | Pompe de charge | 61 | Thermomètre |
| 11a | Accélérateur chauffage électronique pourcircuit direct (à raccorder sur „Aux“ du tableau DIEMATIC 3) | 27 | Clapet antiretour | 64 | Circuit radiateurs (radiateurs chaleur douce par ex.) |
| 11b | Accélérateur chauffage électronique avecvanne mélangeuse (à raccorder sur „de la platine complémentaire pour vanne - colis FM 48) | 28 | Entrée eau froide sanitaire | | |
| 13 | Vanne de chasse | 29 | Réducteur de pression | | |
| | | 30 | Groupe de sécurité taré et plombé à 7 bar | | |

Installation

Montage mural




Pour le fonctionnement des installations dépendant de l'air ambiant, des exigences particulières sont imposées concernant l'amenée et l'évacuation d'air frais.

Réaliser l'installation conformément aux prescriptions locales en vigueur.


- Retirer l'emballage - laisser la chaudière sur la palette de transport - ne pas la poser sur les raccords.
- Choisir le lieu d'implantation et marquer les points de fixation.
Respecter la position du raccordement de gaz, des raccords des circuits de chauffage et de la sortie des fumées. Le matériel de fixation pour le montage mural fait partie de la livraison.
- Respecter l'alignement horizontal de la console murale **1**.
- Accrocher la chaudière à condensation dans la console murale et aligner verticalement avec les deux supports d'écartement **2**.
- Pour le fonctionnement dépendant de l'air ambiant, les orifices d'aération et d'évacuation d'air du local doivent correspondre aux prescriptions.
L'aération du conduit d'évacuation des fumées peut éventuellement servir d'évacuation d'air.
- En cas de raccordement à un conduit d'évacuation des fumées placé dans une cheminée, accrocher la chaudière à condensation au plus près de la cheminée - éviter de grandes longueurs horizontales de conduits de fumées.

Retirer le panneau avant de la chaudière

- Relever le couvercle du tableau de commande **3**.
- Desserrer les vis de fixation **4**.
- Tirer légèrement le panneau avant de la chaudière **5** vers l'avant puis le soulever.
- Refermer le couvercle du tableau de commande.



Montage mural



Retirer le panneau avant de la chaudière

Installation

Raccordement gaz 1



Les travaux sur les pièces véhiculant du gaz doivent être exclusivement réalisés par une entreprise spécialisée homologuée.

La raccordement gaz se fera conformément aux dispositions et règles en vigueur.

Nettoyer la conduite d'alimentation gaz. Le raccordement gaz est prévu en partie haute de la face arrière de la chaudière : respecter la hauteur de raccordement.

Dans tout les cas, un robinet de barrage sera placé le plus près possible de la chaudière.

Les diamètres des tuyauteries doivent être définis d'après les spécifications B 171 de l'ATG (Association Technique du Gaz).

Certificat de conformité

Par l'application de l'article 25 de l'arrêté du 02/08/77 modifié et de l'article 1 de l'arrêté modificatif du 05/02/99, l'installateur est tenu d'établir des certificats de conformité approuvés par les ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz :


Pour éviter tout dommage provoqué par une surpression au régulateur gaz, il faut absolument fermer le robinet d'alimentation gaz avant de procéder à l'essai de pression sur la conduite d'alimentation de gaz.

Décompresser avant de rouvrir le robinet.

Pression d'essai maximale admise : 150 mbar.

Dans les anciens réseaux de gaz, il est recommandé de monter en amont un filtre gaz de grande surface, à faible perte de charge.

Valeur de la pression d'alimentation de l'appareil : voir mise en service.



Installation

Contrôle de la conduite de gaz



Pression maximale admissible de la vanne gaz : 150 mbar

En cas de pressions de contrôle plus élevées, débrancher la chaudière à condensation de la conduite de gaz au niveau du raccord fileté du robinet d'arrêt de gaz. La fermeture du robinet d'arrêt de gaz ne suffit pas.

- Vérifier l'étanchéité de la conduite de gaz, robinetterie de gaz incluse.
- Ouvrir tous les robinets d'arrêt de la conduite de gaz.
- Purger correctement la conduite de gaz.

Raccordement de l'évacuation des fumées

Respecter les consignes d'installation et les informations concernant les longueurs admises des conduits de fumées.


- Monter le conduit de fumées ou le système d'air frais/d'évacuation des fumées conformément aux instructions de montage.
- Vérifier l'étanchéité du conduit de fumées - utiliser un appareil de contrôle de l'étanchéité approprié.

Surpression d'essai statique : 1000 Pa



Taux de fuite maximal : 50 l/hm² en fonction de la surface interne de la conduite de fumées

$A_{\varnothing 60} = 0,18 \text{ m}^2/\text{m}$, $A_{\varnothing 80} = 0,25 \text{ m}^2/\text{m}$,

$A_{\varnothing 100} = 0,31 \text{ m}^2/\text{m}$, $A_{\varnothing 130} = 0,40 \text{ m}^2/\text{m}$.

Sur les systèmes d'évacuation des fumées concentriques (flux forcé), la teneur en CO₂ dans l'espace annulaire sur la tubulure de mesure  peut également être vérifiée.

L'installation d'évacuation des fumées est jugée étanche si la teneur en CO₂ mesurée est inférieure à 0,2%.



Installation

Raccordement hydraulique

La MC ne doit être utilisée que dans des installations de chauffage en circuit fermé.

Pour les circuits de plancher chauffant, l'installateur doit installer un thermostat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel. Pour un circuit de plancher chauffant sans isolation du système, seuls des tuyaux de chauffage étanches à l'oxygène doivent être utilisés. Si le fabricant de tuyaux en matière plastique prévoit un additif chimique, il faut en particulier vérifier qu'il n'y a aucune contre-indication à la tenue des composants en aluminium ou en alliages d'aluminium.


Pour les systèmes de chauffage au sol ayant des tuyaux non étanches à l'oxygène, une isolation du système doit être réalisée (échangeur de chaleur). Dans ce cas, le circuit dans le plancher doit être protégé séparément (vase d'expansion, vanne de sécurité).

Une sécurité de niveau d'eau minimum n'est pas nécessaire, la protection est assurée par le capteur de pression. La mise en service du brûleur ne s'effectue que lorsque la pression de l'installation dépasse 0,5 bar.

La chaudière n'exige aucune quantité minimale d'eau de circulation. Une vanne de sécurité (3 bar) est intégrée à la chaudière.

Remarque importante : avant de raccorder la chaudière sur une installation ancienne, il est nécessaire de bien rincer cette dernière pour éviter de ramener des boues dans le corps de chauffe de la chaudière neuve. Dans le cas où la chaudière est installée au point haut de l'installation, il y a lieu de l'équiper d'un dispositif de manque d'eau ou de contrôle de la pression d'eau.

Les installations de chauffage doivent être conçues et réalisées de manière à empêcher le retour des eaux du circuits de chauffage ou des produits qui y sont introduits, vers le réseau d'eau potable situé en amont : l'installation ne doit pas être en relation directe avec le réseau d'eau potable (article 16-7 du Règlement Sanitaire Départemental - type). Lorsque ces installations sont munies d'un système de remplissage pouvant être raccordé au réseau d'eau potable, elles comportent un disconnecteur CB (disconnecteur à zone de pressions différentes non contrôlables) répondant aux exigences fonctionnelles de la norme NF P 43-011.



Installation

En cas de bruits d'écoulement

Des bruits d'écoulement peuvent se produire sur des installations avec circuit de chauffage direct, dotées de vannes thermostatiques, dans certaines conditions d'utilisation lorsque les systèmes hydrauliques ne sont pas parfaitement équilibrés.

Dans ce cas, il est recommandé de monter une soupape différentielle **1** pré réglée (200-250 mbar) entre la conduite aller et la conduite retour de l'installation de chauffage.



Un mauvais réglage de la soupape différentielle peut provoquer un augmentation continue du renvoi d'eau de la chaudière à condensation.

En cas d'exigences particulières pour un fonctionnement silencieux, il convient de monter un régulateur de pression différentielle **2** (réglage 100-150 mbar).

Préparation de l'eau chaude sanitaire

L'intégration hydraulique d'un préparateur d'eau chaude sanitaire peut être effectuée par l'intermédiaire d'une vanne d'inversion*.


* Accessoire : N° réf. 8531-7004, N° de colis HC 14

- Installer une vanne d'inversion conformément aux instructions de montage, respecter la position de montage, ne pas utiliser l'entraînement motorisé comme levier! (Voir également les instructions de montage de la vanne d'inversion.)

Le réglage de la température de l'eau chaude s'effectue au moyen de la sonde d'eau chaude*.

* Accessoire : N° réf. 8575-7740, N° de colis FM 45

- Pousser la sonde d'eau chaude jusqu'en butée du doigt de gant du ballon
- Brancher le connecteur à trois plots du moteur de la vanne dans la douille de raccordement sous la face arrière du panneau de distribution.
- Effectuer le raccordement électrique de la sonde ballon sur la barrette de raccordement des sondes (voir le schéma des connexions page 17).



Installation

Raccordement électrique




Le raccordement électrique doit être exécuté uniquement par un électricien.

Les directives en vigueur et les prescriptions locales doivent être observées.

Lors de travaux sur les équipements électriques, les câbles d'alimentation doivent être mis hors tension sur tous les pôles.

- Faire passer le câble de réseau sur tous les pôles de l'interrupteur d'arrêt d'urgence - ouverture des contacts d'au moins 3 mm par pôle.
- Protéger le raccordement au réseau avec un fusible de 6 ampères.
- Dévisser les vis de fixation du tableau de commande **1** et rabattre le tableau **2**.
- Desserrer les vis **3** et retirer le couvercle **4**.
- Faire passer les câbles électriques par les arrêts de traction.
- Raccorder les câbles électriques conformément au plan de câblage ou au schéma des connexions **5**.
- Découper les traversées sur le couvercle **4** aux endroits appropriés.



Vue de dessous







Schéma des connexions

Installation

Montage de la platine pour vanne mélangeuse*

* Accessoire : N° réf. 8575-7743,
N° de colis FM 48


- Desserrer les vis **4** et retirer le couvercle **5**.
- Mettre en place la platine pour vanne mélangeuse **6**.
- Vérifier que tous les raccordements électriques et les connecteurs sont bien serrés.
- Revisser le ou les couvercles.
- Refermer le tableau de commande et le visser.



Conduit d'évacuation de l'eau de condensation

Un conduit d'évacuation de l'eau de condensation séparé pour le conduit de fumées peut être omis, l'eau est alors évacuée avec l'eau de condensation de la chaudière par l'intermédiaire du siphon du MC .

Les chaudières à condensation refroidissent les fumées au-dessous du point de rosée de la vapeur d'eau. L'eau de condensation qui en résulte a généralement un pH compris entre 3,5 et 4,5.



Montage de kit câble plancher chauffant direct

Accessoire : N° Ref 8801-7901,
N° de colis AD 188

- Desserrer les vis **4** et retirer le couvercle **5**.
- Mettre en place le kit câblage en l'insérant sur la sortie «pompe chauffage»
- Revisser le ou les couvercles.
- Refermer le tableau de commande et le visser.

Mise en service

Remplir d'eau l'installation de chauffage



La mise en service doit être exécutée uniquement par une entreprise spécialisée autorisée.



Avant la mise en service, l'installation de chauffage doit être entièrement vidée et rincée.

Le remplissage ultérieur doit être effectué avec de l'eau potable fraîche et non traitée.

Un fonctionnement alors que le siphon d'eau de condensation est vide peut endommager la chaudière.

Si des inhibiteurs sont utilisés, un certificat du fabricant est nécessaire ou bien il faut prévoir une isolation du système.

- Remplir l'installation et la purger - laisser la pompe de circulation hors service.
- Retirer le capuchon **1** de la tubulure de remplissage du siphon d'eau de condensation.
- Retirer le tuyau d'écoulement **2** de la tubulure d'évacuation de l'eau de condensation et l'introduire dans la tubulure de remplissage **3** du siphon d'eau de condensation.
- Ouvrir la vanne **4** et remplir le siphon d'eau de condensation.
- Refermer la vanne et replacer le tuyau d'écoulement sur l'évacuation d'eau de condensation.
- Remettre le capuchon sur la tubulure de remplissage du siphon d'eau de condensation.
- Vérifier la pression de l'installation sur le manomètre - surpression de service minimale de la chaudière : 0,5 bar.
- Vérifier l'étanchéité côté eau.



Mise en service

Préparation de l'eau chaude

En mode de chauffage, le passage **A** est ouvert, la pompe de la chaudière sert de pompe du circuit de chauffage.

Lors du chargement du ballon, le passage **B** est ouvert, la pompe de la chaudière sert alors de pompe de charge du ballon.


- Mettre la vanne d'inversion en mode manuel. Le réglage manuel est possible uniquement lorsque la vanne est en position haute = chargement du réservoir.

Une forte pression exercée vers le bas et vers l'intérieur sur le levier latéral permet de mettre la vanne en position centrale.

Tous les raccordements sont alors maintenus ouverts, les raccordements **A** et **B** de la vanne à trois voies sont ouverts. Cette position ouverte manuellement permet de remplir, purger ou vider le système.

La vanne peut être refermée en appuyant sur le levier latéral, puis en le tirant de nouveau.

L'entraînement de la vanne revient automatiquement dans la position correcte lors de la mise sous tension.



Mise en service

Vérifier la pression d'alimentation de gaz

- Fermer le robinet d'arrêt de gaz.
- Desserrer de deux tours la vis sur le raccord de mesure **1**.
- Connecter le manomètre.
- Ouvrir le robinet d'arrêt de gaz.
- Vérifier la pression du raccordement de gaz sur le raccord de mesure **1**.



Si la pression sort de la plage de pression admise
gaz naturel G20 : 17 - 25 mbar,
gaz naturel G25 : 20 - 30 mbar,
il faut interrompre la mise en service.

Informez le distributeur de gaz.

- Fermer le robinet d'arrêt de gaz.
- Retirer le manomètre.
- Serrer la vis sur le raccord de mesure **1**.
- Ouvrir le robinet d'arrêt de gaz.
- Vérifier l'étanchéité du raccord de mesure à l'aide d'un spray détecteur de fuites.

Réglage du brûleur

La chaudière à condensation à gaz est réglée en usine sur **gaz naturel G20**, $W_S = 15,0 \text{ kWh/m}^3$, pression de raccordement 20 mbar.

Puissance du brûleur réglée en usine en mode de chauffage :

- MC 15 : 14,5 kW
- MC 25 : 18 kW

en mode eau sanitaire :

- MC 15 : 14,5 kW
- MC 25 : 24,5 kW


Le réglage du brûleur s'effectue exclusivement en contrôlant la teneur en CO_2 des fumées à la puissance maximale.

Comparer les indications sur la plaque signalétique de l'appareil avec le type de gaz disponible sur place.

S'il s'agit de **gaz naturel G20 (H)**, $W_S = 12,0 - 15,7 \text{ kWh/m}^3$, cette chaudière peut être mise en service sans effectuer d'autres pré-réglages.


S'il s'agit de **gaz naturel G25**, $W_S = 10,0 - 12,8 \text{ kWh/m}^3$, pré-régler le brûleur en tournant la vis de réglage **2** de 2 tours environ vers la gauche.

- Mettre l'interrupteur général **3** en position « | ».
- Le brûleur est mis en service.




0294433

Vérifier la pression d'alimentation gaz




0294433

Réglage du brûleur



Mise en service

L'appareil doit être alimenté par un circuit comportant un interrupteur omnipolaire à distance d'ouverture ≥ 3 mm. La mise à la terre doit être conforme à la norme NF C 15 100.

- Amener la chaudière à la puissance maximale.
 - Appuyer simultanément sur les touches **AUTO** et  pendant environ 2 secondes.
 - Régler la puissance du brûleur à l'aide des touches **+** et **-** : P \equiv = puissance maximale.
- Retirer le bouchon en plastique **1** de la tubulure de mesure.

- Vérifier la teneur en CO₂ des fumées à l'aide de l'appareil de mesure.

Gaz naturel G20

Teneur en CO₂ : 9,0%, ratio air 1,25 environ

Gaz naturel G25

Teneur en CO₂ : 8,8%, ratio air 1,25 environ



Corriger le réglage du brûleur de $\pm 0,5\%$.

- Régler le débit de gaz avec la vis de réglage **2** jusqu'à ce que la teneur en CO₂ requise soit atteinte.


Rotation à gauche = augmentation du CO₂

Rotation à droite = diminution du CO₂

- Contrôler la teneur en CO₂ des fumées.
- Lorsque le réglage est correct, appuyer sur la touche **AUTO**.
- Mettre l'interrupteur général **3** en position «0».
- Retirer l'appareil de mesure et replacer le bouchon en plastique **1** sur la tubulure.



Réglage du brûleur



Mise en service

Adaptation de la puissance

En réglant le pourcentage de puissance de la chaudière, on obtient une adaptation de la charge maximale pour le mode de chauffage, voir le tableau et les instructions DIEMATIC 3.

Pour le mode eau chaude, le brûleur est préréglé en usine sur la charge maximale.

Programmation de la commande de la chaudière

Régler la commande intégrée DIEMATIC 3 conformément aux instructions de service correspondantes.

Réglage de la température de l'eau chaude sanitaire

- Appuyer sur la touche  et régler la température désirée (10-80 °C) à l'aide des touches  et . Enregistrer la température avec la touche **AUTO**.

Vérifier la température de l'eau chaude sanitaire et le débit, régler de nouveau si nécessaire.



Former l'exploitant de l'installation

Remplir le certificat de mise en service

Mettre l'installation à l'arrêt

- Replacer le panneau avant de la chaudière **1** et serrer les vis de fixation **2**.
- Mettre l'interrupteur de service **3** en position «0».
- Refermer le volet du tableau de commande **4**.
- Fermer le robinet d'arrêt de gaz.

Tableau de réglage de la puissance du brûleur		
MC 15		
Puissance kW	Vitesse du ventilateur t/min	Valeur de consigne %
14,5	5800	100
13,1	5400	90
11,6	5000	80
10,8	4200	75
7,25	3800	50
5,8	3400	40
MC 25		
24,5	5900	100
22,1	5400	90
19,6	5200	80
18,3	4400	75
12,3	3800	50
9,8	3400	40
Gras = réglage usine		



Conversion au propane

Kit de conversion au propane MC 15 :
N° réf. 8531-7021, N° de colis HC 31
Kit de conversion au propane MC 25 :
N° réf. 8531-7022, N° de colis HC 32

Montage du kit de conversion



Les travaux sur les pièces véhiculant du gaz ne doivent être exécutés que par des entreprises spécialisées homologuées.

Il faut respecter les règles techniques en vigueur!

- Mettre l'interrupteur de service en position «0».
- Mettre l'interrupteur d'arrêt d'urgence en position «ARRET».
- Fermer le robinet principal d'arrêt de gaz et le robinet de l'appareil à gaz.
- Retirer le panneau avant de la chaudière.
- Desserrer la vis de fixation et retirer le coffret de sécurité **1**.
- Desserrer le raccord fileté **2** de la conduite d'amenée de gaz.
- Desserrer les 3 vis Torx **3** (clé Torx fournie avec le jeu de conversion) et retirer la vanne gaz **4**.
- Enfoncer le diaphragme **5** dans la garniture d'étanchéité **6**.
- Enfoncer le diaphragme avec la garniture d'étanchéité dans la vanne gaz **4**.
- Revisser la vanne gaz avec les 3 vis Torx **3**.
- Serrer le raccord fileté **2** de la conduite d'amenée de gaz - remplacer la garniture d'étanchéité.
- Remettre en place le coffret de sécurité **1** et visser la vis de fixation.



Vérifier la pression du raccordement de gaz

- Desserrer de deux tours la vis sur le raccord de mesure **7**.
- Brancher le manomètre.
- Ouvrir les robinets d'arrêt de gaz.
- Vérifier la pression du raccordement de gaz sur le raccord de mesure **7**.



Si la pression sort de la plage de pression admise comprise entre 25 - 45 mbar, il faut interrompre la mise en service.

Informez le distributeur de gaz.





Conversion au propane

- Fermer le robinet d'arrêt de gaz.
- Retirer le manomètre.
- Serrer la vis sur le raccord de mesure.
- Ouvrir le robinet d'arrêt de gaz.
- Vérifier l'étanchéité du raccord de mesure et de la robinetterie de gaz à l'aide d'un spray détecteur de fuites.

Réglage du brûleur

Le réglage du brûleur s'effectue exclusivement en contrôlant la teneur en CO₂ des fumées à la puissance maximale.

- Prérégler le brûleur : tourner la vis de réglage **1** d'un tour vers la droite.
- Mettre l'interrupteur de service **2** en position «I». - Le brûleur est mis en service.
- Amener la chaudière à la puissance maximale.
 - Appuyer simultanément sur les touches **AUTO** et  pendant environ 2 secondes.
 - Régler la puissance du brûleur à l'aide des touches **+** et **-** : P  = puissance maximale.
- Retirer le bouchon en plastique **3** de la tubulure de mesure.
- Vérifier la teneur en CO₂ des fumées à l'aide de l'appareil de mesure.

Teneur en CO₂ du propane : 9,7%, corriger le réglage du brûleur de ±0,5%.

- Régler le débit de gaz avec la vis de réglage **1** jusqu'à ce que la teneur en CO₂ requise soit atteinte.

Rotation à gauche = augmentation du CO₂

Rotation à droite = diminution du CO₂

- Lorsque le réglage est correct, appuyer sur la touche **AUTO**.
- Mettre l'interrupteur de service **2** en position «0».
- Retirer l'appareil de mesure et replacer le bouchon en plastique **3** sur la tubulure.


Coller l'étiquette

- Coller l'étiquette fournie, correspondant au gaz réglé, sur l'étiquette en place.



Montage éventuel d'une électrovanne externe

Pour une installation située au moins 1 mètre au-dessous du rez-de-chaussée, il faut monter une électrovanne externe à proximité de l'entrée du bâtiment ou du local dans la conduite d'amenée de gaz.

Le raccordement électrique s'effectue dans le tableau de commande de la chaudière (se reporter à la notice livrée avec le tableau de commande).



Réglage du brûleur




Certificat de mise en service

Veuillez cocher les travaux effectués et inscrire les valeurs de mesure		
Date		
Société réalisant l'installation		
Installation		
Vérifier l'étanchéité de la conduite de gaz		
Vérifier la conduite d'air frais / de fumées		
Vérifier l'étanchéité de la conduite de fumées		
Vérifier l'équipement de neutralisation, s'il existe		
Comparer les indications sur la plaque signalétique de l'appareil avec le type de gaz disponible		
Indice de Wobbe W_o (international W_g) du type de gaz disponible	kWh/m ³	
Puissance calorifique inférieure de service H_{uB} (international H_{iB}) du type de gaz disponible	kWh/m ³	
Vérifier la pression du raccordement de gaz (pression dynamique)	mbar	
Température de la chaudière	°C	
Température des fumées / température ambiante	°C / °C	
Mesurer la teneur en gaz carbonique (CO ₂) des fumées	%	
Mesurer la teneur en oxyde de carbone (CO) des fumées	ppm	
Mesurer la perte par les fumées	%	
Exécuter un contrôle fonctionnel		
Régler la commande		
Informier l'exploitant de l'installation sur la commande et lui remettre les instructions de service		
Signature / cachet de la société		

Maintenance


Mise hors service

- Mettre l'interrupteur de service **1** en position «0».
- Mettre l'interrupteur d'arrêt d'urgence en position «ARRET».
- Fermer le robinet d'arrêt de gaz.
- Fermer le robinet de la conduite départ chauffage et de la conduite de retour chauffage.



Retirer le panneau avant de la chaudière

- Relever le volet du tableau de commande **2**.
- Desserrer les vis de fixation **3**.
- Tirer légèrement le panneau avant de la chaudière **4** vers l'avant puis le soulever.
- Refermer le volet du tableau de commande.



Maintenance

Démonter le brûleur



Le brûleur et l'échangeur de chaleur peuvent être chauds - risque de brûlure!


- Retirer le câble de l'électrode d'allumage **1**.
- Retirer le connecteur électrique du ventilateur **2**.
- Retirer le silencieux **3**.
- Desserrer la vis de fixation du coffret de sécurité **4** et retirer ce dernier.
- Desserrer l'écrou d'accouplement du raccordement de gaz **5**.
- Desserrer les écrous longs **6**.
- Soulever et retirer le ventilateur avec le canal gaz/air **7**.

Lorsque le brûleur a refroidi :


- Retirer le brûleur cylindrique **8** complet avec la garniture d'étanchéité et vérifier l'encrassement.
- Nettoyer éventuellement le brûleur cylindrique avec de l'air comprimé.

Vérifier l'échangeur de chaleur


- Vérifier l'encrassement de l'échangeur de chaleur à l'aide d'une lampe de poche et d'un miroir **9**.



0291823



0294836



0295301

Maintenance

En cas d'encrassement important, démonter l'échangeur de chaleur

- Retirer les câbles de raccordement **1** + **2** + **3**.
- Ouvrir le robinet de purge **4**.

Lorsque l'échangeur de chaleur est complètement vide :


- Retirer le tuyau d'écoulement d'eau de condensation **5**.
- Desserrer l'écrou d'accouplement du départ **6**.
- Retirer la garniture d'étanchéité.
- Desserrer l'écrou d'accouplement du retour **7**.
- Retirer la garniture d'étanchéité.
- Soulever l'arrêt **8** et pousser le tuyau de gaz **9** vers le haut.
- Soulever légèrement l'échangeur de chaleur **10** et le retirer.
- Retirer l'accélérateur de convection supérieur **11**.

Démonter le récupérateur d'eau de condensation


- Desserrer les écrous longs **12**.
- Retirer le récupérateur d'eau de condensation **13** avec la garniture d'étanchéité.
- Retirer la bride de fixation **14**.
- Retirer l'accélérateur de convection inférieur **15**.

Nettoyer l'échangeur de chaleur

- Nettoyer l'intérieur de l'échangeur de chaleur avec une brosse dure.
- Retirer les résidus de combustion avec un aspirateur ou un jet d'eau.



0291823



0291823

Maintenance


Remontage du récupérateur d'eau de condensation

- Mettre en place l'accélérateur de convection inférieur* **15** et le fixer avec la bride de fixation **14**.
- * Remplacer éventuellement - voir le catalogue des pièces de rechange.
- Mettre en place la cuvette d'eau de condensation **13** complète avec la garniture d'étanchéité.
- Resserrer les écrous longs **12**.
- Mettre en place l'accélérateur de convection supérieur** **11**.

** Remplacer éventuellement - voir le catalogue des pièces de rechange.

Remontage de l'échangeur de chaleur


- Placer l'échangeur de chaleur **10** dans les supports du carter de la chaudière.
- Introduire le tuyau de gaz **9** dans le raccord, l'arrêt du tuyau **8** doit être engagé.
- Serrer l'écrou d'accouplement sur la conduite aller **6** avec une garniture d'étanchéité neuve.
- Serrer l'écrou d'accouplement sur la conduite de retour **7** avec une garniture d'étanchéité neuve.
- Mettre en place le tuyau d'écoulement d'eau de condensation **5**.
- Fermer le robinet de purge **4**.
- Brancher les câbles de raccordement **1 + 2 + 3**.




0291823

Vérifier l'électrode d'allumage

- Vérifier l'usure de l'électrode d'allumage **16** et l'écartement des électrodes, remplacer si nécessaire.
- Ecartement requis des électrodes : $3,5 \pm 0,5$ mm



0295298



0291823

Maintenance

Remontage du brûleur



- Mettre en place le brûleur cylindrique **1**.
- Installer la garniture d'étanchéité **2** avec l'orifice de l'électrode d'allumage vers l'avant.
- Mettre en place le ventilateur avec le canal gaz/air **3**.
- Serrer les écrous longs **4**.
- Serrer l'écrou d'accouplement du raccordement de gaz **5** complet avec la garniture d'étanchéité (remplacer si nécessaire).
- Connecter le câble d'allumage **6**.
- Connecter le coffret **7** et visser la vis de fixation.
- Brancher le connecteur électrique du ventilateur **8**.
- Mettre en place le silencieux **9**.

Vérification de l'installation

- Ouvrir les robinets départ et retour.
- Vérifier le niveau d'eau :
 - Faire l'appoint si nécessaire et purger l'installation.
 - **Pression minimale : 0,5 bar.**
- Vérifier l'étanchéité côté eau.


Vérifier la conduite de gaz

- Ouvrir le robinet d'arrêt de gaz.
- Vérifier la conduite de gaz depuis le robinet d'arrêt de gaz jusqu'à la robinetterie de gaz
 - pulvériser avec un spray détecteur de fuites anticorrosif - ne pas pulvériser sur les lignes électriques.



Pression d'essai maximale admise de la robinetterie de gaz 150 mbar.








Si des fuites sont détectées, remplacer la robinetterie de gaz et/ou la conduite de gaz et vérifier l'étanchéité.



Maintenance


Contrôler le réglage du brûleur (contrôle d'émission) et le courant d'ionisation

Lors du contrôle d'émission, si la « puissance maximale du brûleur » ou la « puissance minimale du brûleur » est sélectionnée, la vitesse du ventilateur, la température de la chaudière ou le courant d'ionisation sont affichés en alternance sur l'écran.

- Mettre en marche la chaudière à condensation.
- Contrôler la teneur en CO₂ des fumées à la puissance maximale du brûleur.
- Régler la puissance maximale du brûleur :
 - Appuyer simultanément sur les touches **AUTO** et  pendant environ 2 secondes.
 - Régler la puissance du brûleur à l'aide des touches  et  : P  = puissance maximale
- Retirer le bouchon en plastique de la tubulure de mesure.
- Vérifier la teneur en CO₂ des fumées à l'aide de l'appareil de mesure. - Gaz naturel G20 : teneur en CO₂ : 9,0%, ratio air 1,25 environ
- Gaz naturel G25 : teneur en CO₂ : 8,8%, ratio air 1,25 environ - Corriger le réglage du brûleur à partir d'une déviation de ±0,5 % (voir page 40).
- Relever le courant d'ionisation maxi. sur l'affichage.
- Régler la puissance minimale du brûleur :
 - Régler la puissance du brûleur à l'aide des touches  et  : P  = puissance minimale
- Relever le courant d'ionisation mini. sur l'affichage. Le fonctionnement sans risque est assuré jusqu'à un courant d'ionisation situé entre 3 µA et 8 µA.
Si le courant d'ionisation est inférieur à 3 µA, vérifier l'électrode d'allumage/d'ionisation, ainsi que la ligne d'allumage et la connexion à la terre. Remplacer les pièces défectueuses.
- Quitter le menu : appuyer sur la touche **AUTO**.

Autres contrôles fonctionnel

- Vérifier les raccordements électriques.
- Vérifier que les sondes sont bien en place.
- Vérifier le fonctionnement des dispositifs de réglage et de sécurité.
- Vérifier le fonctionnement de la pompe de circulation de la chaudière.
- Vérifier le fonctionnement du purgeur automatique.
- Vérifier le fonctionnement de la vanne d'inversion.
- Vérifier le réglage et le fonctionnement de la régulation à l'aide de la notice.



Monter le panneau avant de la chaudière

Monter le panneau avant de la chaudière

- Replacer le panneau avant de la chaudière **1** et serrer les vis de fixation **2**.

Sonde de température

Pour les sondes de température, les valeurs de résistance aux différentes températures sont indiquées dans les tableaux de la page suivante.

Si une sonde défectueuse est identifiée, il est possible de vérifier la résistance aux différentes températures à l'aide d'un appareil de mesure ayant une plage de mesure correspondante (par exemple un multimètre). Afin d'éviter des mesures erronées, la sonde doit être déconnectée de la barrette de raccordement dans le panneau de distribution de la chaudière.

Fusibles de l'appareil



Le coffret de sécurité de la chaudière à condensation est protégé par des fusibles accessibles lorsque l'on retire les couvercles :

- F1** Protection par fusible 24 V :
4 ampères, à action retardée
- F2** Protection par fusible du réseau :
4 ampères, à action retardée

En cas de mise hors service dans des périodes avec risque de gel

Vider l'installation - finir de vider la chaudière par l'intermédiaire de la vanne de purge sur l'échangeur de chaleur.

Maintenance




Résistance de la sonde extérieure	
Température extérieure (°C)	Résistance (Ohm)
-30	3242
-25	2804
-20	2392
-15	2016
-10	1684
-5	1394
0	1149
5	947
10	779
15	641
20	528
25	437
30	362
35	301
40	251

Résistance de la sonde NTC 10 kOhm (eau départ chaudière, eau retour chaudière, eau chaude sanitaire, fumées)	
Température (°C)	Résistance (Ohm)
0	32624
5	25381
10	19897
15	15711
20	12483
25	10000
30	8056
35	6530
40	5324
45	4365
50	3599
55	2982
60	2483
65	2079
70	1748
75	1476
80	1252
85	1066
90	912
95	782
100	674

Schéma de câblage MC 15, MC 25

- AA = Sortie d'alarme charge : 24 V / 0,5 A
- Alim = Raccordement au réseau 230VCA / 50 Hz
- AMB = Raccordement sonde d'ambiance
- A = Circuit de chauffage direct
- B = Circuit de chauffage avec vanne mélangeuse
- ATF = Sonde de température des fumées
- AUX = Sortie programmable, par exemple pompe du circuit de chauffage direct
- B = Interrupteur principal
- BUS = Bus Diematic
- DEP = Raccordement sonde départ du circuit avec vanne mélangeuse ou sonde ballon solaire
- DS = Capteur de pression
- ECS = Sonde d'eau chaude
- ET = Touche de déverrouillage
- EXT = Sonde extérieure
- F1 = Fusible pour courant faible de réseau, 4AT
- F2 = Fusible pour courant faible 24 V, 4AT
- FA = Boîtier de sécurité
- FP = Platine de raccordement des sondes
- G = Ventilateur
- GMV = Electrovanne gaz
- HP2 = Pompe du circuit de chauffage avec vanne mélangeuse
- KKP = Pompe du circuit de chaudière
- KV = Sonde de retour de chaudière
- MA = Sonde départ de chaudière
- MA = Commande électrique de la vanne mélangeuse
- MP = Platine du circuit avec vanne mélangeuse (option)
- PE = Entrée sans potentiel, par exemple pour verrouillage du brûleur, modem / relais téléphonique, demande de chaleur extérieure
- PP = Carte électronique du micro-processeur
- RP = Carte électronique des relais
- SE = Carte électronique de commande pour pompe du circuit de chaudière
- SOL = Sonde solaire / Panneau solaire
- T = Transformateur 230/25 VCA
- TB = Limiteur de température
- TTS = Protection thermique du circuit de chauffage avec vanne mélangeuse
- UV = Vanne d'inversion
- VS = Raccordement d'une vanne pour installations au GPL
- ZIE = Electrode d'allumage et d'ionisation




0294665/05/2001.DE

Caractéristiques techniques


		MC 15	MC 25
N° de réf. du produit	****	CE-0085 BL 0341	
Puissance enfournée – mini./maxi.	kW	2,9-14,5	4,2-24,5
Puissance thermique nominale à 40/30 °C – mini./maxi.	kW	3,2-14,8	4,5-24,9
Puissance thermique nominale à 80/60 °C – mini./maxi.	kW	2,8-14,0	4,0-23,6
Rapport de puissance		1:5	1:6
Rendement à 40/30 °C	%	109	
Rendement à 75/60 °C	%	106	
Perte moyenne par les fumées à 40/30 °C	%	0,5	0,6
Perte moyenne par les fumées à 75/60 °C	%	1,1	1,2
Température moyenne des fumées à 40/30 °C	°C	38	39
Température moyenne des fumées à 75/60 °C	°C	65	67
Débit massique de fumées – mini./maxi.	kg/s	0,0014-0,0068	0,0020-0,0115
Teneur en CO ₂ des fumées au gaz naturel	%	9,0	
Teneur en CO ₂ des fumées au propane	%	9,7	
Pression disponible à la buse de fumée	Pa	200	
Raccordement cheminée	Ø mm	60/100	
Emission de NOx (gaz naturel)	mg/kWh	<20	
Emission de CO (gaz naturel)	mg/kWh	>15	
Température de service maximale admise	°C	95	
Surpression totale admise	bar	3	
Contenance en eau	litre	3,5	4,3
Quantité d'eau de circulation minimale	l/h	aucune	
Raccordement de gaz	R	½	
Raccordement départ/retour chauffage (écrou d'accouplement)	G	1	
pH approx. de l'eau de condensation		4,2 env.	
Écoulement de l'eau de condensation	Ø mm	DN 25	
Raccordement électrique	V~/Hz/A	230/50/6	
Puissance électrique consommée avec pompe	W	75 env.	90 env.
Puissance électrique consommée sans pompe	W	27 env.	30 env.
Degré de protection	DIN 40050	IP 42 (IPX2D)	
Hauteur	mm	900	
Largeur	mm	500	
Profondeur	mm	460	
Poids de transport	kg	45	50

Caractéristiques techniques

Hauteur manométrique disponible de la pompe du circuit de chauffage de type Grundfos UPER 15-40 avec MC 15




Hauteur manométrique disponible de la pompe du circuit de chauffage de type Grundfos UPER 15-60 avec MC 25



Caractéristiques techniques

Dimensions de la MC 15, MC 25

0294833







DE DIETRICH HEIZTECHNIK • Rheiner Strasse 151 • D-48282 EMSDETTEN
www.dedietrich.com • info@dedietrich.de

Verkaufsbüro MITTE : Tel. 0 25 72 - 23-450
Fax 0 25 72 - 23-451

Verkaufsbüro NORD-OST : Tel. 030-56 50-13 91
Fax 030-56 50-14 65

Verkaufsbüro WEST : Tel. 0 68 21 - 98 05-0
Fax 0 68 21 - 98 05-31

Verkaufsbüro SÜD : Tel. 0 81 22 - 9 93 38-0
Fax 0 81 22 - 9 93 38-19

DE DIETRICH • SPINOFF - CENTER Romeinsestraat 10 • B-3001 LEUVEN / LOUVAIN • Tél. : 016 39 56 40
Fax : 016 39 56 49 • www.dedietrich.com

DE DIETRICH HEIZTECHNIK • Am Concorde Park 1 - B 4 / 28 • A-2320 SCHWECHAT / WIEN • Tél. : 01 / 706 40 60-0
Fax : 01 / 706 40 60-99 • www.dedietrich.com • office@dedietrich.at

Pour le LUXEMBOURG : les produits sont commercialisés par la société NEUBERG
NEUBERG SA • 39 rue Jacques Stas • L - 2010 LUXEMBOURG • Tél. : 02 401 401
Fax : 02 402 120 • www.dedietrich.com

DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S. au capital de 21 686 370 € • BP 30 • 57, rue de la Gare • F-67580 MERTZWILLER
Tél. : (+33) 03 88 80 27 00 • Fax : (+33) 03 88 80 27 99
www.dedietrich.com • N° IRC : 347 555 559 RCS STRASBOURG



AD001Q

La société DE DIETRICH THERMIQUE, ayant le souci de la qualité de ses produits, cherche en permanence à les améliorer.
Elle se réserve donc le droit, à tout moment de modifier les caractéristiques indiquées dans ce document.